

Agilent E4991A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザ

プログラミング解説書

第 5 版



Agilent Technologies

製造番号 : E4991-97062

2012 年 6 月

ご注意

アジレント・テクノロジーは、本書について、商品性および特定目的への適合性の暗黙の保証を含め、いかなる保証もいたしません。アジレント・テクノロジーは、本書の内容の誤り、あるいは本書の利用に伴う偶発的、必然的を問わずいかなる損害に対しても責任を負いません。

本書には著作権によって保護される内容が含まれます。すべての著作権は、アジレント・テクノロジーが所有しています。本書の内容を、アジレント・テクノロジーの書面による同意なしに、複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Visual C++®, Visual Basic®, VBA® 及び Excel® は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

UNIX は X/Open Company Ltd. の米国およびその他の国における登録商標です。

Portions ©Copyright 2012, Microsoft Corporation. All rights reserved.

© Copyright 2001, 2003, 2004, 2012 Agilent Technologies

印刷履歴

説明書の版は印刷日と説明書の部品番号によって決められています。新しい版が発行された場合は印刷日が変更されます。製品の機能変更などにより説明書が変更された場合には、部品番号も変更されます。

2001 年 3 月	暫定版 (部品番号 : E4991-97002)
2001 年 4 月	暫定版 (部品番号 : E4991-97012)
2001 年 7 月	第 1 版 (部品番号 : E4991-97022)
2003 年 3 月	第 2 版 (部品番号 : E4991-97032)
2004 年 12 月	第 3 版 (部品番号 : E4991-97042)
2012 年 6 月	第 5 版 (部品番号 : E4991-97062)

注記

第 4 版は欠番です。

本書の書体の決まり

sample (太字)

太字は強調の場合に使用します。

sample (Italic)

イタリック体は英文における強調文およびマニュアル名を表します。

[sample] キー

sample というキー・ラベルを持つフロント・パネル上のキーを表します。「キー」は省略されることもあります。また、ボタン表示のラベルに対応することもあります。

sample メニュー / ボタン / ボックス

sample というラベルを持ち、クリックすることで選択・入力の設定が可能なメニュー、ボタン、ボックスを表します。
メニューは、メニュー・バー、プルダウン・メニュー、ショートカット・メニューの総称を表します。
ボタンは、ダイアログ・ボックス、セットアップ画面内のボタンを表します。
ボックスは、スピン・ボックス、ドロップダウン・リスト・ボックス、テキスト・ボックス、リスト・ボックスの総称を表します。

SAMPLE ブロック / ツールバー

sample というラベルを持つブロック、ツールバーを表します。
ブロックは、フロント・パネル上のキー・グループの総称を表します。
ツールバーは、セットアップ・ツールバー (セットアップ画面上のボタンやボックスの集まり) を表します。

s1 - s2 - s3 - s4

s1、**s2** の順にメニュー、キーを使って、**s3**、**s4** の順にセットアップ・ツールバー内のボタン、ボックスを使って、一連の操作を行うことを意味します。「-」は省略されることもあります。

添付サンプル・プログラム・ディスクについて

本書には、サンプル・プログラム・ディスク (部品番号 E4991-180x0) が添付されています。このディスクの中には、本書の中で説明するサンプル・プログラムが納められています。

顧客は、このサンプルプログラムを顧客自身が利用する場合に限り、これを使用、複製、修正する個人的な権利を有します。顧客は、このサンプルプログラムの使用、複製、修正に関して顧客以外への譲渡 (移植、複写等) の個人的な権利を有しません。

顧客は、プログラムの使用目的に限り使用し、使用目的から外れて、このサンプル・プログラムを使用することを禁じます。顧客は、このサンプル・プログラム、または修正したもの、または、プログラムの一部に対して、ライセンスを主張、市場に供給、貸し出し、取引、配布することを禁じます。

アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムの品質、実行性能、機能についての責任を持ちません。アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムの操作中に発生した不具合に起因した障害や、発生した不具合に、責任を全く負いません。このサンプル・プログラムとは、供給されたものを指します。

このサンプル・プログラムは、特定の使用目的に適合したものではなく、また、アジレント・テクノロジーが市場価値を保証するものではありません。

アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラム、およびこの使用が特許権、商標権（トレードマーク）、著作権、または他の財産権を侵害した場合の責任を有しません。アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムが第三者の上記権利について侵害しないと保証するものではありません。しかし、アジレント・テクノロジーは、故意に侵害行為を行なうものではありません。また、第三者の特許権、商標権（トレードマーク）、著作権、又は他の財産権を侵害するソフトウェアを故意に供給するものではありません。

本器に関するマニュアルについて

本器には、以下のマニュアルが用意されています。

- ・ **取扱説明書**（Part Number: E4991-970x0、オプション ABJ 付きに添付、和文、本書）

Agilent E4991A を日常お使いいただく上で必要な情報が記載されています。機能概要、測定の準備から測定結果の解析までの測定の流れに従った各機能の操作手順の詳細、測定例、仕様と参考データなどが含まれます。なお、本器を用いた自動測定のためのプログラミングに関しては、「プログラミング解説書」をご覧ください。

- ・ **インストール／クイック・スタート・ガイド**（Part Number: E4991-972x1、オプション ABJ 付きに添付、和文、本書）

Agilent E4991A がお手元に届いてからのセットアップ、アプリケーション毎の基本的な測定操作手順や解析方法などが記載されています。初めて E4991A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザをお使いになる場合は、まずこのマニュアルをご覧ください。

- ・ **プログラミング解説書**（Part Number: E4991-970x2、オプション ABJ 付きに添付、和文）

Agilent E4991A を用いて自動測定する際のプログラミングに関する情報が、記載されています。リモート・コントロール概要、トリガ・測定終了検出等のプログラミングに重要な事項、アプリケーション・プログラム例、コマンド別解説などを記載しています。また、LAN の利用法も解説しています。

- ・ **Operation Manual**（Part Number: E4991-900x0、オプション ABA 付きに添付、英文）

「取扱説明書」の英語版です。

- ・ Installation and Quick Start Guide (Part Number: E4991-902x1、オプション ABA 付きに添付、英文)
「インストール/クイック・スタート・ガイド」の英語版です。
- ・ Programming Manual (Part Number: E4991-900x2、オプション ABA 付きに添付、英文)
「プログラミング解説書」の英語版です。

注記

マニュアルの部品番号 (Part Number) 中の「x」は、初版を 0 として改訂ごとに 1 が加えられた数字になっています。オプション ABJ、ABA には、常に最新のマニュアルが添付されます。

第1章 本書を有効に活用するために

本書の内容	20
本書の使い方	23
システム構成の選択	23
サンプル・プログラム	24

第2章 リモート・コントロール概要

GPIB リモート・コントロール・システムの概要	26
システム構成	26
GPIB コマンド・メッセージの送信	29
マクロ機能を使ったリモート・コントロールの概要	32
システム構成	32
マクロの操作方法	33
コマンド・メッセージの送信	34
リモート・モード	34
リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロールの概要	35
システム構成	35
アプリケーション・ソフトの操作方法	36
コマンド・メッセージの送信	37
リモート・モード	37

第3章 測定条件の設定

測定パラメータの設定	40
測定モード	40
表示トレース	40
スカラ・トレースにおける設定パラメータ	41
スカラ・トレースにおける位相表示	42
複素トレースにおける設定パラメータ	43
掃引条件の設定	44
掃引パラメータの選択	44
測定点数の設定	44
掃引方向の設定	44
掃引範囲の設定	45
掃引時間の設定	47
遅延時間の設定	47
周波数スパンの設定 (セグメント掃引)	47
測定信号源の設定	48
信号源の設定	48
DC バイアスの設定 (DC バイアス機能)	49
アベレージングの設定	50
掃引間アベレージング	50
ポイント・アベレージング	50
表示スケールの設定	52
スケール設定対象の選択	52
自動スケール調整	52
スケールの手動設定	52
測定条件設定のプログラム例	55
HTBasic を使用したプログラム例	56

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例	60
複数の掃引条件の組み合わせ (セグメント掃引)	64
セグメント掃引テーブルの作成 / 編集	64
セグメント掃引条件設定のプログラム例	66
HTBasic を使用したプログラム例	66
マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例	69
 第 4 章 . 正確な測定のための準備	
校正	74
校正キットを定義する	74
誘電体測定時のロード・スタンダード値を定義する	75
校正データの測定点を選択する	75
校正データの測定	76
校正データ配列 / 校正係数配列	77
校正の実行プログラム例	78
校正係数の転送プログラム例	87
電気長補正	91
テスト・フィクスチャ	91
オフセット遅延時間の追加 (ポート延長補正)	92
フィクスチャ補正	93
フィクスチャ補正キットを定義する	93
フィクスチャ補正データの測定点を選択する	94
フィクスチャ補正データの測定	95
フィクスチャ補正データ配列 / フィクスチャ補正係数配列	96
フィクスチャ補正の実行プログラム例	97
 第 5 章 . 測定開始 (トリガ) と測定終了 (掃引終了) 検出	
測定のトリガ (測定開始)	108
トリガ・システム	108
測定のトリガ	111
測定終了待ち (掃引終了検出)	112
ステータス・レジスタの利用	112
待ち時間の挿入	113
測定終了を検出するプログラム例	114
HTBasic を使用したプログラム例 (SRQ を使用する)	114
マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例	116
 第 6 章 . 測定データの読み出し / 書き込み	
データ転送フォーマット	120
ASCII フォーマット	120
IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマット	121
IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマット	122
バイト・オーダの指定 (バイナリ転送)	122
内部データ処理	123
データ処理フロー	123
内部データ配列	123
読み出し / 書き込みタイミング	128
内部データ配列の読み出しのプログラム例	129

データ・トレース配列の読み出し (ASCII フォーマット)	129
DC バイアス・モニタ値の読み出し	133
第 7 章 . 測定結果の処理	
マーカー機能の利用	140
マーカーの表示	140
マーカーの移動とマーカー位置の読み出し	141
モードの設定	142
マーカー値を E4991A の設定値に入力する	143
マーカー・サーチ機能	144
リミット・テスト機能	147
統計解析機能	149
マーカー・サーチ機能のプログラム例	150
マーカーのリミット・テスト機能のプログラム例	159
等価回路の解析	167
等価回路モデルの選択	167
等価回路解析の実行	168
周波数特性のシミュレーション	168
等価回路解析プログラム例	169
第 8 章 . ファイルのセーブ/リコール	
ファイルのセーブ/リコール	176
カレント・フォルダ	176
ファイルのセーブ	177
ファイルのリコール	178
ステート・ファイルの自動リコール	178
フォルダ/ファイルの操作	179
フォルダ	179
ファイル	179
セーブ/リコールのプログラム例	180
HTBasic を使用したプログラム例	180
マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例	186
第 9 章 . プリンタの利用	
E4991A に接続されたプリンタに出力する	194
印刷内容の選択	194
印刷色の選択	194
プリント出力の実行	194
プリント出力の中止	194
第 10 章 . 表示画面の設定	
表示画面の設定	196
画面全体 (ウィンドウ) を対象とした設定	196
トレースを対象とした設定	196
データ・トレース表示の更新のタイミング	198
掃引毎に設定	198
測定ポイント毎に設定	198
時間毎に設定	198

第 11 章 .エラー処理

エラー・キューの利用	200
ステータス・レポート機構の利用	201
エラー処理のプログラム例	202
HTBasic を使用したプログラム例	202
マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例	204

第 12 章 .シャットダウン

シャットダウンの手順	208
------------	-----

第 13 章 .マクロの利用

マクロの概要	210
マクロの機能と特徴	211
Visual Basic エディタの起動と終了	212
Visual Basic エディタの起動	212
Visual Basic エディタの終了	212
E4991A の測定画面を表示させる	212
マクロの作成 / 編集	213
Visual Basic エディタの説明	213
マクロを記述する	224
E4991A ライブラリ	226
マクロ記録	226
マクロのデバッグ	227
マクロの実行と終了	228
マクロの実行	228
GPIB コマンドを使用してマクロを実行する方法	229
マクロの終了	229
マクロのセーブ / ロード	230
マクロのセーブ	230
マクロのロード	231
E4991A VBA ヘルプの活用	232
E4991A VBA ヘルプ画面を表示する	232
E4991A VBA のトピックを表示する	233
キーワードのトピックを参照する	233

第 14 章 .COM を使ったプログラミングの概要

E4991A COM の概要	236
E4991A COM オブジェクトについて	236
E4991A COM オブジェクト使用上の制限	237
COM と GPIB コマンドの比較	237
E4991A COM オブジェクト・モデル	240
Application オブジェクト	240
SCPI オブジェクト	241
E4991A ライブラリ	242
E4991A ライブラリのインストール先	242

第 15 章 .周辺機器をコントロールする方法

概要	244
----	-----

準備	244
VISA を用いたプログラミング	245
STEP 1. VISA システムの起動	246
STEP 2. 接続	246
STEP 3. 通信	247
STEP 4. 切断	248
DC 電源 (Agilent E3631A) を用いたアプリケーション・プログラム	249
第 16 章 . アプリケーション・プログラム	
基本的な測定	252
HTBasic プログラム例	252
マクロ (E4991A VBA) プログラム例	261
第 17 章 . GPIB コマンド・リファレンス	
コマンド・リファレンスの表記ルール	272
書式	272
説明	272
パラメータ	273
Query の応答	274
関連コマンド	274
対応パネル操作	274
IEEE サブシステム	275
*CLS	275
*ESE	276
*ESR?	276
*IDN?	277
*OPC	277
*OPC?	277
*OPT?	278
*RST	278
*SRE	279
*STB?	279
*TRG	280
*TST?	280
*WAI	280
E4991A GPIB コマンド	282
ABOR	282
AVER	283
AVER:COUN	284
CALC:AVER	285
CALC:AVER:CLE	285
CALC:AVER:COUN	286
CALC:BMON	287
CALC:DATA:MON?	288
CALC{1-5}:DATA?	289
CALC{1-5}:DATA:EPAR	290
CALC{1-5}:EPAR	291
CALC{1-5}:EPAR:CIRC	292

CALC{1-5}:EPAR:SIM	292
CALC{1-5}:FORM	293
CALC:FORM:PAR:DIE	296
CALC{1-3}:FORM:PAR:EPH	297
CALC:FORM:PAR:MAG	298
CALC{1-5}:FORM:UNIT:ANGL	299
CALC{1-5}:MARK{1-8}	300
CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT	301
CALC{1-5}:MARK:AOFF	301
CALC{1-5}:MARK:APE:SET	302
CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X	303
CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y	304
CALC:MARK:COUP	305
CALC{1-5}:MARK:DISC	305
CALC{4-5}:MARK:FORM	306
CALC{1-5}:MARK:FUNC	307
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM	308
CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM	309
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL	310
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES?	311
CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW	312
CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES?	313
CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP	314
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN	315
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR	316
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP	317
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC	318
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT	319
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT	319
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH	320
CALC{1-5}:MARK:FUNC:TARG	321
CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC	322
CALC{1-5}:MARK:LIST	323
CALC{1-5}:MARK:ON	324
CALC{1-5}:MARK:REF	325
CALC{1-5}:MARK:REF:ACT	326
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM	326
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW	327
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES?	328
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP	329
CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE	330
CALC{1-5}:MARK:REF:X	331
CALC{1-5}:MARK:REF:Y	332
CALC{1-5}:MARK:SET	333
CALC{1-5}:MARK:UNIT	334
CALC{1-5}:MARK{1-8}:X	335
CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y?	336
CALC{1-5}:MATH:FUNC	337
CALC{1-5}:MATH:MEM	338

CALC{1-3}:MATH:OFFS	339
CALC{1-5}:MST	340
CALC{1-5}:MST:DATA?	341
DATA:CAD{1-8}?	342
DATA:CCO{1-6}	343
DATA:CMD{1-2}?	344
DATA:CMP{1-3}	345
DATA:RAW?	346
DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}?	347
DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6}	348
DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}?	349
DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3}	350
DISP:BACK	351
DISP:ENAB	351
DISP:FORM	352
DISP:TEXT	352
DISP:TEXT{1-3}:SET	353
DISP:TRAC{1-5}	353
DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM	354
DISP:TRAC{1-3}:REF	355
DISP:TRAC{1-5}:SEL	355
DISP:TRAC{1-5}:TEXT	356
DISP:TRAC{1-5}:TEXT:PAGE	356
DISP:TRAC{1-5}:TITL	357
DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA	358
DISP:TRAC{4-5}:X:RLEV	359
DISP:TRAC{1-5}:X:SPAC	360
DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO	361
DISP:TRAC:Y:AUTO:ALL	361
DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT	362
DISP:TRAC{1-5}:Y:FOR	363
DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL	364
DISP:TRAC{1-5}:Y:PDIV	365
DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV	366
DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS	367
DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC	368
DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP	369
FORM:BORD	370
FORM:DATA	371
FREQ	372
FREQ:CENT	373
FREQ:SPAN	374
FREQ:SPAN:FULL	374
FREQ:STAR	375
FREQ:STOP	376
HCOP	377
HCOP:ABOR	377
HCOP:CONT	377
HCOP:IMAG	378

INIT	379
INIT:CONT	379
MMEM:CAT?	380
MMEM:CDIR	380
MMEM:COPY	381
MMEM:DEL	381
MMEM:LOAD	382
MMEM:LOAD:MACR	382
MMEM:LOAD:TRAC	383
MMEM:MDIR	383
MMEM:MOVE	384
MMEM:RDIR	384
MMEM:STOR	385
MMEM:STOR:CITI{1-3}	386
MMEM:STOR:GRAP	386
MMEM:STOR:GRAP:BMP	387
MMEM:STOR:MACR	387
MMEM:STOR:TRAC	388
MMEM:STOR:TRAC:ASC	388
MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4}	389
MODE	390
PROG:CAT?	391
PROG:NAME	391
PROG:STAT	392
PROG:WAIT	392
SEGM{1-16}:AVER:COUN	393
SEGM:COUN	394
SEGM{1-16}:CURR	395
SEGM:CURR:OFFS:STAT	396
SEGM{1-16}:CURR:LIM	397
SEGM{1-16}:CURR:OFFS	398
SEGM:CURR:STAT	399
SEGM{1-16}:DATA	400
SEGM:DATA:ALL	402
SEGM:DEL:ALL	403
SEGM{1-16}:FREQ:CEN	404
SEGM{1-16}:FREQ:SPAN	405
SEGM{1-16}:FREQ:STAR	406
SEGM{1-16}:FREQ:STOP	407
SEGM{1-16}:POW	408
SEGM:POW:STAT	409
SEGM{1-16}:SWE:POIN	410
SEGM{1-16}:VOLT	411
SEGM{1-16}:VOLT:LIM	412
SEGM{1-16}:VOLT:OFFS	413
SEGM:VOLT:OFFS:STAT	414
SEGM:VOLT:STAT	415
SENS:CORR1	416
SENS:CORR1:CKIT	417

SENS:CORR1:CKIT:LIST	418
SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C	419
SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G	420
SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B	421
SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G	422
SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L	423
SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R	424
SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X	425
SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R	426
SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L	427
SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R	428
SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X	429
SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R	430
SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF	431
SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE	432
SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC	433
SENS:CORR1:COLL	434
SENS:CORR1:COLL:FPO	435
SENS:CORR1:COLL:SAVE	435
SENS:CORR2:CKIT:LIST	436
SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C	437
SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G	438
SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B	439
SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G	440
SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L	441
SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R	442
SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X	443
SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R	444
SENS:CORR2:COLL	445
SENS:CORR2:COLL:FPO	446
SENS:CORR2:COLL:OPEN	447
SENS:CORR2:COLL:SAVE	447
SENS:CORR2:COLL:SHOR	448
SENS:CORR2:EDEL:TIME	449
SENS:CORR2:FIXT	450
SENS:CORR2:FIXT:EDEL:MODE:DIST?	451
SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST	452
SOUR:CURR	453
SOUR:CURR:CENT	454
SOUR:CURR:LIM:OFFS	455
SOUR:CURR:MODE	456
SOUR:CURR:OFFS	457
SOUR:CURR:OFFS:CENT	458
SOUR:CURR:OFFS:SPAN	459
SOUR:CURR:OFFS:STAR	460
SOUR:CURR:OFFS:STAT	461
SOUR:CURR:OFFS:STOP	462
SOUR:CURR:SPAN	463
SOUR:CURR:STAR	464

SOUR:CURR:STOP	465
SOUR:POW	466
SOUR:POW:CENT	467
SOUR:POW:MODE	468
SOUR:POW:SPAN	469
SOUR:POW:STAR	470
SOUR:POW:STOP	471
SOUR:VOLT	472
SOUR:VOLT:CENT	473
SOUR:VOLT:LIM:OFFS	474
SOUR:VOLT:MODE	475
SOUR:VOLT:OFFS	476
SOUR:VOLT:OFFS:CENT	477
SOUR:VOLT:OFFS:SPAN	478
SOUR:VOLT:OFFS:STAR	479
SOUR:VOLT:OFFS:STAT	480
SOUR:VOLT:OFFS:STOP	481
SOUR:VOLT:SPAN	482
SOUR:VOLT:STAR	483
SOUR:VOLT:STOP	484
STAT:OPER?	485
STAT:OPER:COND?	485
STAT:OPER:ENAB	486
STAT:OPER:NTR	487
STAT:OPER:PTR	488
STAT:PRES	489
STAT:QUES?	489
STAT:QUES:COND?	489
STAT:QUES:ENAB	490
STAT:QUES:HARD?	491
STAT:QUES:HARD:COND?	491
STAT:QUES:HARD:ENAB	492
STAT:QUES:HARD:NTR	493
STAT:QUES:HARD:PTR	494
STAT:QUES:LIM?	495
STAT:QUES:LIM:COND?	495
STAT:QUES:LIM:ENAB	496
STAT:QUES:LIM:NTR	497
STAT:QUES:LIM:PTR	498
STAT:QUES:NTR	499
STAT:QUES:PTR	500
STAT:QUES:SEAR?	500
STAT:QUES:SEAR:COND?	501
STAT:QUES:SEAR:ENAB	501
STAT:QUES:SEAR:NTR	502
STAT:QUES:SEAR:PTR	503
SWE:DIR	504
SWE:DWEL1	504
SWE:DWEL2	505

SWE:DWEL3	506
SWE:POIN	507
SWE:STIM{1-4}?	508
SWE:TIME	509
SWE:TIME:AUTO	510
SWE:TYPE	511
SYST:BEEP	512
SYST:BEEP:STAT	512
SYST:DATE	513
SYST:ERR?	513
SYST:ERR:COUN?	514
SYST:EXTR?	514
SYST:IND:POIN:SET	515
SYST:IND:SWE:SET	515
SYST:IND:TIME	516
SYST:IND:TIME:SET	517
SYST:KLOC	518
SYST:KLOC:KBD	518
SYST:KLOC:MOUS	519
SYST:POFF	519
SYST:PRES	519
SYST:TIME	520
SYST:VERS?	520
TRIG	521
TRIG:EVEN	521
TRIG:SLOP	522
TRIG:SOUR	522

第 18 章 .COM インタフェース・リファレンス

COM インタフェースの表記ルール	524
説明	524
VB Syntax	524
パラメータ	524
応答	525
Examples	525
Application オブジェクト	526
Name プロパティ	526
VBVersion プロパティ	526
Connection プロパティ	527
SingleMeasure メソッド	528
CalMeasure メソッド	529
CompenMeasure メソッド	530
GetTextData メソッド	531
GetScreenImage メソッド	531
WaitForEvent メソッド	532
SweepEnd イベント	533
SweepStart イベント	534
CompleteSweepAveraging イベント	534
Unlocked イベント	535

目次

DcBiasOverload イベント	535
RfOverload イベント	535
SCPI オブジェクト	536
Name プロパティ	536
Enter メソッド	537
Output メソッド	538
Query メソッド	538
配列データの読み出し方法	539
Enter メソッドが用意するオプション・パラメータ	539
オプション・パラメータを指定しない場合の読み出し結果	539
オプション・パラメータを指定した場合の読み出し結果	541
付録 A. マニュアル・チェンジ	
マニュアル・チェンジ	546
変更 1	546
付録 B. GPIB ステータス・レポート機構	
一般的なステータス・レジスタ・モデル	552
イベント・レジスタ	553
有効レジスタ	553
ステータス・バイト・レジスタ	554
状態遷移フィルタとコンディション・レジスタ	555
ステータス・レジスタの構造	556
付録 C. 機能別 GPIB コマンド一覧表	
機能別 GPIB コマンド一覧表	566
付録 D. 4291B vs. E4991A GPIB コマンド対応表	
GPIB コマンド対応表	578
付録 E. 複素演算プログラム	
複素演算プログラム	598
Visual Basic における演算例	598
HTBasic における演算例	599
付録 F. 測定異常時の動作一覧表	
測定異常時の動作	602
付録 G. メッセージ	
エラー・メッセージ	604
機器内部の状態を表すメッセージ	616
機器異常を表すメッセージ	616
処理結果 (経過) を表すメッセージ	617

第1章 本書を有効に活用するために

本章では、本書の内容、および使い方について説明しています。

本書の内容

本書は、E4991A RF インピーダンス / マテリアル アナライザのプログラム作成ガイドです。以下に本書の各章の内容を示します。

第 1 章「本書を有効に活用するために」

本章では、本書の内容、および使い方について説明しています。

第 2 章「リモート・コントロール概要」

本章では、ユーザが、E4991A のリモート・コントロール・システム構成を考える上で必要となる、システムの構成例、必要な器材、およびセットアップ方法について説明しています。

第 3 章「測定条件の設定」

本章では、Agilent E4991A の測定条件の設定方法について説明しています。

第 4 章「正確な測定のための準備」

本章では、Agilent E4991A の校正、電気長補正、フィクスチャ補正の実施方法について説明しています。

第 5 章「測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出」

本章では、Agilent E4991A において、トリガを掛けて測定を開始する方法と、測定の終了を検出する方法について説明しています。

第 6 章「測定データの読み出し / 書き込み」

本章では、Agilent E4991A における、測定データの読み出し / 書き込み方法について説明しています。

第 7 章「測定結果の処理」

本章では、Agilent E4991A における、マーカ機能、等価回路解析機能を用いた測定結果の処理について説明しています。

第 8 章「ファイルのセーブ / リコール」

本章では、Agilent E4991A において、測定条件の設定や測定結果をファイルにセーブしたり、ファイルからリコールしたりする方法について説明しています。

第 9 章「プリンタの利用」

本章では、Agilent E4991A において、プリンタを利用して測定結果等を紙面に出力する方法について説明しています。

第 10 章「表示画面の設定」

本章では、Agilent E4991A における、表示画面の設定方法について説明しています。

第 11 章「エラー処理」

本章では、プログラム実行中に、Agilent E4991A でエラーが発生した場合の処理方法について説明しています。

第 12 章「シャットダウン」

本章では、Agilent E4991A のシャットダウンの手順について説明します。

第 13 章「マクロの利用」

本章では、E4991A のマクロ機能について説明しています。Visual Basic エディタを使ってマクロを作成したり、作成したマクロを実行する場合に必要な情報をまとめています。

第 14 章「COM を使ったプログラミングの概要」

本章では、E4991A の COM インタフェースを使ってプログラミングする際に必要な情報を掲載しています。なお、E4991A が用意している COM インタフェースについては、第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」を参照して下さい。

第 15 章「周辺機器をコントロールする方法」

本章では、E4991A にインストールされているソフトウェア (VISA) を使用して、E4991A に接続されている周辺機器をコントロールする方法について説明します。

第 16 章「アプリケーション・プログラム」

本章では、HTBasic とマクロ (E4991A VBA) を使用した測定例 (サンプル・プログラム) を掲載しています。

第 17 章「 GPIB コマンド・リファレンス」

本章では、Agilent E4991A の GPIB コマンド・リファレンスを掲載しています。なお、コマンド・リファレンスは省略形でのアルファベット順で記述されています。

第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」

本章では、Agilent E4991A の COM インタフェース・リファレンスをオブジェクト毎に分類して掲載しています。

付録 A「マニュアル・チェンジ」

本付録には、この取扱説明書の印刷日付より前に製造された Agilent E4991A に、この取扱説明書を適合させるための変更情報が掲載されています。

付録 B「 GPIB ステータス・レポート機構」

本付録では、Agilent E4991A の GPIB システムにおけるステータス・レポート機構について説明しています。

付録 C「機能別 GPIB コマンド一覧表」

本付録では、Agilent E4991A の GPIB コマンドの機能別一覧表を掲載しています。

付録 D 「4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表」

本付録では、Agilent 4291B の GPIB コマンドに対応する Agilent E4991A の GPIB コマンドの一覧表を掲載しています。なお、4291B で用意されている シンプル・コマンドは、E4991A では用意されていません。

付録 E 「複素演算プログラム」

本付録では、Visual Basic および HTBasic 上で複素数の演算を実現するためのプログラム例を掲載しています。

付録 F 「測定異常時の動作一覧表」

本付録では、測定異常時（オーバーロード / DC バイアス・オーバーロード等）の Agilent E4991A の動作の一覧表を掲載しています。

付録 G 「メッセージ」

Agilent E4991A の使用中の状態を表すものとして、「エラー・メッセージ」と「機器内部の状態を表すメッセージ」があります。本付録では、E4991A のメッセージについて、エラー番号順で説明します。メッセージをアルファベット順で検索する場合は、取扱説明書をご覧ください。

本書の使い方

プログラミングの際、必ずしも本書に書かれている全ての情報が必要ではありません。基本的に、ユーザが構築するシステムの構成によって、必要となる機器、理解の必要なプログラミング言語、および E4991A をコントロールするためのコマンド・セットが決定します。

システム構成の選択

最初に、以下から、使用目的に合ったシステムを選択した後、記述されている内容に従い本書をお読み下さい。

1. マニュアル操作

E4991A のフロント・パネル、またはキーボード / マウスを使って、E4991A を操作します。この場合、複雑な設定を組み合わせた測定には向いていませんが、別途、外部コントローラを用意したり、E4991A をコントロールするためのプログラミングの知識を必要としません。フロント・パネル、またはキーボード / マウスにを使って E4991A を操作する方法については、取扱説明書をご覧ください。

2. リモート・ユーザ・インターフェース機能を使用したマニュアル操作

リモート・ユーザ・インタフェース機能を使うと、E4991A と LAN 接続している PC 側に、E4991A のユーザ・インターフェース (E4991A に接続されているキーボード / マウス) 環境を提供して、PC から E4991A を操作することが可能になります。リモート・ユーザ・インターフェース機能のセットアップ、および使用方法については、取扱説明書をご覧ください。

3. GPIB リモート・コントロール・システム

外部コントローラ (例えば、PC、ワークステーションなどのコンピュータ) から、GPIB インターフェースを通して E4991A をコントロールすることができます。システムの概要については、「GPIB リモート・コントロール・システムの概要」(28 ページ) の中で説明しています。

4. マクロ機能を使ったリモート・コントロール

E4991A にインストールされているマクロ (Microsoft Visual Basic for Application) を使って、E4991A 本体および周辺機器をコントロールすることができます。システムの概要については、「マクロ機能を使ったリモート・コントロールの概要」(34 ページ) の中で説明しています。

5. リモート・ユーザ・インターフェース機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロール

E4991A のリモート・ユーザ・インタフェース機能を有する PC にインストールされている E4991A マクロ (Visual Basic for Application)、もしくは PC アプリケーション・ソフト (例えば、Microsoft Visual Basic) を使って、E4991A をコントロールすることができます。システムの概要については、「リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロールの概要」(37 ページ) の中で説明しています。

サンプル・プログラム

本書に付属のサンプル・プログラム・ディスク（Agilent 部品番号 E4991-180x0）および CD-ROM（Agilent 部品番号 E4991-905x0）には、本書で掲載している HTBasic、および Visual Basic のサンプル・プログラムが収録されています。なお、サンプル・プログラム・ディスクは DOS フォーマットです。

サンプル・プログラムのロード方法

HTBasic 上でサンプル・プログラムを使用するには、HTBasic 上で、GET コマンドを使ってロードします。以下にサンプル・プログラムの setup.bas をロードする場合の例を示します。

```
GET "setup.htb"
```

E4991A VBA 上でサンプル・プログラム（拡張子 *.lcr 付き）を使用するには、E4991A から以下のフロント・パネル操作を行なった後、マクロ・プログラムをロードします。

Utility - Load Program...

また、E4991A VBA 上でサンプル・プログラム（拡張子 *.bas および *.lcr 付き）を使用するには、E4991A の Visual Basic エディタから、マクロ・プログラムをインポートします。

第2章 リモート・コントロール概要

本章では、ユーザが、E4991A のリモート・コントロール・システム構成を考える上で必要となる、システムの構成例、必要な器材、およびセットアップ方法について説明しています。

GPIB リモート・コントロール・システムの概要


本節では、外部コントローラから GPIB インタフェースを通して E4991A をコントロールする場合の、システム構成例、GPIB コマンド・メッセージの送信、およびプログラミング・マニュアルの参照方法について説明しています。

システム構成

GPIB ケーブルを使って、E4991A と外部コントローラ（コンピュータ） および周辺機器などを接続します。図 2-1 に GPIB リモート・コントロール・システムのシステム構成の概要を示します。

図 2-1

GPIB リモート・コントロール・システムの構成例




GPIB とは

GPIB (General-Purpose Interface Bus) は、コンピュータと周辺機器を接続するときのインタフェース規格の 1 つで、世界標準規格である IEEE 488.1、IEC-625、IEEE 488.2、JIS-C1901 をサポートしています。GPIB インタフェースを利用すれば、外部コンピュータから E4991A をコントロールすることができます。コンピュータは、GPIB を通して E4991A にコマンドや命令を送り、また E4991A から送られたデータを受け取ります。

必要な機器

1. E4991A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザ、および試料を測定するために必要なアクセサリ類



外部コンピュータをシステム・コントローラとして使用する
場合、E4991A 側をアドレスابل・オンリ・モードに設
定し、GPIB アドレスを任意の値に設定する必要があります。
以下のフロント・パネル操作にて設定します。

- a. E4991A をアドレスابل・オンリ・モードに設定しま
す。

System - GPIB Setup... - Control Mode [Addressable
Only]

- b. E4991A の GPIB アドレスを設定します。

System - GPIB Setup... - Address: E4991A

- c. E4991A の電源を一度オフして、再投入します。

2. GPIB システム・コントローラ




外部コンピュータをシステム・コントローラとして使用す
る場合、GPIB インタフェースを搭載した、PC (IBM PC 互換
機) またはワークステーションなどが必要です。また、
GPIB を通して E4991A をコントロールするために Agilent
VEE、Microsoft Visual Basic、または HTBasic 等のソフト
ウェアが必要です。

3. 使用目的に合わせた周辺機器
4. コンピュータ、E4991A、周辺機器を接続するための GPIB ケーブル
(10833A/B/C/D)

構築できる GPIB システムの大きさ

- ・ 1 つの GPIB システム上には、最大 15 のデバイスが接続できます。
- ・ デバイス間を結ぶケーブルの長さは 4m 以下にしてください。1 つの GPIB システム上で使用する接続ケーブル長の合計が、 $2 \text{ m} \times \text{接続デバイス数}$ （コントローラも 1 デバイスと数えます）以下になるようにしてください。また、その合計が 20m を超えるようなシステムは構築できません。
- ・ 1 つのデバイスに接続するコネクタは 4 つ以下にしてください。それ以上にすると、コネクタ部に無理な力が加わり、強いては故障の原因となります。
- ・ デバイスの接続形態には、スター型、リニア型、またはその複合型が選択できます。ただし、ループ型の接続はできません。



コントローラ

GPIB デバイスに対して、トーク（データの出力）またはリスン（データの受け取り）を許可することのできるデバイスをコントローラといいます。

アクティブ・コントローラは、（複数のコントローラが接続されている場合）バス上の他のデバイスをコントロールすることができます。コントローラは、1 度に 1 つしかアクティブになることができません。アクティブ・コントローラは、パス・コントロールを実行することで、他のコントローラにコントロール権をパス（パス・コントロール機能）することができます。

注記

E4991A をシステム・コントローラ・モードで使用する場合、E4991A がパス・コントロール機能をサポートしていないため、他のコントローラにコントロール権を渡したり、反対に他のコントローラからコントロール権を受け取ったりすることはできません。

デバイス・セレクト

GPIB のデバイス・コントロールは、アクティブ・コントローラからコマンドを送ることによって行われます。アクティブ・コントローラは、デバイス・セレクトを指定することによって、対象となるデバイスを選択することができます。

GPIB コマンド・メッセージの送信

GPIB コマンドの検索

本書の中から、目的の GPIB コマンドを調べて探す場合、以下に書かれていることを参考にして下さい。

- ・ 第 2 章から第 11 章の中で、E4991A の基本的な使用方法に応じた、プログラムの作成方法を説明しています。また、HTBasic を使ったプログラム例を掲載しています。
- ・ 付録 C「機能別 GPIB コマンド一覧表」(565 ページ)には、E4991A の測定機能および汎用機能に対応した GPIB コマンドが掲載されています。測定機能および汎用機能から、対応する GPIB コマンドを検索する場合、付録 C を参照すると便利です。
- ・ 取扱説明書の「メニュー別機能一覧表」には、E4991A のフロント・パネル操作に対応した GPIB コマンドが掲載されています。
- ・ 第 16 章「アプリケーション・プログラム」(253 ページ)には、HTbasic を使って作成した、E4991A のアプリケーション例が掲載されています。
- ・ 第 17 章「GPIB コマンド・リファレンス」(273 ページ)には、E4991A の全ての GPIB コマンドがアルファベット順になって掲載されています。

コマンドの種類と構造

E4991A で使用できる GPIB コマンドは、以下の 2 つのグループに分けることができます。

E4991A コマンド

E4991A 特有のコマンドです。E4991A が持つ全ての測定機能および一部の汎用機能をカバーします。このグループのコマンドは、コマンド・ツリーと呼ばれる階層構造になっています。各コマンドは、各階層を示す文字列(ニーモニック)と階層の区切り記号のコロン(:)で構成されます。

IEEE コモン・コマンド

IEEE488.2 によって定義されている汎用機能をカバーするコマンドで、この規格に対応した測定器で共通に使用できます。このグループのコマンドは、先頭に必ずアスタリスク(*)が付きます。また、このグループのコマンドには、階層構造はありません。

コマンド・ツリーの概念

コマンド・ツリーの最も上階層のコマンドのことを「ルート・コマンド」、あるいは単に「ルート」といいます。このツリー構造の下位のコマンドをアクセスするためには、DOS ファイル・システムのディレクトリ・パスのような特定の「パス」を指定しなければなりません。電源投入、あるいはリセット実行後には、カレント・パスはルートに設定されます。また、メッセージ内の特殊記号によって、パス設定は次のように変わります。

メッセージ・ターミネータ

<new line> 文字のようなメッセージ・ターミネータはカレント・パスをルートに設定します。

コロンの(:)

2つのコマンド・ニーモニックの間にある場合、コロンはカレント・パスのコマンド・ツリー上のレベルを下げます。また、コマンドの最初の文字として使用された場合は、それに続くコマンド・ニーモニックをルート・レベルのコマンドとして指定します。


セミコロン(;) :

セミコロンは、カレント・パスを変更しないで同一メッセージ内の2つのコマンドを区切ります。

図 2-2 に、コマンド・ツリー内のさまざまなコマンドのアクセスを効率的に行うための、コロンおよびセミコロンの使い方の例を示します。

図 2-2

コロンおよびセミコロンの使い方



メッセージの文法

GPIB でプログラム・メッセージを送る際の文法について説明します。プログラム・メッセージとは、測定器をコントロールするため、ユーザが外部コントローラから測定器に送るメッセージのことです。プログラム・メッセージには、1 つまたは複数のコマンドとそれらに必要なパラメータが含まれます。

大文字 / 小文字の取り扱い

大文字 / 小文字の区別はありません。

プログラム・メッセージ・ターミネータ

プログラム・メッセージは、<new line>、<^END>、および <new line><^END> という 3 つのプログラム・メッセージ・ターミネータのいずれかで終わらなければなりません。<^END> はそのすぐ前のデータ・バイトが送出されると同時に、GPIB インタフェース上で EOI がアクティブ・レベルになることを意味します。例えば HTBasic の OUTPUT コマンドは、自動的に最後のデータ・バイトの後にメッセージ・ターミネータを送ります。

パラメータ

コマンドと最初のパラメータとの間には、スペース (ASCII コード 32) が必要です。1 つのコマンドで複数のパラメータを送る場合は、各パラメータ間をカンマ (,) で区切らなければなりません。

複数のコマンドを含むメッセージ

同一のメッセージでコマンドを 2 つ以上送る場合は、各コマンドをセミコロン (;) で区切らなければなりません。HTBasic で、*CLS コマンドと INIT コマンドを同一メッセージで送る場合の例を以下に示します。

```
OUTPUT 717; "*CLS;:INIT"
```

リモート・モード

E4991A には、リモート・モードはありません。したがって、GPIB コマンドを送信しても、自動的にリモート・モードになることはありません。また、リモート・モードを解除するローカル・キーも存在しません。

リモート・コントロール中の E4991A のフロント・パネルやキーボード / マウスからの入力による誤操作を防止する必要がある場合は、以下の GPIB コマンドを使用して入力装置をロックして下さい。

- SYST:KLOC (520 ページ)
- SYST:KLOC:KBD (520 ページ)
- SYST:KLOC:MOUS (521 ページ)

マクロ機能を使ったリモート・コントロールの概要

本説では、E4991A 本体に内蔵されているマクロ機能を使って、E4991A および周辺機器をコントロールする場合の、システム構成例、コマンド・セット、およびプログラミング・マニュアルの参照方法について説明しています。

注記


マクロは複数の命令を 1 つの命令で代行するように定義したもので、プログラムの中では一連の命令を自動的に実行してくれます。マクロ機能を使用すると、単に E4991A の測定手順の自動化から、周辺機器のコントロールまで、幅広いアプリケーションで使用することができます。E4991A においては、マクロ機能を実行する為のプログラミング言語は E4991A VBA (Visual Basic for Application) を使用します。

システム構成

周辺機器を使用する場合、USB/GPIB インターフェース、E4991A と周辺機器を接続します。図 2-3 に内蔵マクロ機能を使ったリモート・コントロールの構成の概要を示します。

図 2-3

内蔵マクロ機能を使ったシステムの構成例



必要な機器

1. E4991A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザ、および試料を測定するために必要なアクセサリ類
2. 使用目的に合わせた周辺機器
3. USB/GPIB インタフェース (82357A)

注記	VBA リモート・コントロール・システムでは、USB/GPIB インタフェースを正しく設定する必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
----	--

注記	複数の USB/GPIB インタフェースを使用しないでください。
----	----------------------------------

構築できる GPIB システムの大きさ

周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「構築できる GPIB システムの大きさ」(30 ページ)を参照して下さい。

マクロの操作方法

内蔵マクロ機能を使ってマクロを作成したり、実行するには、マクロ機能を実行する為のプログラミング言語である E4991A VBA についての理解が必要です。E4991A VBA については、第 13 章「マクロの利用」(211 ページ)の中で簡単に説明していますが、E4991A VBA のプログラミングの基礎、標準コントロール、関数と言った E4991A VBA の仕様に基づく部分は詳しく解説していませんので、その部分については、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

コマンド・メッセージの送信

内蔵マクロ機能を使って、E4991A 本体、もしくは周辺機器をコントロールする場合、その対象によって使用するコマンド・セットが異なります。

E4991A 本体をコントロールするためのコマンド

E4991A 本体をコントロールする部分は、マクロの中で、E4991A COM インタフェースを使って記述します。なお、E4991A COM インタフェースには、以下の 2 種類が用意されています。この中で、COM インタフェースと、E4991A が用意する GPIB コマンドを組み合わせるタイプの場合、COM インタフェースの使用方法的に、GPIB コマンドの使用方法についても理解が必要になります。

- ・ COM インタフェースを使用する。
- ・ COM インタフェースと、E4991A が用意する GPIB コマンドを組み合わせる。

E4991A COM インタフェースの基本的な使用方法については、第 14 章「COM を使ったプログラミングの概要」(237 ページ)、および第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」(525 ページ)を参照して下さい。

E4991A が用意する GPIB コマンドの検索方法については、「GPIB コマンドの検索」(31 ページ)を参照して下さい。

周辺機器をコントロールするためのコマンド

周辺機器をコントロールする部分は、マクロの中で、VISA ライブラリを使って記述します。

VISA ライブラリの基本的な使用方法については、第 15 章「周辺機器をコントロールする方法」(245 ページ)を参照して下さい。なお、ファンクションの詳しい使用方法については、VISA ライブラリのオンライン・ヘルプをご覧下さい。(CD-ROM (Agilent 部品番号 E4991-905x0) 中の、visa.hlp というファイルをオープンしてご覧下さい。)

周辺機器の GPIB コマンドの使用法については、各周辺機器の取扱説明書をご覧下さい。

リモート・モード

E4991A には、リモート・モードはありません。従って、E4991A COM オブジェクトを通して、E4991A をコントロールしている時も、自動的にリモート・モードになることはありません。また、リモート・モードを解除するローカル・キーも存在しません。

リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロールの概要


本説では、E4991A のリモート・ユーザ・インタフェース機能を有する PC 上で、E4991A に付属のマクロ (E4991A VBA) を使って、E4991A をコントロールする場合の、システム構成例、コマンド・セット、およびプログラミング・マニュアルの参照方法について説明しています。

システム構成

LAN ケーブルを使って、E4991A と PC を接続します。図 2-4 にリモート・ユーザ・インタフェース機能を使用した、リモート・コントロールのシステム構成の概要を示します。

図 2-4

リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったシステムの構成



注記

E4991A のリモート・ユーザ・インタフェース機能のセットアップ方法については、取扱説明書をご覧ください。

注記


E4991A に GPIB を通して接続されている周辺機器をコントロールすることはできません。

リモート・コントロール概要

リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロールの概要

必要な機器

1. E4991A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザ、および試料を測定するために必要なアクセサリ類



GPIB システムのシステム・コントローラ・モード / アドレスサブル・オンリ・モードの設定を気にする必要はありません。

2. PC



LAN インタフェースを搭載した、PC (IBM PC 互換機) が必要です。

3. PC と E4991A を接続するための LAN ケーブル

アプリケーション・ソフトの操作方法

E4991A に付属する E4991A VBA (Visual Basic for Application) を、PC にインストールして使用する場合、E4991A VBA についての理解が必要です。E4991A VBA については、第 13 章「マクロの利用」(211 ページ) の中で簡単に説明していますが、E4991A VBA のプログラミングの基礎、標準コントロール、関数と言った E4991A VBA の仕様に基づく部分は詳しく解説していませんので、その部分については E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

注記

E4991A に付属する E4991A VBA を、PC にインストールする方法については、取扱説明書をご覧ください。

注記

E4991A COM を使用する場合、E4991A VBA 以外の組み合わせでの動作は保証されません。また、E4991A VBA 以外の VBA の動作はサポートしておりません。

コマンド・メッセージの送信

基本的に、E4991A 本体をコントロールする部分は、マクロの中で、E4991A COM インタフェースを使って記述します。なお、E4991A COM インタフェースには、以下の 2 種類が用意されています。この中で、COM インタフェースと、E4991A が用意する GPIB コマンドを組み合わせるタイプの場合、COM インタフェースの使用方法的他に、GPIB コマンドの使用方法的にも理解が必要になります。

- ・ COM インタフェースを使用する。
- ・ COM インタフェースと、E4991A が用意する GPIB コマンドを組み合わせる。

E4991A COM インタフェースの基本的な使用方法については、第 14 章「COM を使ったプログラミングの概要」(237 ページ)、および第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」(525 ページ)を参照して下さい。

E4991A が用意する GPIB コマンドの検索方法については、「GPIB コマンドの検索」(31 ページ)を参照して下さい。

リモート・モード

E4991A には、リモート・モードはありません。従って、E4991A COM オブジェクトを通して、E4991A をコントロールしている時も、自動的にリモート・モードになることはありません。また、リモート・モードを解除するローカル・キーも存在しません。

リモート・コントロール概要

リモート U/I 機能と外部アプリケーションを使ったリモート・コントロールの概要

第3章 測定条件の設定

本章では、Agilent E4991A の測定条件の設定方法について説明しています。

測定パラメータの設定

測定モード（インピーダンス測定 / 磁性体測定 / 誘電体測定）のタイプ、および表示トレース（スカラ・トレース / 複素トレース）のタイプによって、選択可能な測定パラメータが決まってきます。以下に、測定パラメータの設定方法について説明します。

測定モード

選択

オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている E4991A において、材料測定を行なう場合、以下の GPIB コマンドを使用して、測定モードを磁性体測定モード、もしくは誘電体測定モードに設定する必要があります。なお、オプション 002 がインストールされていない標準の E4991A においては、インピーダンス測定モード固定になっています。

- ・ MODE (392 ページ)

材料測定における設定パラメータ

誘電体測定を行なう場合、以下の GPIB コマンドを使用して、事前に測定する試料の厚さを設定する必要があります。

- ・ CALC:FORM:PAR:DIE (298 ページ)

磁性体測定を行なう場合、以下の GPIB コマンドを使用して、事前に測定する試料のサイズ（内径 / 外径 / 高さ）を設定する必要があります。

- ・ CALC:FORM:PAR:MAG (300 ページ)

表示トレース

E4991A では、最大で 5 つまでのトレースを表示することができます。以下の GPIB コマンドを使用して、トレースを表示します。

- ・ DISP:TRAC{1-5} (355 ページ)

5 つのトレースの中で、トレース番号 1、2、および 3 はスカラ・トレースを表示するために用意されたトレースで、トレース番号 4、および 5 は複素トレースを表示するために用意されたトレースです。

スカラ・トレースにおける設定パラメータ

測定パラメータ

スカラ・トレースにおいて選択可能な測定パラメータは表 3-1 の通りです。以下の GPIB コマンドの中で、トレース番号（1、2、もしくは 3）を指定して、任意の測定パラメータを選択します。なお、同時に 3 つまでの測定パラメータを表示することができます。

- ・ CALC{1-5}:FORM (295 ページ)

表 3-1

スカラ・トレースにおける測定パラメータ

測定パラメータ	GPIB パラメータ	説明
$ Z $	Z	インピーダンスの絶対値
$ Y $	Y	アドミタンスの絶対値
Ls	LS	等価直列インダクタンス
Lp	LP	等価並列インダクタンス
Cs	CS	等価直列キャパシタンス
Cp	CP	等価並列キャパシタンス
Rs	RS	等価直列抵抗
Rp	RP	等価並列抵抗
D	D	損失係数
Q	Q	Q 値（損失係数の逆数）
R	R	直列抵抗
X	X	リアクタンス
G	G	コンダクタンス
B	B	サセプタンス
θ_z	ZPH	インピーダンスの位相成分
θ_y	YPH	アドミタンスの位相成分
$ \Gamma $	RC	反射係数の絶対値
θ_γ	RCPH	反射係数の位相成分
Γ_x	RCX	反射係数の実数部
Γ_y	RCY	反射係数の虚数部
$ \mu_r $	P	複素比透磁率の絶対値 ^{*1}
μ_r'	PRE	複素比透磁率の実数部 ^{*1}
μ_r''	PLF	複素比透磁率の虚数部 ^{*1}
$\tan\delta(\mu)$	PLT	損失タンジェント ^{*1}
$ \epsilon_r $	DC	複素比誘電率の絶対値 ^{*2}
ϵ_r'	DCR	複素比誘電率の実数部 ^{*2}
ϵ_r''	DCLF	複素比誘電率の虚数部 ^{*2}
$\tan\delta(\epsilon)$	DCLT	誘電正接 ^{*2}

測定条件の設定

測定パラメータの設定

- *1. 磁性体測定モードが選択されている場合に選択可能です。
- *2. 誘電体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

表示フォーマット

以下の GPIB コマンドを使用して、表示フォーマットを直交座標フォーマットに設定します。

- `DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM (356 ページ)`

直交座標フォーマットにおいては、以下の GPIB コマンドを使用して、Y 軸のスケールをリニア・スケール、もしくはログ・スケールのいずれかで設定できます。

- `DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC (370 ページ)`

スカラ・トレースにおける位相表示

スカラ・トレースにおいて、測定パラメータに位相が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、単位の設定、および拡張位相表示のオン / オフを設定します。

単位の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、位相表示の単位（度 / ラジアン）を設定します。

- `CALC{1-5}:FORM:UNIT:ANGL (301 ページ)`

拡張位相表示

以下の GPIB コマンドを使用して、拡張位相表示（-180 ~ 180 度以上の位相を折り返さない表示）を行うか否かを設定できます。

- `CALC{1-3}:FORM:PAR:EPH (299 ページ)`

複素トレースにおける設定パラメータ

測定パラメータ

複素トレースにおいて選択可能な測定パラメータは表 3-2 の通りです。以下の GPIB コマンドの中で、トレース番号（4、もしくは 5）を指定して、任意の測定パラメータを選択します。なお、同時に 2 つまでの測定パラメータを表示することができます。

- CALC{1-5}:FORM (295 ページ)

表 3-2

複素トレースにおける測定パラメータ

測定パラメータ	GPIB パラメータ	説明
Z	Z	インピーダンス
Y	Y	アドミタンス
Γ	RC	反射係数
μr	P	複素比透磁率 ^{*1}
ϵr	DC	複素比誘電率 ^{*2}

*1. 磁性体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

*2. 誘電体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

表示フォーマット

複素トレースにおいて選択可能な表示フォーマットは表 3-3 の通りです。以下の GPIB コマンドを使用して、複素平面、極座標、スミス・チャート、もしくはアドミタンス・チャートから表示フォーマットを選択します。

- DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM (356 ページ)

表 3-3

複素トレースにおける表示フォーマット

測定パラメータ	表示フォーマット
Z, Y, μr , ϵr	複素平面、もしくは極座標
Γ	複素平面、極座標、スミス・チャート、もしくはアドミタンス・チャート

掃引条件の設定

以下に、掃引条件の設定方法について説明します。なお、掃引条件は各トレース共通の設定項目です。

掃引パラメータの選択

E4991A においては、以下のような 4 種類の掃引パラメータと 3 種類の掃引タイプの組み合わせから、掃引パラメータ（掃引タイプ）を選択することができます。

- 周波数掃引（リニア掃引）
- 周波数掃引（ログ掃引）
- 周波数掃引（セグメント掃引）
- 信号源レベル掃引（リニア掃引）
- DC バイアス電圧掃引^{*1}（リニア掃引）
- DC バイアス電流掃引^{*1}（リニア掃引）

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引パラメータ（掃引タイプ）を選択します。

- SWE:TYPE (513 ページ)

注記

掃引タイプをセグメント掃引に設定するには、事前にセグメント掃引テーブルを用いて、掃引条件を設定しておく必要があります。セグメント掃引テーブルの作成方法については、「複数の掃引条件の組み合わせ（セグメント掃引）」(66 ページ)を参照して下さい。

測定点数の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引測定時の 1 回の掃引における測定点数を設定します。

- SWE:POIN (509 ページ)

掃引方向の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引測定時の掃引方向 (UP/DOWN) を設定します。

- SWE:DIR (506 ページ)

^{*1}. オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている E4991A において選択できます。

掃引範囲の設定

掃引範囲の設定には、掃引範囲における中心値（センタ値）、および掃引範囲の幅（スパン値）で指定する方法と、掃引開始点（スタート値）、および掃引終了点（ストップ値）で指定する方法のいずれかを用います。以下の GPIB コマンドを使用して、掃引範囲を指定します。

注記

掃引範囲の設定において、例えば、スタート/ストップの設定値が変更された場合、その掃引範囲に合わせてセンタ/スパンも再設定されます。

掃引パラメータ毎に、掃引範囲を設定するための GPIB コマンドが用意されています。

周波数掃引（リニア/ログ掃引）

掃引パラメータに周波数掃引が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、掃引範囲を設定します。

掃引パラメータ	掃引範囲	GPIB コマンド
周波数掃引	スタート値	FREQ:STAR (377 ページ)
	ストップ値	FREQ:STOP (378 ページ)
	センタ値	FREQ:CENT (375 ページ)
	スパン値	FREQ:SPAN (376 ページ)
	フル・スパン値	FREQ:SPAN:FULL (376 ページ)

信号源レベル掃引

掃引パラメータに信号源レベル掃引が選択されている場合、信号源レベルの設定単位（電流/電圧/パワー）毎に、掃引範囲を設定するための GPIB コマンドが異なります。設定に必要な GPIB コマンドを選び、信号源モードを掃引モードに設定し、掃引範囲を設定して下さい。

掃引パラメータ		モード/掃引範囲	GPIB コマンド
信号源レベル掃引	電流で設定する場合	モード	SOUR:CURR:MODE (458 ページ)
		スタート値	SOUR:CURR:STAR (466 ページ)
		ストップ値	SOUR:CURR:STOP (467 ページ)
		センタ値	SOUR:CURR:CENT (456 ページ)
		スパン値	SOUR:CURR:SPAN (465 ページ)
	電圧で掃引する場合	モード	SOUR:VOLT:MODE (477 ページ)
		スタート値	SOUR:VOLT:STAR (485 ページ)
		ストップ値	SOUR:VOLT:STOP (486 ページ)
		センタ値	SOUR:VOLT:CENT (475 ページ)
		スパン値	SOUR:VOLT:SPAN (484 ページ)
	パワーで掃引する場合	モード	SOUR:POW:MODE (470 ページ)
		スタート値	SOUR:POW:STAR (472 ページ)
		ストップ値	SOUR:POW:STOP (473 ページ)
		センタ値	SOUR:POW:CENT (469 ページ)
		スパン値	SOUR:POW:SPAN (471 ページ)

DC バイアス電圧掃引

掃引パラメータに DC バイアス電圧掃引が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、掃引範囲を設定します。

掃引パラメータ	掃引範囲	GPIB コマンド
DC バイアス電圧掃引	スタート値	SOUR:VOLT:OFFS:STAR (481 ページ)
	ストップ値	SOUR:VOLT:OFFS:STOP (483 ページ)
	センタ値	SOUR:VOLT:OFFS:CEN (479 ページ)
	スパン値	SOUR:VOLT:OFFS:SPAN (480 ページ)

掃引範囲を設定した後、以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの電流制限最大値を設定します。

- SOUR:CURREN:LIM:OFFS (457 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの出力をオンに設定します。なお、出力がオフからオンに切り替えられると、掃引は自動的にホールド・モードに設定されます。

- SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)

DC バイアス電流掃引

掃引パラメータに DC バイアス電流掃引が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、掃引範囲を設定します。

掃引パラメータ	掃引範囲	GPIB コマンド
DC バイアス電流掃引	スタート値	SOUR:CURREN:OFFS:STAR (462 ページ)
	ストップ値	SOUR:CURREN:OFFS:STOP (464 ページ)
	センタ値	SOUR:CURREN:OFFS:CEN (460 ページ)
	スパン値	SOUR:CURREN:OFFS:SPAN (461 ページ)

掃引範囲を設定した後、以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの電圧制限最大値を設定します。

- SOUR:VOLT:LIM:OFFS (476 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの出力をオンに設定します。なお、出力がオフからオンに切り替えられると、掃引は自動的にホールド・モードに設定されます。

- SOUR:CURREN:OFFS:STAT (463 ページ)

掃引時間の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引時間を自動設定するか手動設定するかを選択します。自動設定が選択されている場合は、E4991A が現在設定している掃引時間の内、最も短い時間が設定されます。

- SWE:TIME:AUTO (512 ページ)

また、手動設定が選択されている場合は、以下の GPIB コマンドを使用して設定された掃引時間で掃引が行われます。

- SWE:TIME (511 ページ)

遅延時間の設定

必要に応じて、掃引開始時の遅延時間、測定ポイント毎の遅延時間、およびセグメント掃引遅延時間を設定することができます。

掃引開始時における遅延時間の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、設定した時間だけ掃引の開始を遅らせることができます。なお、掃引時間が自動設定に設定されると、掃引開始時における遅延時間は 0 秒に設定されます。

- SWE:DWEL1 (506 ページ)

測定ポイントにおける遅延時間の設定

以下の GPIB コマンドを使用して、各測定ポイントにおいて、設定した時間だけ測定の開始を遅らせることができます。なお、掃引時間が自動設定に設定されると、測定ポイントにおける遅延時間は 0 秒に設定されます。

- SWE:DWEL2 (507 ページ)

セグメント掃引遅延時間の設定 (セグメント掃引)

以下の GPIB コマンドを使用して、設定した時間だけ各セグメントの掃引の開始を遅らせることができます。なお、セグメント掃引時において、掃引時間が自動設定に設定されると、セグメント掃引遅延時間は 0 秒に設定されます。

- SWE:DWEL3 (508 ページ)

周波数スパンの設定 (セグメント掃引)

以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引時の周波数スパンを全てのセグメント中の周波数の最小値から最大値までの範囲をひとつのスパンにして表示するか、またはセグメント毎に表示するかを選択することができます。

- DISP:TRAC{1-5}:X:SPAC (362 ページ)

測定信号源の設定

以下に、測定信号源の設定方法について説明します。測定信号源は各トレース共通の設定項目です。

信号源の設定

CW 周波数の設定

掃引パラメータに信号源レベル掃引、DC バイアス電圧掃引、もしくは DC バイアス電流掃引が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、信号源の CW 周波数を設定します。

- FREQ (374 ページ)

信号源レベルの設定

掃引パラメータに周波数掃引、DC バイアス電圧掃引、もしくは DC バイアス電流掃引が選択されている場合、信号源レベルの設定単位（電流 / 電圧 / パワー）毎に、信号源レベルを設定するための GPIB コマンドが異なります。設定に必要な GPIB コマンドを選び出し、信号源モードを固定モードに設定し、出力レベル値を設定して下さい。

信号源レベル	設定パラメータ	GPIB コマンド
電圧で設定する場合	モード	SOUR:VOLT:MODE (477 ページ)
	出力レベル値	SOUR:VOLT (474 ページ)
電流で設定する場合	モード	SOUR:CURRE:MODE (458 ページ)
	出力レベル値	SOUR:CURRE (455 ページ)
パワーで設定する場合	モード	SOUR:POW:MODE (470 ページ)
	出力レベル値	SOUR:POW (468 ページ)

DC バイアスの設定 (DC バイアス機能)

掃引パラメータに周波数掃引、もしくは信号源レベル掃引が選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、試料に定電圧源モード、もしくは定電流源モードのどちらかで、DC バイアスを印加することができます。

定電圧源モードの設定の場合

出力モード	設定パラメータ	GPIB コマンド
定電圧源	出力電圧レベル	SOUR:VOLT:OFFS (478 ページ)
	電流制限最大値	SOUR:CURRE:LIM:OFFS (457 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの出力をオンに設定します。なお、出力がオフからオンに切り替えられると、掃引は自動的にホールド・モードに設定されます。

- SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)

定電流源モードの設定の場合

出力モード	設定パラメータ	GPIB コマンド
定電流源	出力電流レベル	SOUR:CURRE:OFFS (459 ページ)
	電圧制限最大値	SOUR:VOLT:LIM:OFFS (476 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアスの出力をオンに設定します。なお、出力がオフからオンに切り替えられると、掃引は自動的にホールド・モードに設定されます。

- SOUR:CURRE:OFFS:STAT (463 ページ)

DC バイアス・モニタ機能

以下の GPIB コマンドを使用して、印加されている DC バイアスのレベル・モニタ値を画面上に表示させることができます。

- CALC:BMON (289 ページ)

注記

画面上に表示されるレベル・モニタ値は、アクティブ・マーカが位置するステイミュラスにおけるレベル・モニタ値です。よって、レベル・モニタ機能を使用する場合は、事前にマーカ表示をオンに設定し、マーカを指定のステイミュラス値に設定する必要があります。

アベレーシングの設定

E4991A においては、図 3-1 に示すように、掃引間アベレーシング機能、およびポイント・アベレーシング機能の 2 つのアベレーシング機能を搭載しています。

掃引間アベレーシング

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引間アベレーシング機能をオンに設定します。

- CALC:AVER (287 ページ)

掃引間アベレーシング機能をオンに設定した後、以下の GPIB コマンドを使用して、アベレーシング回数を設定します。

- CALC:AVER:COUN (288 ページ)

なお、以下の GPIB コマンドを使用して、掃引を再スタートすることができます。

- CALC:AVER:CLE (287 ページ)

ポイント・アベレーシング

以下の GPIB コマンドを使用して、ポイント・アベレーシング機能をオンに設定します。


- AVER (285 ページ)

ポイント・アベレーシング機能をオンに設定した後、以下の GPIB コマンドを使用して、アベレーシング回数を設定します。

- AVER:COUN (286 ページ)

図 3-1

掃引間アベレーシングおよびポイント・アベレーシング



表示スケールの設定

測定画面において、グラフ表示画面が選択されている場合、指定したトレースの表示スケールを自動で最適値に設定したり、任意の値に設定することができます。

スケール設定対象の選択

データ・トレース、およびメモリ・トレースの両方が表示されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、グラフ画面のスケールをどのトレース（データ・トレース、メモリ・トレース、もしくはデータ・トレースとメモリ・トレースの両方）を対象に設定するかを選択します。

- DISP:TRAC{1-5}:Y:FOR (365 ページ)

自動スケール調整

トレースがスケールをはみ出している場合などに、以下の GPIB コマンドを使用して、トレースがスケールに収まるように自動スケール調整を実行します。

- DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO (363 ページ)
- DISP:TRAC:Y:AUTO:ALL (363 ページ)

スケールの手動設定

自動スケール調整の他に、ユーザが表示スケールを任意の値に設定することができます。図 3-2 が示す通り、スケールを設定する際の、スケールの設定パラメータはトレースの表示フォーマットに依存します。

リニア Y 軸フォーマットの場合

表示スケールを設定するには、フル・スケール値 / 基準値を用いて設定する方法と、スケールの最大値 / 最小値を用いて設定する方法があります。以下の GPIB コマンドを使用して、スケールのパラメータ値を設定します。

表示フォーマット	設定パラメータ	GPIB コマンド
リニア Y 軸フォーマット（最大値 / 最小値の設定）	最大値	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP (371 ページ)
	最小値	DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT (364 ページ)
	基準線の位置	DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS (369 ページ)
リニア Y 軸フォーマット（フル・スケールの設定）	フル・スケール値	DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL (366 ページ)
	基準線の値	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV (368 ページ)
	基準線の位置	DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS (369 ページ)

ログ Y 軸フォーマットの場合

以下の GPIB コマンドを使用して、スケールの最大値 / 最小値を設定します。

表示フォーマット	設定パラメータ	GPIB コマンド
ログ Y 軸フォーマット	最大値	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP (371 ページ)
	最小値	DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT (364 ページ)

極座標チャート・フォーマットの場合

以下の GPIB コマンドを使用して、スケール値（一番外側の円の値）を設定します。

- DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL (366 ページ)

複素平面フォーマットの場合

以下の GPIB コマンドを使用して、X 軸および Y 軸における基準値、およびフル・スケール値を設定します。

表示フォーマット	設定パラメータ	GPIB コマンド
複素平面フォーマット	X 軸における基準値	DISP:TRAC{4-5}:X:RLEV (361 ページ)
	Y 軸における基準値	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV (368 ページ)
	フル・スケール値	DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL (366 ページ)

スミス・チャートおよびアドミタンス・チャートの場合

スケールは固定されており、変更できません。

図 3-2

表示スケールのパラメータ




図 3-2 の各スケール・パラメータを設定する際に、以下の GPIB コマンドを使用します。

Full Scale	DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL (366 ページ)
Full Scale/10 ^{*1}	DISP:TRAC{1-5}:Y:PDIV (367 ページ)
Top	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP (371 ページ)
Bottom	DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT (364 ページ)
Ref Pos	DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS (369 ページ)
Ref Val	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV (368 ページ)
Ref X	DISP:TRAC{4-5}:X:RLEV (361 ページ)
Ref Y	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV (368 ページ)

*1. 表示フォーマットがリニア表示および複素平面において、フル・スケール値の代わりに、フル・スケールの 10 分 1 の値を用いてスケールを設定することもできます。ただし、この場合フル・スケールの 10 分 1 の値とグリッド幅は一致しないことがあるので注意が必要です。(常時、スケールが十等分されたグリッド線が表示されるとは限りません。)

測定条件設定のプログラム例

以下に測定条件設定のサンプル・プログラムを示します。

このプログラムは、E4991A をリセット後、以下のように設定し、設定が終了すると、終了のメッセージを表示します。

設定項目	トレース 1	トレース 2	トレース 4
測定モード	インピーダンス測定		
表示トレース	スカラ	スカラ	複素
測定パラメータ	Z	z	
表示フォーマット	ログ Y 軸	リニア Y 軸	スミス
位相表示単位	---	° (度)	---
拡張位相表示	---	オン	---
掃引パラメータ (掃引タイプ)	周波数掃引 (ログ掃引)		
スタート周波数	100MHz		
ストップ周波数	3GHz		
測定点数	201		
測定方向	UP		
掃引間アベレージング回数	16		
ポイント・アベレージング回数	0 (オフ)		
掃引時間	AUTO		
掃引開始時における遅延時間	0 秒		
測定測定ポイントごとの遅延時間	0 秒 (掃引時間が AUTO の場合、遅延時間は 0 秒)		
信号源レベル	1mA		
DC バイアス電圧レベル	15V		
DC バイアス電流制限最大値	10mA		
フル・スケール値	---	500	---
基準値	---	0	---
基準位置	---	50	---
スケール最大値	100	---	---
スケール最小値	0.1	---	---

HTBasic を使用したプログラム例

例 3-1 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに setup.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

230 行	E4991A の GPIB アドレスを設定しています。
250 ~ 290 行	トレース番号を変数に代入しています。
310 ~ 450 行	各トレースの表示のオン/オフ、測定パラメータ、トレースの表示フォーマット、および Y 軸表示フォーマットを変数に代入しています。また、測定パラメータが位相の場合（トレース 2）拡張位相表示、位相表示フォーマットの表示単位を変数に代入しています。
470 ~ 510 行	掃引関連のパラメータ値（掃引パラメータ / タイプ、掃引範囲、測定点数、掃引方向）を変数に代入しています。
520 ~ 540 行	アベレージング機能（掃引間アベレージング、およびポイント・アベレージング）関連のパラメータ値を変数に代入しています。
550 ~ 560 行	掃引時間の自動設定 / 手動設定、および掃引遅延時間を変数に代入しています。
570 ~ 580 行	信号源レベル関連のパラメータ値を変数に代入しています。
590 ~ 600 行	DC バイアス関連のパラメータ値を変数に代入しています。
620 ~ 670 行	測定画面のリスト表示のオン/オフ、および表示トレースの対象（データ・トレース / メモリ・トレース）を変数に代入しています。
680 ~ 720 行	表示スケール関連のパラメータ値を変数に代入しています。
740 行	E4991A をリセットしています。
780 行	E4991A をインピーダンス測定モードに設定しています。
800 ~ 940 行	トレース 1、2 および 4 の測定パラメータ、トレースの表示フォーマット、および Y 軸表示フォーマットを設定しています。また、トレース 2 の場合、合わせて、拡張位相表示、位相表示フォーマットの表示単位を設定しています。
960 ~ 970 行	トレース 3、および 5 の表示をオフに設定しています。
1010 行	掃引パラメータ（タイプ）を設定しています。
1030 ~ 1040 行	周波数掃引範囲における掃引範囲を設定しています。
1060 ~ 1120 行	測定点数、掃引方向、掃引間アベレージング機能のオン/オフとアベレージング回数、ポイント・アベレージング機能のオン/オフ、掃引時間の自動設定 / 手動設定、および掃引遅延時間を設定しています。
1160 ~ 1190 行	信号源の電流モード（固定）を選択した後、電流レベルを設定しています。次に DC バイアスの定電圧源モードにおける出力電圧値を設定し、合わせて DC バイアスの電流制限最大値を設定しています。
1230 ~ 1390 行	トレース 1、2 および 4 の表示スケールを設定しています。

1430 行 DC バイアスの出力をオンに設定しています。
1470 行 設定終了のメッセージを表示しています。

例 3-1

測定条件の設定

```

10  INTEGER Trc1,Trc2,Trc3,Trc4,Trc5
20  INTEGER Nop,Sweep_avg_coun
30  REAL Start_freq,Stop_freq,Sweep_delay
40  REAL Sour_curr,Dc_bias_v,Dc_bias_i_lim
50  REAL Full_sacle1,Full_scale2,Full_scale4
60  REAL Ref_val1,Ref_val2,Ref_val4
70  REAL Ref_pos1,Ref_pos2,Ref_pos4
80  REAL Top_scale1,Top_scale2,Top_scale4
90  REAL Bottom_scale1,Bottom_scale2,Bottom_scale4
100 DIM Trac1$(3),Trac2$(3),Trac3$(3),Trac4$(3),Trac5$(3)
110 DIM M_para1$(4),M_para2$(4),M_para4$(4)
120 DIM Disp_form1$(10),Disp_form2$(10),Disp_form4$(10)
130 DIM Disp_y_spac1$(11),Disp_y_spac2$(11),Disp_y_spac4$(11)
140 DIM Phase_unit1$(3),Phase_unit2$(3),Phase_unit4$(3)
150 DIM Phase_exp1$(3),Phase_exp2$(3),Phase_exp4$(3)
160 DIM Sweep_type$(11),Sweep_dir$(4),Sweep_avg$(3),Point_avg$(3)
170 DIM Sweep_t_auto$(3),Sour_curr_mode$(5)
180 DIM List_page1$(3),List_page2$(3),List_page4$(3)
190 DIM Disp_trac1$(4),Disp_trac2$(4),Disp_trac4$(4)
200 DIM Buff$(9)
210 !
220 CLEAR SCREEN
230 ASSIGN @Agte4991a TO 717
240 !
250 Trc1=1
260 Trc2=2
270 Trc3=3
280 Trc4=4
290 Trc5=5
300 !
310 Trac1$="ON"
320 Trac2$="ON"
330 Trac3$="OFF"
340 Trac4$="ON"
350 Trac5$="OFF"
360 M_para1$="Z"
370 M_para2$="ZPH"
380 M_para4$="RC"
390 Disp_form1$="RECT"
400 Disp_form2$="RECT"
410 Disp_form4$="SMIT"
420 Disp_y_spac1$="LOG"
430 Disp_y_spac2$="LIN"
440 Phase_unit2$="DEG"
450 Phase_exp2$="ON"
460 !
470 Sweep_type$="LOG"
480 Start_freq=1.00E+8
490 Stop_freq=3.E+9
500 Nop=201
510 Sweep_dir$="UP"
520 Sweep_avg_coun=16

```

測定条件の設定

測定条件設定のプログラム例

```
530 Sweep_avg$="ON"
540 Point_avg$="OFF"
550 Sweep_t_auto$="ON"
560 Sweep_delay=0
570 Sour_curr_mode$="FIX"
580 Sour_curr=1.E-3
590 Dc_bias_v=15
600 Dc_bias_i_lim=1.0E-2
610 !
620 List_page1$="OFF"
630 List_page2$="OFF"
640 List_page4$="OFF"
650 Disp_trac1$="DATA"
660 Disp_trac2$="DATA"
670 Disp_trac4$="DATA"
680 Top_scale1=100
690 Bottom_scale1=.1
700 Full_scale2=500
710 Ref_val2=0
720 Ref_pos2=50
730 !
740 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
750 !
760 ! Measurement Mode & Parameter & Disp Format Setting
770 !
780 OUTPUT @Agte4991a;"MODE IMP"
790 !
800 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" "&Trac1$
810 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":FORM "&M_para1$
820 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":GRAT:FORM "&Disp_form1$
830 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:SPAC "&Disp_y_spac1$
840 !
850 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&" "&Trac2$
860 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":FORM "&M_para2$
870 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":GRAT:FORM "&Disp_form2$
880 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:SPAC "&Disp_y_spac2$
890 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":FORM:UNIT:ANGL "&Phase_unit2$
900 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":FORM:PAR:EPH "&Phase_exp2$
910 !
920 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc4)&" "&Trac4$
930 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc4)&":FORM "&M_para4$
940 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc4)&":GRAT:FORM "&Disp_form4$
950 !
960 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc3)&" "&Trac3$
970 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc5)&" "&Trac5$
980 !
990 ! Sweep & Average Setting
1000 !
1010 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE "&Sweep_type$
1020 !
1030 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STAR "&VAL$(Start_freq)
1040 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STOP "&VAL$(Stop_freq)
1050 !
1060 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN "&VAL$(Nop)
1070 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:DIR "&Sweep_dir$
1080 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:COUN "&VAL$(Sweep_avg_coun)
1090 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER "&Sweep_avg$
1100 OUTPUT @Agte4991a;"AVER "&Point_avg$
```

```

1110 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TIME:AUTO "&Sweep_t_auto$
1120 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:DWEL1 "&VAL$(Sweep_delay)
1130 !
1140 ! Source Setting
1150 !
1160 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURRE:MODE "&Sour_curr_mode$
1170 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURRE "&VAL$(Sour_curr)
1180 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:OFFS "&VAL$(Dc_bias_v)
1190 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURRE:LIM:OFFS "&VAL$(Dc_bias_i_lim)
1200 !
1210 ! Trace1 Setting
1220 !
1230 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":TEXT "&List_page1$
1240 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MATH:FUNC "&Disp_trac1$
1250 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:TOP "&VAL$(Top_scale1)
1260 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:BOTT "&VAL$(Bottom_scale1)
1270 !
1280 ! Trace2 Setting
1290 !
1300 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":TEXT "&List_page2$
1310 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":MATH:FUNC "&Disp_trac2$
1320 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:FULL "&VAL$(Full_scale2)
1330 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:RLEV "&VAL$(Ref_val2)
1340 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:RPOS "&VAL$(Ref_pos2)
1350 !
1360 ! Trace4 Setting
1370 !
1380 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc4)&":TEXT "&List_page4$
1390 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc4)&":MATH:FUNC "&Disp_trac4$
1400 !
1410 ! DC Bias ON
1420 !
1430 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:OFFS:STAT ON"
1440 !
1450 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
1460 ENTER @Agte4991a;Buff$
1470 PRINT "Measurement Condition Setup Complete"
1480 !
1490 END

```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 3-2 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに setup.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

260 ~ 300 行	トレース番号を変数に代入しています。
320 ~ 460 行	各トレースの表示のオン/オフ、測定パラメータ、トレースの表示フォーマット、および Y 軸表示フォーマットを変数に代入しています。また、測定パラメータが位相の場合（トレース 2）、拡張位相表示、位相表示フォーマットの表示単位を変数に代入しています。
480 ~ 520 行	掃引関連のパラメータ値（掃引パラメータ / タイプ、掃引範囲、測定点数、掃引方向）を変数に代入しています。
530 ~ 550 行	アベレージング機能（掃引間アベレージング、およびポイント・アベレージング）関連のパラメータ値を変数に代入しています。
560 ~ 570 行	掃引時間の自動設定 / 手動設定、および掃引遅延時間を変数に代入しています。
580 ~ 590 行	信号源レベル関連のパラメータ値を変数に代入しています。
600 ~ 610 行	DC バイアス関連のパラメータ値を変数に代入しています。
630 ~ 680 行	測定画面のリスト表示のオン/オフ、および表示トレースの対象（データ・トレース / メモリ・トレース）を変数に代入しています。
690 ~ 730 行	表示スケール関連のパラメータ値を変数に代入しています。
750 行	E4991A をリセットしています。
790 行	E4991A をインピーダンス測定モードに設定しています。
810 ~ 950 行	トレース 1、2 および 4 の測定パラメータ、トレースの表示フォーマット、および Y 軸表示フォーマットを設定しています。また、トレース 2 の場合、合わせて、拡張位相表示、位相表示フォーマットの表示単位を設定しています。
970 ~ 980 行	トレース 3 およびトレース 5 をオフに設定しています。
1020 行	掃引パラメータ（タイプ）を設定しています。
1040 ~ 1050 行	周波数掃引範囲における掃引範囲を設定しています。
1070 ~ 1130 行	測定点数、掃引方向、掃引間アベレージング機能のオン/オフとアベレージング回数、ポイント・アベレージング機能のオン/オフ、掃引時間の自動設定 / 手動設定、および掃引遅延時間を設定しています。
1170 ~ 1200 行	信号源の電流モード（固定）を選択した後、電流レベルを設定しています。次に DC バイアスの定電圧源モードにおける出力電圧値を設定し、合わせて DC バイアスの電流制限最大値を設定しています。
1240 ~ 1410 行	トレース 1、2 および 4 の表示スケールを設定しています。
1450 行	DC バイアスの出力をオンに設定しています。

1510 行 マクロの実行をストップしています。

例 3-2

測定条件の設定

```

10      Sub Main()
20          Dim trc1 As Integer, trc2 As Integer, trc3 As Integer
30          Dim trc4 As Integer, trc5 As Integer
40          Dim nop As Integer, sweep_avg_coun As Integer
50          Dim start_freq As Double, stop_freq As Double, sweep_delay As Double
60          Dim sour_curr As Double, dc_bias_v As Double, dc_bias_i_lim As Double
70          Dim full_scale1 As Double, full_scale2 As Double, full_scale4 As Double
80          Dim ref_val1 As Double, ref_val2 As Double, ref_val4 As Double
90          Dim ref_pos1 As Double, ref_pos2 As Double, ref_pos4 As Double
100         Dim top_scale1 As Double, top_scale2 As Double, top_scale4 As Double
110         Dim bottom_scale1 As Double, bottom_scale2 As Double, bottom_scale4 As
Double
120         Dim trac1 As String, trac2 As String, trac3 As String
130         Dim trac4 As String, trac5 As String
140         Dim m_para1 As String, m_para2 As String, m_para4 As String
150         Dim disp_form1 As String, disp_form2 As String, disp_form4 As String
160         Dim disp_y_spac1 As String, disp_y_spac2 As String, disp_y_spac4 As
String
170         Dim phase_unit1 As String, phase_unit2 As String, phase_unit4 As String
180         Dim phase_exp1 As String, phase_exp2 As String, phase_exp4 As String
190         Dim sweep_type As String, sweep_dir As String
200         Dim sweep_avg As String, point_avg As String
210         Dim sweep_t_auto As String, sour_curr_mode As String
220         Dim list_page1 As String, list_page2 As String, list_page4 As String
230         Dim disp_trac1 As String, disp_trac2 As String, disp_trac4 As String
240         Dim buff As String
250
260         trc1 = 1
270         trc2 = 2
280         trc3 = 3
290         trc4 = 4
300         trc5 = 5
310
320         trac1 = "ON"
330         trac2 = "ON"
340         trac3 = "OFF"
350         trac4 = "ON"
360         trac5 = "OFF"
370         m_para1 = "Z"
380         m_para2 = "ZPH"
390         m_para4 = "RC"
400         disp_form1 = "RECT"
410         disp_form2 = "RECT"
420         disp_form4 = "SMIT"
430         disp_y_spac1 = "LOG"
440         disp_y_spac2 = "LIN"
450         phase_unit2 = "DEG"
460         phase_exp2 = "ON"
470
480         sweep_type = "LOG"
490         start_freq = 100000000#
500         stop_freq = 3000000000#
510         nop = 201
520         sweep_dir = "UP"

```

測定条件の設定

測定条件設定のプログラム例

```
530     sweep_avg_coun = 16
540     sweep_avg = "ON"
550     point_avg = "ON"
560     sweep_t_auto = "ON"
570     sweep_delay = 0
580     sour_curr_mode = "FIX"
590     sour_curr = 0.001
600     dc_bias_v = 15
610     dc_bias_i_lim = 0.01
620
630     list_page1 = "OFF"
640     list_page2 = "OFF"
650     list_page4 = "OFF"
660     disp_trac1 = "DATA"
670     disp_trac2 = "DATA"
680     disp_trac4 = "DATA"
690     top_scale1 = 100
700     bottom_scale1 = 0.1
710     full_scale2 = 500
720     ref_val2 = 0
730     ref = pos2 = 50
740
750     SCPI.Output "SYST:PRES"
760
770     ' Measurement Mode & Parameter & Disp Format Setting
780
790     SCPI.Output "MODE IMP"
800
810     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " " & trac1
820     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":FORM " & m_para1
830     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":GRAT:FORM " & disp_form1
840     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:SPAC " & disp_y_spac1
850
860     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & " " & trac2
870     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":FORM " & m_para2
880     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":GRAT:FORM " & disp_form2
890     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:SPAC " & disp_y_spac2
900     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":FORM:UNIT:ANGL " & phase_unit2
910     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":FORM:PAR:EPH " & phase_exp2
920
930     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc4) & " " & trac4
940     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc4) & ":FORM " & m_para4
950     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc4) & ":GRAT:FORM " & disp_form4
960
970     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc3) & " " & trac3
980     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc5) & " " & trac5
990
1000    ' Sweep & Average Setting
1010
1020    SCPI.Output "SWE:TYPE " & sweep_type
1030
1040    SCPI.Output "FREQ:STAR " & CStr(start_freq)
1050    SCPI.Output "FREQ:STOP " & CStr(stop_freq)
1060
1070    SCPI.Output "SWE:POIN " & CStr(nop)
1080    SCPI.Output "SWE:DIR " & sweep_dir
1090    SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(sweep_avg_coun)
1100    SCPI.Output "CALC:AVER " & sweep_avg
```

```

1110 SCPI.Output "AVER " & point_avg
1120 SCPI.Output "SWE:TIME:AUTO " & sweep_t_auto
1130 SCPI.Output "SWE:DWEL1 " & CStr(sweep_delay)
1140
1150 ' Source Setting
1160
1170 SCPI.Output "SOUR:CURRE:MODE " & sour_curr_mode
1180 SCPI.Output "SOUR:CURRE " & CStr(sour_curr)
1190 SCPI.Output "SOUR:VOLT:OFFS " & CStr(dc_bias_v)
1200 SCPI.Output "SOUR:CURRE:LIM:OFFS " & CStr(dc_bias_i_lim)
1210 '
1220 ' Trace1 Setting
1230 '
1240 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":TEXT " & list_page1
1250
1260 SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MATH:FUNC " & disp_trac1
1270 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:TOP " & CStr(top_scale1)
1280 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:BOTT " & CStr(bottom_scale1)
1290
1300 ' Trace2 Setting
1310
1320 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":TEXT " & list_page2
1330 SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":MATH:FUNC " & disp_trac2
1340 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:FULL " & CStr(full_scale2)
1350 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:RLEV " & CStr(ref_val2)
1360 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:RPOS " & CStr(ref_pos2)
1370
1380 ' Trace4 Setting
1390
1400 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc4) & ":TEXT " & list_page4
1410 SCPI.Output "CALC" & CStr(trc4) & ":MATH:FUNC " & disp_trac4
1420
1430 ' DC Bias ON
1440
1450 SCPI.Output "SOUR:VOLT:OFFS:STAT ON"
1460
1470 buff = SCPI.Query("*OPC?")
1480
1490 MsgBox ("Measurement Condition Setup Complete")
1500
1510 End
1520
1530 End Sub

```

複数の掃引条件の組み合わせ（セグメント掃引）

E4991A は、最大で 16 までの掃引条件設定区間（セグメント）を組み合わせ、掃引（セグメント掃引）を実行することができます。なお、セグメント掃引を行なう場合は、事前にセグメント掃引テーブルの作成が必要です。

セグメント掃引テーブルの作成 / 編集

セグメント掃引テーブルを作成 / 編集する場合、セグメントの各パラメータ値を単独で設定する方法と、パラメータ値をまとめて設定する方法があります。

セグメント掃引テーブルの表示

以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引におけるテスト条件（セグメント掃引テーブル）を表示することができます。

- DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)

セグメントの新規作成および総数の確認

セグメントを新規に作成するには、最初に、以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引テーブルに指定した数のセグメントを作成して、編集可能な状態にしておく必要があります。なお、このコマンドを実行すると、既存のセグメント掃引テーブルの内容がクリアされ、新規にセグメントが作成されます。また、このコマンドを Query で実行した場合、セグメント掃引テーブル内のセグメントの総数が読み出されます。

- SEGM:COUN (396 ページ)

セグメントの削除

以下の GPIB コマンドを使用すると、セグメント掃引テーブル内の全てのセグメントのパラメータ値をまとめて削除することができます。

- SEGM:DEL:ALL (405 ページ)

信号源レベルの設定単位の選択

以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルをどの単位（電流 / 電圧 / パワー）で設定するかを選択します。

信号源レベル	GPIB コマンド
電流で設定する場合	SEGM:CURR:STAT (401 ページ)
電圧で設定する場合	SEGM:VOLT:STAT (417 ページ)
パワーで設定する場合	SEGM:POW:STAT (411 ページ)

DC バイアスの出力モードの選択（DC バイアス機能）

DC バイアス機能を使用する場合、以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引テーブルを作成する際の、DC バイアスの出力レベルを定電流源モード、もしくは定電圧源モードで設定するを選択します。

出力モード	GPIB コマンド
定電流源モード	SEGM:CURR:OFFS:STAT (398 ページ)
定電圧源モード	SEGM:VOLT:OFFS:STAT (416 ページ)

セグメントの各パラメータ値を単独で設定する

以下の GPIB コマンドを使用して、セグメント掃引テーブルを構成するパラメータ値をひとつずつ設定します。

表 3-4 セグメント掃引テーブル作成のためのパラメータ

パラメータ		GPIB コマンド
周波数掃引範囲	スタート値	SEGM{1-16}:FREQ:STAR (408 ページ)
	ストップ値	SEGM{1-16}:FREQ:STOP (409 ページ)
	センタ値	SEGM{1-16}:FREQ:CENT (406 ページ)
	スパン値	SEGM{1-16}:FREQ:SPAN (407 ページ)
測定点数 ^{*1}		SEGM{1-16}:SWE:POIN (412 ページ)
ポイント・アベレージング回数		SEGM{1-16}:AVER:COUN (395 ページ)
信号源レベル	電流値	SEGM{1-16}:CURR (397 ページ)
	電圧値	SEGM{1-16}:VOLT (413 ページ)
	パワー (dBm) 値	SEGM{1-16}:POW (410 ページ)
DC バイアス（定電圧源）	出力電圧レベル	SEGM{1-16}:VOLT:OFFS (415 ページ)
	電流制限最大値	SEGM{1-16}:CURR:LIM (399 ページ)
DC バイアス（定電流源）	出力電流レベル	SEGM{1-16}:CURR:OFFS (400 ページ)
	電圧制限最大値	SEGM{1-16}:VOLT:LIM (414 ページ)

^{*1}. 各セグメントの測定点数の合計が 801 点を超えて設定することはできません。なお、SWE:POIN コマンドを使用して、各セグメントの測定点数の合計を読み出すことができます。

セグメントのパラメータ値をまとめて設定する

以下の GPIB コマンドを使用すると、セグメント掃引テーブルの作成に必要なパラメータ値を、各セグメントごとにまとめて設定することができます。

- SEGM{1-16}:DATA (402 ページ)

また、以下の GPIB コマンドを使用すると、セグメント掃引テーブルに追加されている全てのセグメントに、まとめて同じパラメータ値で設定することもできます。

- SEGM:DATA:ALL (404 ページ)

DC バイアスの出力のオン/オフ（DC バイアス機能）

セグメント掃引中に試料に DC バイアスを印加する場合、以下の GPIB コマンドを使用して出力をオンに設定します。なお、出力がオフからオンに切り替えられると、掃引は自動的にホールド・モードに設定されます。

以下の GPIB コマンドを使用して、定電圧源モードにおける DC バイアスの出力をオンに設定します。

- SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、定電流源モードにおける DC バイアスの出力をオンに設定します。

- SOUR:CURR:OFFS:STAT (463 ページ)

セグメント掃引条件設定のプログラム例

以下にセグメント掃引条件の設定のサンプル・プログラムを示します。

このプログラムは、E4991A をリセット後、以下のようにセグメント掃引条件を設定し、設定が終了すると、終了のメッセージを表示します。

セグメント掃引テーブル設定項目	セグメント 1	セグメント 2	セグメント 3
スタート点周波数	1 MHz	100 MHz	1 GHz
ストップ点周波数	100 MHz	1 GHz	3 GHz
測定点数	101	101	51
信号源出力レベル	100 mV	100 mV	100 mV
DC バイアス出力電圧レベル	10 V	10 V	10 V
DC バイアス電流制限最大値	10mA	10mA	10mA
ポイント・アベレージング回数	32	4	4
掃引タイプ	セグメント掃引		
セグメント掃引遅延時間	0.1 sec		
X 軸スパン表示形式	セグメント毎		

HTBasic を使用したプログラム例

例 3-3 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに segm_set.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

60 行	E4991A の GPIB アドレスを設定しています。
80 ~ 100 行	作成するセグメントの総数を変数に代入しています。また、信号源レベルおよび DC バイアスの設定単位を変数に代入しています。なお、E4991A に DC バイアスがインストールされていない場合、変数 Debias_unit\$ には "OFF" を入力します。
140 行	E4991A をリセットしています。
150 ~ 180 行	セグメント掃引テーブルにセグメントを作成し、テーブルを表示させています。また、合わせて信号源レベルの設定単位を設定しています。
200 行	E4991A に DC バイアスがインストールされている場合、いない場合で、プログラムを分岐しています。
250 ~ 270 行	セグメント掃引テーブルの設定に必要なパラメータ（スタート / ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベル、DC バイアス出力電圧レベル、および DC バイアス電流制限最大値）を宣言しています。
290 行	セグメント掃引テーブル作成時における、DC バイアスの設定単位を設定しています。
300 ~ 340 行	DC バイアスがインストールされている場合、この部分で、セグメントの総数だけループを回しながら、セグメント掃引テーブルの作成に必要な設定パラメータを読み出し、サブ・プログ

ラムに、設定パラメータを渡しています。

- 400 ~ 480 行 DC バイアスがインストールされていない場合、この部分で、セグメント掃引テーブルを作成するサブ・プログラムをコールしています。
- 520 ~ 540 行 作成されたセグメントの総数を読み出し、セグメント掃引テーブルの作成が終了したことを表示しています。
- 600 ~ 760 行 DC バイアスがインストールされている場合、このサブプログラムの中で、スタート/ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベルを設定しています。DC バイアスのモード（定電圧源/定電流源）毎に、設定に必要なパラメータを設定しています。
- 800 ~ 880 行 DC バイアスがインストールされていない場合、このサブプログラムの中で、DC バイアスの設定パラメータ以外の、スタート/ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベルを設定しています。

例 3-3

セグメント掃引条件の設定

```

10   INTEGER No_of_segment,Nop,Point_avg,Segm_no
20   REAL Start_f,Stop_f,Osc,Dcbias,Dcbias_lim
30   DIM Osc_unit$(7),Dcbias_unit$(6)
40   !
50   CLEAR SCREEN
60   ASSIGN @Agte4991a TO 717
70   !
80   No_of_segment=3
90   Osc_unit$="VOLT"                ! CURR/VOLT/POW
100  Dcbias_unit$="VOLT"             ! CURR/VOLT/OFF
110  !
120  ! Initial Setting
130  !
140  OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
150  OUTPUT @Agte4991a;"SEGM:COUN "&VAL$(No_of_segment)
160  OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TEXT:STAT ON"
170  OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TEXT1:SET"
180  OUTPUT @Agte4991a;"SEGM:"&Osc_unit$&":STAT ON"
190  !
200  IF Dcbias_unit$="CURR" OR Dcbias_unit$="VOLT" THEN
210  !
220  ! Entry Segment Data with DC Bias
230  !
240  Data_w_bias:~
250      DATA 1E6, 100E6, 101, 32, 0.1, 10, 0.01
260      DATA 100E6, 1E9, 101, 4, 0.1, 10, 0.01
270      DATA 1E9, 3E9, 51, 4, 0.1, 10, 0.01
280      !
290      OUTPUT @Agte4991a;"SEGM:"&Dcbias_unit$&":OFFS:STAT ON"
300      RESTORE Data_w_bias
310      FOR Segm_no=1 TO No_of_segment
320          READ Start_f,Stop_f,Nop,Point_avg,Osc,Dcbias,Dcbias_lim
330          CALL
Segm_tbl_bias(@Agte4991a,Segm_no,Start_f,Stop_f,Nop,Point_avg,Osc_unit$,Osc,Dcbi
as_unit$,Dcbias,Dcbias_lim)
340          NEXT Segm_no
350      ELSE

```

測定条件の設定

セグメント掃引条件設定のプログラム例

```
360      !
370      ! Entry Segment Data w/o DC Bias
380      !
390 Data_wo_bias: !
400      DATA 1E6, 100E6, 101, 32, 0.1
410      DATA 100E6, 1E9, 101, 4, 0.1
420      DATA 1E9, 3E9, 51, 4, 0.1
430      !
440      RESTORE Data_wo_bias
450      FOR Segm_no=1 TO No_of_segment
460          READ Start_f, Stop_f, Nop, Point_avg, Osc
470          CALL
Segm_tbl (@Agte4991a, Segm_no, Start_f, Stop_f, Nop, Point_avg, Osc_unit$, Osc)
480      NEXT Segm_no
490  END IF
500      !
510 Finish_entry: !
520      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM: COUN?"
530      ENTER @Agte4991a; Seg_count
540      PRINT "Preparation of Segment Table finished. (No. of Segmnet:
"&VAL$(Seg_count)&")"
550      !
560  END
570      !
580      ! Segment Table Setting with DC Bias
590      !
600      SUB Segm_tbl_bias (@Agte4991a, INTEGER Seg_no, REAL Start_f, Stop_f, INTEGER
Nop, Point_avg, Osc_unit$, REAL Osc, Dcbias_unit$, REAL Dcbias, Dcbias_lim)
610      !
620      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":FREQ:STAR "&VAL$(Start_f)
630      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":FREQ:STOP "&VAL$(Stop_f)
640      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":SWE:POIN "&VAL$(Nop)
650      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":AVER:COUN "&VAL$(Point_avg)
660      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&": "&Osc_unit$&" "&VAL$(Osc)
670      SELECT Dcbias_unit$
680      CASE "VOLT"
690          OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":VOLT:OFFS "&VAL$(Dcbias)
700          OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":CURR:LIM "&VAL$(Dcbias_lim)
710      CASE "CURR"
720          OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":CURR:OFFS "&VAL$(Dcbias)
730          OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":VOLT:LIM "&VAL$(Dcbias_lim)
740      END SELECT
750      !
760  SUBEND
770      !
780      ! Segment Table Setting w/o DC Bias
790      !
800      SUB Segm_tbl (@Agte4991a, INTEGER Seg_no, REAL Start_f, Stop_f, INTEGER
Nop, Point_avg, Osc_unit$, REAL Osc)
810      !
820      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":FREQ:STAR "&VAL$(Start_f)
830      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":FREQ:STOP "&VAL$(Stop_f)
840      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":SWE:POIN "&VAL$(Nop)
850      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&":AVER:COUN "&VAL$(Point_avg)
860      OUTPUT @Agte4991a; "SEGM"&VAL$(Seg_no)&": "&Osc_unit$&" "&VAL$(Osc)
870      !
880  SUBEND
```


マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 3-4 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに segm_set.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

90 ~ 110 行	作成するセグメントの総数を変数に代入しています。また、信号源レベルおよび DC バイアスの設定単位を変数に代入しています。なお、E4991A に DC バイアスがインストールされていない場合、変数 Dcbias_unit\$ には "OFF" を入力します。
130 ~ 330 行	セグメント掃引テーブルの設定に必要なパラメータ（スタート/ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベル、DC バイアス出力電圧レベル、および DC バイアス電流制限最大値）を変数に代入しています。
370 行	E4991A をリセットしています。
380 ~ 400 行	セグメント掃引テーブルにセグメントを作成し、テーブルを表示させています。また、合わせて信号源レベルの設定単位を設定しています。
420 行	E4991A に DC バイアスがインストールされている場合、いない場合で、プログラムを分岐しています。
430 行	セグメント掃引テーブル作成時における、DC バイアスの設定単位を設定しています。
440 ~ 460 行	DC バイアスがインストールされている場合、この部分で、セグメントの総数だけループを回しながら、セグメント掃引テーブルの作成に必要な設定パラメータを読み出し、サブ・プログラム (segm_tbl_bias) に、設定パラメータを渡しています。
480 ~ 500 行	DC バイアスがインストールされていない場合、この部分で、セグメントの総数だけループを回しながら、セグメント掃引テーブルの作成に必要な設定パラメータを読み出し、サブ・プログラム (segm_tbl) に、設定パラメータを渡しています。
530 ~ 550 行	作成されたセグメントの総数を読み出し、セグメント掃引テーブルの作成が終了したことを表示しています。
570 行	マクロの実行をストップしています。
610 ~ 770 行	DC バイアスがインストールされている場合、このサブプログラム (segm_tbl_bias) の中で、スタート/ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベルを設定しています。DC バイアスのモード（定電圧源/定電流源）毎に、設定に必要なパラメータを設定しています。
790 ~ 870 行	DC バイアスがインストールされていない場合、このサブプログラム (segm_tbl) の中で、DC バイアスの設定パラメータ以外の、スタート/ストップ周波数、測定点数、ポイント・アベレージング回数、信号源出力レベルを設定しています。

例 3-4

セグメント掃引条件の設定

```

10 Sub Main()
20 Dim no_of_segment As Integer, segm_no As Integer
30 Dim nop(3) As Integer, point_avg(3) As Integer

```

測定条件の設定

セグメント掃引条件設定のプログラム例

```
40      Dim start_f(3) As Double, stop_f(3) As Double
50      Dim osc(3) As Double, dcbias(3) As Double, dcbias_lim(3) As Double
60      Dim segm_count As Integer
70      Dim osc_unit As String, dcbias_unit As String
80
90      no_of_segment = 3
100     osc_unit = "VOLT"
110     dcbias_unit = "CURR"
120
130     start_f(1) = 1000000#
140     stop_f(1) = 100000000#
150     nop(1) = 101
160     point_avg(1) = 32
170     osc(1) = 0.1
180     dcbias(1) = 10
190     dcbias_lim(1) = 0.01
200     start_f(2) = 100000000#
210     stop_f(2) = 1000000000#
220     nop(2) = 101
230     point_avg(2) = 4
240     osc(2) = 0.1
250     dcbias(2) = 10
260     dcbias_lim(2) = 0.01
270     start_f(3) = 1000000000#
280     stop_f(3) = 3000000000#
290     nop(3) = 51
300     point_avg(3) = 4
310     osc(3) = 0.1
320     dcbias(3) = 10
330     dcbias_lim(3) = 0.01
340
350     ' Initial Setting
360
370     SCPI.Output "SYST:PRES"
380     SCPI.Output "SEGM:COUN " & CStr(no_of_segment)
390     SCPI.Output "DISP:TEXT:STAT ON"
400     SCPI.Output "SEGM:" & osc_unit & ":STAT ON"
410
420     If dcbias_unit = "VOLT" Or dcbias_unit = "CURR" Then
430         SCPI.Output "SEGM:" & dcbias_unit & ":OFFS:STAT ON"
440         For segm_no = 1 To no_of_segment
450             Call segm_tbl_bias(segm_no, start_f(segm_no), stop_f(segm_no),
nop(segm_no), point_avg(segm_no), osc_unit, osc(segm_no), dcbias_unit,
dcbias(segm_no), dcbias_lim(segm_no))
460         Next segm_no
470     ElseIf dcbias_unit = "OFF" Then
480         For segm_no = 1 To no_of_segment
490             Call segm_tbl(segm_no, start_f(segm_no), stop_f(segm_no),
nop(segm_no), point_avg(segm_no), osc_unit, osc(segm_no))
500         Next segm_no
510     End If
520
530     segm_coun = SCPI.Query("SEGM:COUN?")
540     SCPI.Output "DISP:TEXT1:SET"
550     MsgBox ("Preparation of Segment Table Finished. (No. of Segment: " &
CStr(segm_coun)) & ")")
560
570     End
```

```
580
590     End Sub
600
610     Sub segm_tbl_bias(segm_no As Integer, start_f, stop_f As Double, nop,
point_avg As Integer, osc_unit As String, osc As Double, dcbias_unit As String,
dcbias, dcbias_lim As Double)
620
630         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":FREQ:STAR " & CStr(start_f)
640         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":FREQ:STOP " & CStr(stop_f)
650         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":SWE:POIN " & CStr(nop)
660         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":AVER:COUN " & CStr(point_avg)
670         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":" & osc_unit & " " & CStr(osc)
680         Select Case dcbias_unit
690             Case "VOLT"
700                 SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":VOLT:OFFS " & CStr(dcbias)
710                 SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":CURR:LIM " & CStr(dcbias_lim)
720             Case "CURR"
730                 SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":CURR:OFFS " & CStr(dcbias)
740                 SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":VOLT:LIM " & CStr(dcbias_lim)
750         End Select
760
770     End Sub
780
790     Sub segm_tbl(segm_no As Integer, start_f, stop_f As Double, nop, point_avg
As Integer, osc_unit As String, osc As Double)
800
810         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":FREQ:STAR " & CStr(start_f)
820         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":FREQ:STOP " & CStr(stop_f)
830         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":SWE:POIN " & CStr(nop)
840         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":AVER:COUN " & CStr(point_avg)
850         SCPI.Output "SEGM" & CStr(segm_no) & ":" & osc_unit & " " & CStr(osc)
860
870     End Sub
```

測定条件の設定
セグメント掃引条件設定のプログラム例

第 4 章 正確な測定のための準備

本章では、Agilent E4991A の校正、電気長補正、フィクスチャ補正の実施方法について説明しています。

校正

正確な測定を行なうためには、テスト・ヘッドの DUT ポート（誘電体測定モードにおいては、テスト・フィクスチャの試料接続面）において校正を行なう必要があります。以下に校正の実施方法について説明します。

校正キットを定義する

選択

以下の GPIB コマンドを使用して、校正に用いる校正キットを、E4991A に付属の 7mm 校正キットにするか、またはユーザが用意する校正キットにするかを選択します。

- SENS:CORR1:CKIT (419 ページ)

ユーザ定義校正キットのスタンダード値の入力方法

ユーザが用意する校正キットを用いて校正を実施する場合、以下の GPIB コマンドを使用して、オープン/ショート/ロードのスタンダード値を、単一の値で定義するか、周波数毎に個別の値で定義するかを選択します。

- SENS:CORR1:CKIT:LIST (420 ページ)

ユーザ定義校正キットのスタンダード値（単一値）

以下の GPIB コマンドを使用して、オープン/ショート/ロードのスタンダード値を各周波数共通の値（単一値）で定義します。

スタンダード	パラメータ	GPIB コマンド
オープン	コンダクタンス値 (G)	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G (422 ページ)
	容量値 (C)	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C (421 ページ)
ショート	抵抗値 (R)	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R (428 ページ)
	インダクタンス値 (L)	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L (425 ページ)
ロード	抵抗値 (R)	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R (432 ページ)
	インダクタンス値 (L)	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L (429 ページ)

ユーザ定義校正キットのスタンダード配列値（周波数）

校正キットのオープン/ショート/ロードのスタンダード値を周波数毎の配列にして定義することで、スタンダードが持つ周波数特性に起因する誤差をキャンセルすることができます。以下の GPIB コマンドを使用して、スタンダード値を周波数毎の配列にして定義します。

スタンダード	パラメータ	GPIB コマンド
オープン	コンダクタンス値 (G)	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G (424 ページ)
	サセプタンス (B)	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B (423 ページ)
ショート	抵抗値 (R)	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R (426 ページ)
	リアクタンス値 (X)	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X (427 ページ)
ロード	抵抗値 (R)	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R (430 ページ)
	リアクタンス値 (X)	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X (431 ページ)

誘電体測定時のロード・スタンダード値を定義する

選択

誘電体測定モードにおいて、校正を実施する際、以下の GPIB コマンドを使用して、Agilent 16453A に付属のロード・スタンダードを使用するか、またはユーザが用意するロード・スタンダードを使用するかを選択します。

- SENS:CORR1:CKIT (419 ページ)

ユーザ定義ロード・スタンダード値

Agilent 製のテスト・フィクスチャに付属のロード・スタンダードを使用する場合、ロード・スタンダードの各パラメータ値に、E4991A が用意する値が設定されていますが、ユーザが用意するロード・スタンダードを使用して校正を実施する場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、ロード・スタンダードの各パラメータ値を定義する必要があります。

スタンダード	パラメータ	GPIB コマンド
ロード	比誘電率	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE (434 ページ)
	誘電損失係数	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF (433 ページ)
	厚さ	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC (435 ページ)

校正データの測定点を選択する

校正データを測定する際の測定点を以下の中から選択します。なお、固定点で校正データを測定した場合、校正係数は補間により求められます。

測定点	説明
固定周波数点 / 固定パワー点校正	E4991A が用意している固定周波数ポイントおよび全信号源レベル・レンジにおいて、校正データを測定します。
固定周波数点 / ユーザ定義パワー点校正	E4991A が用意している固定周波数ポイント、およびユーザが任意に設定している信号源レベルの組み合わせで、校正データを測定します。
ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点校正	ユーザが任意に設定している周波数ポイントおよび信号源レベルにおいて、校正データを測定します。

以下の GPIB コマンドを使用して、校正データの測定点を選択します。

- SENS:CORR1:COLL:FPO (437 ページ)

注記

校正データの測定点と、フィクスチャ補正データの測定点は互いに連動して設定されます。なお、フィクスチャ補正データの測定点を選択するには、SENS:CORR2:COLL:FPO コマンドを利用します。

校正データの測定

測定を実行する

以下の GPIB コマンドを使用して、校正係数計算時に使用される、オープン / ショート / ロード / (必要に応じて低損失キャパシタンス) の校正データを測定します。

- SENS:CORR1:COLL (436 ページ)

注記	トリガ・ソースが外部トリガに設定されている場合、このコマンドを実行しただけでは、校正データの測定は開始されません。このコマンドを実行した後、トリガを掛けて下さい。
----	---

注記	誘電体測定モードの場合、テスト・フィクスチャの試料接続面において、オープン / ショート / ロード・スタンダードを使用して、校正データを測定します。なお、誘電体測定モードが選択されると、自動的にテスト・フィクスチャが Agilent 16543A に設定される為、事前にテスト・フィクスチャを選択する必要はありません。また、この時フィクスチャ補正は実施できない設定になっています。
----	---

校正データの測定が終了したかどうかを、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット 0 の遷移をモニタすることで検出することができます。以下の GPIB コマンドを使用して、ステータス・ビットをモニターします。

- STAT:OPER:PTR (490 ページ)
- STAT:OPER:NTR (489 ページ)
- STAT:OPER:ENAB (488 ページ)
- *SRE (281 ページ)

校正機能を有効にする

校正データを測定した後、以下の GPIB コマンドを実行して、校正係数を計算します。この GPIB コマンドを実行すると、自動的に校正機能がオンに設定されます。

- SENS:CORR1:COLL:SAVE (437 ページ)

注記	校正係数の計算には、オープン / ショート / ロードのすべての測定データが必要です。これらのデータの測定が終了する前に、この GPIB コマンドを実行すると、エラーが発生し、コマンドは無視されます。
----	--

なお、以下の GPIB コマンドを使用して、校正機能をオフに設定することができます。ただし、校正機能をオンに設定することはできません。

- SENS:CORR1 (418 ページ)

注記	校正機能をオフに設定すると、同時に校正データ配列、および校正係数配列の中身がクリアされます。
----	--

校正データ配列 / 校正係数配列

校正データ配列には、校正係数の計算に使用されるオープン / ショート / ロード / 低損失コンデンサの測定データが複素形式で格納されています。また、校正係数配列には、校正データ配列を用いて計算された校正係数が複素形式で格納されています。

校正データ配列、および校正係数配列を読み出したり、一度読み出された校正係数配列を、再度校正係数配列に書き込むこともできます。

校正データ配列の読み出し

校正データ配列を読み出す方法については、「校正データ配列の読み出し」(79 ページ)を参照して下さい。

校正係数配列の読み出し / 書き込み

校正係数配列の読み出し / 書き込み方法については、「校正係数配列の読み出し / 書き込み」(79 ページ)を参照して下さい。

校正データ配列、および校正係数配列のクリア

以下の GPIB コマンドを使用して、校正データ配列、および校正係数配列をクリアし、校正機能をオフすることができます。

- SENS:CORR1 (418 ページ)

校正の実行プログラム例

校正キットの各スタンダードを測定して、校正機能を有効にするプログラム例を示します。ユーザ定義校正キットを使用する場合、スタンダード値を定義した後、オープン / ショート / ロード、および低損失コンデンサの各スタンダードを測定して校正機能を有効にしています。また、校正機能を有効にする際、内部で計算される校正係数を外部コントローラ側に保存しています。

HTBasic を使用したプログラム例

例 4-1 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに cal_meas.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

100 行	GPIB アドレスを設定しています。
140 ~ 150 行	校正キットのタイプ、校正のデータ取得点を変数に代入しています。
170 ~ 180 行	校正キットのタイプ、校正データ取得点を設定しています。
200 行	ユーザ定義校正キットを選択した場合、プログラムが分岐して、校正キットの各スタンダード値を定義します。
220 行	校正キットのリスト設定機能を使わずに、各スタンダード値を、全ての周波数で共通の単一の値で定義する設定を選択しています。
260 ~ 430 行	オープン (G-C)、ショート (R-L)、およびロード (R-L) のスタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義しています。なお、各スタンダード値を定義する部分は、サブ・プログラム (Inp_data) の中で行っています。
480 ~ 590 行	オープン / ショート / ロード・スタンダードの各校正データを測定しています。なお、校正データを測定する部分は、ファンクション・プログラム (FNCal) の中で行っています。校正データ測定中に GPIB エラーが発生した場合、ファンクション・プログラムの戻り値となって返って来るので、その時点で校正の実行を中断するようにしています。
630 ~ 690 行	低損失コンデンサの測定を行うかを選択して、イエスの場合、測定を実行しています。
730 ~ 770 行	校正係数を計算して、校正機能をオンに設定しています。その後、校正の実行が終了したことを表示しています。
810 ~ 850 行	掃引における測定点数を読み出し、その値を使って、校正係数の読み出し時に使用する配列変数のレンジを再設定しています。
870 ~ 990 行	6 つある校正係数配列を ASCII 転送フォーマットで読み出しています。
1010 ~ 1080 行	読み出した校正係数配列を、バイナリ形式で、外部コンピュータ側にセーブしています。その後、校正係数の読み出し、および書き込みが終了したことを表示しています。
1180 ~ 1190 行	変数 Standard\$ で指定された校正測定用スタンダードの接続を促し、接続後に [Y] もしくは [y] キーが入力されるのを待っています。

1210 行	ステータス・バイト・レジスタとオペレーション・ステータス・イベント・レジスタをクリアしています。
1220 ~ 1230 行	オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタのビット 0 が 1 から 0 に遷移（負遷移）した場合のみ、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 0 が 1 に設定されるようにしています。
1240 ~ 1250 行	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 0 が有効になるように設定し、校正終了時にステータス・バイト・レジスタのビット 7 が有効になるように設定しています。
1260 ~ 1270 行	SRQ 割り込みの分岐先を設定し、SRQ 割り込みを有効にしています。
1280 ~ 1370 行	変数 Standard\$ で指定されたスタンダードの校正実行コマンドを送り、校正データを測定させています。
1380 ~ 1390 行	測定中のメッセージを表示させ、測定終了を待っています。
1410 ~ 1570 行	測定中に E4991A の GPIB エラーが発生しなかったか否かをチェックしています。エラーが発生していなかった場合は、測定完了のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返します。また、エラーが発生していた場合は、エラー・メッセージと測定中断のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返します。
1620 ~ 1630 行	変数 Mes\$ で指定されたユーザ定義校正キットのスタンダード値の入力を促し、入力されるのを待っています。
1640 ~ 1670 行	入力された値を表示して、正しいか否かの入力（[Y/N] キー）を待っています。[Y] もしくは [y] キー以外のキーが入力された場合は、入力開始行に戻ります。

例 4-1

校正用データの測定

```

10  DIM Inp_char$(9),Buff$(9),File$(20)
20  DIM Cal_kit$(7),Cal_point$(9)
30  DIM Cal_a1(1:801,1:2),Cal_a2(1:801,1:2)
40  DIM Cal_b1(1:801,1:2),Cal_b2(1:801,1:2)
50  DIM Cal_c1(1:801,1:2),Cal_c2(1:801,1:2)
60  REAL Open_g,Open_c,Short_r,Short_l,Load_r,Load_l,Load_q,Load_c,Load_d
70  INTEGER Inp_no,Result,Nop_cal,Data_size
80  !
90  CLEAR SCREEN
100 ASSIGN @Agte4991a TO 717
110 !
120 ! Initial Setting
130 !
140 Cal_kit$="DEF"           ! DEF/USER
150 Cal_point$="FIX"        ! FIX/FUS/USER
160 !
170 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT "&Cal_kit$
180 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL:FPO "&Cal_point$
190 !
200 IF Cal_kit$="USER" THEN  ! Entry Value of User Define Std.
210     !
220     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:LIST OFF"
230     !

```

正確な測定のための準備
校正

```
240      ! Entry Open Std. Value (G-C)
250      !
260      CALL Inp_data("Open(G)",Open_g)
270      CALL Inp_data("Open(C)",Open_c)
280      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G "&VAL$(Open_g)
290      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C "&VAL$(Open_c)
300      !
310      ! Entry Short Std. Value (R-L)
320      !
330      CALL Inp_data("Short(R)",Short_r)
340      CALL Inp_data("Short(L)",Short_l)
350      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R "&VAL$(Short_r)
360      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L "&VAL$(Short_l)
370      !
380      ! Entry Load Std. Value (R-L)
390      !
400      CALL Inp_data("Load(R)",Load_r)
410      CALL Inp_data("Load(L)",Load_l)
420      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R "&VAL$(Load_r)
430      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L "&VAL$(Load_l)
440      END IF
450      !
460      ! Open Data Measurement
470      !
480      Result=FNCal(@Agte4991a,"Open")
490      IF Result<>0 THEN Prog_end
500      !
510      ! Short Data Measurement
520      !
530      Result=FNCal(@Agte4991a,"Short")
540      IF Result<>0 THEN Prog_end
550      !
560      ! Load Data Measurement
570      !
580      Result=FNCal(@Agte4991a,"Load")
590      IF Result<>0 THEN Prog_end
600      !
610      ! Low-Loss Capacitor Data Measurement
620      !
630      PRINT "Do you want to measure Low-Loss Capacitor?"
640      PRINT
650      INPUT "[Y/N]", Inp_char$
660      IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
670          Result=FNCal(@Agte4991a,"Low-Loss C")
680          IF Result<>0 THEN Prog_end
690      END IF
700      !
710      ! Calibration Done
720      !
730      OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL:SAVE"
740      OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
750      ENTER @Agte4991a;Buff$
760      PRINT "All Data Measurement Complete"
770      PRINT
780      !
790      ! Calibration Coefficient Array Reading & Saving
800      !
810      OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN?"
```

```

820 ENTER @Agte4991a;Nop_cal
830 REDIM Cal_a1(1:Nop_cal,1:2),Cal_a2(1:Nop_cal,1:2)
840 REDIM Cal_b1(1:Nop_cal,1:2),Cal_b2(1:Nop_cal,1:2)
850 REDIM Cal_c1(1:Nop_cal,1:2),Cal_c2(1:Nop_cal,1:2)
860 !
870 OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA ASC"
880 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC01?"
890 ENTER @Agte4991a;Cal_a1(*)
900 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC02?"
910 ENTER @Agte4991a;Cal_b1(*)
920 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC03?"
930 ENTER @Agte4991a;Cal_c1(*)
940 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC04?"
950 ENTER @Agte4991a;Cal_a2(*)
960 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC05?"
970 ENTER @Agte4991a;Cal_b2(*)
980 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC06?"
990 ENTER @Agte4991a;Cal_c2(*)
1000 !
1010 File$="CAL_COEF"
1020 Data_size=(Nop_cal*2*6)*8
1030 CREATE File$,Data_size
1040 ASSIGN @File TO File$;FORMAT OFF
1050 OUTPUT @File;Cal_a1(*),Cal_b1(*),Cal_c1(*),Cal_a2(*),Cal_b2(*),Cal_c2(*)
1060 ASSIGN @File TO *
1070 !
1080 PRINT "Calibration Coefficient File Saving Complete"
1090 !
1100 Prog_end: END
1110 !
1120 ! Calibration Data Measurement Function
1130 !
1140 DEF FNCal(@Agte4991a,Standard$)
1150   DIM Inp_char$(9),Err_mes$(50)
1160   INTEGER Err_no
1170   !
1180   PRINT "Connect "&Standard$&" Standard to the DUT Port."
1190   INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
1200   IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
1210     OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
1220     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
1230     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 1"
1240     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 1"
1250     OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
1260     ON INTR 7 GOTO Meas_end
1270     ENABLE INTR 7;2
1280     SELECT Standard$
1290     CASE "Open"
1300       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN1"
1310     CASE "Short"
1320       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN2"
1330     CASE "Load"
1340       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN3"
1350     CASE "Low-Loss C"
1360       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN4"
1370     END SELECT
1380     DISP "Now measuring..."
1390 Meas_wait: GOTO Meas_wait

```

正確な測定のための準備
校正

```
1400 Meas_end: DISP
1410     OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
1420     ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
1430     IF Err_no=0 THEN
1440         PRINT Standard$&" data measurement completion"
1450         PRINT
1460         RETURN 0
1470     ELSE
1480         PRINT "Error: "&Err_mes$
1490         PRINT "Program interruption"
1500         PRINT
1510         RETURN -1
1520     END IF
1530 ELSE
1540     PRINT "Program interruption"
1550     PRINT
1560     RETURN -1
1570 END IF
1580 FNEND
1590 !
1600 SUB Inp_data(Mes$,Inp_val)
1610     DIM Inp_char$(9)
1620     PRINT "Input "&Mes$
1630 Inp_start: INPUT "Value?",Inp_val
1640     PRINT Mes$&" Value: ";Inp_val
1650     PRINT
1660     INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
1670     IF UPC$(Inp_char$)<>"Y" THEN Inp_start
1680 SUBEND
```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 4-2 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに cal_meas.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

130 ~ 140 行	校正キットのタイプ、校正のデータ取得点を変数に代入しています。
160 ~ 170 行	校正キットのタイプ、校正データ取得点を設定しています。
190 行	ユーザ定義校正キットを選択した（変数 Cal_fix に USER が代入されている）場合、プログラムが分岐して、校正キットの各スタンダード値を定義します。
210 行	リスト設定機能を使わずに、校正キットの各スタンダード値を、全ての周波数で共通の単一の値で定義する設定を選択しています。
230 ~ 360 行	オープン (G-C)、ショート (R-L)、およびロード (R-L) のスタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義しています。なお、各スタンダード値を定義する部分は、プロシージャ (Inp_data) の中で行っています。
400 ~ 470 行	オープン/ショート/ロード・スタンダードの各校正データを測定しています。なお、校正データを測定する部分は、ファンクション・プログラム (Cal) の中で行っています。校正データの測定が途中で中断された場合、ファンクション・プログラムの戻り値 -1 が返って来るので、その時点で校正の実行を中断するようにしています。
490 ~ 530 行	低損失コンデンサの測定を行うかを選択して、イエスの場合、測定を実行しています。
550 ~ 570 行	校正係数を計算して、校正機能をオンに設定しています。その後、校正の実行が終了したことを表示しています。
590 ~ 710 行	6 つある校正係数配列を ASCII 転送フォーマットで読み出しています。
730 ~ 740 行	測定点数を読み出しています。
760 ~ 1000 行	読み出した校正係数配列を、フロッピー・ディスクセーブしています。その後、校正係数の読み出し、および書き込みが終了したことを表示しています。
1020 行	マクロの実行をストップしています。
1100 行	校正測定用スタンダードの接続を促しています。
1150 ~ 1240 行	変数 Standard で指定されたスタンダードを接続した後、CalMeasure メソッドを使って、校正データを測定させています。なおこの時、CalMeasure メソッドは測定が正常に終了した場合は、変数 bool に 1 を返し、測定が中断された場合は 0 を返します。
1260 ~ 1310 行	測定が中断された場合はメッセージを表示します。また測定が正常に終了したか否かを示す、ファンクション・プログラムの戻り値を決定しています。

正確な測定のための準備
校正

1330 行 スタンダードの接続がキャンセルされた場合はファンクション・プログラムの戻り値 -1 を返します。

1380 ~ 1420 行 指定したデータの入力を行います。

例 4-2

校正用データの測定

```
10     Sub Main()  
20       Dim buff As String, file As String  
30       Dim Cal_kit As String, Cal_point As String  
40       Dim Cal_a1 As Variant, Cal_a2 As Variant  
50       Dim Cal_b1 As Variant, Cal_b2 As Variant  
60       Dim Cal_c1 As Variant, Cal_c2 As Variant  
70       Dim Open_g As Double, Open_c As Double  
80       Dim Short_r As Double, Short_l As Double  
90       Dim Load_r As Double, Load_l As Double  
100      Dim Result As Integer, Nop_cal As Integer, Inp_char As Integer  
110      Dim iFileNo As Integer, i As Integer  
120  
130      Cal_kit = "DEF"           'DEF/USER  
140      Cal_point = "FIX"        'FIX/FUS/USER  
150  
160      SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT " & Cal_kit  
170      SCPI.Output "SENS:CORR1:COLL:FPO " & Cal_point  
180  
190      If Cal_kit = "USER" Then  
200  
210          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:LIST OFF"  
220  
230          Call Inp_data("Open_G(S)", Open_g)  
240          Call Inp_data("Open_C(F)", Open_c)  
250          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G " & CStr(Open_g)  
260          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C " & CStr(Open_c)  
270  
280          Call Inp_data("Short_R(ohm)", Short_r)  
290          Call Inp_data("Short_L(H)", Short_l)  
300          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R " & CStr(Short_r)  
310          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L " & CStr(Short_l)  
320  
330          Call Inp_data("Load_R(ohm)", Load_r)  
340          Call Inp_data("Load_L(H)", Load_l)  
350          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R " & CStr(Load_r)  
360          SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L " & CStr(Load_l)  
370  
380      End If  
390  
400      Result = Cal("Open")  
410      If Result <> 0 Then GoTo Prog_end  
420  
430      Result = Cal("Short")  
440      If Result <> 0 Then GoTo Prog_end  
450  
460      Result = Cal("Load")  
470      If Result <> 0 Then GoTo Prog_end  
480  
490      Inp_char = MsgBox("Do you want to measure a Low-Loss Capacitor?",  
vbYesNo + vbQuestion, "Calibration")  
500      If Inp_char = vbYes Then
```



```

510     Result = Cal("Low-loss C")
520     If Result <> 0 Then GoTo Prog_end
530 End If
540
550     SCPI.Output "SENS:CORR1:COLL:SAVE"
560     buff = SCPI.Query("*OPC?")
570     MsgBox "All cal-data measurement completion", vbOKOnly, "Calibration"
580
590     SCPI.Output "FORM:DATA ASC"
600     SCPI.Output "DATA:CC01?"
610     SCPI.Enter Cal_a1, "#"
620     SCPI.Output "DATA:CC02?"
630     SCPI.Enter Cal_b1, "#"
640     SCPI.Output "DATA:CC03?"
650     SCPI.Enter Cal_c1, "#"
660     SCPI.Output "DATA:CC04?"
670     SCPI.Enter Cal_a2, "#"
680     SCPI.Output "DATA:CC05?"
690     SCPI.Enter Cal_b2, "#"
700     SCPI.Output "DATA:CC06?"
710     SCPI.Enter Cal_c2, "#"
720
730     SCPI.Output "SWE:POIN?"
740     SCPI.Enter Nop_cal
750
760     iFileNo = FreeFile
770     file = "a:¥CAL_COEF"
780
790     Open file For Output As iFileNo
800     For i = 1 To Nop_cal * 2
810         Write #iFileNo, Val(Cal_a1(i - 1))
820     Next i
830     For i = 1 To Nop_cal * 2
840         Write #iFileNo, Val(Cal_b1(i - 1))
850     Next i
860     For i = 1 To Nop_cal * 2
870         Write #iFileNo, Val(Cal_c1(i - 1))
880     Next i
890     For i = 1 To Nop_cal * 2
900         Write #iFileNo, Val(Cal_a2(i - 1))
910     Next i
920     For i = 1 To Nop_cal * 2
930         Write #iFileNo, Val(Cal_b2(i - 1))
940     Next i
950     For i = 1 To Nop_cal * 2
960         Write #iFileNo, Val(Cal_c2(i - 1))
970     Next i
980     Close #iFileNo
990
1000     MsgBox "Saving Calibration Coefficient File Completion", vbOKOnly,
"Calibration"
1010
1020 Prog_end: End
1030
1040 End Sub
1050
1060 Function Cal(Standard As String) As Integer
1070     Dim Inp_char As Integer

```

正確な測定のための準備
校正

```
1080 Dim bool As Long
1090
1100 Inp_char = MsgBox("Connect " & Standard & _
1110 " standard to DUT port.", _
1120 vbOKCancel, "Calibration")
1130
1140 If Inp_char = vbOK Then
1150 Select Case Standard
1160 Case "Open"
1170 bool = CalMeasure(CalOpen)
1180 Case "Short"
1190 bool = CalMeasure(CalShort)
1200 Case "Load"
1210 bool = CalMeasure(CalLoad)
1220 Case "Low-loss C"
1230 bool = CalMeasure(CalLowLossC)
1240 End Select
1250
1260 If bool = 0 Then
1270 MsgBox Standard & " Calibration aborted!", vbOKOnly, "Calibration"
1280 Cal = -1
1290 Else
1300 Cal = 0
1310 End If
1320 Else
1330 Cal = -1
1340 End If
1350
1360 End Function
1370
1380 Sub Inp_data(Mes As String, Inp_val As Double)
1390
1400 Inp_val = Val(InputBox(Mes, "Input values"))
1410
1420 End Sub
```

校正係数の転送プログラム例

保存した校正係数配列を転送するプログラム例を示します。

HTBasic を使用したプログラム例

例 4-3 に、例 4-1 で保存した校正係数配列を E4991A に転送するプログラム例を示します。サンプル・プログラム・ディスクに cal_inp.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

70 行	GPIB アドレスを設定しています。
90 行	校正係数配列が保存されているファイルの名前を変数に代入しています。
110 ~ 180 行	E4991A には、任意に測定校正機能をオンに設定する GPIB コマンドは用意されていないため、校正係数配列を転送する前に、校正機能がオンに設定されている必要があります。そのため最初に、校正機能がオンに設定されているかを確認して、オフであればプログラムの実行を終了しています。
200 ~ 210 行	E4991A の測定ポイントを読み出し、変数に代入しています。
230 ~ 250 行	校正係数配列の読み出し / 書き込みのための配列のレンジを、測定ポイントに合わせて再配列しています。
300 ~ 320 行	外部コンピュータに保存されている校正係数配列を読み出しています。
360 ~ 420 行	読み出した校正係数配列を E4991A に書き込んでいます。

例 4-3

校正係数配列の転送

```

10  DIM File$(20)
20  DIM Cal_a1(1:801,1:2),Cal_a2(1:801,1:2)
30  DIM Cal_b1(1:801,1:2),Cal_b2(1:801,1:2)
40  DIM Cal_c1(1:801,1:2),Cal_c2(1:801,1:2)
50  INTEGER Nop,Corr
60  !
70  ASSIGN @Agte4991a TO 717
80  !
90  File$="CAL_COEF"
100 !
110 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1?"
120 ENTER @Agte4991a;Corr
130 !
140 IF Corr=0 THEN
150     BEEP
160     PRINT " It is not available to transfer calibration coefficient data to
E4991A"
170     GOTO Prog_end
180 END IF
190 !
200 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN?"
210 ENTER @Agte4991a;Nop
220 !
230 REDIM Cal_a1(1:Nop,1:2),Cal_a2(1:Nop,1:2)
240 REDIM Cal_b1(1:Nop,1:2),Cal_b2(1:Nop,1:2)
250 REDIM Cal_c1(1:Nop,1:2),Cal_c2(1:Nop,1:2)
260 !

```

正確な測定のための準備
校正

```
270  !
280  ! Load Data
290  !
300  ASSIGN @File TO File$
310  ENTER @File;Cal_a1(*),Cal_b1(*),Cal_c1(*),Cal_a2(*),Cal_b2(*),Cal_c2(*)
320  ASSIGN @File TO *
330  !
340  ! Input Calibration Data
350  !
360  OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA ASC"
370  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC01 ";Cal_a1(*)
380  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC02 ";Cal_b1(*)
390  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC03 ";Cal_c1(*)
400  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC04 ";Cal_a2(*)
410  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC05 ";Cal_b2(*)
420  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CC06 ";Cal_c2(*)
430  !
440  PRINT "Data writting succeed!"
450  !
460 Prog_end: !
470  END
```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 4-4 に、例 4-2 で保存した校正係数配列を E4991A に転送するプログラム例を示します。サンプル・プログラム・ディスクに cal_inp.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

90 行	校正係数配列が保存されているファイルの名前を変数に代入しています。
120 ~ 170 行	E4991A には、任意に測定校正機能をオンに設定する GPIB コマンドは用意されていないため、校正係数配列を転送する前に、校正機能がオンに設定されている必要があります。そのため最初に、校正機能がオンに設定されているかを確認して、オフであればプログラムの実行を終了しています。
190 ~ 240 行	測定点数を読み出し、その値を使って、校正係数配列データを入力するための配列を再初期化しています。
280 ~ 510 行	セーブされている 6 つの校正係数配列を読み出しています。なお、校正係数配列にはデータが複素形式で測定点数だけセーブされています。
530 ~ 660 行	校正係数配列を E4991A に転送する際に必要な形（文字列）に変換しています。
700 行	配列データの ASCII フォーマットにしています。
710 ~ 760 行	6 つの校正係数配列を E4991A に転送しています。
800 行	マクロの実行をストップしています。

例 4-4

校正係数配列の転送

```

10 Sub Main()
20 Dim file As String
30 Dim Cal_a1() As Double, Cal_a2() As Double
40 Dim Cal_b1() As Double, Cal_b2() As Double
50 Dim Cal_c1() As Double, Cal_c2() As Double
60 Dim a1_data As String, a2_data As String
70 Dim b1_data As String, b2_data As String
80 Dim c1_data As String, c2_data As String
90 Dim Corr As Integer, Nop_cal As Integer
100 Dim iFileNo As Integer, i As Integer
110
120 SCPI.Output "SENS:CORR1?"
130 SCPI.Enter Corr
140 If Corr = 0 Then
150 MsgBox "It is unable to transfer calibration coefficient data to
E4991A", vbOKOnly + vbExclamation, "Transfer"
160 GoTo Prog_end
170 End If
180
190 SCPI.Output "SWE:POIN?"
200 SCPI.Enter Nop_cal
210
220 ReDim Cal_a1(1 To Nop_cal * 2), Cal_a2(1 To Nop_cal * 2)
230 ReDim Cal_b1(1 To Nop_cal * 2), Cal_b2(1 To Nop_cal * 2)
240 ReDim Cal_c1(1 To Nop_cal * 2), Cal_c2(1 To Nop_cal * 2)
250

```

正確な測定のための準備
校正

```
260 ' -> Load Data
270
280 file = "a:¥CAL_COEF"
290 iFileNo = FreeFile
300
310 Open file For Input As iFileNo
320 For i = 1 To Nop_cal * 2
330     Input #iFileNo, Cal_a1(i)
340 Next i
350 For i = 1 To Nop_cal * 2
360     Input #iFileNo, Cal_b1(i)
370 Next i
380 For i = 1 To Nop_cal * 2
390     Input #iFileNo, Cal_c1(i)
400 Next i
410 For i = 1 To Nop_cal * 2
420     Input #iFileNo, Cal_a2(i)
430 Next i
440 For i = 1 To Nop_cal * 2
450     Input #iFileNo, Cal_b2(i)
460 Next i
470 For i = 1 To Nop_cal * 2
480     Input #iFileNo, Cal_c2(i)
490 Next i
500
510 Close #iFileNo
520
530 data_a1 = Cal_a1(1)
540 data_b1 = Cal_b1(1)
550 data_c1 = Cal_c1(1)
560 data_a2 = Cal_a2(1)
570 data_b2 = Cal_b2(1)
580 data_c2 = Cal_c2(1)
590 For i = 2 To Nop_cal * 2
600     data_a1 = data_a1 & "," & Cal_a1(i)
610     data_b1 = data_b1 & "," & Cal_b1(i)
620     data_c1 = data_c1 & "," & Cal_c1(i)
630     data_a2 = data_a2 & "," & Cal_a2(i)
640     data_b2 = data_b2 & "," & Cal_b2(i)
650     data_c2 = data_c2 & "," & Cal_c2(i)
660 Next i
670
680 ' -> Input Calibration Data
690
700 SCPl.Output "FORM:DATA ASC"
710 SCPl.Output "DATA:CC01 " & data_a1
720 SCPl.Output "DATA:CC02 " & data_b1
730 SCPl.Output "DATA:CC03 " & data_c1
740 SCPl.Output "DATA:CC04 " & data_a2
750 SCPl.Output "DATA:CC05 " & data_b2
760 SCPl.Output "DATA:CC06 " & data_c2
770
780 MsgBox "Data Writing succeed!", vbOKOnly, "Transfer"
790
800 End
810
820 Prog_end: End Sub
```

電気長補正

テスト・フィクスチャ

選択（電気長の設定）

以下の GPIB コマンドを使用して、E4991A が推奨する Agilent 製のテスト・フィクスチャを使用するか、もしくはユーザが作成したテスト・フィクスチャを使用するかを選択します。

- SENS:CORR2:FIXT (452 ページ)

テスト・フィクスチャを選択する際の、オプション 002（材料測定オプション）および測定モードの関係について表 4-1 に掲載します。

表 4-1

テスト・フィクスチャー一覧

テスト・フィクスチャ	材料測定オプション	測定モード
Agilent 16191A	不要	インピーダンス測定モード
Agilent 16192A		
Agilent 16193A		
Agilent 16194A		
Agilent 16196A		
Agilent 16196B		
Agilent 16196C		
Agilent 16197A		
Agilent 16453A	必要	誘電体測定モード
Agilent 16454S		磁性体測定モード
Agilent 16454L		
ユーザ作成	不要	インピーダンス測定モード

なお、Agilent 製のテスト・フィクスチャを使用する場合、テスト・フィクスチャの電気長に E4991A が用意する値が定義されますので、ユーザが電気長を入力する必要はありません。また、以下の GPIB コマンドを使用して、Agilent 製のテスト・フィクスチャの電気長の値を確認することができます。

- SENS:CORR2:FIXT:EDEL:MODE:DIST? (453 ページ)

ユーザ作成のテスト・フィクスチャ（電気長の入力）

ユーザが作成したテスト・フィクスチャを使用する場合、以下の GPIB コマンドを使用して、テスト・フィクスチャの電気長を定義する必要があります。

- SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST (454 ページ)

オフセット遅延時間の追加（ポート延長補正）

テスト・フィクスチャの電気長以外に、ポート延長に伴うオフセット遅延時間が発生した場合、以下の GPIB コマンドを使用してオフセット遅延時間をキャンセルすることができます。

- SENS:CORR2:EDEL:TIME（451 ページ）

フィクスチャ補正

以下にフィクスチャ補正の実施方法について説明します。

フィクスチャ補正キットを定義する

フィクスチャ補正に用いるフィクスチャ補正キットのオープン/ショートのス tan d a r d 値を、任意の値に設定することができます。

スタンダード値の入力方法

フィクスチャ補正キットのオープン/ショートのス tan d a r d 値を、単一の値で定義するか、周波数毎に個別の値で定義するかを、以下の GPIB コマンドを使用して選択します。

- SENS:CORR2:CKIT:LIST (438 ページ)

スタンダード値 (単一値)

以下の GPIB コマンドを使用して、オープン/ショートのス tan d a r d 値を各周波数共通の値 (単一値) で定義します。

スタンダード	パラメータ	GPIB コマンド
オープン	コンダクタンス値 (G)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G (440 ページ)
	容量値 (C)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C (439 ページ)
ショート	抵抗値 (R)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R (446 ページ)
	インダクタンス値 (L)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L (443 ページ)

スタンダード配列値 (周波数毎)

フィクスチャ補正キットのオープン/ショートのス tan d a r d 値を周波数毎の配列にして設定することで、スタンダードが持つ周波数特性に起因する誤差をキャンセルすることができます。以下の GPIB コマンドを使用して、スタンダード値を周波数毎の配列にして定義します。

スタンダード	パラメータ	GPIB コマンド
オープン	コンダクタンス値 (G)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G (442 ページ)
	サセプタンス (B)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B (441 ページ)
ショート	抵抗値 (R)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R (444 ページ)
	リアクタンス値 (X)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X (445 ページ)

フィクスチャ補正データの測定点を選択する

フィクスチャ補正データの測定点を以下の中から選択します。なお、固定点でフィクスチャ補正データを測定した場合、フィクスチャ補正係数は補間により求められます。

測定点	説明
固定周波数点 / 固定パワー点補正	E4991A が用意している固定周波数ポイントおよび全信号源レベル・レンジにおいて、フィクスチャ補正データを測定します。
固定周波数点 / ユーザ定義パワー点補正	E4991A が用意している固定周波数ポイント、およびユーザが任意に設定している信号源レベルの組み合わせで、フィクスチャ補正データを測定します。
ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点補正	ユーザが任意に設定している周波数ポイントおよび信号源レベルにおいて、フィクスチャ補正を実行します。

以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正データの測定点を選択します。

- SENS:CORR2:COLL:FPO (448 ページ)

注記

校正における測定点と、フィクスチャ補正における測定点は互いに連動しています。なお、校正データの測定点を選択するには、SENS:CORR1:COLL:FPO コマンドを使用します。

フィクスチャ補正データの測定

測定を実行する

以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正係数計算時に使用されるオープン/ショート/フィクスチャ補正データを測定します。

- SENS:CORR2:COLL (447 ページ)

注記

トリガ・ソースが外部トリガに設定されている場合、このコマンドを実行しただけでは、フィクスチャ補正データの測定は開始されません。このコマンドを実行した後、トリガを掛けて下さい。

フィクスチャ補正データの測定が終了したかどうかは、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット 7 の遷移をモニタすることで検出できます。ステータス・ビットをモニターするには以下の GPIB コマンドを使用します。

- STAT:OPER:PTR (490 ページ)
- STAT:OPER:NTR (489 ページ)
- STAT:OPER:ENAB (488 ページ)
- *SRE (281 ページ)

フィクスチャ補正機能を有効にする

オープン/ショート補正データを測定した後に、以下の GPIB コマンドを実行して、フィクスチャ補正係数を計算します。このコマンドを実行すると、自動的にフィクスチャ補正機能はオンに設定されます。

- SENS:CORR2:COLL:SAVE (449 ページ)

注記

フィクスチャ補正係数の計算には、オープン/ショート補正データが必要です。両方の補正データが測定される前に、この GPIB コマンドを実行すると、エラーが発生し、コマンドは無視されます。

以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正機能のオープン補正、およびショート補正を独立してオン/オフすることができます。

- SENS:CORR2:COLL:OPEN (449 ページ)
- SENS:CORR2:COLL:SHOR (450 ページ)

注記

オープン/ショート補正データが測定される前に、これらのコマンドを使用してオープン/ショート補正機能をオンに設定すると、エラーが発生し、コマンドは無視されます。

フィクスチャ補正データ配列 / フィクスチャ補正係数配列

フィクスチャ補正データ配列には、フィクスチャ補正係数の計算に使用されるオープン / ショートの測定データが複素形式で格納されています。また、フィクスチャ補正係数配列には、オープン / ショートの測定データを用いて計算されたフィクスチャ補正係数が複素形式で格納されています。

フィクスチャ補正データ配列、およびフィクスチャ補正係数配列を読み出したり、一度読み出されたフィクスチャ補正係数配列を、再度フィクスチャ補正係数配列に書き込むこともできます。

フィクスチャ補正データ配列の読み出し

フィクスチャ補正データ配列を読み出す方法については、「フィクスチャ補正データ配列」(129 ページ) を参照して下さい。

フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込み

フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込みについては、「フィクスチャ補正係数配列」(130 ページ) を参照して下さい。

フィクスチャ補正の実行プログラム例

テスト・フィクスチャを接続した後、フィクスチャ補正キットを用いて、フィクスチャ補正機能を有効にするプログラム例を示します。このプログラムでは、必要に応じて、フィクスチャ補正キットのオープン / ショートのスタンダード値をユーザが用意する値を使って定義した後に、各スタンダードを測定してフィクスチャ補正機能を有効にしています。また、フィクスチャ補正機能を有効にする際、内部で計算されたフィクスチャ補正係数を外部コントローラ側に保存させています。

HTBasic を使用したプログラム例

例 4-5 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに com_meas.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

80 行	GPIB アドレスを設定しています。
120 ~ 130 行	テスト・フィクスチャのタイプ、フィクスチャ補正データ取得点を変数に代入しています。
150 ~ 160 行	テスト・フィクスチャのタイプ、フィクスチャ補正データ取得点を設定しています。
200 ~ 230 行	ユーザ作成のテスト・フィクスチャを使用する場合、テスト・フィクスチャの電気長を定義しています。
250 ~ 270 行	フィクスチャ補正キットの各スタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義するかを問い合わせています。
280 行	各スタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義する場合、プログラムが分岐して、校正キットの各スタンダード値を定義します。
300 行	フィクスチャ補正キットのリスト設定機能を使わずに、各スタンダード値を、全ての周波数で共通の単一の値で定義する設定を選択しています。
340 ~ 440 行	オープン (G-C)、およびショート (R-L) の値を定義しています。なお、各スタンダード値を定義する部分は、サブ・プログラム (Inp_data) の中で行っています。
490 ~ 550 行	オープン / ショート・スタンダードのフィクスチャ補正データを測定しています。なお、フィクスチャ補正データを測定する部分は、ファンクション・プログラム (FNFixt_comp) の中で行っています。フィクスチャ補正データ測定中の GPIB のエラーの有無がファンクション・プログラムの戻り値となって返ってくるので、エラーが検出された場合は、その時点でフィクスチャ補正の実行を中断するようにしています。
590 ~ 630 行	フィクスチャ補正係数を計算して、フィクスチャ補正機能をオンに設定しています。その後、フィクスチャ補正の実行が終了したことを表示しています。
670 ~ 690 行	掃引における測定点数を読み出し、その値を使って、フィクスチャ補正係数の読み出し時に使用する配列変数のレンジを再設定しています。
710 ~ 750 行	2 つあるフィクスチャ補正係数配列を ASCII 転送フォーマットで読み出しています。

正確な測定のための準備 フィクスチャ補正

770 ~ 840 行	読み出したフィクスチャ補正係数配列を、バイナリ形式で、外部コンピュータ側にセーブしています。その後、フィクスチャ補正係数の読み出し、および書き込みが終了したことを表示しています。
940 ~ 950 行	変数 Standard\$ で指定された校正測定用スタンダードの接続を促し、接続後に [Y] もしくは [y] キーが入力されるのを待っています。
970 行	ステータス・バイト・レジスタとオペレーション・ステータス・イベント・レジスタをクリアしています。
980 ~ 990 行	オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタのビット 7 が 1 から 0 に遷移（負遷移）した場合のみ、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 7 が 1 に設定されるようにしています。
1000 ~ 1010 行	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 7 が有効になるように設定し、校正終了時にステータス・バイト・レジスタのビット 7 が有効になるように設定しています。
1020 ~ 1030 行	SRQ 割り込みの分岐先を設定し、SRQ 割り込みを有効にしています。
1040 ~ 1090 行	変数 Standard\$ で指定されたスタンダードの校正実行コマンドを送り、校正データを測定させています。
1100 ~ 1110 行	測定中のメッセージを表示させ、測定終了を待っています。
1130 ~ 1290 行	測定中に E4991A の GPIB エラーが発生しなかったか否かをチェックしています。エラーが発生していなかった場合は、測定完了のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返します。また、エラーが発生していた場合は、エラー・メッセージと測定中断のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返します。
1340 ~ 1350 行	変数 Mes\$ で指定されたユーザ定義校正キットのスタンダード値の入力を促し、入力されるのを待っています。
1360 ~ 1390 行	入力された値を表示して、正しいか否かの入力（[Y/N] キー）を待っています。[Y] もしくは [y] キー以外のキーが入力された場合は、入力開始行に戻ります。

例 4-5

フィクスチャ補正データの測定

```
10  DIM Inp_char$(9),Buff$(9),File$(20)
20  DIM Fix_type$(9),Cal_point$(9)
30  DIM Comp_a(1:801,1:2),Comp_b(1:801,1:2)
40  REAL E_length,Open_g,Open_c,Short_r,Short_l
50  INTEGER Result,Nop_comp,Data_size
60  !
70  CLEAR SCREEN
80  ASSIGN @Agte4991a TO 717
90  !
100 ! Initial Setting
110 !
120 Fix_type$="USER"                ! USER/FXT16191A/FXT16192A/.....
130 Cal_point$="FIX"               ! FIX/FUS/USER
140 !
150 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:FIXT "&Fix_type$
```

```
160 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL:FPO "&Cal_point$
170 !
180 ! Entry Electrical Length of User's Test Fixture
190 !
200 IF Fix_type$="USER" THEN
210     CALL Inp_data("User's Fixture Electrical Delay(m)",E_length)
220     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST "&VAL$(E_length)
230 END IF
240 !
250 PRINT "Do you want to entry the comp. standard values?"
260 PRINT
270 INPUT "[Y/N]",Inp_char$
280 IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
290     !
300     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:CKIT:LIST OFF"
310     !
320     ! Entry Open Std. Value (G-C)
330     !
340     CALL Inp_data("Open(G)",Open_g)
350     CALL Inp_data("Open(C)",Open_c)
360     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G "&VAL$(Open_g)
370     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C "&VAL$(Open_c)
380     !
390     ! Entry Short Std. Value (R-L)
400     !
410     CALL Inp_data("Short(R)",Short_r)
420     CALL Inp_data("Short(L)",Short_l)
430     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R "&VAL$(Short_r)
440     OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L "&VAL$(Short_l)
450 END IF
460 !
470 ! Open Data Measurement
480 !
490 Result=FNFixt_comp(@Agte4991a,"Open")
500 IF Result<>0 THEN Prog_end
510 !
520 ! Short Data Measurement
530 !
540 Result=FNFixt_comp(@Agte4991a,"Short")
550 IF Result<>0 THEN Prog_end
560 !
570 ! Fixture Compensation Done
580 !
590 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL:SAVE"
600 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
610 ENTER @Agte4991a;Buff$
620 PRINT "All Data Measurement Complete"
630 PRINT
640 !
650 ! Fixture Compensation Coefficient Array Reading & Saving
660 !
670 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN?"
680 ENTER @Agte4991a;Nop_comp
690 REDIM Comp_a(1:Nop_comp,1:2),Comp_b(1:Nop_comp,1:2)
700 !
710 OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA ASC"
720 OUTPUT @Agte4991a;"DATA:COMP1?"
730 ENTER @Agte4991a;Comp_a(*)
```

正確な測定のための準備
フィクスチャ補正

```
740  OUTPUT @Agte4991a;"DATA:CMP2?"
750  ENTER @Agte4991a;Comp_b(*)
760  !
770  File$="COMP_COEF"
780  Data_size=(Nop_comp*2*2)*8
790  CREATE File$,Data_size
800  ASSIGN @File TO File$;FORMAT OFF
810  OUTPUT @File;Comp_a(*),Comp_b(*)
820  ASSIGN @File TO *
830  !
840  PRINT "Compensation Coefficient File Saving Complete"
850  !
860 Prog_end: END
870  !
880  ! Fixture Compensation Data Measurement Function
890  !
900  DEF FNFixt_comp(@Agte4991a,Standard$)
910      DIM Inp_char$(9),Err_mes$(50)
920      INTEGER Err_no
930      !
940      PRINT "Connect "&Standard$&" Standard to electorode plate on the
fixture."
950      INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
960      IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
970          OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
980          OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
990          OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 128"
1000         OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 128"
1010         OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
1020         ON INTR 7 GOTO Meas_end
1030         ENABLE INTR 7;2
1040         SELECT Standard$
1050         CASE "Open"
1060             OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL STAN1"
1070         CASE "Short"
1080             OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL STAN2"
1090         END SELECT
1100         DISP "Now measuring..."
1110 Meas_wait: GOTO Meas_wait
1120 Meas_end: DISP
1130         OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
1140         ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
1150         IF Err_no=0 THEN
1160             PRINT Standard$&" data measurement completion"
1170             PRINT
1180             RETURN 0
1190         ELSE
1200             PRINT "Error: "&Err_mes$
1210             PRINT "Program interruption"
1220             PRINT
1230             RETURN -1
1240         END IF
1250     ELSE
1260         PRINT "Program interruption"
1270         PRINT
1280         RETURN -1
1290     END IF
1300 FNEND
```



```
1310  !
1320  SUB Inp_data(Mes$,Inp_val)
1330    DIM Inp_char$(9)
1340    PRINT "Input "&Mes$
1350  Inp_start: INPUT "Value?",Inp_val
1360    PRINT Mes$&" Value: ";Inp_val
1370    PRINT
1380    INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
1390    IF UPC$(Inp_char$)<>"Y" THEN Inp_start
1400  SUBEND
```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 4-6 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに com_meas.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

110 ~ 120 行	テスト・フィクスチャのタイプ、フィクスチャ補正データ取得点を変数に代入しています。
140 ~ 150 行	テスト・フィクスチャのタイプ、フィクスチャ補正データ取得点を設定しています。
170 ~ 200 行	ユーザ作成のテスト・フィクスチャを使用する (変数 Fixt_type が USER) 場合、テスト・フィクスチャの電気長を定義しています。
220 行	フィクスチャ補正キットの各スタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義するかを問い合わせています。
230 行	各スタンダード値を、ユーザが用意する値を使って定義する場合、プログラムが分岐して、校正キットの各スタンダード値を定義します。
250 行	フィクスチャ補正キットのリスト設定機能を使わずに、各スタンダード値を、全ての周波数で共通の単一の値で定義する設定を選択しています。
270 ~ 350 行	オープン (G-C)、およびショート (R-L) の値を定義しています。なお、各スタンダード値を定義する部分は、プロシージャ (Inp_data) の中で行っています。
390 ~ 430 行	オープン / ショート・スタンダードのフィクスチャ補正データを測定しています。なお、フィクスチャ補正データを測定する部分は、ファンクション・プログラム (Fixt_comp) の中で行っています。フィクスチャ補正データ測定が途中で中断された場合、ファンクション・プログラムの戻り値となって返ってくるので、その時点で校正の実行を中断するようにしています。
450 ~ 470 行	フィクスチャ補正係数を計算して、フィクスチャ補正機能をオンに設定しています。その後、フィクスチャ補正の実行が終了したことを表示しています。
490 ~ 530 行	2 つあるフィクスチャ補正係数配列を ASCII 転送フォーマットで読み出しています。
550 ~ 560 行	測定点数を読み出しています。
580 ~ 690 行	読み出したフィクスチャ補正係数配列を、フロッピー・ディスクにセーブしています。その後、フィクスチャ補正係数の読み出し、および書き込みが終了したことを表示しています。
710 行	マクロの実行をストップしています。
790 行	変数 Standard で指定された、フィクスチャ補正データ測定用のスタンダードの接続を促しています。
840 ~ 950 行	変数 Standard で指定されたスタンダードを接続した後、CompenMeasure メソッドを使って、フィクスチャ補正データを測定させています。なおこの時、CompenMeasure メソッドは測

定が正常に終了した場合は、変数 bool に 1 を返し、測定が中断された場合は 0 を返します。

970 行 スタンダードを接続しない場合は、ファンクション・プログラムの戻り値 -1 を返します。

1020 ~ 1060 行 指定したデータの入力をおこないます。

例 4-6

フィクスチャ補正データの測定

```

10     Sub Main()
20         Dim buff As String, file As String
30         Dim Fixt_type As String, Cal_point As String
40         Dim Comp_a As Variant, Comp_b As Variant
50         Dim E_length As Double
60         Dim Open_g As Double, Open_c As Double
70         Dim Short_r As Double, Short_l As Double
80         Dim Result As Integer, Nop_comp As Integer, Inp_char As Integer
90         Dim iFileNo As Integer, i As Integer
100
110         Fixt_type = "USER"     'USER/FXT16191A/FXT16192A/...
120         Cal_point = "FIX"     'FIX/FUS/USER
130
140         SCPI.Output "SENS:CORR2:FIXT " & Fixt_type
150         SCPI.Output "SENS:CORR2:COLL:FPO " & Cal_point
160
170         If Fixt_type = "USER" Then
180             Call Inp_data("User's Test Fixture Electrical Length(m)", E_length)
190             SCPI.Output "SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST " & CStr(E_length)
200         End If
210
220         Inp_char = MsgBox("Do you want to entry the comp. standard values?",
vbYesNo + vbQuestion, "Compensation")
230         If Inp_char = vbYes Then
240
250             SCPI.Output "SENS:CORR2:CKIT:LIST OFF"
260
270             Call Inp_data("Open_G(S)", Open_g)
280             Call Inp_data("Open_C(F)", Open_c)
290             SCPI.Output "SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G " & CStr(Open_g)
300             SCPI.Output "SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C " & CStr(Open_c)
310
320             Call Inp_data("Short_R(ohm)", Short_r)
330             Call Inp_data("Short_L(H)", Short_l)
340             SCPI.Output "SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R " & CStr(Short_r)
350             SCPI.Output "SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L " & CStr(Short_l)
360
370         End If
380
390         Result = Fixt_comp("Open")
400         If Result <> 0 Then GoTo Prog_end
410
420         Result = Fixt_comp("Short")
430         If Result <> 0 Then GoTo Prog_end
440
450         SCPI.Output "SENS:CORR2:COLL:SAVE"
460         buff = SCPI.Query("*OPC?")
470         MsgBox "All compen-data measurement completion", vbOKOnly,
"Compensation"

```

正確な測定のための準備
フィクスチャ補正

```
480
490     SCPI.Output "FORM:DATA ASC"
500     SCPI.Output "DATA:CMP1?"
510     SCPI.Enter Comp_a, "#"
520     SCPI.Output "DATA:CMP2?"
530     SCPI.Enter Comp_b, "#"
540
550     SCPI.Output "SWE:POIN?"
560     SCPI.Enter Nop_comp
570
580     iFileNo = FreeFile
590     file = "COMP_COEF"
600     Open file For Output As iFileNo
610     For i = 0 To Nop_comp - 1
620         Write #iFileNo, Val(Comp_a(2 * i)), Val(Comp_a(2 * i + 1))
630     Next i
640
650     For i = 0 To Nop_comp - 1
660         Write #iFileNo, Val(Comp_b(2 * i)), Val(Comp_b(2 * i + 1))
670     Next i
680     Close #iFileNo
690     MsgBox "Saving Compensation Coefficient File Completion", vbOKOnly,
"Compensation"
700
710     Prog_end: End
720
730     End Sub
740
750     Function Fixt_comp(Standard As String) As Integer
760         Dim Inp_char As Integer
770         Dim bool As Long
780
790         Inp_char = MsgBox("Connect " & Standard & _
800             " standard to electrode plate on the test fixture.", _
810             vbOKCancel, "Compensation")
820
830         If Inp_char = vbOK Then
840             Select Case Standard
850                 Case "Open"
860                     bool = CompenMeasure(CompenOpen)
870                 Case "Short"
880                     bool = CompenMeasure(CompenShort)
890             End Select
900             If bool = 0 Then
910                 MsgBox Standard & " Compensation aborted!", vbOKOnly, "Compensation"
920                 Fixt_comp = -1
930             Else
940                 Fixt_comp = 0
950             End If
960         Else
970             Fixt_comp = -1
980         End If
990
1000     End Function
1010
1020     Sub Inp_data(Mes As String, Inp_val As Double)
1030
1040         Inp_val = Val(InputBox(Mes, "Input values"))
```

1050
1060 End Sub

正確な測定のための準備
フィクスチャ補正

第 5 章 測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出

本章では、Agilent E4991A において、トリガを掛けて測定を開始する方法と、測定の終了を検出する方法について説明しています。


測定のトリガ（測定開始）

トリガ・システム

E4991A のトリガ・システムには、図 5-1 に示すように、「アイドル」、「トリガ待ち」、「測定」の 3 つの状態（ステート）があります。

図 5-1

トリガ・システム



以下に、トリガ・システムの状態遷移について説明します。

アイドル・ステート

以下の GPIB コマンドが実行されると、アイドル・ステートに遷移します。また、電源投入時直後の状態も、アイドル・ステートです。ただし、電源投入時はトリガ・システムの連続起動がオン、トリガ・ソースが内部トリガに設定されているので、直ちにトリガ待ち状態へ遷移し、その後、測定ステートとトリガ待ちステート間での遷移を繰り返します。

- ・ *RST (280 ページ)
- ・ ABOR (284 ページ)

また、DC バイアス機能がオフからオンに切り替わると、トリガ・システムはアイドル・ステートに遷移します。

以下の GPIB コマンドでトリガ・システムが起動されると、アイドル・ステートからトリガ待ち・ステートへ遷移します。

- ・ INIT (381 ページ)
- ・ INIT:CONT (381 ページ)

トリガ待ち状態（トリガ・イベント検出状態）

トリガ待ち状態の場合に、トリガが掛かる（トリガ検出）あるいは TRIG（523 ページ）コマンドが実行されると、測定状態に遷移し、測定（掃引）を行います。トリガを掛ける方法は、トリガ・ソースの設定により異なります。以下の GPIB コマンドを使用して、トリガ・ソースを設定します。

- TRIG:SOUR（524 ページ）

トリガ・ソース設定	トリガの掛け方
内部トリガ（INT）	内部トリガで自動的に掛かります。
外部トリガ（EXT） ^{*1}	リア・パネルの EXT TRIGGER 端子から、トリガ信号を入力すると、トリガが掛かります。
GPIB トリガ（BUS）	*TRG（282 ページ）コマンドが実行されると、トリガが掛かります。
手動トリガ（MAN）	フロント・パネル上から、[Trigger] キーを押すと、トリガが掛かります。

*1. 外部トリガが選択されている場合、TRIG:SLOP（524 ページ）コマンドを使用して、EXT TRIGGER 端子に入力するトリガ信号の極性（正／負）を設定することができます。

以下の GPIB コマンドを使用して、トリガ・イベントの検出ポイントを設定します。

- TRIG:EVEN（523 ページ）

トリガ・イベント検出ポイント	説明
掃引毎	トリガ・イベントを検出すると、掃引を 1 回（掃引アベレージング機能がオンの場合、掃引アベレージング回数と同数回）行います。
測定点毎	トリガ・イベントを検出すると、各測定点で測定を行います。
セグメント毎	セグメント掃引時に、トリガ・イベントを検出すると、セグメント毎の掃引を行います。


注記

掃引アベレージング機能がオンの場合、掃引毎にトリガを検出する設定であっても、最初にトリガを一回掛けるか、もしくは TRIG コマンドを実行することで、指定した回数の掃引アベレージングが終了するまで掃引を繰り返します。

測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出
測定のトリガ（測定開始）

図 5-2

トリガ待ち状態から測定状態への遷移フロー



測定状態

測定状態では、遅延時間が設定されている場合、その遅延時間の経過を待って、測定（掃引）が行われます。

全ての測定が終了すると、トリガ・システムの連続起動の設定（INIT:CONT コマンドを使用して設定）によって、以下のように異なる状態に遷移します。

連続起動オフ： アイドル・状態へ遷移

連続起動オン： トリガ待ち状態へ遷移

測定のトリガ

連続で測定する（連続して自動的にトリガを掛ける）

- 手順 1. TRIG:SOUR コマンドを使用して、トリガ・ソースを内部トリガに設定します。
- 手順 2. トリガ・システムが起動していない場合（アイドル状態の場合）は、INIT:CONT コマンドを使用して、トリガ・システムの連続起動をオンに設定します。

任意のタイミングで測定する（外部コントローラからトリガを掛ける）

- 手順 1. TRIG:SOUR コマンドを使用して、トリガ・ソースを GPIB トリガに設定します。
- 手順 2. トリガ・システムが起動していない場合（アイドル状態の場合）は、INIT:CONT コマンド (ON を指定して実行) で、トリガ・システムの連続起動をオンに設定します。
- 手順 3. 任意のタイミングでトリガを掛けます。外部コントローラからトリガを掛ける場合の GPIB コマンドは 2 種類あり、次のような動作の違いがあります。

コマンド	使用可能なトリガ・ソース設定
*TRG (282 ページ)	GPIB (BUS) トリガ
TRIG (523 ページ)	マニュアル / 外部 / GPIB (BUS) トリガ

- 手順 4. 測定を繰り返す場合は、手順 3 を繰り返します。
- または、以下の操作を行い、任意のタイミングで測定します。
- 手順 1. トリガ・システムが起動している場合（アイドル状態以外の場合）は、ABOR コマンドで、トリガ・システムを停止します。
- 手順 2. TRIG:SOUR コマンドを使用して、トリガ・ソースを内部トリガに設定します。
- 手順 3. 任意のタイミングで INIT コマンドでトリガ・システムを起動すると、内部トリガにより自動トリガが掛かり、測定が 1 回行われます。
- 手順 4. 測定を繰り返す場合は、手順 3 を繰り返します。

測定終了待ち（掃引終了検出）

ステータス・レジスタの利用

E4991A の状態はステータス・レジスタを通して検出することができます。ここでは、ステータス・レジスタを用いて測定終了を検出する方法について説明します。ステータス・レジスタの各ビット構成等のステータス・レポート機構全体については、付録 B「GPIB ステータス・レポート機構」(551 ページ)を参照して下さい。

測定状態は、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ（表 B-3（561 ページ）参照）に示されます。このレジスタに示される情報を用いて、測定の終了を検知する場合は、SRQ（サービス・リクエスト）を利用すると便利です。

SRQ を利用して測定の終了を検出する場合は、以下のコマンドを使用します。

- *SRE（281 ページ）
- STAT:OPER:ENAB（488 ページ）
- STAT:OPER:PTR（490 ページ）
- STAT:OPER:NTR（489 ページ）

以下に手順を説明します。

- 手順 1.** オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの測定中ビット（測定中、1 に設定されるビット）が 1 から 0 に遷移した時に、E4991A が SRQ を発生するように設定します。
- 手順 2.** トリガを掛け、測定を開始します。
- 手順 3.** SRQ が発生した時点でプログラムの割り込み処理をします。


注記

掃引アベレーシング機能がオンに設定されている場合、指定した掃引アベレーシング回数と同数回の測定が終了した時点で、E4991A が SRQ を発生します。

測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出
測定終了待ち（掃引終了検出）

図 5-3

SRQ 発生シーケンス（測定終了時）



待ち時間の挿入

E4991A が測定終了するまでの時間だけ、コントローラを待機（例えば、HTBasic の場合は WAIT コマンドを使用します）させます。この方法は、簡単ですが、待ち時間を適切に設定しないと、思わぬエラーを起こす可能性があります。

測定終了を検出するプログラム例

以下に、測定終了を検出するプログラム例を示します。

HTBasic を使用したプログラム例 (SRQ を使用する)

例 5-1 に SRQ を利用した測定終了検出のプログラム例を示します。掃引間アベレーシング回数を 4 に設定し、SRQ の設定を行った後、掃引を 4 回行います。そして、測定終了の SRQ が発生した時点で終了のメッセージを表示してプログラムを終了します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに sweep.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

50 行	E4991A の GPIB アドレスを設定しています。
70 ~ 80 行	トレース番号、掃引間アベレーシング回数を、変数に代入しています。
100 ~ 120 行	トレース 1 を表示させ、掃引間アベレーシング機能をオンに設定しています。
140 ~ 160 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
180 行	掃引を行い、測定の終了を検出するサブ・プログラムをコールしています。
260 ~ 280 行	掃引間アベレーシング機能のオン / オフの状態を読み出し、変数に代入しています。次に、掃引間アベレーシング機能がオンに設定されている場合、アベレーシングをリセットし、アベレーシング・カウンタをゼロに戻しています。
300 ~ 310 行	オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタのビット 4 が 1 から 0 に遷移（負遷移）した場合のみ、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 が 1 に設定されるように設定しています。
320 ~ 330 行	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 が有効になるように設定し、ステータス・バイト・レジスタのビット 7 が有効になるように設定しています。

注記	校正、およびフィクスチャ補正用のデータを測定する際の、測定中を示すビットは、測定中ビットとは別に用意されています。これらの終了を検出する場合は、オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタのビット 0、またはビット 7 が有効になるように設定します。
----	---

注記	掃引間アベレーシング機能がオンに設定されている場合、指定回数のアベレーシングが終了した時点で、測定の終了を検出します。
----	---

340 ~ 360 行	ステータス・バイト・レジスタ、およびオペレーション・ステータス・レジスタをクリアしています。
380 ~ 390 行	SRQ 割り込みの分岐先を設定し、SRQ 割り込みを有効にしてい

ます。

400 行 測定を開始させています。

420 行 測定終了を待っています。

430 ~ 440 行 測定の終了を表示させ、SRQ 割り込みを無効にしています。

例 5-1

SRQ を利用した掃引終了検出

```

10  DIM Buff$[9]
20  INTEGER Trc,Swp_count
30  !
40  CLEAR SCREEN
50  ASSIGN @Agte4991a TO 717
60  !
70  Trc=1
80  Swp_count=4
90  !
100 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc)&" ON"
110 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:COUN "&VAL$(Swp_count)
120 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER ON"
130 !
140 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
150 OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
160 OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
170 !
180 CALL Sweep(@Agte4991a)
190 !
200 END
210 !
220 SUB Sweep(@Agte4991a)
230   DIM Buff$[9]
240   INTEGER Swp_bool
250   !
260   OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
270   ENTER @Agte4991a;Swp_bool
280   IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
290   !
300   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
310   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
320   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
330   OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
340   OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
350   OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
360   ENTER @Agte4991a;Buff$
370   !
380   ON INTR 7 GOTO Swp_end
390   ENABLE INTR 7;2
400   OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
410   DISP "Now Measuring..."
420 Swp_wait: GOTO Swp_wait
430 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
440   OFF INTR 7
450 SUBEND

```

測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出
測定終了を検出するプログラム例

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

マクロ (E4991A VBA) の中で SRQ を使用して、測定の完了を検出することはできません。その代わりに、**SingleMeasure メソッド**を使用して代用することができます。例 5-2 に **SingleMeasure メソッド**を利用した測定終了検出のプログラム例を示します。掃引間アベレージング回数を 4 に設定したの値、**SingleMeasure メソッド**を使用して掃引を開始します。**SingleMeasure メソッド**は、掃引が完了するまで待機し、測定が終了した時点で終了のメッセージを表示してプログラムを終了しています。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに sweep.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

50 ~ 60 行	トレース番号、掃引間アベレージング回数を、変数に代入しています。
100 ~ 130 行	トレース 1 を表示させ、掃引間アベレージング機能をオンに設定しています。
150 ~ 170 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
190 ~ 200 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
220 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。

注記	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、 SingleMeasure メソッド は、指定回数のアベレージングが終了するまで待機します。
----	--

230 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
250 行	マクロの実行をストップしています。

例 5-2 SingleMeasure メソッドを利用した掃引終了検出

```
10 Sub Sweep()  
20 Dim trc As Integer  
30 Dim swp_count As Integer, swp_bool As Integer, bool As Integer  
40  
50 trc = 1  
60 swp_count = 4  
70  
80 ' E4991A settings  
90  
100 SCPI.Output "*CLS"  
110 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc) & " ON"  
120 SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(swp_count)  
130 SCPI.Output "CALC:AVER ON"  
140  
150 SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"  
160 SCPI.Output "INIT:CONT OFF"  
170 SCPI.Output "ABOR"  
180
```


測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出
測定終了を検出するプログラム例

```
190      swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
200      If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
210
220      bool = SingleMeasure
230      If bool = 0 Then MsgBox ("Sweep Aborted")
240
250      End
260
270 End Sub
```

測定開始（トリガ）と測定終了（掃引終了）検出
測定終了を検出するプログラム例

第 6 章 測定データの読み出し / 書き込み

本章では、Agilent E4991A における、測定データの読み出し / 書き込み方法について説明しています。

データ転送フォーマット

E4991A から測定条件の設定値などを読み出す（例えば、**FREQ:STAR** コマンドを Query で実行して、掃引スタート周波数値を読み出す）場合のフォーマットは、データ転送フォーマットの設定に関わりなく、ASCII フォーマットです。

測定データや等価回路解析における周波数特性にシミュレーション結果などを読み出す（例えば、**CALC{1-5}:DATA?** コマンドを使用してデータ・トレース配列を読み出す。）場合のフォーマットは、ASCII フォーマット（初期設定）の他にバイナリ・フォーマットを選択できます。バイナリ・フォーマットには、IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマット、IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマットがあり、使用するコントローラに合わせて、これらの中から選択できます。以下の GPIB コマンドを使用して、データ転送フォーマットを選択します。また、データ転送フォーマットにバイナリ・フォーマットが選択されている場合は、各バイトの転送順番（バイト・オーダー）を指定することができます。

- ・ **FORM:DATA**（373 ページ）

ASCII フォーマット

ASCII データ転送フォーマットでデータを読み出す場合、数値は以下のいずれかに該当するフォーマットの ASCII バイトとして転送されます。各数値は IEEE488.2 の使用に従って、カンマ (,) で区切られます。

注記


各数値データの文字列の長さは、それぞれ異なります。したがって、読み出された数値データの文字列から各データを切り出す際、カンマは一定の位置に出現するわけではないという点に注意してください。

- ・ 整数フォーマット

図 6-1 に示すフォーマットです。数値は整数で表現されます。例えば、201 という数値の表現は “+201” や “201” です。

図 6-1

整数フォーマット




・ 浮動小数点フォーマット

図 6-2 に示すフォーマットです。数値は浮動小数点で表現されます。例えば、1000 という数値の表現は “1.0E3” です。

図 6-2

浮動小数点フォーマット




IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマット

このフォーマットでは、4 バイトで 1 つの数値を表します。したがって、201 個分の測定値を転送する場合のデータ長は、1,608 バイト（1 測定点あたり 2 個のデータの場合）になります。数値は図 6-3 に示すフォーマットで転送されます。

図 6-3

IEEE 32 ビット浮動小数点データ転送フォーマット




e4991apj034

IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマット

このフォーマットでは、8 バイトで 1 つの数字を表します。したがって、201 点分の測定値を転送する場合のデータ長は、3,216 バイト（1 測定点あたり 2 個のデータの場合）になります。数値は図 6-4 に示すフォーマットで転送されます。

図 6-4

IEEE 64 ビット浮動小数点データ転送フォーマット



e4991apj036

バイト・オーダーの指定（バイナリ転送）

データ転送フォーマットにバイナリ・フォーマットが選択されている場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、各バイトの転送順番（バイト・オーダー）を指定することができます。

- ・ FORM:BORD (372 ページ)


例えば、MS-DOS を使用したコンピュータ上で、IEEE32 ビット浮動小数点フォーマットのデータを読み出す場合、この GPIB コマンドを使用して、読み出されるデータのバイトの順番を逆転しておけば、コンピュータ側でデータを再フォーマットせずに扱うことができます。

内部データ処理

データ処理フロー

E4991A 内部でのデータ処理フローの概要を図 6-5 に示します。

図 6-5 E4991A のデータ処理フロー



e4991apj018

図 6-5 の各内部データ配列について、以下に説明します。

内部データ配列

生データ配列

生データ配列には、測定生データに対して校正、フィクスチャ電気長 / ポート延長補正、およびフィクスチャ補正を行った結果が、複素形式 (R-X) で測定点数だけ格納されています。以下の GPIB コマンドを使用して、生データ配列を読み出します。

- DATA:RAW? (348 ページ)

データ配列

データ配列には、生データ配列に対して掃引アベレージングを行った結果が、複素形式 (R-X) で測定点数だけ格納されています。

データ配列の読み出し / 書き込みはできません。

メモリ配列

メモリ配列には、コピーされたデータ配列の内容が格納されています。

メモリ配列の読み出し / 書き込みはできません。

データ・トレース配列

データ・トレース配列には、データ配列に対して測定パラメータ変換を行った結果が、スカラ・トレースの場合は実数形式で、複素トレースの場合は複素形式で測定点数だけ格納されています。また、メモリ・トレース配列との間でデータ演算を行っている場合は、その結果がデータ・トレースに格納されています。以下の GPIB コマンドを使用して、データ・トレース配列を読み出します。

- ・ CALC{1-5}:DATA? (291 ページ)

データ・トレース配列の書き込みはできません。

メモリ・トレース配列

メモリ・トレース配列には、メモリ配列に対して測定パラメータ変換を行った結果が、スカラ・トレースの場合は実数形式で、また複素トレースの場合は複素形式で測定点数だけ格納されています。また、等価回路解析機能が使われている場合は、周波数特性のシミュレート結果がメモリ・トレース配列に格納されています。以下の GPIB コマンドを使用して、メモリ・トレース配列を読み出します。

- ・ CALC{1-5}:DATA? (291 ページ)

メモリ・トレース配列の書き込みはできません。

スティミュラス配列

スティミュラス配列には、全ての測定点のスティミュラス値が格納されています。以下の GPIB コマンドを使用して、スティミュラス配列を読み出します。

- ・ SWE:STIM{1-4}? (510 ページ)

スティミュラス配列の書き込みはできません。

DC バイアス・レベル・モニタ配列

DC バイアス・レベル・モニタ配列には、DC バイアスの電圧レベル・モニタ値、もしくは電流レベル・モニタ値が、実数形式で格納されています。以下の GPIB コマンドを使用して、DC バイアス・レベル・モニタ配列を読み出します。

- ・ CALC:DATA:MON? (290 ページ)

DC バイアス・レベル・モニタ配列の書き込みはできません。

校正データ配列

校正データ配列には、校正係数の計算に使用されるオープン / ショート / ロード / 低損失コンデンサの測定データが複素形式で格納されています。オープン / ショート / ロード / 低損失コンデンサの各測定データ用に 8 つの配列があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、校正データ配列を読み出します。

- DATA:CAD{1-8}? (344 ページ)

また、掃引タイプがセグメント掃引の場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、指定したセグメント毎の校正データ配列を読み出すことができます。

- DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}? (349 ページ)

なお、これらの GPIB コマンドは、校正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点校正 " において測定された校正データ配列を読み出す場合に有効です。

校正データ配列の書き込みはできません。

配列番号*1	格納されているデータ
1	校正係数計算用のオープン測定データ 1
2	校正係数計算用のショート測定データ 1
3	校正係数計算用のロード測定データ 1
4	校正係数計算用の低損失コンデンサ測定データ 1
5	校正係数計算用のオープン測定データ 2
6	校正係数計算用のショート測定データ 2
7	校正係数計算用のロード測定データ 2
8	校正係数計算用の低損失コンデンサ測定データ 2

*1.この番号がコマンド末尾の数字に対応します。

校正係数配列

校正係数配列には、校正データ配列を用いて計算された校正係数が複素形式で格納されています。下表のように、A1、B1、C1、A2、B2、C2 の各校正係数用に 6 つの配列があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、校正係数配列の読み出し / 書き込みを行います。

- DATA:CCO{1-6} (345 ページ)

セグメント掃引の場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、指定したセグメント毎に、校正係数配列の読み出し / 書き込みを行うことができます。

- DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6} (350 ページ)

配列番号*1	格納されているデータ
1	校正係数 A1
2	校正係数 B1
3	校正係数 C1
4	校正係数 A2
5	校正係数 B2
6	校正係数 C2

*1.この番号がコマンド末尾の数字に対応します。

注記

校正係数配列の書き込み時における測定周波数と信号源レベルの設定を、校正係数配列の読み出し時における測定周波数と信号源レベルの設定に合わせてから、校正機能がオンの状態で、全ての校正係数配列を書き込んで下さい。なお、校正機能がオフの場合、オープン / ショート / ロードの校正データが測定されていないと、校正機能をオンに設定することはできませんので、校正係数配列の書き込み前に校正データを測定する必要があります。この際、正しい校正データが測定されていないとしても構いませんから、例えば、校正スタンダードを接続せずに校正データを測定してから、校正機能をオンに設定しても問題ありません。

書き込まれた校正係数配列を使用して測定を行う場合、一度でも掃引ステミュラス値が変更されると、校正係数配列は書き換えられてしまうため、校正機能のオン / オフに関係なく、正確な測定は行われなくなります。

フィクスチャ補正データ配列

補正データ配列には、フィクスチャ補正係数の計算に使用されるオープン / ショートの測定データが複素形式で格納されています。オープン / ショートの各測定データ用に 2 つの配列があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正データ配列を読み出します。

- DATA:CMD{1-2}? (346 ページ)

また、掃引タイプがセグメント掃引の場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、指定したセグメント毎のフィクスチャ補正データ配列を読み出すことができます。

- DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}? (351 ページ)

なお、これらの GPIB コマンドは、フィクスチャ補正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点フィクスチャ補正 " において測定されたフィクスチャ補正データ配列を読み出す場合に有効です。

フィクスチャ補正データ配列の書き込みはできません。

配列番号*1	格納されているデータ
1	フィクスチャ補正係数計算用のオープン測定データ
2	フィクスチャ補正係数計算用のショート測定データ

*1.この番号がコマンド末尾の数字に対応します。

フィクスチャ補正係数配列

補正係数配列には、フィクスチャ補正データ配列を用いて計算されたフィクスチャ補正係数が複素形式で格納されています。下表のように、A、B、Cの各フィクスチャ補正係数用に3つの配列があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込みを行います。

- DATA: CMP{1-3} (347 ページ)

また、掃引タイプがセグメント掃引の場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込みを行うことができます。

- DATA: SEGM{1-16}: CMP{1-3} (352 ページ)

配列番号*1	格納されているデータ
1	フィクスチャ補正係数 A
2	フィクスチャ補正係数 B
3	フィクスチャ補正係数 C

*1. この番号がコマンド末尾の数字に対応します。

注記

フィクスチャ補正係数配列の書き込み時における測定周波数と信号源レベルの設定を、フィクスチャ補正係数配列の読み出し時における測定周波数と信号源レベルの設定に合わせてから、フィクスチャ補正機能がオンの状態で、全てのフィクスチャ補正係数配列を書き込んで下さい。なお、フィクスチャ補正機能がオフの場合、オープン / ショートのフィクスチャ補正データが測定されていないと、フィクスチャ補正機能をオンに設定することはできませんので、フィクスチャ補正係数配列の書き込み前にフィクスチャ補正データを測定する必要があります。この際、正しいフィクスチャ補正データが測定されていなくても構いませんから、例えば、フィクスチャ補正スタンダードを接続せずにフィクスチャ補正データを測定してから、フィクスチャ補正機能をオンに設定しても問題ありません。

書き込まれたフィクスチャ補正係数配列を使用して測定を行う場合、一度でも掃引ステイムラス値が変更されたり、フィクスチャ補正機能のオン / オフが切り替えられると、フィクスチャ補正係数配列は書き換えられてしまうため、フィクスチャ補正機能のオン / オフに関係なく、正確な測定は行われなくなります。

読み出し / 書き込みタイミング

掃引中に読み出しのコマンドが実行された場合、コマンド実行時点のデータが読み出されます。したがって、正しい測定データを得るためには、掃引終了を待って、データ読み出しのコマンドを実行する必要があります。プログラムの実行速度を考慮した場合、読み出しコマンドは、掃引終了との同期をとり、終了と同時に実行する必要があります。掃引終了との同期をとるためには、ステータス・レポート機構を利用します。詳細については、「測定終了待ち (掃引終了検出)」(114 ページ) を参照してください。

内部データ配列の読み出しのプログラム例

データ・トレース配列の読み出し (ASCII フォーマット)

データ・トレース配列を読み出すプログラム例を示します。プログラムの中で、データ・トレース配列を ASCII 転送フォーマットで読み出しています。

HTBasic を使用したプログラム例

例 6-1 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに asc_read.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

50 行	GPIB アドレスを設定しています。
70 ~ 80 行	トレース番号と測定点数を変数に代入しています。
120 行	E4991A をリセットしています。
140 ~ 150 行	トレース 1 の表示をオンに設定し、測定点数を設定しています。
170 ~ 190 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
210 行	掃引を実行するサブ・プログラムをコールしています。
230 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
250 行	データ転送フォーマットを ASCII 転送フォーマットに設定しています。
270 ~ 300 行	データ・トレース配列、およびスティミュラス配列を読み出しています。
340 ~ 570 行	サブ・プログラムの説明に関しては、「測定終了を検出するプログラム例」(116 ページ)を参照して下さい。

例 6-1

データ・トレース配列の読み出し

```

10  DIM Meas_data(1:201),Swp_prm(1:201)
20  INTEGER Trc1,Nop
30  !
40  CLEAR SCREEN
50  ASSIGN @Agte4991a TO 717
60  !
70  Trc1=1
80  Nop=201
90  !
100 ! E4991A settings
110 !
120 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
130 !
140 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" ON"
150 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN "&VAL$(Nop)
160 !

```

測定データの読み出し / 書き込み
内部データ配列の読み出しのプログラム例

```
170  OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
180  OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
190  OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
200  !
210  CALL Sweep(@Agte4991a)
220  !
230  OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:AUTO"
240  !
250  OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA ASC"
260  !
270  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA? FDATA"
280  ENTER @Agte4991a;Meas_data(*)
290  OUTPUT @Agte4991a;"SWE:STIM1?"
300  ENTER @Agte4991a;Swp_prm(*)
310  !
320  END
330  !
340  SUB Sweep(@Agte4991a)
350      DIM Buff$[9]
360      INTEGER Swp_bool
370      !
380      OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
390      ENTER @Agte4991a;Swp_bool
400      IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
410      !
420      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
430      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
440      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
450      OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
460      OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
470      OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
480      ENTER @Agte4991a;Buff$
490      !
500      ON INTR 7 GOTO Swp_end
510      ENABLE INTR 7;2
520      OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
530      DISP "Now Measuring..."
540 Swp_wait: GOTO Swp_wait
550 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
560      OFF INTR 7
570  SUBEND
```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 6-2 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに asc_read.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

60 ~ 70 行	トレース番号と測定点数を変数に代入しています。
110 行	E4991A をリセットしています。
130 ~ 140 行	トレース 1 の表示をオンに設定し、測定点数を設定しています。
160 ~ 180 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
200 ~ 210 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
230 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。
250 ~ 260 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
270 行	掃引が正常に終了した場合 (bool=1) の処理を、これ以降に記述しています。
280 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
300 行	データ転送フォーマットを ASCII 転送フォーマットに設定しています。
320 ~ 350 行	データ・トレース配列、およびスティミュラス配列を読み出しています。
380 行	マクロの実行をストップしています。

例 6-2

データ・トレース配列の読み出し

```

10 Sub Main()
20 Dim meas_data As Variant, swp_prm As Variant
30 Dim trc1 As Integer, nop As Integer
40 Dim swp_bool As Integer, bool As Integer
50
60 trc1 = 1
70 nop = 201
80
90 ' E4991A settings
100
110 SCPI.Output "SYST:PRES"
120
130 SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " ON"
140 SCPI.Output "SWE:POIN " & CStr(nop)
150
160 SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
170 SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
180 SCPI.Output "ABOR"
```

測定データの読み出し / 書き込み
内部データ配列の読み出しのプログラム例

```
190
200     swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
210     If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
220
230     bool = SingleMeasure
240
250     If bool = 0 Then
260         MsgBox ("Sweep Aborted")
270     ElseIf bool = 1 Then
280         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:AUTO"
290
300         SCPI.Output "FORM:DATA ASC"
310
320         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":DATA? FDATA"
330         SCPI.Enter meas_data, "#"
340         SCPI.Output "SWE:STIM3?"
350         SCPI.Enter swp_prm, "#"
360     End If
370
380     End
390 End Sub
```


DC バイアス・モニタ値の読み出し

DC バイアス・モニタ機能を使用して、各測定点における DC バイアスのモニタ値を読み出すプログラム例を示します。

HTBasic を使用したプログラム例

DC バイアス電圧掃引時における DC バイアスのモニタ値をバイナリ（IEEE 64 ビット浮動小数点）転送フォーマットで読み出し、結果を表示させています。例 6-3 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに bias_mon.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

100 ~ 110 行	GPIB アドレスを設定しています。
130 ~ 210 行	トレース番号、DC バイアスの電圧掃引範囲、測定点数、掃引間アベレーシング回数、および信号源の CW 周波数とレベル値を変数に代入しています。
250 行	E4991A をリセットしています。
270 ~ 290 行	トレース 1 の表示をオンに設定し、測定パラメータをインピーダンスに設定しています。また、トレース 2 の表示をオフに設定しています。
310 ~ 380 行	掃引パラメータを DC バイアス電圧掃引に設定しています。次に、掃引範囲、測定点数、掃引方向、および掃引間アベレーシング機能を設定しています。
400 ~ 420 行	信号源の CW 周波数、信号源レベルのモード、レベル値を設定しています。
440 ~ 460 行	DC バイアスの出力と、DC バイアス・モニタ機能をオンに設定しています。なお、DC バイアス・モニタ機能を使用する場合、事前にマーカ機能をオンに設定しておく必要がある為、マーカ 1 をオンに設定しています。
480 ~ 500 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
520 行	掃引を実行するサブ・プログラムをコールしています。
540 行	データ転送フォーマットを IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマットに設定しています。
560 ~ 590 行	データ・トレース配列を読み出しています。
610 ~ 640 行	DC バイアス・レベル・モニタ配列を読み出しています。
660 ~ 690 行	スティミュラス配列を読み出しています。
710 ~ 770 行	DC バイアスのスティミュラス値における測定値、および DC バイアスのモニタ値を表示しています。
810 ~ 1040 行	サブ・プログラムの説明に関しては、「測定終了を検出するプログラム例」(116 ページ)を参照して下さい。

例 6-3

DC バイアス・モニタ値の読み出し

```
10  DIM Meas_data(1:41),Mon_bias(1:41),Swp_prm(1:41)
20  DIM Header$(9),Buff$(9),Img$(30)
30  DIM Start_bias$(9),Stop_bias$(9),Lim_bias$(9)
40  DIM Cw_freq$(9),Osc_level$(9)
50  INTEGER Trc1,Trac2,Nop,Swp_count,I
70  !
80  CLEAR SCREEN
90  !
100 ASSIGN @Agte4991a TO 717
110 ASSIGN @Binary TO 717;FORMAT OFF
120 !
130 Trc1=1
140 Trc2=2
150 Start_bias$="0V"
160 Stop_bias$="40V"
170 Lim_bias$="50mA"
180 Nop=41
190 Swp_count=1
200 Cw_freq$="100MHZ"
210 Osc_level$="0.1V"
220 !
230 ! E4991A settings
240 !
250 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
260 !
270 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" ON"
280 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&" OFF"
290 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":FORM Z"
300 !
310 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE DCV"
320 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:OFFS:STAR "&Start_bias$
330 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:OFFS:STOP "&Stop_bias$
340 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURR:LIM:OFFS "&Lim_bias$
350 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN "&VAL$(Nop)
360 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:DIR UP"
370 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:COUN "&VAL$(Swp_count)
380 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER ON"
390 !
400 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ "&Cw_freq$
410 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:MODE FIX"
420 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT "&Osc_level$
430 !
440 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:VOLT:OFFS:STAT ON"
450 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK1 ON"
460 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:BMON ON"
470 !
480 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
490 OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
500 OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
510 !
520 CALL Sweep(@Agte4991a)
530 !
540 OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA REAL,64"
550 !
560 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA? FDATA"
```

```

570 ENTER @Agte4991a USING "#,8A";Header$
580 ENTER @Binary;Meas_data(*)
590 ENTER @Agte4991a USING "#,1A";Buff$
600 !
610 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:DATA:MON? V"
620 ENTER @Agte4991a USING "#,8A";Header$
630 ENTER @Binary;Mon_bias(*)
640 ENTER @Agte4991a USING "#,1A";Buff$
650 !
660 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:STIM3?"
670 ENTER @Agte4991a USING "#,8A";Header$
680 ENTER @Binary;Swp_prm(*)
690 ENTER @Agte4991a USING "#,1A";Buff$
700 !
710 PRINT "BIAS MONITOR RESULT"
720 PRINT
730 PRINT "DC Bias[V]      Z[ohm]      Mon Bias[V]"
740 PRINT "-----"
750 FOR I=1 TO Nop
760   PRINT Swp_prm(I),Meas_data(I),Mon_bias(I)
770 NEXT I
780 !
790 END
800 !
810 SUB Sweep(@Agte4991a)
820   DIM Buff$[9]
830   INTEGER Swp_bool
840   !
850   OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
860   ENTER @Agte4991a;Swp_bool
870   IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
880   !
890   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
900   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
910   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
920   OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
930   OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
940   OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
950   ENTER @Agte4991a;Buff$
960   !
970   ON INTR 7 GOTO Swp_end
980   ENABLE INTR 7;2
990   OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
1000  DISP "Now Measuring..."
1010 Swp_wait: GOTO Swp_wait
1020 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
1030  OFF INTR 7
1040  SUBEND

```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

DC バイアス電圧掃引時における DC バイアスのモニタ値を ASCII 転送フォーマットで読み出し、結果を指定したファイルにセーブしています。なお、マクロを使用する場合、データの転送フォーマットは ASCII のみ使用できます。例 6-4 に示すプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに bias_mon.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

110 ~ 190 行	トレース番号、DC バイアスの電圧掃引範囲、測定点数、掃引間アベレージング回数、および信号源の CW 周波数とレベル値を変数に代入しています。
230 行	E4991A をリセットしています。
250 ~ 270 行	トレース 1 の表示をオンに設定し、測定パラメータをインピーダンスに設定しています。また、トレース 2 の表示をオフに設定しています。
290 ~ 360 行	掃引パラメータを DC バイアス電圧掃引に設定しています。次に、掃引範囲、測定点数、掃引方向、および掃引間アベレージング機能を設定しています。
380 ~ 400 行	信号源の CW 周波数、信号源レベルのモード、レベル値を設定しています。
420 ~ 440 行	DC バイアスの出力と、DC バイアス・モニタ機能をオンに設定しています。なお、DC バイアス・モニタ機能を使用する場合、事前にマーカ機能をオンに設定しておく必要がある為、マーカ 1 をオンに設定しています。
460 ~ 480 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
500 ~ 510 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
530 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。
540 ~ 550 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
560 行	掃引が正常に終了した場合 (bool=1) の処理を、これ以降に記述しています。
570 行	データ転送フォーマットを ASCII フォーマットに設定しています。
590 ~ 600 行	データ・トレース配列を読み出しています。
610 ~ 620 行	DC バイアス・レベル・モニタ配列を読み出しています。
630 ~ 640 行	スティミュラス配列を読み出しています。
660 ~ 760 行	DC バイアスのスティミュラス値における測定値、および DC バイアスのモニタ値を指定したファイルにセーブしています。
790 行	マクロの実行をストップしています。

例 6-4

DC バイアス・モニタ値の読み出し

```

10      Sub Main()
20          Dim meas_data As Variant, mon_bias As Variant, swp_prm As Variant
30          Dim header As String, buff As String, img As String
40          Dim start_bias As Double, stop_bias As Double, lim_bias As Double
50          Dim cw_freq As Double, osc_level As Double
60          Dim trc1 As Integer, trc2 As Integer, nop As Integer, swp_count As
Integer
70          Dim i As Integer, swp_bool As Integer, bool As Integer
80          Dim fileNum As Integer
90          Dim file As String
100
110         trc1 = 1
120         trc2 = 2
130         start_bias = 0
140         stop_bias = 40
150         lim_bias = 0.05
160         nop = 41
170         swp_count = 1
180         cw_freq = 100000000#
190         osc_level = 0.1
200
210         ' E4991A settings
220
230         SCPI.Output "SYST:PRES"
240
250         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " ON"
260         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & " OFF"
270         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":FORM Z"
280
290         SCPI.Output "SWE:TYPE DCV"
300         SCPI.Output "SOUR:VOLT:OFFS:STAR " & CStr(start_bias)
310         SCPI.Output "SOUR:VOLT:OFFS:STOP " & CStr(stop_bias)
320         SCPI.Output "SOUR:CURRE:LIM:OFFS " & CStr(lim_bias)
330         SCPI.Output "SWE:POIN " & CStr(nop)
340         SCPI.Output "SWE:DIR UP"
350         SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(swp_count)
360         SCPI.Output "CALC:AVER ON"
370
380         SCPI.Output "FREQ " & CStr(cw_freq)
390         SCPI.Output "SOUR:VOLT:MODE FIX"
400         SCPI.Output "SOUR:VOLT " & CStr(osc_level)
410
420         SCPI.Output "SOUR:VOLT:OFFS:STAT ON"
430         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK1 ON"
440         SCPI.Output "CALC:BMON ON"
450
460         SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
470         SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
480         SCPI.Output "ABOR"
490
500         swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
510         If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
520
530         bool = SingleMeasure
540         If bool = 0 Then
550             MsgBox ("Sweep Aborted")

```

測定データの読み出し / 書き込み
内部データ配列の読み出しのプログラム例

```
560      Elself bool = 1 Then
570          SCPI.Output "FORM:DATA ASC"
580
590          SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":DATA? FDATA"
600          SCPI.Enter meas_data, "#"
610          SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":DATA:MON? V"
620          SCPI.Enter mon_bias, "#"
630          SCPI.Output "SWE:STIM3?"
640          SCPI.Enter swp_prm, "#"
650
660          file = "a:¥mon_data.txt"
670          fileNum = FreeFile
680          Open file For Output As #fileNum
690          Print #fileNum, "Bias Monitor Result"
700          Print #fileNum, ""
710          Print #fileNum, "DC Bias[V]      Z[ohm]                      Mon.
Bias[V]"
720          Print #fileNum,
"-----"
730          For i = 1 To nop
740              Print #fileNum, Val(swp_prm(i - 1)), Val(meas_data(i - 1)),
Val(mon_bias(i - 1))
750          Next i
760          Close #fileNum
770      End If
780
790      End
800      End Sub
```

第 7 章 測定結果の処理

本章では、Agilent E4991A における、マーカ機能、等価回路解析機能を用いた測定結果の処理について説明しています。

マーカ機能の利用

マーカの表示

マーカ表示のオン/オフ

マーカ機能を使用する場合、最初に指定したトレース上にマーカを表示させる必要があります。E4991A においては、ひとつのトレース上に、最大で 9 つのマーカ（マーカ 1-8、およびリファレンス・マーカ）を表示させることができます。

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から指定したマーカをオン/オフします。

- ・ CALC{1-5}:MARK{1-8} (302 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカ（マーカ R）をオン/オフします。

- ・ CALC{1-5}:MARK:REF (327 ページ)

なお、以下の GPIB コマンドを使用して、トレース上の全てのマーカを、一度にオフにすることができます。

- ・ CALC{1-5}:MARK:AOFF (303 ページ)

アクティブ・マーカの設定

アクティブ・マーカを対象としてマーカ機能が実行される場合（GPIB コマンドの記述の中で、マーカ番号、もしくはリファレンス・マーカを指定する部分がないものに関しては、殆どの場合、アクティブ・マーカを対象に機能が実行されます）、マーカ機能を実行する前に、アクティブ・マーカを設定する必要があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から、指定のマーカをアクティブ・マーカに設定します。

- ・ CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT (303 ページ)

または、以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカをアクティブ・マーカに設定します。

- ・ CALC{1-5}:MARK:REF:ACT (328 ページ)

マーカを表示するトレースの選択

以下の GPIB コマンドを使用して、データ・トレース上にマーカを表示させるか、またはメモリ・トレース上にマーカを表示させるかを選択します。

- CALC{1-5}:MARK:ON (326 ページ)

マーカ・リストの表示

以下の GPIB コマンドを使用すると、表示中のマーカをマーカ・リストにして表示させることができます。

- CALC{1-5}:MARK:LIST (325 ページ)

マーカの移動とマーカ位置の読み出し

連続マーカ / 離散マーカ・モードの切り替え

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカを移動する方法として、トレースの測定点上だけを移動できるか、または測定点に関係なく自由に移動できるかを選択します。

- CALC{1-5}:MARK:DISC (307 ページ)

マーカ・カップル・モードの切り替え

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカの表示、移動、およびマーカの X 軸の値の表示方法を、全てのトレースで連動させるか、トレース毎に独立して設定するかを選択します。

- CALC:MARK:COUP (307 ページ)

マーカのスティミュラス値の単位の選択

以下の GPIB コマンドを使用すると、マーカのスティミュラス値の表示方法を、測定パラメータ、時間、および緩和時間の中から選択することができます。

- CALC{1-5}:MARK:UNIT (336 ページ)

マーカのスティミュラス値の設定 / 読み出し

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から、指定したマーカを任意のスティミュラス値に移動させます。また、Query でコマンドを実行した場合は、マーカ位置のスティミュラス値が読み出されます。

- CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカを任意のスティミュラス値に移動させます。また、Query でコマンドを実行した場合は、リファレンス・マーカ位置のスティミュラス値が読み出されます。

- CALC{1-5}:MARK:REF:X

マーカの測定値の読み出し

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から、指定したマーカ位置の測定値を読み出すことができます。

- CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? (338 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカ位置の測定値を読み出すことができます。

- CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)

測定値のフォーマットの選択 (複素トレースの場合)

スカラー・トレース上のマーカの場合、CALC{1-5}:FORM コマンドを使用して選択された測定パラメータで、マーカ位置の測定値がそのまま読み出されますが、複素トレース上のマーカの場合、以下の GPIB コマンドを使用して選択されたフォーマットで、マーカ位置の測定値が読み出されます。

- CALC{4-5}:MARK:FORM (308 ページ)

モードの設定

マーカの Δ モードを使用すると、指定したマーカ位置のステイミュラス値、および測定値が、リファレンス・マーカ (マーカ R) との偏差で読み出されます。

リファレンス・マーカのモードの選択

以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカを現在のトレース上のステイミュラス値に固定する方法 (Δ モード) と、リファレンス・マーカを現在のステイミュラスおよび測定値の両方に固定する方法 (固定 Δ モード) から、いずれかを選択することができます。

- CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE (332 ページ)

リファレンス・マーカ位置の設定と測定値の読み出し (固定 モード)

固定 Δ モードが選択されている場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、指定した測定値にリファレンス・マーカを移動させることができます。また、Query でコマンドを実行した場合、現在のリファレンス・マーカ位置の測定値が読み出されます。

- CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)

なお、複素トレースにおいて、指定した測定値にリファレンス・マーカを移動するには、測定値を複素数の実部と虚部で指定する必要があります。

マーカ値を E4991A の設定値に入力する

アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値 / 測定値を、以下に示す E4991A の設定値に入力することができます。

- ・ アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるセンタ値に設定します。
- ・ アクティブ・マーカと Δ マーカのスティミュラス値の範囲を、掃引範囲におけるスパン値に設定します。 Δ マーカ・モードがオンの場合に設定可能です。
- ・ アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるスタート値に設定します。
- ・ アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるストップ値に設定します。
- ・ アクティブ・マーカ位置の測定値を、Y 軸スケールにおける基準値に設定します。
- ・ スカラ・トレースにおいて、アクティブ・マーカ位置の測定値を、データ・トレースから差し引くオフセット値に設定します。

以下の GPIB コマンドを使用して、アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値 / 測定値を E4991A の設定値に入力します。

- ・ CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)

マーカ・サーチ機能

マーカ・サーチ機能を使用して、トレース上の特定ポイントを検出して、そのポイントにアクティブ・マーカを移動させることができます。

サーチ対象となるポイントの選択

トレース上の以下のサーチ対象となるポイントを、マーカ・サーチ機能を使用して見つけることができます。

- ・ 最大値をサーチします。
- ・ 最小値をサーチします。
- ・ 正のピークをサーチします。
- ・ 負のピークをサーチします。
- ・ ターゲットをサーチします。

以下の GPIB コマンドを使用して、サーチ対象となるポイントを選択します。

- ・ CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)

部分サーチ機能

通常、全掃引範囲で、マーカ・サーチは実行されますが、部分サーチ機能を使用すると、指定した範囲の中でマーカ・サーチを実行することができます。以下の GPIB コマンドを使用して、部分サーチ機能をオンに設定します。

- ・ CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM (310 ページ)

部分サーチ機能を使用する場合、以下の GPIB コマンドを使用して、サーチ範囲の左側境界線、および右側境界線を設定します。

- ・ CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR (318 ページ)
- ・ CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP (319 ページ)

また、以下の GPIB コマンドを使用して、アクティブ・マーカとリファレンス・マーカで挟まれた範囲をサーチ範囲に設定することもできます。

- ・ CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN (317 ページ)

ターゲットの定義

マーカのターゲット・サーチ機能では、ユーザが任意に設定したターゲットに対して、マーカ・サーチを実行することができます。以下の GPIB コマンドを使用して、ターゲット値を設定します。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:TARG (323 ページ)

ピークの定義

マーカのピーク・サーチ機能では、図 7-1 の定義に適合した極大値（正ピーク）、極小値（負ピーク）がピークとしてサーチされます。以下の GPIB コマンドを使用して、ピークを定義します。


- CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X (305 ページ)
- CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y (306 ページ)

なお、以下の GPIB コマンドを使用すると、アクティブ・マーカ位置のステイミュラス値および測定値をもとに、ピークを定義することもできます。

- CALC{1-5}:MARK:APE:SET (304 ページ)

図 7-1

マーカ・サーチにおけるピーク定義



e4991apj014

マーカ・サーチの実行

以下の GPIB コマンドを実行すると、指定したトレース上のサーチ対象に対して、マーカ・サーチを一度だけ実行することができます。(サーチ対象が見つかった場合、アクティブ・マーカがその点に移動します。)

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)

また、CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して、サーチ対象にターゲット、正ピーク、もしくは負ピークが選択されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、現在のアクティブ・マーカの右側、もしくは左側のターゲット/ピークに対して、マーカ・サーチを一度だけ実行することができます。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH (322 ページ)
- CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT (321 ページ)

また、正ピーク/負ピーク・サーチにおいて、以下の GPIB コマンドを使用して、次に大きいピークをサーチすることができます。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT (321 ページ)

マーカ・サーチの繰り返し実行(トラッキング機能)

掃引のたびに繰り返し、自動的にマーカ・サーチを実行するには、以下の GPIB コマンドを使用して、トラッキング機能をオンに設定する必要があります。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC コマンド (324 ページ)

このとき、以下の GPIB コマンドを使用して設定された、トレース上のサーチ対象に対して、マーカ・サーチが実行されます。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC (309 ページ)

ステータス・レジスタを利用したマーカ・サーチ結果の確認

各トレースにおいて実行されたマーカ・サーチの結果(サーチ対象が見つからなかった事を知らせてくれます)を、クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタの各ビットをモニタする事で確認することができます。詳細については、表 B-7「クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(563 ページ)を参照して下さい。

リミット・テスト機能

マーカのリミット・テスト機能を使用すると、テスト・マーカに設定したマーカ位置の測定値が、テスト・リミットに入っているか否かの合否結果を読み出すことができます。

テスト・マーカの設定

リミット・テスト機能を使用する場合、最初に、以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から任意のマーカをテスト・マーカに設定します。

- CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM (311 ページ)

また、以下の GPIB コマンドを使用して、リファレンス・マーカをテスト・マーカに設定することもできます。

- CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM (328 ページ)

テスト・リミットの設定

リミット・テストを実行する前に、テスト・リミットの上限值および下限値を設定する必要があります。

マーカ 1-8 の中からテスト・マーカが設定されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、テスト・リミットの上限值、および下限値を設定します。

- CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP (316 ページ)
- CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW (314 ページ)

リファレンス・マーカがテスト・マーカに設定されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、テスト・リミットの上限值、および下限値を設定します。

- CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP (331 ページ)
- CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW (329 ページ)

注記

複素トレースにおいてリミット・テスト機能を使用する場合、マーカの読み値（複素形式）の実部部分を対象に、テスト・リミットの上限值および下限値を設定して下さい。

リミット・テスト機能のオン/オフ

以下の GPIB コマンドを使用して、リミット・テスト機能をオンに設定します。

- CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL (312 ページ)

リミット・テスト結果の読み出し

リミット・テスト結果の読み出しには、指定したテスト・マーカのテスト結果を読み出す方法と、全てのテスト・マーカの総合判定結果（全テスト・マーカのテスト結果の AND をとった結果）を読み出す方法があります。

以下の GPIB コマンドを使用して、マーカ 1-8 の中から指定のテスト・マーカのリミット・テスト結果を読み出すことができます。

- ・ `CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES?` (315 ページ)

リファレンス・マーカがテスト・マーカに設定されている場合は、以下の GPIB コマンドを使用して、リミット・テスト結果を読み出すことができます。

- ・ `CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES?` (330 ページ)

また、以下の GPIB コマンドを使用して、全てのテスト・マーカのリミット・テストの総合判定結果（全テスト・マーカのテスト結果の AND をとった結果）を読み出すことができます。

- ・ `CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES?` (313 ページ)

ステータス・レジスタを利用したリミット・テスト結果の確認

各トレースにおいて実行されたリミット・テスト結果を、クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタの各ビットをモニタする事で確認することができます。詳細については、表 B-6「クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(562 ページ) を参照して下さい。

リミット・テストと Δ モードの組み合わせ

リファレンス・マーカと任意のマーカの測定値の偏差に対して、リミット・テストを実行することもできます。その場合、リファレンス・マーカをテスト・マーカに設定した上で、別途、`CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE` コマンドを使用して、Δ モードを Δ、もしくは固定 Δ に設定する必要があります。

- ・ `CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE` (332 ページ)

テスト条件とマーカ毎のテスト結果の表示

以下の GPIB コマンドを使用して、リミット・テストにおけるテスト条件とマーカ毎のテスト結果を表示することができます。

- ・ `DISP:TEXT{1-3}:SET` (355 ページ)

統計解析機能

E4991A には、指定したトレースの統計値（平均値、標準偏差、最大値と最小値の差分値）を解析する機能があります。以下の GPIB コマンドを使用して、統計解析機能をオンに設定します。

- CALC{1-5}:MST (342 ページ)

注記

統計値解析機能は、マーカ機能がオンに設定されている場合に使用可能です。また、統計値解析罫は、マーカ・サーチ範囲が設定されている場合、その範囲で統計値解析が行われます。

以下の GPIB コマンドを使用して、解析結果を読み出します。

- CALC{1-5}:MST:DATA? (343 ページ)

マーカ・サーチ機能のプログラム例

以下に、マーカ・サーチ機能のプログラム例を示します。掃引を行った後、100 MHz ~ 1 GHz の範囲で、測定値の正ピークと負ピークをマーカ機能でサーチして、それぞれの位置にマーカを置き、マーカの値を読み出して表示します。

HTBasic によるプログラム例

例 7-1 にマーカ・サーチ機能のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに mkr_sear.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

60 行	GPIB アドレスを設定しています。
80 ~ 150 行	トレース番号、マーカ番号、部分サーチ範囲、およびピークの定義値を変数に代入しています。
190 行	E4991A をリセットしています。
200 ~ 230 行	トレース 1 を表示させ、測定パラメータを設定しています。また、トレース 2 の表示をオフしています。
250 行	掃引パラメータ（掃引タイプ）を設定しています。
270 ~ 290 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
310 行	掃引を実行するサブ・プログラムをコールしています。
330 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
350 ~ 380 行	マーカ 1、2 をオンに設定して、連続マーカ・モードに設定しています。
400 ~ 450 行	部分サーチ機能をオンに設定して、部分サーチ範囲の左右の境界線を設定しています。
470 ~ 480 行	ピークを定義するための ΔX 値、 ΔY 値を設定しています。
520 ~ 540 行	マーカ 1 をアクティブ・マーカに設定した後、正ピークをサーチして、マーカを移動させています。
550 ~ 630 行	ファンクション・サブプログラム（FNPeak_found）を使い、マーカ・サーチの結果を読み出しています。正ピークが見つかった場合は、アクティブ・マーカ（正ピーク）位置のステイミュラス値、および測定値を読み出して表示しています。また、正ピークが見つからなかった場合は、"Peak Not Found" を表示させます。
650 ~ 670 行	マーカ 2 をアクティブ・マーカに設定した後、負ピークをサーチして、マーカを移動させています。
680 ~ 760 行	ファンクション・サブプログラム（FNPeak_found）を使い、マーカ・サーチの結果を読み出しています。負ピークが見つかった場合は、アクティブ・マーカ（負ピーク）位置のステイミュラス値、および測定値を読み出して表示しています。また、負ピークが見つからなかった場合は、"Peak Not Found" を表示させます。

- 800 ~ 1030 行 サブ・プログラムの説明に関しては、「測定終了を検出するプログラム例」(116 ページ)を参照して下さい。
- 1080 ~ 1120 行 ファンクション・サブプログラム (FNPeak_found) の中で、クエスチョナブル・ステータス・サーチ条件レジスタを使い、指定したトレースにおいて、マーカ・サーチが失敗していないかを読み出します。(マーカ・サーチに失敗した場合、クエスチョナブル・ステータス・サーチ条件レジスタの各ビットが1に設定されます。)なお、マーカ・サーチに失敗した場合は、ファンクション・サブプログラムの戻り値 1 を返します。

例 7-1

マーカを利用したピークのサーチ

```

10  INTEGER Trc1,Trc2,Mkr1,Mkr2
20  REAL  Sear_start,Search_stop,Delta_x,Delta_y
30  REAL  P_peak_x,P_peak_y,N_peak_x,N_peak_y
40  !
50  CLEAR SCREEN
60  ASSIGN @Agte4991a TO 717
70  !
80  Trc1=1
90  Trc2=2
100 Mkr1=1
110 Mkr2=2
120 Sear_start=1.00E+8
130 Sear_stop=1.E+9
140 Delta_x=1.0E+6
150 Delta_y=.1
160 !
170 ! E4991A settings
180 !
190 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
200 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" ON"
210 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&" OFF"
220 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":FORM Z"
230 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":SEL"
240 !
250 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE LOG"
260 !
270 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
280 OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
290 OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
300 !
310 CALL Sweep(@Agte4991a)
320 !
330 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:AUTO"
340 !
350 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:AOFF"
360 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&" ON"
370 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr2)&" ON"
380 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:DISC OFF"
390 !
400 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:DOM ON"
410 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":ACT"
420 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":X
    "&VAL$(Sear_start)
430 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:DOM:STAR"
440 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":X

```

測定結果の処理

マーカー機能の利用

```
"&VAL$(Sear_stop)
450  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:DOM:STOP"
460  !
470  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:APE:EXC:X "&VAL$(Delta_x)
480  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:APE:EXC:Y "&VAL$(Delta_y)
490  !
500  PRINT "Search Range: "&VAL$(Sear_start/1.E+6)&"MHz -
"&VAL$(Sear_stop/1.E+6)&"MHz"
510  !
520  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":X
"&VAL$(Sear_start)
530  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":ACT"
540  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:EXEC PPE"
550  IF FNPeak_found(@Agte4991a,Trc1)=0 THEN
560      OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":X?"
570      ENTER @Agte4991a;P_peak_x
580      OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr1)&":Y?"
590      ENTER @Agte4991a;P_peak_y
600      PRINT "Positive Peak: ";P_peak_y;"[ohm]  @";P_peak_x/1.E+6;"MHz"
610  ELSE
620      PRINT "Positive Peak: Not Found"
630  END IF
640  !
650  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr2)&":X
"&VAL$(Sear_start)
660  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr2)&":ACT"
670  OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:EXEC NPE"
680  IF FNPeak_found(@Agte4991a,Trc1)=0 THEN
690      OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr2)&":X?"
700      ENTER @Agte4991a;N_peak_x
710      OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr2)&":Y?"
720      ENTER @Agte4991a;N_peak_y
730      PRINT "Negative Peak: ";N_peak_y;"[ohm]  @";N_peak_x/1.E+6;"MHz"
740  ELSE
750      PRINT "Negative Peak: Not Found"
760  END IF
770  !
780  END
790  !
800  SUB Sweep(@Agte4991a)
810      DIM Buff$[9]
820      INTEGER Swp_bool
830      !
840      OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
850      ENTER @Agte4991a;Swp_bool
860      IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
870      !
880      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
890      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
900      OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
910      OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
920      OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
930      OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
940      ENTER @Agte4991a;Buff$
950      !
960      ON INTR 7 GOTO Swp_end
970      ENABLE INTR 7;2
980      OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
```

```
990     DISP "Now Measuring..."
1000 Swp_wait: GOTO Swp_wait
1010 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
1020     OFF INTR 7
1030 SUBEND
1040 !
1050 DEF FNPeak_found(@Agte4991a, INTEGER Trc)
1060     INTEGER Sear_cond, Peak_found
1070     !
1080     OUTPUT @Agte4991a; "STAT:QUES:SEAR:COND?"
1090     ENTER @Agte4991a; Sear_cond
1100     Peak_found=BIT(Sear_cond, Trc)
1110     RETURN Peak_found
1120 FNEND
```

マクロ (E4991A VBA) によるプログラム例

例 7-2 にマーカ・サーチ機能のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに mkr_sear.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

110 ~ 180 行	トレース番号、マーカ番号、部分サーチ範囲、およびピークの定義値を変数に代入しています。
220 行	E4991A をリセットしています。
240 ~ 270 行	トレース 1 を表示させ、測定パラメータを設定しています。また、トレース 2 の表示をオフしています。
290 行	掃引パラメータ（掃引タイプ）を設定しています。
310 ~ 330 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
350 ~ 360 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
380 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。
390 ~ 400 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
410 行	掃引が正常に終了した場合 (bool=1) の処理を、これ以降に記述しています。
430 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
450 ~ 480 行	マーカ 1、2 をオンに設定して、連続マーカ・モードに設定しています。
500 ~ 550 行	部分サーチ機能をオンに設定しています。次にアクティブ・マーカを指定したポジションに移動させ、そのポジションを部分サーチ範囲の左右の境界線を設定しています。
570 ~ 580 行	ピークを定義するための ΔX 値、 ΔY 値を設定しています。
620 ~ 640 行	マーカ 1 をアクティブ・マーカに設定した後、正ピークをサーチして、マーカを移動させています。
650 行	正ピークのサーチに成功したか、または失敗したかの結果をファンクション・プログラム (peak_not_found) を使用して読み出しています。
660 ~ 670 行	正ピークのサーチに失敗した場合は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示しています。
680 ~ 740 行	ピークのサーチに成功した場合は、アクティブ・マーカ（正ピーク）位置のスティミュラス値、および測定値を読み出して表示しています。
760 ~ 780 行	マーカ 2 をアクティブ・マーカに設定した後、負ピークをサーチして、マーカを移動させています。

790 行	負ピークのサーチに成功したか、または失敗したかの結果をファンクション・プログラム (peak_not_found) を使用して読み出しています。
800 ~ 810 行	負ピークのサーチに失敗した場合は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示してます。
820 ~ 880 行	負ピークのサーチに成功した場合は、アクティブ・マーカ (正ピーク) 位置のスティミュラス値、および測定値を読み出して表示しています。
910 行	マクロの実行をストップしています。
950 ~ 1510 行	ファンクション・プログラム (Peak_not_found) の中で、クエスチョナブル・ステータス・サーチ条件レジスタを使い、指定したトレースにおいて、マーカ・サーチが失敗していないかを読み出します (マーカ・サーチに失敗した場合、クエスチョナブル・ステータス・サーチ条件レジスタの各ビットが 1 に設定されます)。なお、マーカ・サーチに失敗した場合は、ファンクション・プログラムの戻り値 1 を返しています。

例 7-2

マーカを利用したピークのサーチ

```

10      Sub Main()
20          Dim trc1 As Integer, trc2 As Integer, mkr1 As Integer, mkr2 As Integer
30          Dim sear_start As Double, sear_stop As Double
40          Dim delta_x As Double, delta_y As Double
50          Dim p_peak_x As Double, p_peak_y As Double
60          Dim n_peak_x As Double, n_peak_y As Double
70          Dim peak_found As Integer
80          Dim swp_bool As Integer, beak_query As Integer, bool As Integer
90          Dim msg As String
100
110          trc1 = 1
120          trc2 = 2
130          mkr1 = 1
140          mkr2 = 2
150          sear_start = 100000000#
160          sear_stop = 1000000000#
170          delta_x = 1000000#
180          delta_y = 0.1
190
200          ' E4991A settings
210
220          SCPI.Output "SYST:PRES"
230
240          SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " ON"
250          SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & " OFF"
260          SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":FORM Z"
270          SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":SEL"
280
290          SCPI.Output "SWE:TYPE LOG"
300
310          SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
320          SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
330          SCPI.Output "ABOR"
340
350          swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
360          If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"

```

測定結果の処理

マーカ機能の利用

```
370
380     bool = SingleMeasure
390     If bool = 0 Then
400         MsgBox ("Sweep Aborted")
410     ElseIf bool = 1 Then
420
430         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:AUTO"
440
450         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:AOFF"
460         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr1) & " ON"
470         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr2) & " ON"
480         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:DISC OFF"
490
500         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:DOM ON"
510         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":ACT"
520         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":X " &
CStr(sear_start)
530         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:DOM:STAR"
540         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":X " &
CStr(sear_stop)
550         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:DOM:STOP"
560
570         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:APE:EXC:X " & CStr(delta_x)
580         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:APE:EXC:Y " & CStr(delta_y)
590
600         msg = "Search range: " & CStr(sear_start / 1000000#) & "MHz - " &
CStr(sear_stop / 1000000#) & "MHz"
610
620         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr1) & ":X " &
CStr(sear_start)
630         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr1) & ":ACT"
640         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:EXEC PPE"
650         peak_query = peak_not_found(trc1)
660         If peak_query = 1 Then
670             MsgBox ("Positive Peak Not Found")
680         ElseIf peak_query = 0 Then
690             SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr1) & ":X?"
700             SCPI.Enter p_peak_x
710             SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr1) & ":Y?"
720             SCPI.Enter p_peak_y
730             MsgBox (msg & vbCrLf & "Positive Peak: " & CStr(p_peak_y) & "[ohm]
@" & CStr(p_peak_x / 1000000#) & "MHz")
740         End If
750
760         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr2) & ":X " &
CStr(sear_start)
770         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr2) & ":ACT"
780         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:EXEC NPE"
790         peak_query = peak_not_found(trc1)
800         If peak_query = 1 Then
810             MsgBox ("Negative Peak Not Found")
820         ElseIf peak_query = 0 Then
830             SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr2) & ":X?"
840             SCPI.Enter n_peak_x
850             SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr2) & ":Y?"
860             SCPI.Enter n_peak_y
870             MsgBox (msg & vbCrLf & "Negative Peak: " & CStr(n_peak_y) & "[ohm]
@" & CStr(n_peak_x / 1000000#) & "MHz")
```



```

880         End If
890     End If
900
910     End
920
930 End Sub
940
950 Private Function peak_not_found(trc As Integer)
960     Dim reg As String
970     Dim div As Integer, Mo As Integer
980
990     SCPI.Output "STAT:QUES:SEAR:COND?"
1000    SCPI.Enter reg
1010
1020    div = Val(reg) ¥ 32
1030    Mo = Val(reg) Mod 32
1040    If div = 1 Then
1050        trc5 = 1
1060    ElseIf div = 0 Then
1070        trc5 = 0
1080    End If
1090    div = Mo ¥ 16
1100    Mo = Mo Mod 16
1110    If div = 1 Then
1120        trc4 = 1
1130    ElseIf div = 0 Then
1140        trc4 = 0
1150    End If
1160    div = Mo ¥ 8
1170    Mo = Mo Mod 8
1180    If div = 1 Then
1190        trc3 = 1
1200    ElseIf div = 0 Then
1210        trc3 = 0
1220    End If
1230    div = Mo ¥ 4
1240    Mo = Mo Mod 4
1250    If div = 1 Then
1260        trc2 = 1
1270    ElseIf div = 0 Then
1280        trc2 = 0
1290    End If
1300    div = Mo ¥ 2
1310    Mo = Mo Mod 2
1320    If div = 1 Then
1330        trc1 = 1
1340    ElseIf div = 0 Then
1350        trc1 = 0
1360    End If
1370
1380    Select Case trc
1390    Case 1
1400        peak_not_found = trc1
1410    Case 2
1420        peak_not_found = trc2
1430    Case 3
1440        peak_not_found = trc3
1450    Case 4

```

測定結果の処理

マーカ機能の利用

```
1460      peak_not_found = trc4
1470      Case 5
1480      peak_not_found = trc5
1490      End Select
1500
1510      End Function
```

マーカのリミット・テスト機能のプログラム例

以下に、リミット・テスト機能のプログラム例を示します。掃引を行った後、指定したテスト・マーカの位置でリミット・テストを実行して、PASS/FAIL のテスト結果を表示します。

HTBasic によるプログラム例

例 7-3 にマーカのリミット・テスト機能のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに `lim_test.htb` というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

70 行	GPIB アドレスを設定しています。
90 ~ 100 行	トレース番号を変数に代入しています。
120 ~ 400 行	リミット・テストを行うスティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值、下限値を変数に代入しています。
440 行	E4991A をリセットしています。
460 ~ 480 行	トレース 1 の表示をオンして、測定パラメータ、表示フォーマットを設定しています。トレース 2 の表示をオフしています。
500 行	掃引パラメータを設定しています。
520 ~ 560 行	リファレンス・マーカをテスト・マーカに設定し、スティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值 / 下限値を設定しています。
580 ~ 640 行	マーカの 1-8 をテスト・マーカに設定し、スティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值 / 下限値を設定しています。
660 行	マーカのリミット・テスト機能をオンに設定しています。
680 ~ 700 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
730 行	掃引を実行するサブ・プログラムをコールしています。
750 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
770 ~ 800 行	リファレンス・マーカ位置の測定値、およびリミット・テスト結果を読み出しています。
820 ~ 870 行	マーカ 1-8 の位置の測定値、およびリミット・テスト結果を読み出しています。
890 ~ 900 行	全てのテスト・マーカにおける、リミット・テストの総合判定結果を読み出しています。
920 ~ 1010 行	リミット・テストのテスト条件および結果を表示しています。
1050 ~ 1280 行	サブ・プログラムの説明に関しては、「測定終了を検出するプログラム例」(116 ページ) を参照して下さい。

例 7-3

マーカを利用したリミット・テストの実行

```
10    DIM Mkr1_stim(8),Mkr1_upp(8),Mkr1_low(8),Mkr1_meas(8)
20    DIM Ref_judge$(4),Mkr1_judge$(8)[4],All_judge$(4)
30    REAL Ref_stim,Ref_upp,Ref_low,Ref_meas
40    INTEGER Trc1,Trc2,Mkr
50    !
60    CLEAR SCREEN
70    ASSIGN @Agte4991a TO 717
80    !
90    Trc1=1
100   Trc2=2
110   !
120   Ref_stim=1.E+6
130   Mkr1_stim(1)=5.0E+6
140   Mkr1_stim(2)=1.0E+7
150   Mkr1_stim(3)=5.0E+7
160   Mkr1_stim(4)=1.0E+8
170   Mkr1_stim(5)=5.0E+8
180   Mkr1_stim(6)=1.0E+9
190   Mkr1_stim(7)=2.0E+9
200   Mkr1_stim(8)=3.0E+9
210   !
220   Ref_upp=80
230   Mkr1_upp(1)=80
240   Mkr1_upp(2)=70
250   Mkr1_upp(3)=70
260   Mkr1_upp(4)=70
270   Mkr1_upp(5)=70
280   Mkr1_upp(6)=80
290   Mkr1_upp(7)=80
300   Mkr1_upp(8)=90
310   !
320   Ref_low=20
330   Mkr1_low(1)=20
340   Mkr1_low(2)=30
350   Mkr1_low(3)=30
360   Mkr1_low(4)=30
370   Mkr1_low(5)=30
380   Mkr1_low(6)=20
390   Mkr1_low(7)=20
400   Mkr1_low(8)=10
410   !
420   ! E4991A settings
430   !
440   OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
450   !
460   OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" ON"
470   OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&" OFF"
480   OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":FORM Z"
490   !
500   OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE LOG"
510   !
520   OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF ON"
530   OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM ON"
540   OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:X "&VAL$(Ref_stim)
550   OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP
```

```

"&VAL$(Ref_upp)
560 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW
"&VAL$(Ref_low)
570 !
580 FOR Mkr=1 TO 8
590 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&" ON"
600 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":FUNC:DOM:LIM ON"
610 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":X
"&VAL$(Mkr1_stim(Mkr))
620 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":FUNC:DOM:LIM:UP
"&VAL$(Mkr1_upp(Mkr))
630 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":FUNC:DOM:LIM:LOW
"&VAL$(Mkr1_low(Mkr))
640 NEXT Mkr
650 !
660 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL ON"
670 !
680 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
690 OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
700 OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
710 !
720 !
730 CALL Sweep(@Agte4991a)
740 !
750 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:AUTO"
760 !
770 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:Y?"
780 ENTER @Agte4991a;Ref_meas
790 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES?"
800 ENTER @Agte4991a;Ref_judge$
810 !
820 FOR Mkr=1 TO 8
830 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":Y?"
840 ENTER @Agte4991a;Mkr1_meas(Mkr)
850 OUTPUT
@Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK"&VAL$(Mkr)&":FUNC:DOM:LIM:RES?"
860 ENTER @Agte4991a;Mkr1_judge$(Mkr)
870 NEXT Mkr
880 !
890 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES?"
900 ENTER @Agte4991a;All_judge$
910 !
920 PRINT "Marker Limit Test Results"
930 PRINT
940 PRINT "Mkr      freq.      lower      actual      upper      judge  "
950 PRINT
"-----"
960 PRINT " R",Ref_stim,Ref_low,Ref_meas,Ref_upp,Ref_judge$
970 FOR Mkr=1 TO 8
980 PRINT
Mkr,Mkr1_stim(Mkr),Mkr1_low(Mkr),Mkr1_meas(Mkr),Mkr1_upp(Mkr),Mkr1_judge$(Mkr)
990 NEXT Mkr
1000 PRINT "-----"
1010 PRINT "total"                                "&All_judge$"
1020 !
1030 END
1040 !
1050 SUB Sweep(@Agte4991a)

```

測定結果の処理

マーカ機能の利用

```
1060    DIM Buff$[9]
1070    INTEGER Swp_bool
1080    !
1090    OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
1100    ENTER @Agte4991a;Swp_bool
1110    IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
1120    !
1130    OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
1140    OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
1150    OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
1160    OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
1170    OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
1180    OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
1190    ENTER @Agte4991a;Buff$
1200    !
1210    ON INTR 7 GOTO Swp_end
1220    ENABLE INTR 7;2
1230    OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
1240    DISP "Now Measuring..."
1250 Swp_wait: GOTO Swp_wait
1260 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
1270    OFF INTR 7
1280    SUBEND
```

マクロ (E4991A VBA) によるプログラム例

例 7-4 にマーカのリミット・テスト機能のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに `lim_test.bas` というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

100 ~ 110 行	トレース番号を変数に代入しています。
130 ~ 410 行	リミット・テストにおける、テスト・マーカのスティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值、下限値を変数に代入しています。
450 行	E4991A をリセットしています。
470 ~ 490 行	トレース 1 の表示をオンして、トレース 1 における測定パラメータ、および表示フォーマットを設定しています。トレース 2 の表示をオフしています。
510 行	掃引パラメータを設定しています。
530 ~ 570 行	リファレンス・マーカをテスト・マーカに設定し、スティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值、下限値を設定しています。
590 ~ 650 行	マーカ 1-8 をテスト・マーカに設定し、スティミュラス値、およびテスト・リミットの上限值、下限値を設定しています。
670 行	マーカのリミット・テスト機能をオンに設定しています。
690 ~ 710 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
730 ~ 740 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
760 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。
770 ~ 780 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
790 行	掃引が正常に終了した場合 (bool=1) の処理を、これ以降に記述しています。
800 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
820 ~ 850 行	リファレンス・マーカ位置の測定値、およびリミット・テスト結果を読み出しています。
870 ~ 920 行	マーカ 1-8 の位置の測定値、およびリミット・テスト結果を読み出しています。
940 行	全てのテスト・マーカにおける、リミット・テストの総合判定結果を読み出しています。
960 ~ 1110 行	リミット・テストのテストの結果をファイル (a:¥lim_res.txt) にセーブして、リミット・テストの総合判定結果を表示しています。
1130 行	マクロの実行をストップしています。

例 7-4

マーカを利用したリミット・テストの実行

```
10      Sub Main()  
20          Dim mkr1_stim(8) As Double, mkr1_upp(8) As Double, mkr1_low(8) As Double  
30          Dim mkr1_meas(8) As Double  
40          Dim ref_stim As Double, ref_upp As Double, ref_low As Double, ref_meas  
As Double  
50          Dim ref_judge As String, mkr1_judge(8) As String, all_judge As String  
60          Dim trc1 As Integer, trc2 As Integer, mkr As Integer  
70          Dim swp_bool As Integer, bool As Integer  
80          Dim file As String  
90  
100         trc1 = 1  
110         trc2 = 2  
120  
130         ref_stim = 1000000#  
140         mkr1_stim(1) = 5000000#  
150         mkr1_stim(2) = 10000000#  
160         mkr1_stim(3) = 50000000#  
170         mkr1_stim(4) = 100000000#  
180         mkr1_stim(5) = 500000000#  
190         mkr1_stim(6) = 1000000000#  
200         mkr1_stim(7) = 2000000000#  
210         mkr1_stim(8) = 3000000000#  
220  
230         ref_upp = 80  
240         mkr1_upp(1) = 80  
250         mkr1_upp(2) = 70  
260         mkr1_upp(3) = 70  
270         mkr1_upp(4) = 70  
280         mkr1_upp(5) = 70  
290         mkr1_upp(6) = 80  
300         mkr1_upp(7) = 80  
310         mkr1_upp(8) = 80  
320  
330         ref_low = 20  
340         mkr1_low(1) = 20  
350         mkr1_low(2) = 30  
360         mkr1_low(3) = 30  
370         mkr1_low(4) = 30  
380         mkr1_low(5) = 30  
390         mkr1_low(6) = 20  
400         mkr1_low(7) = 20  
410         mkr1_low(8) = 20  
420  
430         ' E4991A settings  
440  
450         SCPI.Output "SYST:PRES"  
460         '  
470         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " ON"  
480         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & " OFF"  
490         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":FORM Z"  
500  
510         SCPI.Output "SWE:TYPE LOG"  
520  
530         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF ON"  
540         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM ON"
```



```

550     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:X " & CStr(ref_stim)
560     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP " &
CStr(ref_upp)
570     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW " &
CStr(ref_low)
580
590     For mkr = 1 To 8
600         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & " ON"
610         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":FUNC:DOM:LIM
ON"
620         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":X " &
CStr(mkr1_stim(mkr))
630         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) &
":FUNC:DOM:LIM:UP " & CStr(mkr1_upp(mkr))
640         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) &
":FUNC:DOM:LIM:LOW " & CStr(mkr1_low(mkr))
650     Next mkr
660
670     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL ON"
680
690     SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
700     SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
710     SCPI.Output "ABOR"
720
730     swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
740     If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
750
760     bool = SingleMeasure
770     If bool = 0 Then
780         MsgBox ("Sweep Aborted")
790     ElseIf bool = 1 Then
800         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:AUTO"
810
820         SCPI.Output ("CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:Y?")
830         SCPI.Enter ref_meas
840         SCPI.Output ("CALC" & CStr(trc1) & ":MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES?")
850         SCPI.Enter ref_judge
860
870         For mkr = 1 To 8
880             SCPI.Output ("CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) & ":Y?")
890             SCPI.Enter mkr1_meas(mkr)
900             SCPI.Output ("CALC" & CStr(trc1) & ":MARK" & CStr(mkr) &
":FUNC:DOM:LIM:RES?")
910             SCPI.Enter mkr1_judge(mkr)
920         Next mkr
930
940         all_judge = SCPI.Query("CALC" & CStr(trc1) &
":MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES?")
950
960         file = "a:¥lim_res.txt"
970         Open file For Output As #1
980         Print #1, "Marker Limit Test Results"
990         Print #1, ""
1000        Print #1, " Mkr      freq.[MHz]      lower      actual      upper
judge"
1010        Print #1,
"-----"
1020        Print #1, "R", ref_stim / 1000000#, ref_low, ref_meas, ref_upp,

```

測定結果の処理











マーカ機能の利用

```
ref_judge
1030      For mkr = 1 To 8
1040          Print #1, mkr, mkr1_stim(mkr) / 1000000#, mkr1_low(mkr),
mkr1_meas(mkr), mkr1_upp(mkr), mkr1_judge(mkr)
1050      Next mkr
1060      Print #1,
"-----"
1070      Print #1, " total
" & all_judge
1080      Close #1
1090
1100      MsgBox ("Marker Limit Test: " & all_judge)
1110      End If
1120
1130      End
1140
1150      End Sub
```

等価回路の解析

等価回路モデルの選択

E4991A では、測定結果に応じて、次の 5 種類の回路モデルを選択し、等価回路解析を行うことができます。

等価回路モデル		試料の種類	代表的な周波数特性 *1
A		コア損失の 大きな インダクタ	
B		インダクタ と抵抗器	
C		値の大きな 抵抗器	
D		コンデンサ	
E		発振子と 振動子	

*1.測定パラメータ：|Z| - θ 、縦軸表示フォーマット：|Z| はログ、 θ はリニア

以下の GPIB コマンドを使用して、回路モデルを選択します。

- CALC{1-5}:EPAR:CIRC (294 ページ)

等価回路解析の実行

以下の GPIB コマンドを使用して、等価回路解析を実行します。

- CALC{1-5}:EPAR (293 ページ)

注記

マーカの部分サーチ機能がオンに設定されている場合は、部分サーチ範囲を対象にして、等価回路解析が行われます。

以下の GPIB コマンドを Query で実行して、等価回路解析結果（等価回路のパラメータ R1、C1、L1、C0）を読み出します。

- CALC{1-5}:EPAR (293 ページ)

周波数特性のシミュレーション

等価回路解析結果で得られた R1、C1、L1、C0 の値に対して、そのパラメータ値の場合の周波数特性をシミュレートして、その結果をメモリ・トレースとして画面に表示させることができます。以下の GPIB コマンドを使用して、周波数特性をシミュレートします。

- CALC{1-5}:EPAR:SIM (294 ページ)

また、パラメータ R1、C1、L1、C0 は、CALC{1-5}:EPAR コマンドを使用して、任意に設定できるので、任意のパラメータ値の場合の周波数特性をシミュレートして、その結果を画面に表示させることもできます。

等価回路解析プログラム例

以下に、等価回路解析のプログラム例を示します。掃引を行った後、等価回路モデルを E に設定して、等価回路解析を行い、その結果を読み出して表示します。また、解析結果のパラメータで周波数特性をシミュレートします。

HTBasic によるプログラム例

例 7-5 に等価回路解析のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに circuit.htb というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

60 行	GPIB アドレスを設定しています。
80 ~ 140 行	掃引範囲、測定点数、トレース番号、掃引回数、および等価回路モデルのタイプを変数にそれぞれ代入しています。
180 行	E4991A をリセットしています。
200 ~ 240 行	トレース 1、および 2 を表示しています。また、各トレースにおける測定パラメータを設定しています。
260 ~ 310 行	掃引条件および掃引間アベレージング機能を設定しています。
330 ~ 350 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
370 行	掃引を実行するサブ・プログラムをコールしています。
390 ~ 400 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
420 ~ 430 行	等価回路モデルを設定し、等価回路解析を実行しています。
450 ~ 580 行	等価回路パラメータの各値を読み出して、表示しています。
600 ~ 650 行	等価回路の周波数特性をシミュレートしています。その後、データ・トレースとメモリ・トレースの両方を対象に自動スケール調整を実行しています。
670 ~ 710 行	メモリ・トレースにある周波数特性のシミュレート結果を読み出しています。
730 ~ 780 行	読み出した周波数特性のシミュレート結果を、外部コンピュータにセーブしています。
820 ~ 1050 行	サブ・プログラムの説明に関しては、「測定終了を検出するプログラム例」(116 ページ)を参照して下さい。

例 7-5

等価回路解析

```
10  INTEGER Trc1,Trc2,Nop,Swp_count,Data_size
20  DIM Equ_model$(1),Start_f$(9),Stop_f$(9),File$(20)
30  REAL R1,C1,L1,C0,Sim_data_z(1:201),Sim_data_thd(1:201)
40  !
50  CLEAR SCREEN
60  ASSIGN @Agte4991a TO 717
70  !
80  Start_f$="50MHZ"
90  Stop_f$="150MHZ"
100 Nop=201
```

測定結果の処理 等価回路の解析

```
110 Trc1=1
120 Trc2=2
130 Swp_count=1
140 Equ_model$="E"
150 !
160 ! E4991A settings
170 !
180 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
190 !
200 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&" ON"
210 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":FORM Z"
220 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&" ON"
230 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":FORM ZPH"
240 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":FORM:UNIT:ANGL DEG"
250 !
260 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE LIN"
270 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STAR "&Start_f$
280 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STOP "&Stop_f$
290 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN "&VAL$(Nop)
300 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:COUN "&VAL$(Swp_count)
310 OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER ON"
320 !
330 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR INT"
340 OUTPUT @Agte4991a;"INIT:CONT OFF"
350 OUTPUT @Agte4991a;"ABOR"
360 !
370 CALL Sweep(@Agte4991a)
380 !
390 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:AUTO"
400 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:AUTO"
410 !
420 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":EPAR:CIRC "&Equ_model$
430 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":EPAR"
440 !
450 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA:EPAR? EQR1"
460 ENTER @Agte4991a;R1
470 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA:EPAR? EQC1"
480 ENTER @Agte4991a;C1
490 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA:EPAR? EQL1"
500 ENTER @Agte4991a;L1
510 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA:EPAR? EQC0"
520 ENTER @Agte4991a;C0
530 !
540 PRINT " --- Result ---"
550 PRINT "R1 :";R1;"[ohm]"
560 PRINT "C1 :";C1;"[F]"
570 PRINT "L1 :";L1;"[H]"
580 PRINT "C0 :";C0;"[F]"
590 !
600 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":EPAR:SIM"
610 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&":EPAR:SIM"
620 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:FOR AND"
630 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:FOR AND"
640 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc1)&":Y:AUTO"
650 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC"&VAL$(Trc2)&":Y:AUTO"
660 !
670 OUTPUT @Agte4991a;"FORM:DATA ASC"
680 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc1)&":DATA? FMEM"
```

```

690 ENTER @Agte4991a;Sim_data_z(*)
700 OUTPUT @Agte4991a;"CALC"&VAL$(Trc2)&".DATA? FMEM"
710 ENTER @Agte4991a;Sim_data_thd(*)
720 !
730 File$="equ_trace"
740 Data_size=(Nop*2)*8
750 CREATE File$,Data_size
760 ASSIGN @File TO File$;FORMAT OFF
770 OUTPUT @File;Sim_data_z(*),Sim_data_thd(*)
780 ASSIGN @File TO *
790 !
800 END
810 !
820 SUB Sweep(@Agte4991a)
830   DIM Buff$[9]
840   INTEGER Swp_bool
850   !
860   OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER?"
870   ENTER @Agte4991a;Swp_bool
880   IF Swp_bool=1 THEN OUTPUT @Agte4991a;"CALC:AVER:CLE"
890   !
900   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
910   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
920   OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
930   OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
940   OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
950   OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
960   ENTER @Agte4991a;Buff$
970   !
980   ON INTR 7 GOTO Swp_end
990   ENABLE INTR 7;2
1000  OUTPUT @Agte4991a;"INIT"
1010  DISP "Now Measuring..."
1020 Swp_wait: GOTO Swp_wait
1030 Swp_end: DISP "Sweep Complete"
1040  OFF INTR 7
1050  SUBEND

```

マクロ (E4991A VBA) によるプログラム例

例 7-6 に等価回路解析のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに circuit.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

120 ~ 180 行	掃引範囲、測定点数、トレース番号、掃引回数、および等価回路モデルのタイプを変数にそれぞれ代入しています。
220 行	E4991A をリセットしています。
240 ~ 280 行	トレース 1、および 2 を表示しています。また、各トレースにおける測定パラメータを設定しています。
300 ~ 350 行	掃引条件および掃引間アベレージング機能を設定しています。
370 ~ 390 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
410 ~ 420 行	掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、掃引間アベレージングをリセットしています。
440 行	掃引を実行して、掃引結果（掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか）を変数 "bool" に代入しています。
450 ~ 460 行	掃引が途中で中断された場合 (bool=0) は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
470 行	掃引が正常に終了した場合 (bool=1) の処理を、これ以降に記述しています。
480 ~ 490 行	トレースの自動スケール調整を実行しています。
510 ~ 520 行	等価回路モデルを設定し、等価回路解析を実行しています。
540 ~ 600 行	等価回路パラメータの各値を読み出して、表示しています。
620 ~ 670 行	等価回路の周波数特性をシミュレートしています。その後、データ・トレースとメモリ・トレースの両方を対象に自動スケール調整を実行しています。
690 ~ 730 行	メモリ・トレースにある周波数特性のシミュレート結果を読み出しています。
750 ~ 840 行	読み出した周波数特性のシミュレート結果をファイル (a:\equ_trace) にセーブしています。
870 行	マクロの実行をストップしています。

例 7-6

等価回路解析

```
10 Sub Main()  
20 Dim trc1 As Integer, trc2 As Integer, nop As Integer  
30 Dim swp_count As Integer, data_size As Integer  
40 Dim equ_model As String, start_f As String, stop_f As String  
50 Dim file As String, buff As String  
60 Dim r1 As Double, c1 As Double, l1 As Double, c0 As Double  
70 Dim sim_data_z As Variant, sim_data_thd As Variant  
80 Dim i As Integer, swp_bool As Integer, bool As Integer
```



```

90      Dim fileNum As Integer
100     Dim msg As String
110
120     start_f = "50MHZ"
130     stop_f = "150MHZ"
140     nop = 201
150     trc1 = 1
160     trc2 = 2
170     swp_count = 1
180     equ_model = "E"
190
200     ' E4991A settings
210
220     SCPI.Output "SYST:PRES"
230     '
240     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & " ON"
250     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":FORM Z"
260     SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & " ON"
270     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":FORM ZPH"
280     SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":FORM:UNIT:ANGL DEG"
290
300     SCPI.Output "SWE:TYPE LIN"
310     SCPI.Output "FREQ:STAR " & start_f
320     SCPI.Output "FREQ:STOP " & stop_f
330     SCPI.Output "SWE:POIN " & CStr(nop)
340     SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(swp_count)
350     SCPI.Output "CALC:AVER ON"
360
370     SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
380     SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
390     SCPI.Output "ABOR"
400
410     swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
420     If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
430
440     bool = SingleMeasure
450     If bool = 0 Then
460         MsgBox ("Sweep Aborted")
470     ElseIf bool = 1 Then
480         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:AUTO"
490         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:AUTO"
500
510         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":EPAR:CIRC " & equ_model
520         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":EPAR"
530
540         r1 = SCPI.Query("CALC" & CStr(trc1) & ":DATA:EPAR? EQR1")
550         c1 = SCPI.Query("CALC" & CStr(trc1) & ":DATA:EPAR? EQC1")
560         l1 = SCPI.Query("CALC" & CStr(trc1) & ":DATA:EPAR? EQL1")
570         c0 = SCPI.Query("CALC" & CStr(trc1) & ":DATA:EPAR? EQC0")
580
590         msg = "Equivalent Circuit Parameters" & vbCrLf & vbCrLf & "R1=" &
600         CStr(r1) & vbCrLf & "C1=" & CStr(c1) & vbCrLf & "L1=" & CStr(l1) & vbCrLf & "C0="
610         & CStr(c0)
620         MsgBox (msg)
630
640         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":EPAR:SIM"
650         SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":EPAR:SIM"
660         SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:FOR AND"

```

測定結果の処理 等価回路の解析

```
650      SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:FOR AND"
660      SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc1) & ":Y:AUTO"
670      SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc2) & ":Y:AUTO"
680
690      SCPI.Output "FORM:DATA ASC"
700      SCPI.Output "CALC" & CStr(trc1) & ":DATA? FMEM"
710      SCPI.Enter sim_data_z, "#"
720      SCPI.Output "CALC" & CStr(trc2) & ":DATA? FMEM"
730      SCPI.Enter sim_data_thd, "#"
740
750      file = "a:¥equ_trace"
760      fileNum = FreeFile
770      Open file For Output As #fileNum
780      For i = 1 To nop
790          Print #fileNum, Val(sim_data_z(i - 1))
800      Next i
810      For i = 1 To nop
820          Print #fileNum, Val(sim_data_thd(i - 1))
830      Next i
840      Close #fileNum
850  End If
860
870      End
880  End Sub
```

第8章 ファイルのセーブ／リコール

本章では、Agilent E4991A において、測定条件の設定や測定結果をファイルにセーブしたり、ファイルからリコールしたりする方法について説明しています。

ファイルのセーブ / リコール

カレント・フォルダ

基本的に、ファイルのセーブ / リコールの操作は、カレント・フォルダ内の指定したファイルを対象に行います。

カレント・フォルダの指定

以下の GPIB コマンドを使用して、カレント・フォルダを変更します。なお、工場出荷時ではカレント・フォルダは "D:¥Documents" に設定されています。

- MMEM:CDIR (382 ページ)

ファイルの一覧の呼び出し

以下の GPIB コマンドを使用すると、カレント・フォルダ内にあるファイルの一覧を読み出すことができます。

- MMEM:CAT? (382 ページ)

ファイルのセーブ

E4991A において、以下の測定条件の設定、および測定結果をファイルにセーブすることができます。

セーブされる内容

以下のように、セーブする内容に応じた GPIB コマンドが用意されています。

ファイルの種類	セーブ内容	GPIB コマンド
ステート・ファイル (拡張子 .sta)	測定条件等 ^{*1} の情報がセーブされます。	MMEM:STOR (387 ページ)
データ・ファイル (拡張子 .dat)	指定した内部データ配列が、バイナリ形式でセーブされます。	MMEM:STOR:TRAC (390 ページ)
データ・ファイル (拡張子 .txt)	指定した内部データ配列が、ASCII 形式でセーブされます。	MMEM:STOR:TRAC:ASC (390 ページ)
グラフ・ファイル (拡張子 .jpg)	グラフ表示画面が JPEG 形式でセーブされます。	MMEM:STOR:GRAP (388 ページ)
グラフ・ファイル (拡張子 .bmp)	グラフ表示画面が ウィンドウズ・ビットマップ形式でセーブされます。	MMEM:STOR:GRAP:BMP (389 ページ)
CITIfile (拡張子 .txt)	選択したモデルの CITIfile をセーブします。	MMEM:STOR:CITI{1-3} (388 ページ)
マクロ (拡張子 .lcr)	作成 / 編集したマクロがセーブされます。	MMEM:STOR:MACR (389 ページ)

^{*1}.ステート・ファイルにセーブされる内容は、測定条件、校正データ配列、フィクスチャ補正データ配列、データ配列 / データ・トレース配列、メモリ配列 / メモリ・トレース配列、ユーザが定義した校正キットのスタンダード値、およびユーザが定義したフィクスチャ補正キットのスタンダード値です。

データ・ファイルにおける内部データ配列の選択

E4991A の内部データ配列をセーブする場合に、以下の GPIB コマンドを使用して、セーブする内部データ配列の種類を選択します。

- MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} (391 ページ)

ファイルのリコール

E4991A にセーブされている測定条件の設定や測定結果等を、以下の GPIB コマンドを使用してリコールすることができます。

ファイルの種類	リコールの対象	GPIB コマンド
ステート・ファイル (拡張子 .sta)	MMEM:STOR コマンドを使用してセーブされている内容をリコールします。	MMEM:LOAD (384 ページ)
データ・ファイル (バイナリ形式) (拡張子 .dat)	MMEM:STOR:TRAC コマンドを使用して、バイナリ形式でセーブされている内部データ配列をリコールします。	MMEM:LOAD:TRAC (385 ページ)
マクロ (拡張子 .lcr)	MMEM:STOR:MACR コマンドを使用してセーブされているマクロをリコール (ロード) します。	MMEM:LOAD:MACR (384 ページ)

ステート・ファイルの自動リコール

"D:¥" フォルダに "Autorec.sta" という名前のステート・ファイルがセーブされていると、次回、E4991A を起動した際に、そのステート・ファイルが自動的にリコールされ、E4991A を所定の状態に設定することができます。

フォルダ/ファイルの操作

E4991A において、以下の操作を行うことができます。

フォルダ

新規作成

以下の GPIB コマンドを使用して、フォルダを新規に作成することができます。

- MMEM:MDIR (385 ページ)

削除

以下の GPIB コマンドを使用して、フォルダを削除することができます。

- MMEM:RDIR (386 ページ)

ファイル

名前の変更

以下の GPIB コマンドを使用して、既に存在するファイルを別の名前に変更することができます。リネーム前後のファイル名は拡張子を付けて指定しなければなりません。

- MMEM:MOVE (386 ページ)

コピー

以下の GPIB コマンドを使用して、ファイルをコピーします。コピー元のファイル、およびコピー先のファイルは、拡張子付きのファイル名で指定しなければなりません。

- MMEM:COPY (383 ページ)

削除

以下の GPIB コマンドを使用して、指定したファイルを削除することができます。削除するファイルは、拡張子付きのファイル名で指定しなければなりません。

- MMEM:DEL (383 ページ)

セーブ / リコールのプログラム例

ファイルのセーブ / リコールのプログラム例を示します。メニューの中から、指定したファイルのセーブ / リコールを行っています。

HTBasic を使用したプログラム例

例 8-1 にファイルのセーブ / リコールのプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに `save_rec.htb` というファイル名で保存されています。以下にプログラムの詳細について説明します。

50 行	GPIB アドレスを設定しています。
70 ~ 390 行	ユーザがメニューの中から、サブ・プログラムをコールして、指定したファイルのセーブ / リコール、およびファイルのセーブ / リコールを行う際のカレント・フォルダの変更を行います。
450 ~ 710 行	サブ・プログラム <code>Chn_curr_holder</code> の中で、カレント・フォルダの表示、および変更を行っています。なお、フォルダ名が不適切な場合、ファイル名の再入力が必要されます。
730 ~ 990 行	サブ・プログラム <code>Save_state</code> の中で、ステート・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。
1010 ~ 1270 行	サブ・プログラム <code>Recall_state</code> の中で、任意のステート・ファイルをリコールしています。なお、ファイルのリコール中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。
1290 ~ 1830 行	サブ・プログラム <code>Save_data</code> の中で、データ・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、ファイルにセーブする内部データ配列の種類、およびファイル・タイプ (ASCII / バイナリ) を選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。
1850 ~ 2110 行	サブ・プログラム <code>Recall_data</code> の中で、任意のデータ・ファイル (バイナリ形式のファイル) をリコールしています。なお、ファイルのリコール中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。
2130 ~ 2470 行	サブ・プログラム <code>Save_citi</code> の中で、 <code>CITIfile</code> を、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、 <code>CITIfile</code> のモデル・タイプを選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。
2490 ~ 2830 行	サブ・プログラム <code>Save_graphics</code> の中で、グラフ・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、測定画面をビットマップ形式でセーブするか、JPEG 形式でセーブするかを選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要されます。

例 8-1

セーブ/リコール

```

10  DIM File$(256),Inp_chr$(30),Err_mes$(50),Extension$(3)
20  INTEGER Err_no
30  !
40  CLEAR SCREEN
50  ASSIGN @Agte4991a TO 717
60  !
70  Menu: BEEP
80  PRINT "          Save/Recall Menu"
90  PRINT "-----"
100 PRINT " 1: return and changes current holder"
110 PRINT " 2: saves state file"
120 PRINT " 3: recall state file"
130 PRINT " 4: saves data file"
140 PRINT " 5: recall data file"
150 PRINT " 6: saves CITIfile"
160 PRINT " 7: saves graphics data"
170 PRINT " 8: quit"
180 PRINT
190 INPUT "Input 1 to 8",Inp_chr$
200 !
210 SELECT Inp_chr$(1,2)
220 CASE "1"
230     CALL Chn_curr_holder(@Agte4991a)
240 CASE "2"
250     CALL Save_state(@Agte4991a)
260 CASE "3"
270     CALL Recall_state(@Agte4991a)
280 CASE "4"
290     CALL Save_data(@Agte4991a)
300 CASE "5"
310     CALL Recall_data(@Agte4991a)
320 CASE "6"
330     CALL Save_citi(@Agte4991a)
340 CASE "7"
350     CALL Save_graphics(@Agte4991a)
360 CASE "8"
370     GOTO Quit
380 END SELECT
390 GOTO Menu
400 !
410 Quit: !
420 END
430 !
440 !
450 SUB Chn_curr_holder(@Agte4991a)
460     DIM Holder$(256),Inp_chr$(30),Err_mes$(50)
470     INTEGER Err_no
480     !
490     OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:CDIR?"
500     ENTER @Agte4991a;Holder$
510     PRINT "current holder name: "&Holder$
520     PRINT
530 Input_name: !
540     INPUT "Do you want to change current holder? [Y/N]",Inp_chr$
550     IF UPC$(Inp_chr$)="Y" THEN

```

ファイルのセーブ / リコール セーブ / リコールのプログラム例

```
560      INPUT "Input new current folder name you wish",Holder$
570      Holder$=" "&Holder$&" "
580      OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:CDIR "&Holder$
590      OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
600      ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
610      IF Err_no<>0 THEN
620          BEEP
630          PRINT Err_mes$&" occurred"
640          PRINT
650          GOTO Input_name
660      ELSE
670          PRINT "new current holder name: "&Holder$
680          PRINT
690      END IF
700  END IF
710 SUBEND
720 !
730 SUB Save_state(@Agte4991a)
740     DIM File$[256],Inp_chr$[30],Err_mes$[50]
750     INTEGER Err_no
760     !
770 Input_name:!
780     INPUT "Input state file name without extension you wish to save.",File$
790     File$=" "&File$&" "
800     PRINT "file name : "&File$
810     PRINT
820     INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]",Inp_chr$
830     IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
840         OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR "&File$
850         OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
860         ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
870         IF Err_no<>0 THEN
880             BEEP
890             PRINT Err_mes$&" occurred"
900             PRINT
910             GOTO Input_name
920         ELSE
930             PRINT "save done"
940             PRINT
950         END IF
960     ELSE
970         GOTO Input_name
980     END IF
990 SUBEND
1000 !
1010 SUB Recall_state(@Agte4991a)
1020     DIM File$[256],Inp_chr$[30],Err_mes$[50]
1030     INTEGER Err_no
1040     !
1050 Input_name:!
1060     INPUT "Input state file name without extension you wish to recall.",File$
1070     File$=" "&File$&" "
1080     PRINT "file name : "&File$
1090     PRINT
1100     INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]",Inp_chr$
1110     IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
1120         OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:LOAD "&File$
1130         OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
```

```

1140     ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
1150     IF Err_no<>0 THEN
1160         BEEP
1170         PRINT Err_mes$&" occurred"
1180         PRINT
1190         GOTO Input_name
1200     ELSE
1210         PRINT "recall done"
1220         PRINT
1230     END IF
1240 ELSE
1250     GOTO Input_name
1260 END IF
1270 SUBEND
1280 !
1290 SUB Save_data(@Agte4991a)
1300     DIM File$(256),Inp_chr$(30),File_type$(30),Err_mes$(50),Bool$(3)
1310     INTEGER I,Err_no
1320     !
1330     PRINT "Select the Save Data Array"
1340     PRINT
1350     FOR I=1 TO 4
1360         SELECT I
1370         CASE 1
1380             INPUT "Do you want to save data array? [Y/N]",Inp_chr$
1390         CASE 2
1400             INPUT "Do you want to save data trace array? [Y/N]",Inp_chr$
1410         CASE 3
1420             INPUT "Do you want to save memory array? [Y/N]",Inp_chr$
1430         CASE 4
1440             INPUT "Do you want to save memory trace array? [Y/N]",Inp_chr$
1450         END SELECT
1460         IF UPC$(Inp_chr$)="Y" THEN
1470             OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:TRAC:SEL"&VAL$(I)&" ON"
1480         ELSE
1490             OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:TRAC:SEL"&VAL$(I)&" OFF"
1500         END IF
1510     NEXT I
1520     !
1530     PRINT "Select the File Type, ASCII or Binary"
1540     PRINT
1550     INPUT "Input the first letter of a word [A/B]",File_type$
1560     !
1570 Input_name: !
1580     INPUT "Input data file name without extension you wish to save.",File$
1590     File$=" "&File$&" "
1600     PRINT "file name : "&File$
1610     PRINT
1620     INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]",Inp_chr$
1630     IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
1640         IF UPC$(File_type$[1,1])="A" THEN
1650             OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:TRAC:ASCII "&File$
1660         ELSE
1670             OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:TRAC "&File$
1680         END IF
1690         OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
1700         ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
1710         IF Err_no<>0 THEN

```

ファイルのセーブ / リコール セーブ / リコールのプログラム例

```
1720         BEEP
1730         PRINT Err_mes$&" occurred"
1740         PRINT
1750         GOTO Input_name
1760     ELSE
1770         PRINT "save done"
1780         PRINT
1790     END IF
1800 ELSE
1810     GOTO Input_name
1820 END IF
1830 SUBEND
1840 !
1850 SUB Recall_data(@Agte4991a)
1860     DIM File$[256], Inp_chr$[30], Err_mes$[50]
1870     INTEGER Err_no
1880     !
1890 Input_name: !
1900     INPUT "Input binary data file name without extension you wish to
recall.", File$
1910     File$=" "&File$&" "
1920     PRINT "file name : "&File$
1930     PRINT
1940     INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]", Inp_chr$
1950     IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
1960         OUTPUT @Agte4991a; "MMEM:LOAD:TRAC "&File$
1970         OUTPUT @Agte4991a; "SYST:ERR?"
1980         ENTER @Agte4991a; Err_no, Err_mes$
1990         IF Err_no<>0 THEN
2000             BEEP
2010             PRINT Err_mes$&" occurred"
2020             PRINT
2030             GOTO Input_name
2040         ELSE
2050             PRINT "recall done"
2060             PRINT
2070         END IF
2080     ELSE
2090         GOTO Input_name
2100     END IF
2110 SUBEND
2120 !
2130 SUB Save_citi(@Agte4991a)
2140     DIM File$[256], Inp_chr$[30], File_type$[30], Err_mes$[50]
2150     INTEGER Model, Err_no
2160     !
2170     PRINT "Select the model of the CITIfile as follows;"
2180     PRINT
2190     PRINT "1: 1 Port"
2200     PRINT "2: 2 Port Series"
2210     PRINT "3: 2 Port Shunt"
2220     PRINT
2230     INPUT "Select the CITIfile model type [1-3]", Model
2240     !
2250 Input_name: !
2260     INPUT "Input CITIfile name without extension you wish to save.", File$
2270     File$=" "&File$&" "
2280     PRINT "file name : "&File$
```

```

2290 PRINT
2300 INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]",Inp_chr$
2310 IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
2320   OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:CITI"&VAL$(Model)&" "&File$
2330   OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
2340   ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
2350   IF Err_no<>0 THEN
2360     BEEP
2370     PRINT Err_mes$&" occurred"
2380     PRINT
2390     GOTO Input_name
2400   ELSE
2410     PRINT "save done"
2420     PRINT
2430   END IF
2440 ELSE
2450   GOTO Input_name
2460 END IF
2470 SUBEND
2480 !
2490 SUB Save_graphics(@Agte4991a)
2500   DIM File$(256),Inp_chr$(30),File_type$(30),Err_mes$(50)
2510   INTEGER Err_no
2520   !
2530   PRINT "Select the File Type, BMP or JPEG"
2540   PRINT
2550   INPUT "Input the first letter of a word [B/J]",File_type$
2560   !
2570 Input_name: !
2580   INPUT "Input data file name without extension you wish to save.",File$
2590   File$=" "&File$&" "
2600   PRINT "file name : "&File$
2610   PRINT
2620   INPUT "Do you want to change file name again? [Y/N]",Inp_chr$
2630   IF UPC$(Inp_chr$)="N" THEN
2640     IF UPC$(Inp_chr$[1,1])="B" THEN
2650       OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:GRAP:BMP "&File$
2660     ELSE
2670       OUTPUT @Agte4991a;"MMEM:STOR:GRAP "&File$
2680     END IF
2690     OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
2700     ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
2710     IF Err_no<>0 THEN
2720       BEEP
2730       PRINT Err_mes$&" occurred"
2740       PRINT
2750       GOTO Input_name
2760     ELSE
2770       PRINT "save done"
2780       PRINT
2790     END IF
2800   ELSE
2810     GOTO Input_name
2820   END IF
2830 SUBEND

```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 8-2 にファイルのセーブ / リコールのプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに save_rec.bas というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。以下にプログラムの詳細について説明します。

80 ~ 400 行	ユーザがメニューの中から、指定したファイルのセーブ / リコール、およびファイルのセーブ / リコールを行う際のレント・フォルダの変更を行います。
460 ~ 730 行	プロシージャ (Chn_curr_holder) の中で、レント・フォルダの表示、および変更を行っています。なお、フォルダ名が不適切な場合、ファイル名の再入力が必要です。
750 ~ 1020 行	プロシージャ (Save_state) の中で、ステート・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。
1040 ~ 1320 行	プロシージャ (Recall_state) の中で、任意のステート・ファイルをリコールしています。なお、ファイルのリコール中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。
1340 ~ 1880 行	プロシージャ (Save_data) の中で、データ・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、ファイルにセーブする内部データ配列の種類、およびファイル・タイプ (ASCII / バイナリ) を選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。
1900 ~ 2170 行	プロシージャ (Recall_data) の中で、任意のデータ・ファイル (バイナリ形式のファイル) をリコールしています。なお、ファイルのリコール中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。
2190 ~ 2550 行	プロシージャ (Save_citi) の中で、CITIfile を、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、CITIfile のモデル・タイプを選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。
2570 ~ 2950 行	プロシージャ (Save_graphics) の中で、グラフ・ファイルを、任意のファイル名でセーブしています。セーブ前に、測定画面をビットマップ形式でセーブするか、JPEG 形式でセーブするかを選択しています。なお、ファイルのセーブ中にエラーが発生した場合、ファイル名の再入力が必要です。

例 8-2

セーブ/リコール

```

10 Sub Main()
20 Dim msg1 As String, msg2 As String, msg3 As String
30 Dim msg4 As String, msg5 As String, msg6 As String
40 Dim msg7 As String, msg8 As String, msg9 As String
50 Dim msg10 As String
60 Dim ans As String
70
80 menu:
90 msg1 = "          Save/Recall Menu" & vbCrLf
100 msg2 = "-----" & vbCrLf
110 msg3 = "1: returns/changes current holder" & vbCrLf
120 msg4 = "2: saves state file" & vbCrLf
130 msg5 = "3: recalls state file" & vbCrLf
140 msg6 = "4: saves data file" & vbCrLf
150 msg7 = "5: recall data file" & vbCrLf
160 msg8 = "6: saves CITIfile" & vbCrLf
170 msg9 = "7: saves graphics data file" & vbCrLf
180 msg10 = "8: quit" & vbCrLf
190 ans = InputBox(msg1 & msg2 & msg3 & msg4 & msg5 & msg6 & msg7 & msg8 &
msg9 & msg10, "file menu")
200
210 Select Case ans
220 Case "1"
230 Call chn_curr_holder
240 Case "2"
250 Call save_state
260 Case "3"
270 Call recall_state
280 Case "4"
290 Call save_data
300 Case "5"
310 Call recall_data
320 Case "6"
330 Call save_citi
340 Case "7"
350 Call save_graphics
360 Case "8", ""
370 GoTo menu_end
380 End Select
390
400 GoTo menu
410
420 menu_end:
430 End
440 End Sub
450
460 Private Sub chn_curr_holder()
470 Dim msg As String, holder As String, err_mes As String
480 Dim err_no As Integer
490
500 SCPI.Output "MMEM:CDIR?"
510 SCPI.Enter holder
520 input_name:
530 msg = "current holder name: " & holder & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want
to change the current holder?"

```

ファイルのセーブ / リコール セーブ / リコールのプログラム例

```
540     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
550     If ans = vbYes Then
560         msg = "Input new current holder name you wish."
570         holder = InputBox(msg, "holder name")
580         If holder = "" Then GoTo input_end
590         holder = "" & holder & ""
600         SCPI.Output "*CLS"
610         SCPI.Output "MMEM:CDIR " & holder
620         SCPI.Output "SYST:ERR?"
630         SCPI.Enter err_no, "#"
640         SCPI.Enter err_mes
650         If err_no <> 0 Then
660             MsgBox (err_mes & "occured")
670             GoTo input_name
680         ElseIf err_no = 0 Then
690             MsgBox ("new holder name: " & holder)
700         End If
710     End If
720 input_end:
730 End Sub
740
750 Private Sub save_state()
760     Dim msg As String, file As String, err_mes As String
770     Dim err_no As Integer
780
790     input_name:
800     msg = "Input the state file name without extension you wish to save."
810     file = InputBox(msg, "file name")
820     If file = "" Then GoTo input_end
830     file = "" & file & ""
840     msg = "file name : " & file & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to change
the file name again?"
850     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
860     If ans = vbNo Then
870         SCPI.Output "*CLS"
880         SCPI.Output "MMEM:STOR " & file
890         SCPI.Output "SYST:ERR?"
900         SCPI.Enter err_no, "#"
910         SCPI.Enter err_mes
920         If err_no <> 0 Then
930             MsgBox (err_mes & "occured")
940             GoTo input_name
950         ElseIf err_no = 0 Then
960             MsgBox ("save done")
970         End If
980     ElseIf ans = vbYes Then
990         GoTo input_name
1000    End If
1010 input_end:
1020 End Sub
1030
1040 Private Sub recall_state()
1050     Dim msg As String, file As String, err_mes As String
1060     Dim err_no As Integer
1070
1080     input_name:
1090     msg = "Input the state file name without extension you wish to recall."
1100     file = InputBox(msg, "file name")
```



```

1110     If file = "" Then GoTo input_end
1120     file = "" & file & ""
1130     msg = "file name : " & file & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to change
the file name again?"
1140     msg = "Do you want to change file name again?"
1150     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
1160     If ans = vbNo Then
1170         SCPI.Output "**CLS"
1180         SCPI.Output "MMEM:LOAD " & file
1190         SCPI.Output "SYST:ERR?"
1200         SCPI.Enter err_no, "#"
1210         SCPI.Enter err_mes
1220         If err_no <> 0 Then
1230             MsgBox (err_mes & "occured")
1240             GoTo input_name
1250         ElseIf err_no = 0 Then
1260             MsgBox ("recall done")
1270         End If
1280     ElseIf ans = vbYes Then
1290         GoTo input_name
1300     End If
1310 input_end:
1320 End Sub
1330
1340 Private Sub save_data()
1350     Dim msg As String, file As String, file_type As String
1360     Dim err_mes As String, bool As String
1370     Dim i As Integer, err_no As Integer
1380
1390     For i = 1 To 4
1400         Select Case i
1410             Case 1
1420                 ans = MsgBox("Do you want to save the data array?", vbYesNo)
1430             Case 2
1440                 ans = MsgBox("Do you want to save the data trace array?", vbYesNo)
1450             Case 3
1460                 ans = MsgBox("Do you want to save the memory array?", vbYesNo)
1470             Case 4
1480                 ans = MsgBox("Do you want to save the memory trace array?", vbYesNo)
1490             End Select
1500             If ans = vbYes Then
1510                 SCPI.Output "MMEM:STOR:TRAC:SEL" & CStr(i) & " ON"
1520             ElseIf ans = vbNo Then
1530                 SCPI.Output "MMEM:STOR:TRAC:SEL" & CStr(i) & " OFF"
1540             End If
1550         Next i
1560
1570         msg = "Select the File type, ASCII or Binary." & vbCrLf & vbCrLf &
"Input the first letter of a word [A/B]"
1580         file_type = InputBox(msg, "file type")
1590         If file_type = "" Then GoTo input_end
1600
1610 input_name:
1620         msg = "Input the data file name without extension you wish to save."
1630         file = InputBox(msg, "file name")
1640         If file = "" Then GoTo input_end
1650         file = "" & file & ""
1660         msg = "file name : " & file & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to change

```

ファイルのセーブ / リコール セーブ / リコールのプログラム例

```
the file name again?"
1670     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
1680     If ans = vbNo Then
1690         SCPI.Output "*CLS"
1700         If UCase(file_type) = "A" Then
1710             SCPI.Output "MMEM:STOR:TRAC:ASC " & file
1720         ElseIf UCase(file_type) = "B" Then
1730             SCPI.Output "MMEM:STOR:TRAC " & file
1740         End If
1750         SCPI.Output "SYST:ERR?"
1760         SCPI.Enter err_no, "#"
1770         SCPI.Enter err_mes
1780         If err_no <> 0 Then
1790             MsgBox (err_mes & "occured")
1800             GoTo input_name
1810         ElseIf err_no = 0 Then
1820             MsgBox ("save done")
1830         End If
1840     ElseIf ans = vbYes Then
1850         GoTo input_name
1860     End If
1870 input_end:
1880 End Sub
1890
1900 Private Sub recall_data()
1910     Dim msg As String, file As String, err_mes As String
1920     Dim err_no As Integer
1930
1940     input_name:
1950     msg = "Input the binary data file file name without extension you wish
to recall."
1960     file = InputBox(msg, "file name")
1970     If file = "" Then GoTo input_end
1980     file = "" & file & ""
1990     msg = "Do you want to change the file name again?"
2000     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
2010     If ans = vbNo Then
2020         SCPI.Output "*CLS"
2030         SCPI.Output "MMEM:LOAD:TRAC " & file
2040         SCPI.Output "SYST:ERR?"
2050         SCPI.Enter err_no, "#"
2060         SCPI.Enter err_mes
2070         If err_no <> 0 Then
2080             MsgBox (err_mes & "occured")
2090             GoTo input_name
2100         ElseIf err_no = 0 Then
2110             MsgBox ("recall done")
2120         End If
2130     ElseIf ans = vbYes Then
2140         GoTo input_name
2150     End If
2160 input_end:
2170 End Sub
2180
2190 Private Sub save_citi()
2200     Dim msg1 As String, msg2 As String, msg3 As String, msg4 As String
2210     Dim file As String, model As String
2220     Dim err_mes As String, bool As String
```

```

2230     Dim err_no As Integer
2240
2250     input_name: '
2260     msg1 = "Select the model of the CITIfile as follows [1-3];" & vbCrLf &
vbCrLf
2270     msg2 = "1: 1 port" & vbCrLf
2280     msg3 = "2: 2 port Series" & vbCrLf
2290     msg4 = "3: 2 port Shunt"
2300     model = InputBox(msg1 & msg2 & msg3 & msg4, "CITIfile type")
2310     If model = "" Then GoTo input_end
2320
2330     msg = "Input CITIfile name without extension you wish to save."
2340     file = InputBox(msg, "file name")
2350     If file = "" Then GoTo input_end
2360     file = "" & file & ""
2370     msg = "file name : " & file & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to change
the file name again?"
2380     ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
2390     If ans = vbNo Then
2400         SCPI.Output "*CLS"
2410         SCPI.Output "MMEM:STOR:CITI" & CStr(model) & " " & file
2420         SCPI.Output "SYST:ERR?"
2430         SCPI.Enter err_no, "#"
2440         SCPI.Enter err_mes
2450         If err_no <> 0 Then
2460             MsgBox (err_mes & "occured")
2470             GoTo input_name
2480         ElseIf err_no = 0 Then
2490             MsgBox ("save done")
2500         End If
2510     ElseIf ans = vbYes Then
2520         GoTo input_name
2530     End If
2540     input_end:
2550     End Sub
2560
2570     Private Sub save_graphics()
2580         Dim msg As String, file As String, file_type As String
2590         Dim err_mes As String, bool As String
2600         Dim err_no As Integer
2610
2620         msg = "Select the File type, BMP or JPEG." & vbCrLf & vbCrLf & "Input
the first letter of a word [B/J]"
2630         file_type = InputBox(msg, "file type")
2640         If file_type = "" Then GoTo input_end
2650
2660         input_name:
2670         msg = "Input the graphics file name without extension you wish to save."
2680         file = InputBox(msg, "file name")
2690         If file = "" Then GoTo input_end
2700         file = "" & file & ""
2710         msg = "file name : " & file & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to change
the file name again?"
2720         ans = MsgBox(msg, vbYesNo)
2730         If ans = vbNo Then
2740             SCPI.Output "*CLS"
2750             If UCase(file_type) = "B" Then
2760                 SCPI.Output "MMEM:STOR:GRAP:BMP " & file

```

ファイルのセーブ / リコール

セーブ / リコールのプログラム例

```
2770         ElseIf UCase(file_type) = "J" Then
2780             SCPI.Output "MMEM:STOR:GRAP " & file
2790         End If
2800         SCPI.Output "SYST:ERR?"
2810         SCPI.Enter err_no, "#"
2820         SCPI.Enter err_mes
2830         If err_no <> 0 Then
2840             MsgBox (err_mes & "occured")
2850             GoTo input_name
2860         ElseIf err_no = 0 Then
2870             MsgBox ("save done")
2880         End If
2890         ElseIf ans = vbYes Then
2900             GoTo input_name
2910         End If
2920
2930     input_end:
2940
2950 End Sub
```

第 9 章 プリンタの利用

本章では、Agilent E4991A において、プリンタを利用して測定結果等を紙面に出
力する方法について説明しています。

E4991A に接続されたプリンタに出力する

E4991A は通常使用するプリンタに対して、LCD 画面に表示されている画像などを出力することができます。接続方法の詳細および接続可能なプリンタについては、取扱説明書をご覧ください。

印刷内容の選択

以下の印刷内容をプリンタへ出力することができます。

印刷内容	説明
グラフ表示画面	測定結果をグラフ表示しているときの、画像イメージが出力されます。(カラー / 白黒印刷)
測定結果のリスト表示	全測定点の測定結果がテキスト形式で出力されます。(白黒印刷のみ)
設定情報	主要な設定パラメータがテキスト形式で出力されます。(白黒印刷のみ)

以下の GPIB コマンドを使用して、印刷内容を選択します。

- HCOP:CONT (379 ページ)

印刷色の選択

以下の GPIB コマンドを使用して、印刷内容をプリンタへ出力する際の印刷色を選択できます。なお、印刷内容にグラフ表示画面以外が選択されている場合、コマンドの設定に関係なく白黒で印刷されます。

- HCOP:IMAG (380 ページ)

印刷色	説明
カラー (反転)	画面表示色を反転させた色で、カラー印刷されます。
白黒 (反転)	画面表示色を反転させた色で、白黒 (グレイ・スケール) 印刷されます。

プリント出力の実行

以下の GPIB コマンドを使用して、プリンタへ印刷内容を出力します。

- HCOP (379 ページ)

プリント出力の中止

プリント出力を途中で中止したい場合は、以下の GPIB コマンドを使用します。

- HCOP:ABOR (379 ページ)

第 10 章 表示画面の設定

本章では、Agilent E4991A における、表示画面の設定方法について説明しています。

表示画面の設定

表示画面を設定するために、画面全体（ウィンドウ）を対象とした GPIB コマンド、および指定トレースを対象とした GPIB コマンドが用意されています。

画面全体（ウィンドウ）を対象とした設定

表示情報の更新のオン / オフ

以下の GPIB コマンドを使用して、画面全体の表示の更新を無効にできます。

- DISP:ENAB (353 ページ)

ウィンドウの分割 / オーバ・レイの切り替え（スカラ・トレース）

スカラ・トレースにおいて、複数のトレースが表示されている場合、以下の GPIB コマンドを使用して、ウィンドウを分割して、トレースをひとつずつ表示させるか、全てのトレースをひとつのウィンドウに重ねて表示するかを選択することができます。

- DISP:FORM (354 ページ)

バックライトのオン / オフ

E4991A には LCD の視認性をよくするためにバックライト付きの LCD が搭載されています。以下の GPIB コマンドを使用して、バックライトをオン / オフを切り替えることができます。なお、バックライトをオフに設定すると、LCD の視認性はゼロになります。

- DISP:BACK (353 ページ)

トレースを対象とした設定

アクティブ・トレースの設定

以下の GPIB コマンドを使用して、アクティブ・トレースを設定します。

- DISP:TRAC{1-5}:SEL (357 ページ)

測定表示画面の選択

以下の GPIB コマンドを使用して、測定画面をグラフ表示するか、またはリスト表示するかを選択します。

- DISP:TRAC{1-5}:TEXT (358 ページ)

リスト表示画面の場合、以下の GPIB コマンドを使用して、表示されているデータの範囲を上下にずらして（スクロールして）表示することができます。

- DISP:TRAC{1-5}:TEXT:PAGE (358 ページ)

メモリ・トレースの活用

以下の GPIB コマンドを使用して、測定データをメモリにコピーします。

- CALC{1-5}:MATH:MEM (340 ページ)

表示するトレースの選択

測定データがメモリにコピーされていない場合は、画面上にデータ・トレースしか表示できませんが、測定データがメモリにコピーされている場合は、以下のトレースからどれかを選択して表示することができます。

- データ・トレース
- メモリ・トレース
- データ・トレースとメモリ・トレースの両方のトレース
- データ・トレースとメモリ・トレース間の演算結果

以下の GPIB コマンドを使用して、表示するトレースを選択します。

- CALC{1-5}:MATH:FUNC (339 ページ)

オフセットの設定 (スカラ・トレース)

スカラ・トレースにおいて、データ・トレースから任意のオフセット値を差し引いた結果を表示させることができます。以下の GPIB コマンドを使用して、オフセット値を設定します。なお、オフセット値は測定パラメータ毎に設定することができます。

- CALC{1-3}:MATH:OFFS (341 ページ)

トレース・タイトルの入力と表示

画面上部のタイトル・バーに、任意のタイトルを表示させることができます。

以下の GPIB コマンドを使用して、タイトル (文字列) を入力します。

- DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA (360 ページ)

以下の GPIB コマンドを使用して、タイトルを表示させます。

- DISP:TRAC{1-5}:TITL (359 ページ)

データ・トレース表示の更新のタイミング

データ・トレースの表示を更新するタイミングを任意のポイントに設定することができます。例えば、トレース・データを頻繁に更新したい場合などに、以下の GPIB コマンドを使用して、更新のタイミングを調整します。

掃引毎に設定

以下の GPIB コマンドを使用して、掃引が一回終了した時点で、データ・トレースの表示を更新するように設定します。

- SYST:IND:SWE:SET (517 ページ)

測定ポイント毎に設定

以下の GPIB コマンドを使用して、各測定点で一回測定が終了する度に、データ・トレースの表示を更新するように設定します。

- SYST:IND:POIN:SET (517 ページ)

時間毎に設定

以下の GPIB コマンドを使用して、測定とは関係なく、設定時間毎にデータ・トレースの表示を更新するように設定します。

- SYST:IND:TIME:SET (519 ページ)

設定時間毎にデータ・トレースの表示を更新する場合、以下の GPIB コマンドを使用して、時間を設定します。

- SYST:IND:TIME (518 ページ)

第 11 章 エラー処理

本章では、プログラム実行中に、Agilent E4991A でエラーが発生した場合の処理方法について説明しています。

エラー・キューの利用

エラー・キューには、発生したエラーのエラー番号とエラー・メッセージが格納されています。エラー・キューの内容を読み出すことにより、発生したエラーを確認できます。以下の GPIB コマンドを使用して、エラー・キューの内容を読み出します。

- SYST:ERR? (515 ページ)

また、以下の GPIB コマンドを使用して、エラー・キューに格納されているエラーの数を読み出すこともできます。

- SYST:ERR:COUN? (516 ページ)

エラー・キューには、以下のような利用方法があります。

1. プログラムのエラー発生処理の分岐に使用します。エラー・キューの内容を読み出した時に、エラーが発生していなければ、エラー番号として 0、エラー・メッセージとして “No error ” が読み出されるので、エラーが発生したか、否かを調べることができ、この結果を使ってプログラムのフローを分岐できます。また、特定のエラー発生時のみ、エラー処理したい場合などにも利用できます。
2. SRQ でエラーを検出した際、発生したエラー内容の調査に使用します。例 11-1 の使用例を参照してください。

ステータス・レポート機構の利用

E4991A の状態は、ステータス・レジスタを通して検出することができます。エラーが発生したかどうかは、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタに示されます。このレジスタの情報を使って、プログラムでエラー発生を検出するには、SRQ (サービス・リクエスト) を利用します。

SRQ を利用してエラーを検出する場合は、以下の GPIB コマンドを使用します。


- ・ *SRE (281 ページ)
- ・ *ESE (278 ページ)

以下に、手順を説明します。

- 手順 1. スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各エラー発生ビットのいずれかが 1 にセットされると E4991A が SRQ を発生するように設定します。
- 手順 2. SRQ が発生した時点で、プログラムの割り込み処理をします。

図 11-1

SRQ 発生シーケンス (エラー発生時)



e4991apj001

エラー処理のプログラム例

HTBasic を使用したプログラム例

例 11-1 に SRQ を利用したエラー発生検出のプログラム例を示します。このプログラムは、SRQ の設定を行った後、故意に E4991A には存在しないコマンドを送ってエラーを発生させ、エラー処理を行います。エラー処理では、発生したエラーを調べて、エラー番号とエラー・メッセージを表示し、プログラム中断のメッセージを表示します。

このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに error.htb というファイル名で保存されています。

40 行	セレクト・コードが 7 番の GPIB インターフェース・カードに接続されている E4991A の GPIB アドレスを設定しています。
60 ~ 70 行	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのビット 2、ビット 3、ビット 4、ビット 5 が有効になるように設定し、サービス・リクエスト有効レジスタのビット 5 を 1 に設定しています。
80 ~ 100 行	ステータス・バイト・レジスタ、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ、およびエラー・キューをクリアしています。
120 ~ 130 行	セレクト・コードが 7 番のインターフェース・カードで割り込みが発生したときの起動分岐を設定し、SRQ 割り込みを有効にしています。
140 ~ 210 行	掃引タイプ、周波数掃引範囲のスタート値、ストップ値を設定していますが、ストップ値を設定するの命令が間違っているため、エラーが発生します。
220 行	エラーが発生しない場合、エラー発生時の処理プロセスをスキップしています。
230 ~ 250 行	エラー発生時の処理です。120 行で定義した起動分岐を取り消しています。また、発生したエラーのエラー番号とエラー・メッセージを読み出しています。
260 ~ 280 行	エラー発生時のメッセージ、エラー番号、エラー・メッセージ、およびプログラム中断のメッセージを表示しています。
300 行	プログラム終了のメッセージを表示しています。ただし、エラー発生箇所を修正して実行しない限り、このメッセージが表示されることはありません。

例 11-1

SRQ を利用したエラー発生検出

```
10 DIM Buff$(9),Err_mes$(50)
20 INTEGER Err_no
30 !
40 ASSIGN @Agte4991a TO 717
50 !
60 OUTPUT @Agte4991a;"*ESE 60"
70 OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 32"
```

```
80     OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
90     OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
100    ENTER @Agte4991a;Buff$
110    !
120    ON INTR 7 GOTO Err_proc
130    ENABLE INTR 7;2
140    OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE LOG"
150    PRINT "Set Sweep Type      :LOG"
160    OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STAR 1MHZ"
170    PRINT "Set Start Frequency:1MHz"
180    OUTPUT @Agte4991a;"FREQ*STOP 3GHZ"
190    PRINT "Set Stop Frequency :3GHz"
200    OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
210    ENTER @Agte4991a;Buff$
220    GOTO Skip_err_proc
230 Err_proc: OFF INTR 7
240    OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
250    ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
260    PRINT "Error occurred!!"
270    PRINT "  No: ";Err_no,"Description: "&Err_mes$
280    PRINT "PROGRAM INTERRUPT!!"
290    GOTO Prog_end
300 Skip_err_proc: PRINT "PROGRAM DONE!"
310 Prog_end: END
```

マクロ (E4991A VBA) を使用したプログラム例

例 11-2 にイベントを利用したエラー発生検出のプログラム例を示します。このプログラムは、E4991A 内部で測定異常が発生した場合にエラー処理を行います。エラー処理では、エラー・メッセージを表示し、プログラムをストップします。

このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに error.bas(10 ~ 300 行) および bsc_meas.cls(1000 ~ 4050 行) というファイル名で保存されています。Visual Basic エディタの中で、ファイルをインポートしてから実行して下さい。

50 ~ 60 行	クラス・モジュールで記述されたイベント・プロシージャ (クラス名: clsErr) を使用するために、変数 Err を定義しています。次にオブジェクトのプロパティ Err.Evnt を E4991A ライブラリに設定しています。
130 行	ステータス・バイト・レジスタ、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ、およびエラー・キューをクリアしています。
140 ~ 160 行	トレース 1 を表示させ、掃引間アベレージング機能をオンに設定しています。
180 ~ 200 行	トリガ・ソースを内部トリガに設定し、トリガ・システムの連続起動をオフに設定しています。次に、トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにしています。
220 ~ 230 行	掃引間アベレージング機能のオン/オフの状態を読み出し、変数に代入しています。次に、掃引間アベレージング機能がオンに設定されている場合、アベレージングをリセットし、アベレージング・カウンタをゼロに戻しています。
250 ~ 260 行	掃引を実行して、掃引結果 (掃引が正常に終了したか、途中で中断されたか) を変数に代入しています。また、掃引が途中で中断された場合は、メッセージの "Sweep Aborted" を表示します。
280 行	イベントを使用するための変数を解放しています。
1000 行	イベント・プロシージャを別のプロシージャ内でも使用できるように、Public で変数 (Evnt) を定義しています。
2000 ~ 2050 行	E4991A 内部で、"PLL unlock" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。
3000 ~ 3050 行	E4991A 内部で、"DC bias overload" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。
4000 ~ 4050 行	E4991A 内部で、"RF overload" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。

例 11-2

イベントを利用したエラー発生検出

```
10 Sub Main()  
20 Dim trc As Integer  
30 Dim swp_count As Integer, swp_bool As Integer, bool As Integer  
40  
50 Dim Err As New clsErr  
60 Set Err.Evnt = New E4991ALib.Application  
70
```



```

80      trc = 1
90      swp_count = 16
100
110      ' E4991A settings
120
130      SCPI.Output "*CLS"
140      SCPI.Output "DISP:TRAC" & CStr(trc) & " ON"
150      SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(swp_count)
160      SCPI.Output "CALC:AVER ON"
170
180      SCPI.Output "TRIG:SOUR INT"
190      SCPI.Output "INIT:CONT OFF"
200      SCPI.Output "ABOR"
210
220      swp_bool = SCPI.Query("CALC:AVER?")
230      If swp_bool = 1 Then SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
240
250      bool = SingleMeasure
260      If bool = 0 Then MsgBox ("Sweep Aborted")
270
280      Set Err.Evnt = Nothing
290
300      End Sub

1000      Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

2000      Private Sub Evnt_Unlocked()
2010
2020          MsgBox "Error: PLL Unlock" & vbCrLf & vbCrLf & "Program interruption",
vbExclamation, "E4991A Internal Error"
2030          End
2040
2050      End Sub

3000      Private Sub Evnt_DcBiasOverload()
3010
3020          MsgBox "Error: Dc bias overload" & vbCrLf & vbCrLf & "Program
interruption", vbExclamation, "E4991A Internal Error"
3030          End
3040
3050      End Sub

4000      Private Sub Evnt_RfOverload()
4010
4020          MsgBox "Error: RF overload" & vbCrLf & vbCrLf & "Program interruption",
vbExclamation, "E4991A Internal Error"
4030          End
4040
4050      End Sub

```

エラー処理
エラー処理のプログラム例

第 12 章 シャットダウン

本章では、Agilent E4991A のシャットダウンの手順について説明します。

シャットダウンの手順

以下の GPIB コマンドを使用して、遠隔操作にて E4991A をシャット・ダウンすることができます。なお、このコマンドを使用して、電源を再投入することはできません。

- ・ SYST:POFF (521 ページ)

上記コマンドを使ってシャットダウンを実行した場合、E4991A のフロント・パネル上のスタンバイ・スイッチを使ってシャットダウンした場合と違って、スタンバイ・スイッチは通常のオン (スタンバイ・スイッチが押されたまま) 状態になっています。この状態で E4991A 本体の電源を再投入するには、以下の方法をとって下さい。

- ・ スタンバイ・スイッチを一度オフ状態に戻し、再度オンします。
- ・ E4991A への電源供給を 1 度断ってから再度供給します。一番簡単な方法は、リア・パネルの電源コードを一度抜き差しする方法です。

注記

上記コマンドが送られた後の、E4991A のシャットダウン・プロセスはスタンバイ・スイッチによるシャットダウン・プロセスと同じです。電源のシャットダウン時における注意点につきましては、取扱説明書をご覧ください。

第 13 章 マクロの利用

本章では、E4991A のマクロ機能について説明しています。Visual Basic エディタを使ってマクロを作成したり、作成したマクロを実行する場合に必要な情報をまとめています。

マクロの概要

E4991A はマクロ機能を搭載しています。マクロは複数の命令を 1 つの命令で代行するように定義したもので、プログラムの中では一連の命令を自動的に実行してくれます。マクロを使用すると、単に E4991A の測定手順の自動化から、周辺機器のコントロールまで、幅広いアプリケーションで 사용할 ことができます。

マクロ機能を実行する為のプログラミング言語は E4991A VBA(Visual BASIC for Application) を使用します。VBA は Microsoft Visual Basic for Application の略で、VB (Visual Basic) に基づいた言語仕様を持ちます。なお、マクロの 1 つ 1 つの命令は、Visual Basic エディタを使用して記述する必要がありますが、本書では E4991A VBA のプログラミングの基礎、標準コントロール、関数と言った E4991A VBA の仕様に基づく部分は詳しく解説していませんので、その部分の解説に関しては、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。また、マイクロソフト社のオフィシャルブック等の市販の書籍や、マイクロソフト社の以下の URL のホームページから、VB の最新情報が閲覧可能となっています。

<http://msdn.microsoft.com/vbasic>

マクロの機能と特徴

E4991A において、マクロを使うと、次のようなことが可能になります。

1. E4991A をコントロールする。

E4991A VBA から COM オブジェクトを通して、E4991A をコントロールすることができます。

2. 周辺機器をコントロールする。

E4991A の USB/GPIB インタフェースに接続された周辺機器を、マクロ (E4991A VBA) を使ってコントロールすることができます。

3. 繰り返し行う定型処理を自動化する。

マクロを使うと、E4991A の複数の処理を 1 つにまとめて処理することができます。例えば、測定結果に応じて、プログラム内部で掃引範囲や測定アベレーシング回数などの測定条件を再設定して、測定を繰り返すと言った処理も自動化できますから、作業が楽になるのはもちろんですが、操作ミスもなくなります。また、定型処理部分をモジュールの形で作成しておけば、後で他のプログラムから呼び出して使うこともできますから、プログラム資産を有効に活用できると言ったメリットもあります。

4. ダイアログボックスを使ったユーザ・インタフェース

E4991A VBA の特徴のひとつであるユーザフォームを使って、視覚的なユーザインタフェースを作成することができます。ユーザフォームを使うことで、E4991A の操作に不慣れな人でも、画面に表示される指示に従い、測定を実行したり、データを入力したりすることができますから、操作ミスを未然に防げるメリットがあります。

Visual Basic エディタの起動と終了

Visual Basic エディタは、マクロを作成 / 編集する機能が備わったソフトウェアです。ここでは、Visual Basic エディタの起動と終了方法について説明します。

Visual Basic エディタの起動

Visual Basic エディタの起動方法は以下の通りです。

- 手順 1.** E4991A 測定画面から、以下のマウス操作にて、Visual Basic エディタを起動します。

Utility - Visual Basic Editor...

なお、キーボードから **[Alt]** キー + **[F11]** キー を押すことによっても、起動できます。

Visual Basic エディタの終了

Visual Basic エディタは、E4991A 本体の電源をオフにすれば同時に終了しますが、以下の方法で、Visual Basic エディタを終了させることもできます。

- 手順 1.** Visual Basic エディタの中から、以下のマウス操作にて、Visual Basic エディタを終了します。Visual Basic エディタが終了すると、E4991A 測定画面に戻ります。

File - Close and Return to E4991A

なお、キーボードから **[Alt]** キー + **[Q]** キー を押すことによっても、Visual Basic エディタを終了させることができます。

E4991A の測定画面を表示させる

Visual Basic エディタを終了しないでも、E4991A の測定画面を表示させることができます。

- 手順 1.** Visual Basic エディタの中から、以下のマウス操作にて、E4991A の測定画面を表示させます。

View - E4991A

なお、キーボードから **[Alt]** キー + **[F11]** キー を押すことによっても、E4991A の測定画面を表示させることができます。

マクロの作成 / 編集

実際にマクロを作成するまでの手順を簡単に説明します。ここでは、E4991A VBAの基礎的な使い方を説明しているだけです。本格的にマクロを作成する際は、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

Visual Basic エディタの説明

Visual Basic エディタの各部の説明、および操作方法に関して、主要なものを説明します。


ツールバー

Visual Basic エディタの初期状態においては、以下の標準ツールバーが表示されています。メニューバーから呼び出されるコマンドの中で、使用頻度の高いものが、ツールバー上にアイコンとして割り当てられています。

なお、以降の Visual Basic エディタの操作方法に関しては、基本的に、メニューバーからの操作に沿って説明していますが、その操作に対応したアイコンがツールバー上に割り当てられておれば、ツールバーからも同様の操作が可能です。

図 13-1

標準ツールバーの説明



起動直後のウィンドウ

Visual Basic エディタを起動すると、最初にいくつかのウィンドウが表示されます。ここでは、その中でも重要なものについて説明します。

- ・ **プロジェクトエクスプローラ**

Visual Basic エディタを使用して作成された、もしくはロードされたマクロ（モジュール）の一覧がここに表示されます。モジュールに関しては、「モジュール」（221 ページ）の中で説明しています。

- ・ **プロパティウィンドウ**

E4991A VBA においては、ユーザフォーム上に配置された、コントロールと呼ばれるコマンドボタンやテキストボックスなどの部品に、プログラムを割り当てることができます。例えば、"Measure" というラベルの付いたコマンドボタンに測定を開始するプログラムを設定することで、ボタンが押される度に、測定を実行するマクロを作成することができます。なお、プロパティウィンドウには、ユーザフォーム上に配置されたコマンドボタンなどのコントロールの色や、サイズなどを変更する設定値が表示されます。

E4991A VBA の中で、コントロールのことをオブジェクトと呼び、オブジェクトの色やサイズなどをプロパティと呼んでいます。プロパティの値を設定するには、以下のように記述します。

オブジェクト名 . プロパティ名 = 設定値


例えば、"Button" という名前の付いたコマンドボタン（オブジェクト）に "Measure" という文字列（Caption）を表示させるには、

```
Button.Caption = "Measure"
```

と記述します。他にどのようなプロパティが用意されているかについては、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

なお、プロパティウィンドウはユーザフォームを用いてマクロを作成する際に必要となるウィンドウですから、ユーザフォームを用いなければ関係ないウィンドウです。

図 13-2 起動直後の Visual Basic エディタ画面



その他の代表的なウィンドウ

以下のウィンドウは、Visual Basic エディタ起動直後には表示されませんが、プログラミングの際に必要なウィンドウです。なお、ここで紹介しているウィンドウ以外にも、Visual Basic エディタの中で表示されるウィンドウがいくつかあります。

- ・ **フォームデザイナー**

フォームデザイナーを使って、ユーザが独自にユーザフォームを作成することができます。作成されたユーザフォームはマクロが実行されると画面上に表示され、例えば、ユーザがユーザフォーム上のテキストボックスにデータを入力したり、コマンドボタンを押して測定を実行 / 終了したりする目的で使います。

手順 1. フォームデザイナーは以下のマウス操作にて表示されます。


Insert - UserForm

- ・ **ツールボックス**

フォームデザイナーを起動すると、一緒にツールボックスも表示されます。ツールボックスが用意するコマンドボタンやテキストボックスなどのコントロールを、ユーザフォーム上に自由にドラッグ・アンド・ドロップしてユーザフォームを作成していきます。用意されているコントロールの種類と使用方法については E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

図 13-3

フォームデザイナー / ツールボックス表示画面




- ・ コードウィンドウ

コード（プログラム）を入力する画面がコードウィンドウです。プロジェクトにモジュールを追加したり、また、ユーザフォーム上に配置されたコントロールをダブルクリックすると、コードウィンドウが開きます。コードウィンドウの各部の説明に関しては「コードウィンドウの各部の説明」（226 ページ）を参照して下さい。

図 13-4

コードウィンドウ表示画面



- ・ オブジェクトブラウザ


オブジェクトブラウザはオブジェクトへのアクセスを提供するためのウィンドウです。

手順 1. オブジェクトブラウザは以下のマウス操作にて表示されます。

View - Object Browser

E4991A では測定条件を設定したり、測定値等呼び出す目的のソフトウェアを、用途ごとに部品の形にして提供しています。オブジェクトブラウザを使用すると、E4991A が提供するソフトウェア部品 (COM インタフェース) を参照することができます。詳しくは、「E4991A ライブラリ」(228 ページ) を参照して下さい。

図 13-5 オブジェクトブラウザ表示画面



- ・ E4991A VBA ヘルプ


E4991A VBA を使用中に、操作方法やキーワードがわからなかった場合は、E4991A VBA ヘルプを使って調べます。E4991A VBA ヘルプの活用方法は「E4991A VBA ヘルプの活用」(234 ページ) を参照して下さい。

プロジェクトとモジュール

プロジェクトエクスプローラの中に、現在使用中のマクロが表示されます。ここでは、マクロを構成するプロジェクトとモジュールについて簡単に説明します。

図 13-6

プロジェクトエクスプローラ表示画面例



プロジェクト

モジュール郡を1つに集めて管理しているものをプロジェクトと呼びます。E4991Aのマクロにおいては、プロジェクトエクスプローラ内で、複数のプロジェクトを使い分けるといったことはできません。あくまでも、既に存在するプロジェクトの下でマクロを作成するか、作成済みのマクロ(プロジェクト)をロードして、既存のプロジェクトと置き換えて使用する必要があります。なお、マクロのロード方法については、「マクロのロード」(233ページ)を参照して下さい。

モジュール

モジュールの中にコードを記述してマクロを作成します。E4991Aのマクロにおいては、用途に応じて、以下の3種類のモジュールを使い分けることができます。各モジュールは、それぞれ以下のような特徴を持っています。

・ 標準モジュール

標準モジュールはユーザフォームと関係を持たないプログラムで、ひとつ以上のプロシージャ(「Sub」から「End Sub」の形で構成されたサブ・プログラム)から構成されるプログラムです。なお、標準モジュールには拡張子の「*.bas」が付いています。

手順 1. 以下のマウス操作にて、プロジェクトに標準モジュールを追加します。

Insert - Module

- ・ **ユーザフォーム**

ユーザフォームに貼り付けられているコントロールにプログラム（プロシージャ）が割り当てられています。ユーザフォームには拡張子の「*.frm」が付いています。

手順 1. 以下のマウス操作にて、プロジェクトにユーザフォームを追加します。

Insert - UserForm

なお、ユーザフォームを追加した直後は、コードを記述するコードウィンドウは表示されていませんが、ユーザフォーム上に配置されたコントロールをダブルクリックすると、コードウィンドウが表示されます。

- ・ **クラスモジュール**

クラスモジュールは、他のアプリケーションが使える Visual Basic オブジェクトの作成に使用します。クラスとは、Visual Basic オブジェクトを作成するための雛形のようなものです。クラスモジュールには拡張子の「*.cls」が付いています。

手順 1. 以下のマウス操作にて、プロジェクトにクラスモジュールを追加します。

Insert - ClassModule

モジュールのエクスポート

作成済みのモジュールを個別にフォルダにセーブすることをエクスポートと呼びます。以下の操作にてモジュールをエクスポートします。

注記 モジュールをエクスポートすると、指定したモジュールがフォルダでセーブされますが、プロジェクト単位ではセーブされません。プロジェクト単位でマクロをセーブする方法については、「マクロのセーブ」(232 ページ) を参照して下さい。

- 手順 1. プロジェクト・エクスプローラにおいて、プロジェクトの下に束ねられているモジュールの中から、エクスポートしたいモジュールを右クリックして、ショートカット・メニューを表示させます。
- 手順 2. ショートカット・メニューの中の **Export File...** をクリックして、Export File ダイアログボックスを表示させます。

図 13-7 Export File ダイアログボックス表示画面例



- 手順 3. **Save** ボタンをクリックして、指定したフォルダにモジュールをエクスポートします。

表示される Export File ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

- Save In:** モジュールのエクスポート先のフォルダを指定します。
- File Name:** モジュールをエクスポートする際のファイル名を入力します。
- Save as Type:** モジュールのタイプを選択します。エクスポートしたいモジュールが選択された時点で、そのモジュールに対応したタイプが選択されていますから、通常はこのままにします。
- Save** 指定したモジュールをエクスポートします。
- Cancel** 元の画面に戻ります。
- Help** E4991A VBA ヘルプ画面を表示させます。

モジュールのインポート


エクスポートされたモジュールを、もう一度呼び出してプロジェクトに挿入することをインポートと呼びます。以下の操作にて、モジュールをインポートします。

手順 1. 以下のマウス操作にて、Import File ダイアログボックスを表示させます。

File - Import File...

図 13-8

Import File ダイアログボックス表示画面例



手順 2. Import File ダイアログボックスの中で、インポートするファイルを選択します。次に、**Open** ボタンをクリックしてプロジェクト内にファイルをインポートします。

表示される Import File ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

Look In:	モジュールが保存されている先のフォルダを指定します。
File Name:	モジュールが保存されているファイルの名前を入力します。
Files of type:	インポートしたいモジュールのタイプを選択します。全てのモジュールのタイプを指定することもできます。
Open	モジュールをプロジェクト内にインポートします。
Cancel	元の画面に戻ります。
Help	E4991A VBA ヘルプ画面を表示させます。

モジュールの削除

以下に、マクロの中から不必要となったモジュールを削除する方法について説明します。ここでは、"Module1" という名前の標準モジュールを削除する方法を例に挙げています。

- 手順 1. プロジェクトエクスプローラの中で、"Module" アイコンの下に繋がっている "Module1" モジュールを右クリックして、ショートカット・メニューを表示させます。
- 手順 2. 次にショートカット・メニューの中の **Remove Module1** をクリックします。
- 手順 3. 削除する前に Module1 をエクスポートするか確認メッセージが表示されるので、**No** ボタンをクリックします。

マクロを記述する


マクロを作成する際に使用するコードウィンドウの各部の説明と、プログラムの記述方法について説明します。

コードウィンドウの各部の説明

コードウィンドウの中でマクロを記述します。プロパティエクスプローラの中から目的のモジュールをダブルクリックするとコードウィンドウが開きます。

図 13-9

コードウィンドウ表示画面例



- ・ オブジェクトボックス

リスト・ボックス内のボタンをクリックし、コードウィンドウ中に表示させたいオブジェクトをリストから選択します。

- ・ プロシージャボックス

リスト・ボックス内のボタンをクリックし、コードウィンドウ中に表示させたいプロシージャをリストから選択します。

- ・ 区切り線

マクロ（プロシージャ）とマクロ（プロシージャ）の間を区切ります。

- ・ 余白インジケータバー

主に、マクロのデバッグの際に使用します。

マクロの構成

以下に、簡単なマクロを例に挙げて、各部を説明します。なお、プログラム中の (数字) 部分は、説明を助ける目的で付加したもので、実際のプログラムでは記述されません。

例 13-1

マクロ・プログラム例

```
Sub Sample1() (1)

    ' Sample Program 1 (2)

    Dim i As Integer (3)
    Dim total As Integer (3)

    total = 0
    For i = 1 To 10 Step 1 (4)
        total = total + i (5)
    Next i (4)

    MsgBox ("Total = " & Val(total)) (6)

End Sub (1)
```

以下に、マクロの各部について説明します。

- 1. マクロは「Sub Sample1()」といった形で始まり、「End Sub」で終わります。この固まりをプロシージャと呼んでいます。ここで、"Sample1" 部分はプロシージャー名です。
- 2. コメント記号 (') より右側に記述された文字は全てコメント文として扱われます。
- 3. Dim ステートメントで変数の型を宣言しています。ここで、命令のことをステートメントと呼んでいます。プログラム例では、変数の "i"、"total" を整数型で宣言しています。E4991A VBA が用意しているステートメントについては、および E4991A VBA の中で扱うことのできる変数の型については、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。
- 4. For...Next ステートメントを使って、指定した回数の繰り返し処理を行っています。
- 5. "total" に "i" の値を加えています。ここで、"i" は For...Next ステートメントの中でカウンタ変数として使われていますから、1 から 10 までの値が順番に "total" に加えられることになります。
- 6. 計算結果をメッセージボックス関数を使って表示させます。E4991A VBA が用意している関数については、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

注記

例 13-1 の中ではひとつのプロシージャを例に挙げて説明していますが、例えば、複数のプロシージャ間で変数を扱う場合の変数の宣言方法など、マクロの規模が大きくなるのに伴い、プログラミング上の注意点が発生するケースもあります。

E4991A ライブラリ

E4991A には、E4991A をコントロールするための COM インタフェースが用意されています。Visual Basic エディタの中で、COM インタフェースを使い、プログラミングする際に、オブジェクトブラウザを開き、E4991A 関連の COM インタフェースの一覧を表示させることができます。この中で、E4991A COM インタフェースの書式、また簡単な説明が表示されます。なお、E4991A COM インタフェースについての説明は、E4991A VBA ヘルプには含まれていないので、本書の第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」(525 ページ)を参照して下さい。

手順 1. オブジェクトブラウザは、以下のマウス操作にて表示されます。


View - Object Browser

手順 2. 次に、Project/Library ボックスの中から E4991ALib を選択し、E4991A ライブラリを表示させます。

手順 3. 任意の COM インタフェースを選択します。この時、ウィンドウ下部に、選択した COM インタフェースの E4991A VBA Syntax、および簡単な説明が表示されます。

図 13-10

オブジェクトブラウザの使用例



マクロ記録

VBA の中には、例えば Microsoft Excel のようにマクロ記録^{*1}をサポートしているものもありますが、E4991A VBA ではマクロ記録はサポートしておりません。よって、E4991A のフロント・パネル、マウス、およびキーボードからの測定のシーケンスに沿った入力操作を、そのまま記録してマクロに変換して、後で実行するといった使い方はできません。

*1. 行った操作を記録してマクロに自動変換してくれる機能

マクロのデバッグ

マクロのエラー（バグ）による障害を取り除くには、デバッグの作業が必須となります。E4991A VBA にはバグの発生箇所を探し出し、それに対処するためのツールが用意されています。

バグの種類とデバッキング

大きく分けて、以下の種類のバグがあります。

- 文法エラー

Visual Basic エディタの中で、Visual Basic の構文規則に違反したステートメントが入力された時に発生するエラーです。例えば、キーワードのスペルミスなどがこれに当たります。E4991A VBA がエラー・ダイアログ・ボックスの中にエラー・メッセージを表示させ、赤色で表示してエラー箇所を指摘してくれます。エラーの詳細を知りたい場合は、エラー・ダイアログ・ボックスの中の **HELP** ボタンをクリックして、該当するエラーのトピックを表示させます。なお、エラーが修正されるまでは、マクロは実行できません。

初期状態では、文法エラーを自動的に検出する機能はオンに設定されていますが、自動構文チェック機能をオフにしたり、再度オンにすることができます。

手順 1. Visual Basic エディタの中で、以下のマウス操作にて自動構文チェック機能のオン/オフを切り替えます。

Tools - Options... - Auto Syntax Check

- 実行時エラー

マクロ実行中に発生するエラーです。通常この種類のエラーが発生すると、プログラムは途中で中断してしまったり、予想しない箇所で終了してしまいます。プログラムが中断された状態であれば、エラー・ダイアログ・ボックスの中の **END** ボタンをクリックすることで、プログラムはブレークされます。なお、エラー・ダイアログ・ボックスの **DEBUG** ボタンが有効であれば、ボタンをクリックしてエラーの原因となっているステートメントを特定できます。この場合、エラー箇所は黄色く反転して表示されます。

- 論理エラー

論理エラーは、人為的なエラーです。E4991A を制御するプログラミングを例に挙げれば、DC バイアスを印加して測定しているつもりが、DC バイアスを印加しないまま測定してしまったようなケースです。この場合、マクロは問題なく実行できてしまいますが、期待した測定はできていません。当然 E4991A VBA は、エラーを返しませんから、プログラマー自身で、エラーの原因を特定する作業が必要になります。論理エラーを発見するには、疑わしい箇所にブレークポイントを設け、ステートメントの動作をステップ実行しながら、動作を確認する方法が一般的ですが、E4991A VBA ではそのためのデバック・ツールが用意されています。デバック・ツールの使用方法は、E4991A VBA ヘルプをご覧ください。

手順 1. Visual Basic エディタの中で、以下のマウス操作にてデバック・ツールを表示させます。

View - Tool bars - Debug

マクロの実行と終了

マクロの実行

E4991A において、マクロを実行するには、以下の 4 つの方法があります。

Visual Basic エディタの中からマクロを実行する方法

- 手順 1. 以下のいずれかの方法で、Macros ダイアログボックスを表示させます。
- ・ キーボードから [F5] キーを押します。
 - ・ Run - Run (Visual Basic エディタから)
- 手順 2. Macros ダイアログボックスにおいて、選択したマクロ (プロシージャ) を実行します。操作方法は「マクロ実行直後の表示画面」(231 ページ) を参照して下さい。

E4991A の測定画面からマクロを実行する方法

- 手順 1. E4991A の測定画面から、以下のマウス操作にて Macros ダイアログボックスを表示させます。

Utility - VBA Macros...

- 手順 2. Macros ダイアログボックスにおいて、選択したマクロ (プロシージャ) を実行します。操作方法は「マクロ実行直後の表示画面」(231 ページ) を参照して下さい。

電源投入のタイミングでマクロを自動実行する方法

"D:¥" フォルダに、以下の条件を満たすマクロが置かれている場合、E4991A 本体の電源投入時に自動的にマクロ ("Start" プロシージャ) が実行されます。

実行されるマクロ	条件
マクロが置かれているフォルダ名	D:¥
マクロ名	Autost.lcr
モジュール名	Pon
プロシージャ名	Start

GPIB コマンドを使用してマクロを実行する方法

GPIB コマンドを使用して、マクロを実行することができます。

最初に、以下の GPIB コマンドを使用して、実行するマクロを指定します。

- PROG:NAME (393 ページ)

続けて、以下の GPIB コマンドを使用して、マクロを実行します。

- PROG:STAT (394 ページ)

マクロ実行直後の表示画面

マクロを実行すると、最初に Macros ダイアログボックスが開きます。この中でマクロを指定して実行します。Macros ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

Macro name:	実行するマクロ（プロシージャ）を、リストボックスの中から選択してここに表示させます。
Macro in:	マクロが保存されているフォルダを指定します。
Run	選択したマクロ（プロシージャ）を実行します。
Cancel	元の画面に戻ります。
Step Into	Visual Basic エディタ画面が表示されて、その中で選択したマクロを 1 行ずつ実行（ステップイン）していきます。主に、マクロの動作確認をしたい時に使います。
Edit	選択したマクロを再編集する場合に使用します。
Create	通常、このボタンは無効になっています。
Delete	選択したマクロを削除します。

マクロの終了

マクロの中断

実行の途中でマクロを中断する方法について説明します。

手順 1. 以下のいずれかの方法で、マクロを中断させます。

- キーボードから [Ctrl] キーと [Break] キーを同時に押します。
- **Run - Break** (Visual Basic エディタから)

マクロの強制終了

マクロを強制的に終了させる方法について説明します。

手順 1. 以下のいずれかの方法で、マクロを強制終了させます。

- コード上で、*End* ステートメントを使用します。
- **Run - Reset** (Visual Basic エディタから)

マクロのセーブ/ロード

マクロをプロジェクト単位でセーブ/ロードする方法について、以下に説明します。

マクロのセーブ

以下に、マクロをセーブする方法について説明します。マクロは拡張子 (*.lcr) 付きのファイル名でセーブされます。

Visual Basic エディタの中からセーブする

作成 / 編集したマクロを、以下のマウス操作にてセーブします。

- 手順 1.** Visual Basic エディタの中から、以下のマウス操作にて、Save As ダイアログボックスを表示させます。

File - Save xxxx

ここで、"xxxx" 部分には、ファイル名が表示されます。

- 手順 2.** マクロのファイル名とセーブする先のフォルダ名を入力した後、**Save** ボタンをクリックして、マクロをセーブします。

表示される Save As ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

Save In:	マクロをセーブする先のフォルダを指定します。
File Name:	マクロのファイル名を入力します。
Save as Type:	マクロをセーブする際のファイルのタイプを選択します。通常ここでは、"E4991A Program File[*.lcr]" を選択します。
Save	マクロを指定したフォルダにセーブします。
Cancel	Save As ダイアログボックスの表示を消して、元の画面に戻ります。

E4991A 測定画面の中からセーブする

E4991A の測定画面の中から、マクロをセーブする方法について説明します。

- 手順 1. E4991A の測定画面の中から、以下のマウス操作にて Save Program ダイアログボックスを表示させます。

Utility - Save Program

- 手順 2. マクロのファイル名とセーブする先のフォルダ名を入力した後、OK ボタンをクリックして、マクロをセーブします。

表示される Save Program ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

Drive:	マクロをセーブする先のフォルダを指定します。
File Name:	マクロのファイル名を入力します。
OK	マクロを指定したフォルダにセーブします。
Cancel	Save Program ダイアログボックスの表示を消します。
New Folder	新規にフォルダを作成します。
Delete	指定した、ファイルを削除します。
Copy to FDD	マクロをフロッピー・ディスクにコピーします。
Key board...	マウスを使ってファイル名等を入力するために、画面上にキーボードを表示させます。

マクロのロード

以下に、セーブ済みのマクロをロードする方法について説明します。

- 手順 1. E4991A の測定画面の中から、以下のマウス操作にて Load Program ダイアログボックスを表示させます。

Utility - Load Program

- 手順 2. マクロのファイル名とセーブ先のフォルダ名を入力した後、OK ボタンをクリックして、マクロをロードします。

表示される Load Program ダイアログボックスの各部の説明は以下の通りです。

Drive:	マクロのセーブ先のフォルダを指定します。
File Name:	マクロのファイル名を入力します。
OK	マクロをロードします。
Cancel	Load Program ダイアログボックスの表示を消します。
New Folder	新規にフォルダを作成します。
Delete	指定した、ファイルを削除します。
Copy to FDD	マクロをフロッピー・ディスクにコピーします。
Key board...	マウスを使ってファイル名等を入力するために、画面上にキーボードを表示させます。

E4991A VBA ヘルプの活用

E4991A VBA の使用方法が分からない場合は、E4991A VBA ヘルプ (Visual Basic Reference) から目的のトピックを表示させて調べることができます。

E4991A VBA ヘルプ画面を表示する


手順 1. Visual Basic エディタの中から、以下のマウス操作にて E4991A VBA ヘルプ画面を表示させます。

Help - Microsoft Visual Basic Help

なお、キーボードの [F1] キーを押しても、E4991A VBA ヘルプ画面を表示させることができます。

図 13-11

E4991A VBA ヘルプ表示画面



E4991A VBA のトピックを表示する

E4991A VBA ヘルプの各トピックは階層構造になっていますから、項目をダブルクリックして展開表示させてからトピックを参照します。なお、E4991A VBA ヘルプは以下のような分類になっています。

- Visual Basic User Interface Help
- Visual Basic Conceptual Topics
- Visual Basic How-To Topics
- Visual Basic Add-In Model
- Microsoft Forms Reference

Visual Basic エディタの操作方法が分からない場合は、主に User Interface Help および How-To Topics を参照して下さい。

キーワードのトピックを参照する

マクロには、あらかじめキーワードと呼ばれるステートメントが用意されています。例えば、プログラミングの際に記述する "Sub" や "With" といった単語が該当します。キーワードの使用方法が分からない場合は、Visual Basic エディタの中で、キーワード部分にカーソルを移動させ、続けてキーボードの [F1] キーを押すことで、素早くそのキーワードに関する E4991A VBA ヘルプを表示させることができます。なお、多くのキーワードは Visual Basic エディタの中では青色で表示されています。

第 14 章 COM を使ったプログラミングの概要

本章では、E4991A の COM インタフェースを使ってプログラミングする際に必要な情報を掲載しています。なお、E4991A が用意している COM インタフェースについては、第 18 章「COM インタフェース・リファレンス」を参照して下さい。

E4991A COM の概要

COM は「Component Object Model」の略です。ここでは、簡単な COM の概念と COM インタフェースの仕様について説明します。

注記

E4991A COM を使用する場合、E4991A VBA (Visual Basic for Application) 以外の組み合わせでの動作は保証されません。また、E4991A VBA 以外の VBA の動作はサポートしておりません。

E4991A COM オブジェクトについて

E4991A COM インタフェースは、以下のように分類されます。

プロパティ

E4991A の状態を読み出す目的で、オブジェクトのプロパティを使用します。例えば、E4991A の場合、VBVersion プロパティ (528 ページ) を使用して、E4991A に搭載されている E4991A VBA(Visual Basic for Application) のバージョンを確認することが可能です。

COM オブジェクトの中で、オブジェクト名に続いてプロパティと表記されているものが、このカテゴリに入ります。

メソッド

E4991A において、目的の動作 (操作) を実行したり、機能を実現する目的で、オブジェクトのメソッドを使用します。例えば、E4991A の場合、SingleMeasure メソッド (530 ページ) を使用して、掃引を一回実行したり、GetScreenImage メソッド (533 ページ) を使用して、測定完了後の測定画面のイメージをクリップ・ボードにコピーすることが可能です。

COM オブジェクトの中で、オブジェクト名に続いてメソッドと表記されているものが、このカテゴリに入ります。

イベント

E4991A で発生した状態の遷移を、オブジェクトから発行されるイベントを検知することで、知ることができます。例えば、E4991A の場合、SweepEnd イベント (535 ページ) を使用すると、掃引が完了したことを知ることが可能です。

COM オブジェクトの中で、オブジェクト名に続けてイベントと表記されているものが、このカテゴリに入ります。

E4991A COM オブジェクト使用上の制限

COM オブジェクトだけでは表現できない部分は、以下の COM オブジェクトを E4991A の GPIB コマンドと組み合わせて使用する事で補っています。

- ・ Output メソッド (540 ページ)
- ・ Enter メソッド (539 ページ)
- ・ Query メソッド (540 ページ)

COM と GPIB コマンドの比較

以下に、E4991A における COM と GPIB コマンドの比較表を載せます。

表 14-1 COM オブジェクトと GPIB コマンドの機能比較表

項目	コントロール	GPIB コマンド	COM
測定条件の設定 / 読み出し	測定条件の設定を行います。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
正確な測定のための準備 (校正 / フィクスチャ補正)	校正 / フィクスチャ補正・データを測定する際の条件を設定します。また、データ測定後に機能のオン / オフを切り替えます。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
	校正データ / フィクスチャ補正データを測定します。		以下の COM インタフェースを使用します。
	校正データ / フィクスチャ補正データの測定の開始 / 終了を検出します。	GPIB ステータス・レポート機構を使用します。	<ul style="list-style-type: none"> ・ CalMeasure メソッド (531 ページ) ・ CompenMeasure メソッド (532 ページ)
測定開始 (トリガ) と測定完了 (掃引完了) の検出	測定開始のためのトリガを掛けます。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
	掃引を一回行います。		以下の COM インタフェースを使用します。
	掃引の終了を待ちます。(掃引の終了を検出する。)	GPIB ステータス・レポート機構を使用します。	<ul style="list-style-type: none"> ・ SingleMeasure メソッド (530 ページ)
	トリガ待ち状態にあることを確認します。		以下の COM インタフェースを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ WaitForEvent メソッド (534 ページ)
測定データの読み出し / 書き込み	データ転送フォーマットを選択します。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
	内部データ配列の読み出し / 書き込みを行います。		専用の COM インタフェースは用意されていません。 なお、Enter メソッド (539 ページ) の中で、データ配列の読み出し方法を指定して、内部データ配列を読み出すことができます。
測定結果の処理	マーカ機能、等価回路解析機能を使用します。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。

COM を使ったプログラミングの概要
E4991A COM の概要

表 14-1 COM オブジェクトと GPIB コマンドの機能比較表

ファイルのセーブ/リコール	E4991A の測定パラメータ、および測定結果等をファイルにセーブし、またセーブした内容をリコールします。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。 なお、リモート・ユーザ・インタフェース機能を有した PC においては、PC 側のフォルダがファイルのセーブ/リコールに使われます。
プリンタの利用	E4991A の測定結果等をプリンタに出力します。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。 なお、リモート・ユーザ・インタフェース機能を有した PC においては、PC に登録されているプリンタに E4991A の測定結果等が出力されます。
	E4991A の設定パラメータや測定結果等をクリップ・ボードにコピーします。	用意されていません。	リモート・ユーザ・インタフェース機能を有した PC から、以下の COM インタフェースを使用して、クリップ・ボードにコピーできます。 <ul style="list-style-type: none"> • GetTextData メソッド (533 ページ) • GetScreenImage メソッド (533 ページ)
表示画面の設定	表示画面を設定します。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
エラー処理	エラーを読み出します。	専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。
	E4991A の測定異常を検出した場合に、イベント処理を行います。	GPIB ステータス・レポート機構を使用します。	以下の COM インタフェースを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • Unlocked イベント (537 ページ) • DcBiasOverload イベント (537 ページ) • RfOverload イベント (537 ページ)
	測定異常以外のエラーを検出した場合に、イベント処理を行います。		専用の COM インタフェースは用意されていません。 なお、GPIB のサービス・リクエストをサポートしていないため、SRQ を利用して、割り込み処理を行うことはできません。

表 14-1 COM オブジェクトと GPIB コマンドの機能比較表

ステータス・レポート機構	E4991A の状態を確認します。	GPIB ステータス・レポート機構を使用します。	基本的に GPIB のステータス・レポート機構を使用します。 ^{*1} なお、以下のイベントを検出するための、専用の COM オブジェクトが用意されています。 <ul style="list-style-type: none"> • SweepEnd イベント (535 ページ) • SweepStart イベント (536 ページ) • CompleteSweepAveraging イベント (536 ページ) • Unlocked イベント (537 ページ) • DcBiasOverload イベント (537 ページ) • RfOverload イベント (537 ページ)
システム設定	リモート・ユーザ・インタフェース機能と E4991A が接続されているか否かを確認します。	用意されていません。	以下の COM インタフェースが用意されています。 <ul style="list-style-type: none"> • Connection プロパティ (529 ページ)
	上記以外の項目 (システム関連の設定 / 読み出し)	一部で、専用の GPIB コマンドが用意されています。	専用の COM インタフェースは用意されていません。


^{*1}. サービス・リクエストをサポートしていないため、*SRE (281 ページ) の設定は無効となり、SRQ による割り込み処理を行うことはできません。

E4991A COM オブジェクト・モデル

E4991A では、以下のオブジェクトが用意されています。

図 14-1

E4991A COM オブジェクト・モデル



Application オブジェクト

Application オブジェクトは、E4991A COM オブジェクト・モデルの中で一番上の階層に位置するオブジェクトです。

プロパティ

Name	アプリケーション名 "E4991A" を返します。
VBAVersion	E4991A にインストールされている E4991A VBA のバージョンを返します。
Connection	ユーザ・インタフェース機能を使用して E4991A と接続されているか否かを返します。

メソッド

SingleMeasure	掃引を実行し、完了まで待機します。
CalMeasure	校正データを測定し、完了まで待機します。
CompenMeasure	フィクスチャ補正データを測定し、完了まで待機します。
GetTextData	設定状態、または測定データをクリップ・ボードにコピーします。
GetScreenImage	表示画面をクリップ・ボードにコピーします。
WaitForEvent	指定したイベントの発生を指定時間待ちます。

イベント

SweepEnd	掃引が完了しました。
SweepStart	掃引が開始されました。
CompleteSweepAveraging	指定回数の掃引間アベレージが完了しました。
Unlocked	E4991A 内部で、"PLL Unlock" エラーが検出されました。
DcBiasOverLoad	E4991A 内部で、"DC bias overload" エラーが検出されました。
RfOverLoad	E4991A 内部で、"RF overload" エラーが検出されました。

SCPI オブジェクト

SCPI オブジェクトは、E4991A の GPIB コマンドと組み合わせて使用する目的で用意されているオブジェクトの集まりです。

プロパティ

Name "SCPI" が読み出されます。

メソッド

Enter Query で実行された GPIB コマンドの戻り値を読み出します。

Output GPIB コマンドを実行します。

Query GPIB コマンドを Query で実行して、合わせて応答を読み出します。

E4991A ライブラリ

E4991A 本体、またはリモート・ユーザ・インタフェース機能を有した PC 上で E4991A VBA を使用する場合に、プログラムを作成したり、実行する為に必要な E4991A ライブラリは、予め E4991A VBA から参照できる設定になっています。

E4991A ライブラリのインストール先

E4991A ユーザ・インタフェース・ソフトウェアがインストールされている PC の、以下に示す場所に E4991A ライブラリがセーブされています。

ライブラリ名 : E4991A x.x Type Library

保存場所 : C:\Program File\Agilent\E4991A\E4991A.tlb

第 15 章 周辺機器をコントロールする方法

本章では、E4991A にインストールされているソフトウェア (VISA) を使用して、E4991A に接続されている周辺機器をコントロールする方法について説明します。

概要

E4991A マクロ (E4991A VBA) は、測定の自動化だけでなく、独立したシステム・コントローラとして、USB/GPIB インタフェースで接続された外部の測定機器をコントロールすることもできます (「マクロ機能を使ったりリモート・コントロールの概要」(34 ページ) 参照)。

E4991A マクロ (E4991A VBA) は、E4991A 自身をコントロールする場合、COM インタフェースを通じて通信を行いますが、外部の測定機器をコントロールする場合は VISA (Virtual Instrument Software Architecture) を通じて、通信を行います。

E4991A に接続されている周辺機器をコントロールする際は、以下の準備が必要となります。

準備

定義ファイルのインポート

E4991A マクロ (E4991A VBA) で VISA ライブラリを使用するためには、Visual Basic エディタの中で、2 つの定義ファイルをプロジェクト内にインポートして、VISA 関数などを定義する必要があります。定義ファイルは、サンプル・プログラム・ディスクに visa32.bas という以下のファイル名で保存されています。モジュールのインポートに関しては、「モジュールのインポート」(224 ページ) をご覧ください。

- visa32.bas
- vpptype.bas

VISA を用いたプログラミング


VISA を用いたコントロールの流れを図 15-1 に示します。Visual Basic 言語を使用して、VISA プログラムを開発する際は、特別な注意が必要です。

VISA ライブラリの詳しい使用方法、および E4991A マクロ (E4991A VBA) で VISA ライブラリを使用する際の注意については、CD-ROM (Agilent 部品番号 E4991-905x0) に含まれている以下のファイルをご覧ください。

- ・ visa.hlp (VISA ライブラリのオンライン・ヘルプ)
- ・ vbreadme.txt (VB で VISA ライブラリを使用する際の注意)

図 15-1

VISA を用いたコントロールの流れ



e4991apj033

STEP 1. VISA システムの起動

VISA システム起動のセッションは、例 15-1 の 150 ~ 160 行目にあたります。
VISA の `viOpenDefaultRM` 関数で、VISA システムの初期化と起動を行います。
`viOpenDefaultRM` 関数は、VISA 関数の使用開始時に必ず実行しなければならない
関数です。この関数のパラメータは、起動情報 (例 15-1 では `Defrm`) です。

書式

`viOpenDefaultRM(param)`

パラメータ

	<i>(param)</i>
説明	起動情報 (出力)
データ型	長整数型

STEP 2. 接続

接続のセッションは、例 15-1 の 190 ~ 200 行目にあたります。VISA の `viOpen` 関
数で、指定された測定器の接続を行います。`viOpen` 関数は、VISA 関数が指定し
た測定器に適用できるように戻り値を返します。この関数のパラメータは、起動
情報 (例 15-1 では `Defrm`)、指定する測定器のアドレス情報 (例 15-1 では
"`GPIB0::5::INSTR`")、アクセス・モード (例 15-1 では 0)、タイムアウト (例
15-1 では 0)、および接続情報 (例 15-1 では `Dcps`) です。

書式

`viOpen(param1,param2,param3,param4,param5)`

パラメータ

	<i>(param1)</i>
説明	起動情報 (入力)
データ型	長整数型

	<i>(param2)</i>
説明	指定する測定器のアドレス情報 (入力)
データ型	文字列型
文法	<code>GPIB[<i>board</i>]^{*1}::<i>primary address</i>^{*2}::INSTR</code>

*1.E4991A においては、GPIB0 になっています。

*2.E4991A に制御される測定器の GPIB アドレスのことです。

	<i>(param3)</i>
説明	アクセス・モード (0 を入力)

	(<i>param4</i>)
説明	タイムアウト (0 を入力)

	(<i>param5</i>)
説明	接続情報 (出力)
データ型	長整数型

STEP 3. 通信

通信の送信セッションは、例 15-1 の 230 ~ 280 行目、および 410 行目にあたります。VISA の `viVPrintf` 関数で、指定された測定器にプログラム・メッセージ (GPIO コマンド) を送信します。この関数のパラメータは、接続情報 (例 15-1 では `Dcps`)、プログラム・メッセージ (例 15-1 では GPIO コマンド)、およびフォーマットされる変数 (例 15-1 では 0) です。

注記

GPIO コマンドの入出力には、`viVPrintf` 関数と `viVScanf` 関数が主に使用されますが、他の VISA 関数も使用できます。詳しくは、`visa.hlp` (VISA ライブラリのオンライン・ヘルプ) をご覧ください。

書式

`viVPrintf(param1,param2,param3)`

パラメータ

	(<i>param1</i>)
説明	接続情報 (入力)
データ型	長整数型

	(<i>param2</i>)
説明	プログラム・メッセージ (入力)*1
データ型	文字列型

*1.GPIO コマンドのプログラム・メッセージを送る場合、メッセージの文尾にメッセージ・ターミネータを付ける必要があります (例 15-1 では `Chr$(10)`)。

	(<i>param3</i>)
説明	フォーマットされる変数*1
データ型	指定されたデータ型

*1. 空の場合は、0 を入力します。

通信の受信セッションは、例 15-1 の 310 ~ 320 行目にあたります。VISA の `viVScanf` 関数で、指定された測定器から結果を受信して、出力変数に格納します。この関数のパラメータは、接続情報 (例 15-1 では `Dcps`)、出力変数に対する

周辺機器をコントロールする方法
VISA を用いたプログラミング

フォーマット・パラメータ (例 15-1 では %t)、および出力変数 (例 15-1 では Res) です。

書式

viVScanf(*param1,param2,param3*)

パラメータ

	(<i>param1</i>)
説明	接続情報 (入力)
データ型	長整数型

	(<i>param2</i>)
説明	出力変数に対するフォーマット・パラメータ
データ型	文字列型

	(<i>param3</i>)
説明	出力変数 (出力)
データ型	文字列型

STEP 4. 切断

切断のセッションは、例 15-1 の 190 ~ 200 行目にあたります。VISA の viClose 関数で、通信を切断し、VISA システムを終了します。この関数のパラメータは、起動情報 (例 15-1 では Defrm) です。

書式

viClose(*param*)

パラメータ

	(<i>param</i>)
説明	起動情報 (入力)
データ型	長整数型

DC 電源 (Agilent E3631A) を用いたアプリケーション・プログラム

E4991A をシステム・コントローラとして、GPIB 接続された DC 電源 (Agilent E3631A) をコントロールするプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに `ext_cont.bas` というファイル名で保存されています。ただし、このサンプル・プログラムは、E4991A 内蔵の E4991A VBA からのみ実行可能となります。

注記

E4991A マクロ (E4991A VBA) から DC 電源 (Agilent E3631A) をコントロールする場合は、DC 電源 (Agilent E3631A) で用意されている GPIB コマンドを、VISA を介して通信します。一方、E4991A マクロ (E4991A VBA) から自身をコントロールする場合は、E4991A で用意されている COM インタフェースを通じて通信を行います (例 15-1 の 120、380 行目)。

100 行	DC 電源の出力電流の設定値を変数に代入しています。
120 行	COM インタフェースを通じて、E4991A のトリガ・ソースを GPIB トリガに設定しています。
150 ~ 160 行	VISA システムの初期化と起動を行って、起動情報を変数 <code>Defrm</code> に出力しています。
190 ~ 200 行	DC 電源 (GPIB アドレス :5) への接続を確立して、接続情報を変数 <code>Dcsp</code> に出力しています。
230 ~ 280 行	VISA を通じて、DC 電源の出力電流 (0.1A) を設定して、その時の出力電圧値を <code>Query</code> しています。
310 ~ 350 行	VISA を通じて、DC 電源の出力電圧値を読み出して、変数 <code>Res</code> に出力しています。また、読み出した結果をメッセージ・ボックスに表示しています。
380 行	COM インタフェースを通じて、E4991A に対して 1 回掃引を実行し、掃引終了を待っています。
410 行	VISA を通じて、DC 電源の出力をオフにしています。
440 行	通信を切断し、VISA システムを終了します。
480 ~ 520 行	VISA 関数で何らかのエラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。

例 15-1

DC 電源を用いたプログラム例

```
10|
20| Sub main()
30|
40|     Dim status As Long           'VISA function status return code
50|     Dim Defrm As Long           'Session to Default Resource Manager
60|     Dim Dcsp As Long            'Session to instrument
70|     Dim Cur As Double           'Single to set current level
80|     Dim Res As String * 100     'String to hold results
90|
100|     Cur = 0.1
110|
120|     SCPI.Output "TRIG:SOUR BUS"
130|
140|     ' Initializes the VISA system.
150|     status = viOpenDefaultRM(Defrm)
160|     If (status <> VI_SUCCESS) Then GoTo VisaErrorHandler
170|
180|     ' Opens the session to the specified instrument.
190|     status = viOpen(Defrm, "GPIB0::5::INSTR", 0, 0, Dcsp)
200|     If (status <> VI_SUCCESS) Then GoTo VisaErrorHandler
210|
220|     ' Asks for the instrument to turn the dc power on.
230|     status = viVPrintf(Dcsp, "INST P6V" & Chr$(10), 0)
240|     status = viVPrintf(Dcsp, "VOLT MAX" & Chr$(10), 0)
250|     status = viVPrintf(Dcsp, "CURR %lf" & Chr$(10), Cur)
260|     status = viVPrintf(Dcsp, "OUTP ON" & Chr$(10), 0)
270|     status = viVPrintf(Dcsp, "MEAS?" & Chr$(10), 0)
280|     If (status <> VI_SUCCESS) Then GoTo VisaErrorHandler
290|
300|     ' Reads the result.
310|     status = viVScanf(Dcsp, "%t", Res)
320|     If (status <> VI_SUCCESS) Then GoTo VisaErrorHandler
330|
340|     ' Displays the result.
350|     MsgBox "Result is: " & Res
360|
370|     ' Performs a single measure.
380|     SingleMeasure
390|
400|     ' Turns the dc power off.
410|     status = viVPrintf(Dcsp, "OUTP OFF" & Chr$(10), 0)
420|
430|     ' Closes the resource manager session (which closes everything)
440|     Call viClose(Defrm)
450|
460|     GoTo Prog_end
470|
480| VisaErrorHandler:
490|     Dim VisaErr As String * 200
500|     Call viStatusDesc(Defrm, status, VisaErr)
510|     MsgBox "Error : " & VisaErr, vbExclamation
520|     End
530|
540| Prog_end: End Sub
```

第 16 章 アプリケーション・プログラム

本章では、HTBasic とマクロ (E4991A VBA) を使用した測定例 (サンプル・プログラム) を掲載しています。

基本的な測定

このアプリケーション・プログラムでは、E4991A のインストール / クイック・スタート・ガイドの「RF デバイス測定の基本操作」と同様の測定を行います。

HTBasic プログラム例

例 16-1 に、インダクタの自己共振点を求める基本的な測定のプログラム例 (HTBasic) を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに bsc_meas.htb というファイル名で保存されています。プログラムを実行させると、"Do all the preparations for a measurement." と表示されるので、インストール / クイック・スタート・ガイドの第 3 章「STEP. 1 測定の準備」に従って機器の接続を行い、[y] キー、[Enter] キーを押して測定を開始します。

校正機能がオンに設定されている場合、"Do you perform a calibration again?" と表示されます。校正をスキップする場合は、[y] 以外のキー、[Enter] キーを押します。次に、"Connect OPEN Standard to the DUT Port." と表示されるので、OPEN スタンダードを接続してから、[y] キー、[Enter] キーを押してオープン校正データを測定します。同様にして、ショート / ロード / 低損失コンデンサ校正データを測定します。ただし、低損失コンデンサ (LOW-LOSS CAPACITOR) 校正は、必要に応じて行って下さい。

次に、"Connect the FXT16197A test fixture to the E4991A." と表示されるので、16197A を接続してから、[y] キー、[Enter] キーを押します。続いて、"Connect OPEN Standard to electrode plate on the fixture." と表示されるので、テスト・フィクスチャの試料接続面をオープン状態にしてから、[y] キー、[Enter] キーを押してオープン補正データを測定します。同様にして、ショート補正データを測定します。

次に、"Connect the DUT to electrode plate on the fixture" と表示されます。チップ・インダクタをテスト・フィクスチャに接続してから、[y] キー、[Enter] キーを押すと、1 回掃引が実行された後、マーカで自己共振点がサーチされ、その点の周波数とインピーダンスが表示されます。測定結果の表示後、"Performing a measurement again? [Y/N]" と表示されるので、再測定する場合や、同じサイズで別の試料を測定する場合は、[y] キー、[Enter] キーを押して測定を続けます。終了する場合は、[y] 以外のキー、[Enter] キーを押します。

220 行	GPIOB アドレスを設定しています。
240 ~ 280 行	掃引条件を変数に代入しています。測定点数 (201 点)、掃引パラメータ (周波数で掃引タイプはログ)、掃引スタート値 (1 MHz)、掃引ストップ値 (3 GHz)、信号源の電流レベル (1 mA) を設定しています。
290 ~ 350 行	測定パラメータおよび表示方法を変数に代入しています。トレース 1 のパラメータ ($ Z $)、トレース 2 のパラメータ (L_s)、トレース 3 のパラメータ (Q)、トレース 1 の表示フォーマット (ログ)、トレース 2 の表示フォーマット (リニア)、トレース 3 の表示フォーマット (リニア)、表示方法 (全てのトレースを重ねて 1 つのウィンドウに表示) を設定しています。
360 ~ 380 行	校正とフィクスチャ補正の設定条件、およびマーカ機能の設定条件を変数に代入しています。校正 / フィクスチャ補正データ

	測定点 (固定周波数点 / 固定パワー点)、使用するテスト・フィクスチャ (16197A)、マーカ・サーチ機能 (最大値を検出) を設定しています。
400 ~ 410 行	測定の準備を促し、準備が終了してから [Y] キーが入力されるのを待っています。それ以外のキーを入力するとプログラムが中止されます。なお、サブ・プログラム FNMessage については、後で説明します。
490 ~ 510 行	E4991A を初期設定状態に戻します。
550 ~ 610 行	掃引条件を設定しています。また、トリガ・ソースを GPIB トリガに設定しています。
650 ~ 740 行	トレース 1,2,3 を表示させ、各トレースの測定パラメータと表示フォーマットを設定しています。また、3 つのトレースを重ねて、1 つのウィンドウに表示させています。
800 ~ 850 行	校正機能がオンに設定されているかを確認し、校正機能がオンに設定されている場合に、再度校正を実行するか否かの入力を促します。[Y] キー以外のキーが入力されると、校正をスキップします。
890 ~ 900 行	校正キットを付属の 7 mm 校正キットに設定し、校正データ測定点を固定周波数点 / 固定パワー点に設定しています。
940 ~ 1010 行	オープン / ショート / ロード校正データを測定しています。なお、サブ・プログラム FNCal については、「校正の実行プログラム例」(80 ページ) を参照してください。
1030 ~ 1070 行	低損失コンデンサ校正を実行するか否かの入力を待っています。[Y] キーを入力すると、低損失コンデンサ校正データを測定します。それ以外のキーを入力すると低損失コンデンサ校正をスキップします。
1090 ~ 1130 行	得られた校正データから校正係数を計算し、校正を有効にします。
1220 ~ 1260 行	16197A テスト・フィクスチャの接続を促し、接続後に [Y] キーが入力されるのを待っています。それ以外のキーを入力するとプログラムが中止されます。次に、使用するテスト・フィクスチャを 16197A に設定しています。
1340 行	フィクスチャ補正データ測定点を固定周波数点 / 固定パワー点に設定しています。
1380 ~ 1420 行	オープン / ショート補正データを測定しています。なお、サブ・プログラム FNFixt_comp については、「フィクスチャ補正の実行プログラム例」(99 ページ) を参照してください。
1440 ~ 1480 行	得られたフィクスチャ補正データから補正係数を計算し、フィクスチャ補正を有効にします。
1550 ~ 1560 行	テスト・フィクスチャの電極に試料を接続することを促し、接続後に [Y] キーが入力されるのを待っています。それ以外のキーを入力するとプログラムが中止されます。
1640 行	ステータス・バイト・レジスタとオペレーション・ステータス・イベント・レジスタをクリアしています。

1650 ~ 1660 行	オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタのビット 4 が 1 から 0 に遷移 (負遷移) した場合のみ、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 が 1 に設定されるようにしています。
1670 ~ 1680 行	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 が有効になるように設定し、ステータス・バイト・レジスタのビット 7 が有効になるように設定しています。
1690 ~ 1700 行	SRQ 割り込みの分岐先を設定し、SRQ 割り込みを有効に設定しています。
1720 ~ 1750 行	トリガをかけて 1 回掃引を実行してから、掃引終了を待っています。
1760 行	SRQ 割り込みのイベント起動分岐を取り消しています。
1810 ~ 1830 行	トレース 1,2,3 において、自動スケール調整を実行して、最適なスケールに設定しています。
1870 ~ 1900 行	トレース 1 において、マーカ 1 を 0n に設定しています。マーカ 1 をアクティブ・マーカに指定してから、マーカ・サーチ機能を使って、最大値 (自己共振点) を検索しています。
1940 ~ 1970 行	トレース 1 において、マーカ 1 のスティミュラス値 (周波数) と測定値 (インピーダンス) を読み出しています。
2010 ~ 2040 行	読み出した測定結果をディスプレイに表示しています。
2060 ~ 2100 行	再度測定するか否か、または同じサイズで別の試料を測定するか否かの入力を促しています。[y] キーが入力された場合は、試料の接続の部分へ戻ります。それ以外のキーを入力するとプログラムが終了します。
2180 ~ 2640 行	サブ・プログラム FNCaI については、「校正の実行プログラム例」(80 ページ) を参照してください。
2670 ~ 3080 行	サブ・プログラム FNFixt_comp については、「フィクスチャ補正の実行プログラム例」(99 ページ) を参照してください。
3120 ~ 3240 行	変数 Mes\$ で指定されたメッセージを表示させ、[y] または [n] キーが入力されるのを待っています。[y] キーが入力された場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返します。一方、[n] キーが入力された場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返します。また、それ以外のキーが入力された場合は、入力開始行に戻ります。

例 16-1

チップ・インダクタの自己共振点の測定 (bsc_meas.htb)

```

10      ! *****
20      !* E4991A + 16197A Impedance Measurement (Using Chip Inductor)
30      !* HTBasic Sample Program
40      ! *****
50      !
60      ! #####
70      ! STEP1: Preparation for a Measurement
80      ! #####
90      !
100     DIM Inp_char$(9),Buff$(9)
110     DIM Swp_type$(11)

```

```

120 DIM Para_a$[5],Para_b$[5],Para_c$[5]
130 DIM Fmt_a$[11],Fmt_b$[11],Fmt_c$[11],Display$[11]
140 DIM Cal_type$[11],Fixture$[11]
150 DIM Mkr_src$[9]
160 REAL Curr_lev,Start,Stop
170 REAL Freq_val,Imp_val
180 INTEGER Corr,Nop,Reply,Result
190 !
200 CLEAR SCREEN
210 !
220 ASSIGN @Agte4991a TO 717
230 !
240 Nop=201 ! Number of Points: 201
250 Swp_type$="LOG" ! Type of Sweep Mode(X-axis): LOGARITHMIC
260 Start=1.0E+6 ! Start Frequency: 1.0 MHz
270 Stop=3.0E+9 ! Stop Frequency: 3.0 GHz
280 Curr_lev=1.0E-3 ! Source Current Level: 1 mA
290 Para_a$="Z" ! Measurement/ Trace1: |Z|
300 Para_b$="LS" ! Parameters Trace2: Ls
310 Para_c$="Q" ! Trace3: Q
320 Fmt_a$="LOG" ! Display/ Trace1: LOGARITHMIC
330 Fmt_b$="LIN" ! Format(Y-axis) Trace2: LINEAR
340 Fmt_c$="LIN" ! Trace3: LINEAR
350 Display$="OVER" ! Display Split/Overlay: OVERLAY
360 Cal_type$="FIX" ! Calibration Type: FIXED
370 Fixture$="FXT16197A" ! Test Fixture: 16197A
380 Mkr_src$="MAX" ! Specified Search Function: MAXIMUM
390 !
400 Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Do all the preparations for a measurement.")
410 IF Reply<>0 THEN Prog_int
420 !
430 !#####
440 ! STEP2: Specifying Measurement Conditions
450 !#####
460 !
470 ! -> Reset the E4991A to default state
480 !
490 OUTPUT @Agte4991a;"SYST:PRES"
500 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
510 ENTER @Agte4991a;Buff$
520 !
530 ! -> Specifying Sweep Conditions
540 !
550 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:POIN ";Nop
560 OUTPUT @Agte4991a;"SWE:TYPE "&Swp_type$
570 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STAR ";Start
580 OUTPUT @Agte4991a;"FREQ:STOP ";Stop
590 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURREN:MODE FIX"
600 OUTPUT @Agte4991a;"SOUR:CURREN ";Curr_lev
610 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG:SOUR BUS"
620 !
630 ! -> Specifying Measurement Parameters
640 !
650 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC1 ON"
660 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC2 ON"
670 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC3 ON"
680 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:FORM "&Para_a$
690 OUTPUT @Agte4991a;"CALC2:FORM "&Para_b$

```

```

700 OUTPUT @Agte4991a;"CALC3:FORM "&Para_c$
710 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC1:Y:SPAC "&Fmt_a$
720 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC2:Y:SPAC "&Fmt_b$
730 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC3:Y:SPAC "&Fmt_c$
740 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:FORM "&Display$
750 !
760 !#####
770 ! STEP3: Calibration (FIXED)
780 !#####
790 !
800 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1?"
810 ENTER @Agte4991a;Corr
820 IF Corr=1 THEN
830     Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Do you perform a calibration again?")
840     IF Reply<>0 THEN Cal_skip
850 END IF
860 !
870 ! -> Initial Settings
880 !
890 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:CKIT DEF"
900 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL:FPO "&Cal_type$
910 !
920 ! -> Data Measurement
930 !
940 Result=FNCal(@Agte4991a,"OPEN")
950 IF Result<>0 THEN Prog_int
960 !
970 Result=FNCal(@Agte4991a,"SHORT")
980 IF Result<>0 THEN Prog_int
990 !
1000 Result=FNCal(@Agte4991a,"LOAD")
1010 IF Result<>0 THEN Prog_int
1020 !
1030 Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Do you want to measure a LOW-LOSS CAPACITOR?")
1040 IF Reply=0 THEN
1050     Result=FNCal(@Agte4991a,"LOW-LOSS C")
1060     IF Result<>0 THEN Prog_int
1070 END IF
1080 !
1090 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL:SAVE"
1100 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
1110 ENTER @Agte4991a;Buff$
1120 PRINT "All cal-data measurement completion"
1130 PRINT
1140 !
1150 Cal_skip: !
1160 !
1170 !#####
1180 ! STEP4: Connect the Test Fixture
1190 ! STEP5: Setting the Electrical Length of the Test Fixture
1200 !#####
1210 !
1220 Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Connect the "&Fixture$&" test fixture to the
E4991A.")
1230 IF Reply<>0 THEN Prog_int
1240 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:FIXT "&Fixture$
1250 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
1260 ENTER @Agte4991a;Buff$

```

```

1270 !
1280 !#####
1290 ! STEP6: Compensation (FIXED)
1300 !#####
1310 !
1320 ! -> Initial Settings
1330 !
1340 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL:FPO "&Cal_type$
1350 !
1360 ! -> Data Measurement
1370 !
1380 Result=FNFixt_comp(@Agte4991a,"OPEN")
1390 IF Result<>0 THEN Prog_int
1400 !
1410 Result=FNFixt_comp(@Agte4991a,"SHORT")
1420 IF Result<>0 THEN Prog_int
1430 !
1440 OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL:SAVE"
1450 OUTPUT @Agte4991a;"*OPC?"
1460 ENTER @Agte4991a;Buff$
1470 PRINT "All compen-data measurement completion"
1480 PRINT
1490 !
1500 !#####
1510 ! STEP7: Connect the DUT (Chip Inductor)
1520 !#####
1530 !
1540 Meas_start: !
1550 Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Connect the DUT to electrode plate on the
fixture.")
1560 IF Reply<>0 THEN Prog_int
1570 !
1580 !#####
1590 ! STEP:8 Auto Scaling & Maximum Point Search
1600 !#####
1610 !
1620 ! -> Performing a Single Sweep
1630 !
1640 OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
1650 OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
1660 OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 16"
1670 OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 16"
1680 OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
1690 ON INTR 7 GOTO Auto_scaling
1700 ENABLE INTR 7;2
1710 !
1720 OUTPUT @Agte4991a;"TRIG"
1730 DISP "Now sweeping...."
1740 Meas_wait: GOTO Meas_wait
1750 Meas_end: DISP
1760 OFF INTR 7
1770 !
1780 ! -> Performing an Auto-scale
1790 !
1800 Auto_scaling: !
1810 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC1:Y:AUTO"
1820 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC2:Y:AUTO"
1830 OUTPUT @Agte4991a;"DISP:TRAC3:Y:AUTO"

```

アプリケーション・プログラム

基本的な測定

```
1840 !
1850 ! -> Searching the Maximum value
1860 !
1870 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK1 ON"
1880 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK1:ACT"
1890 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK:FUNC "&Mkr_src$
1900 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK:FUNC:EXEC"
1910 !
1920 ! -> Reading a marker's value
1930 !
1940 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK1:X?"
1950 ENTER @Agte4991a;Freq_val
1960 OUTPUT @Agte4991a;"CALC1:MARK1:Y?"
1970 ENTER @Agte4991a;Imp_val
1980 !
1990 ! -> Displaying Measurement Result
2000 !
2010 PRINT " -----Measurement Result-----"
2020 PRINT USING "13A,6D.6D,6A";" Frequency: ",Freq_val/1.0E+6," [MHz]"
2030 PRINT USING "13A,6D.6D,6A";" Impedance: ",Imp_val," [ohm]"
2040 PRINT ""
2050 !
2060 Reply=FNMessage(@Agte4991a,"Performing a measurement again?")
2070 IF Reply=0 THEN Meas_start
2080 PRINT
2090 PRINT "Program ended!"
2100 GOTO Prog_end
2110 !
2120 Prog_int: !
2130 PRINT "Program interruption"
2140 !
2150 Prog_end: END
2160 !
2170 !
2180 DEF FNCal(@Agte4991a,Standard$)
2190   DIM Inp_char$(9),Err_mes$(50)
2200   INTEGER Err_no
2210   !
2220   Inp_char$=""
2230   !
2240   PRINT "Connect "&Standard$&" standard to the DUT port."
2250 Inp_start: !
2260   INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
2270   IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
2280     OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
2290     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
2300     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 1"
2310     OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 1"
2320     OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
2330     ON INTR 7 GOTO Meas_end
2340     ENABLE INTR 7;2
2350     SELECT Standard$
2360     CASE "OPEN"
2370       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN1"
2380     CASE "SHORT"
2390       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN2"
2400     CASE "LOAD"
2410       OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN3"
```

```

2420     CASE "LOW-LOSS C"
2430         OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR1:COLL STAN4"
2440     END SELECT
2450     DISP "Now measuring..."
2460 Meas_wait: GOTO Meas_wait
2470 Meas_end: DISP
2480     OFF INTR 7
2490     OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
2500     ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
2510     IF Err_no=0 THEN
2520         PRINT Standard$&" data measurement completion"
2530         PRINT
2540         RETURN 0
2550     ELSE
2560         PRINT "Error: "&Err_mes$
2570         PRINT
2580         RETURN -1
2590     END IF
2600 ELSE
2610     PRINT
2620     RETURN -1
2630 END IF
2640 FNEND
2650 !
2660 !
2670 DEF FNFixt_comp(@Agte4991a,Standard$)
2680     DIM Inp_char$(9),Err_mes$(50)
2690     INTEGER Err_no
2700     !
2710     Inp_char$="Y"
2720     !
2730     PRINT "Connect "&Standard$&" standard to electrode plate on the fixture."
2740     INPUT "OK? [Y/N]",Inp_char$
2750     IF UPC$(Inp_char$)="Y" THEN
2760         OUTPUT @Agte4991a;"*CLS"
2770         OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:PTR 0"
2780         OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:NTR 128"
2790         OUTPUT @Agte4991a;"STAT:OPER:ENAB 128"
2800         OUTPUT @Agte4991a;"*SRE 128"
2810         ON INTR 7 GOTO Meas_end
2820         ENABLE INTR 7;2
2830         SELECT Standard$
2840         CASE "OPEN"
2850             OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL STAN1"
2860         CASE "SHORT"
2870             OUTPUT @Agte4991a;"SENS:CORR2:COLL STAN2"
2880         END SELECT
2890         DISP "Now measuring..."
2900 Meas_wait: GOTO Meas_wait
2910 Meas_end: DISP
2920     OFF INTR 7
2930     OUTPUT @Agte4991a;"SYST:ERR?"
2940     ENTER @Agte4991a;Err_no,Err_mes$
2950     IF Err_no=0 THEN
2960         PRINT Standard$&" data measurement completion"
2970         PRINT
2980         RETURN 0
2990     ELSE

```

アプリケーション・プログラム

基本的な測定

```
3000      PRINT "Error: "&Err_mes$
3010      PRINT
3020      RETURN -1
3030  END IF
3040  ELSE
3050      PRINT
3060      RETURN -1
3070  END IF
3080 FNEND
3090 !
3100 DEF FNMessage(@Agte4991a,Mes$)
3110     DIM Inp_char$(9)
3120     PRINT Mes$
3130     PRINT
3140 Inp_start: !
3150     INPUT "Ready? [Y/N]",Inp_char$
3160     SELECT UPC$(Inp_char$)
3170         CASE "Y"
3180             RETURN 0
3190         CASE "N"
3200             RETURN -1
3210         CASE ELSE
3220             GOTO Inp_start
3230     END SELECT
3240 FNEND
```


マクロ (E4991A VBA) プログラム例

例 16-2 および例 16-3 に、インダクタの自己共振点を求める基本的な測定のプログラム例 (E4991A VBA) を示します。このアプリケーション・プログラムの仕様は、前述の「HTBasic プログラム例」(254 ページ) に従っています。なお、このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに bsc_meas.lcr(マクロ・プログラム) というファイル名で保存されています。このマクロ・プログラムの構成は、以下のように構成されています。

注記	マクロ・プログラムのロードについては、「マクロのロード」(233 ページ) を参照してください。
----	--

ファイル名	モジュールの種類	オブジェクト名	内容
bsc_meas.bas	標準モジュール	bsc_meas	基本測定を行うプロシージャ
bsc_meas.cls	クラス・モジュール	clsErr	機器異常時にプログラムを終了させるイベント

プロシージャ (この例では、bsc_meas.bas) において他のモジュールで定義されたイベント (この例では、bsc_meas.cls) を使用する際は、クラスのイベント変数を Public 型で定義して (例 16-3 の 20 行)、プロシージャ内で以下のように変数の宣言、および設定を行います (例 16-2 の 50 ~ 60 行)。また、イベントを無効にする際は、変数の解放を行います (例 16-2 の 1870 行)。変数の解放を行わない場合、プロシージャ終了後にもイベントが発生する可能性があります。

変数の設定

- Dim^{*1} 変数 As New 使用するクラス名
- Set オブジェクトのプロパティ As New 使用するライブラリ名
- ^{*1}. イベントを適用する範囲に応じて、変数を Private 型、Public 型でも宣言できます。

変数の解放

- Set オブジェクトのプロパティ = Nothing

注記	変数の解放は、End ステートメント (例 16-3 の 70、140、210 行) でも可能になります。
----	---

変数.....	ユーザが任意に指定できます。
使用するクラス名.....	クラス・モジュールの Name プロパティで設定するクラス名 (この例では、clsEvent) のことです。ユーザが任意に指定できます。
オブジェクトのプロパティ.....	ユーザが定義した変数 (オブジェクト) のプロパティのことです。
使用するライブラリ名.....	E4991A ライブラリ名 (E4991ALib.Application)

注記

Visual Basic エディタを使わず、E4991A の測定画面からマクロを実行するには、標準モジュール内のプロシージャを Public 型で定義する必要があります (例 16-2 の 20 行)。マクロの実行については、「マクロの実行」(230 ページ)を参照してください。

以下にプログラム (bsc_meas.bas) の詳細について説明します。なお、行番号は説明のために付け加えたもので、通常表示されません。

50 ~ 60 行	クラス・モジュールで記述されたイベント・プロシージャ (クラス名: clsErr) を使用するために、変数 (Err) を定義しています。次にオブジェクトのプロパティ (Err.Evnt) を E4991A ライブラリに設定しています。
200 ~ 240 行	掃引条件を変数に代入しています。測定点数 (201 点)、掃引パラメータ (周波数で掃引タイプはログ)、掃引スタート値 (1 MHz)、掃引ストップ値 (3 GHz)、信号源の電流レベル (1 mA) を設定しています。
250 ~ 320 行	測定パラメータおよび表示方法を変数に代入しています。トレース 1 のパラメータ (Z)、トレース 2 のパラメータ (Ls)、トレース 3 のパラメータ (Q)、トレース 1 の表示フォーマット (ログ)、トレース 2 の表示フォーマット (リニア)、トレース 3 の表示フォーマット (リニア)、掃引間アベレーシング回数 (3 回)、表示方法 (全てのトレースを重ねて 1 つのウィンドウに表示) を設定しています。
330 ~ 350 行	校正とフィクスチャ補正の設定条件、およびマーカ機能の設定条件を変数に代入しています。校正 / フィクスチャ補正データ測定点 (固定周波数点 / 固定パワー点)、使用するテスト・フィクスチャ (16197A)、マーカ・サーチ機能 (最大値を検出) を設定しています。
370 ~ 380 行	測定の準備を促し、準備が終了してから Yes ボタンをクリックされるのを待っています。No ボタンをクリックするとプログラムが中止されます。なお、サブ・プログラム Message については、後で説明します。
440 ~ 450 行	E4991A を初期設定状態に戻します。
490 ~ 550 行	掃引条件を設定しています。また、トリガ・ソースを GPIB トリガに設定しています。
590 ~ 670 行	トレース 1, 2, 3 を表示させ、各トレースの測定パラメータと表示フォーマットを設定しています。
680 ~ 700 行	掃引間アベレーシング機能 (アベレーシング回数: 3) をオンに設定しています。また、3 つのトレースを重ねて、1 つのウィンドウに表示させています。
740 ~ 790 行	校正機能がオンに設定されているかを確認し、校正機能がオンに設定されている場合、再度校正を実行するか否かの入力促しています。Yes ボタンをクリックすると、再度校正を実行します。一方、No ボタンをクリックすると、校正をスキップします。
830 ~ 840 行	校正キットを付属の 7 mm 校正キットに設定し、校正データ測定点を固定周波数点 / 固定パワー点に設定しています。

880 ~ 950 行	オープン / ショート / ロード校正データを測定しています。なお、サブ・プログラム Cal については、後で説明します。
970 ~ 1010 行	低損失コンデンサ校正を実行するか否かの入力を促しています。 Yes ボタンをクリックすると、低損失コンデンサ校正データを測定します。一方、 No ボタンをクリックすると、低損失コンデンサ校正をスキップします。
1030 ~ 1050 行	得られた校正データから校正係数を計算し、校正を有効にします。
1120 ~ 1150 行	16197A テスト・フィクスチャの接続を促し、接続後に Yes ボタンをクリックされるのを待っています。 No ボタンをクリックするとプログラムが中止されます。次に、使用するテスト・フィクスチャを 16197A に設定しています。
1210 行	フィクスチャ補正データ測定点を固定周波数点 / 固定パワー点に設定しています。
1250 ~ 1290 行	オープン / ショート補正データを測定しています。なお、サブ・プログラム Fixt_comp については、後で説明します。
1310 ~ 1330 行	得られたフィクスチャ補正データから補正係数を計算し、フィクスチャ補正を有効にします。
1380 ~ 1390 行	テスト・フィクスチャの電極に試料を接続することを促し、接続後に Yes ボタンをクリックされるのを待っています。 No ボタンをクリックするとプログラムが中止されます。
1450 ~ 1500 行	掃引間アベレージングをリセットし、アベレージング回数分、一回掃引を実行してから、掃引終了を待っています。掃引中になんらかのエラーが発生した場合は、プログラムが中止されます。
1550 ~ 1570 行	トレース 1, 2, 3 において、自動スケール調整を実行して、最適なスケールに設定しています。
1610 ~ 1640 行	トレース 1 において、マーカ 1 を On に設定しています。マーカ 1 をアクティブ・マーカに指定してから、マーカ・サーチ機能を使って、最大値（自己共振点）を検索しています。
1680 ~ 1710 行	トレース 1 において、マーカ 1 のスティミュラス値（周波数）と測定値（インピーダンスの絶対値）を読み出しています。
1750 ~ 1800 行	読み出した測定結果をメッセージ・ボックスに表示しています。さらに、再度測定するか否か、または同じサイズで別の試料を測定するか否かの入力を促しています。 Yes ボタンをクリックすると、試料の接続の部分へ戻ります。一方、 No ボタンをクリックすると、プログラムが終了します。
1870 行	イベントを使用するための変数を解放しています。

アプリケーション・プログラム

基本的な測定

以下に校正データ測定用のファンクション・プログラム Cal について説明します。

- 1960 行 変数 Standard で指定された校正用スタンダードの接続を促し、接続後に **Yes** ボタンがクリックされるのを待っています。
- 1990 ~ 2080 行 変数 Standard で指定されたスタンダードの校正データを測定させて、測定終了を待っています。
- 2090 ~ 2140 行 なんらかのエラーで校正データの測定が完了しなかった場合に、測定中断のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返しています。校正データの測定が完了した場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返しています。

以下にフィクスチャ補正データ測定用のファンクション・プログラム Fixt_comp について説明します。

- 2260 行 変数 Standard で指定されたフィクスチャ補正用スタンダードの接続を促し、接続後に **Yes** ボタンがクリックされるのを待っています。
- 2290 ~ 2340 行 変数 Standard で指定されたスタンダードのフィクスチャ補正データを測定させて、測定終了を待っています。
- 2350 ~ 2400 行 なんらかのエラーでフィクスチャ補正データの測定が完了しなかった場合に、測定中断のメッセージを表示させて、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返しています。フィクスチャ補正データの測定が完了した場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返しています。

以下にメッセージを表示させるファンクション・プログラム Message について説明します。

- 2510 ~ 2570 行 変数 Mes で指定されたメッセージを表示させ、**Yes** ボタン、または **No** ボタンがクリックされるのを待っています。**Yes** ボタンがクリックされた場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を 0 で返します。一方、**No** ボタンがクリックされた場合は、ファンクション・プログラムの戻り値を -1 で返します。

例 16-2

チップ・インダクタの自己共振点の測定 (bsc_meas.bas)

```
10|
20|     Sub Main()
30|       ' Preparation for Using Event Procedure
40|
50|       Dim Err As New clsErr
60|       Set Err.Evnt = New E4991ALib.Application
70|
80|       ' STEP1: Preparation for a Measurement
90|
100|       Dim buff As String
110|       Dim Swp_type As String
120|       Dim Para_a As String, Para_b As String, Para_c As String
130|       Dim Fmt_a As String, Fmt_b As String, Fmt_c As String, Display As
String
140|       Dim Cal_type As String, Fixture As String, Mkr_src As String
150|       Dim Curr_lev As Double, Swp_start As Double, Swp_stop As Double
160|       Dim Freq_val As Double, Imp_val As Double
```

```

170|      Dim swp_count As Integer, Corr As Integer, i As Integer, nop As
Integer, Reply As Integer, Result As Integer
180|      Dim Answer As Long
190|
200|      nop = 201          '          Number of Points: 201
210|      Swp_type = "LOG"    '          Sweep Type(X-axis): LOGARITHMIC
220|      Swp_start = 1000000# '          Start Frequency: 1.0 MHz
230|      Swp_stop = 3000000000# '        Stop Frequency: 3.0 GHz
240|      Curr_lev = 0.001    '          Source Current Level: 1 mA
250|      Para_a = "Z"        '          Measurement/ Trace1: |Z|
260|      Para_b = "LS"       '          Parameters   Trace2: Ls
270|      Para_c = "Q"        '          Trace3: Q
280|      Fmt_a = "LOG"       '          Display/      Trace1: LOGARITHMIC
290|      Fmt_b = "LIN"       '          Format(Y-axis) Trace2: LINEAR
300|      Fmt_c = "LIN"       '          Trace3: LINEAR
310|      swp_count = 3       '          Sweep Averaging Count: 3
320|      Display = "OVER"    '          Display Split/Overlay: OVERLAY
330|      Cal_type = "FIX"     '          Calibration Type: FIXED
340|      Fixture = "FXT16197A" '        Test Fixture: 16197A
350|      Mkr_src = "MAX"     '          Specified Search Function: MAXIMUM
360|
370|      Reply = Message("All the preparations for a measurement are
complete?")
380|      If Reply <> 0 Then GoTo Prog_int
390|
400|      ' STEP2: Specifying Measurement Conditions
410|
420|      '   Reset the E4991A to the Default State
430|
440|      SCPI.Output "SYST:PRES"
450|      buff = SCPI.Query("*OPC?")
460|
470|      '   Specifying Sweep Conditions
480|
490|      SCPI.Output "SWE:POIN " & CStr(nop)
500|      SCPI.Output "SWE:TYPE " & Swp_type
510|      SCPI.Output "FREQ:STAR " & CStr(Swp_start)
520|      SCPI.Output "FREQ:STOP " & CStr(Swp_stop)
530|      SCPI.Output "SOUR:CURRE:MODE FIX"
540|      SCPI.Output "SOUR:CURRE " & CStr(Curr_lev)
550|      SCPI.Output "TRIG:SOUR BUS"
560|
570|      '   Specifying Measurement Parameters
580|
590|      SCPI.Output "DISP:TRAC1 ON"
600|      SCPI.Output "DISP:TRAC2 ON"
610|      SCPI.Output "DISP:TRAC3 ON"
620|      SCPI.Output "CALC1:FORM " & Para_a
630|      SCPI.Output "CALC2:FORM " & Para_b
640|      SCPI.Output "CALC3:FORM " & Para_c
650|      SCPI.Output "DISP:TRAC1:Y:SPAC " & Fmt_a
660|      SCPI.Output "DISP:TRAC2:Y:SPAC " & Fmt_b
670|      SCPI.Output "DISP:TRAC3:Y:SPAC " & Fmt_c
680|      SCPI.Output "CALC:AVER:COUN " & CStr(swp_count)
690|      SCPI.Output "CALC:AVER ON"
700|      SCPI.Output "DISP:FORM " & Display
710|
720|      ' STEP3: Calibration

```

アプリケーション・プログラム

基本的な測定

```
730|
740|     SCPI.Output "SENS:CORR1?"
750|     SCPI.Enter Corr
760|     If Corr = 1 Then
770|         Reply = Message("Do you perform a calibration?")
780|         If Reply <> 0 Then GoTo Cal_skip
790|     End If
800|
810|     ' Initial Settings
820|
830|     SCPI.Output "SENS:CORR1:CKIT DEF"
840|     SCPI.Output "SENS:CORR1:COLL:FPO " & Cal_type
850|
860|     ' Data Measurement
870|
880|     Result = Cal("OPEN")
890|     If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
900|
910|     Result = Cal("SHORT")
920|     If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
930|
940|     Result = Cal("LOAD")
950|     If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
960|
970|     Reply = Message("Do you want to measure a LOW-LOSS CAPACITOR?")
980|     If Reply = 0 Then
990|         Result = Cal("LOW-LOSS C")
1000|         If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
1010|     End If
1020|
1030|     SCPI.Output "SENS:CORR1:COLL:SAVE"
1040|     buff = SCPI.Query("*OPC?")
1050|     MsgBox "All cal-data measurement completion", vbOKOnly, "Calibration"
1060|
1070| Cal_skip:
1080|
1090|     ' STEP4: Connect the Test Fixture
1100|     ' STEP5: Setting the Electrical Length of the Test Fixture
1110|
1120|     Reply = Message("Connect the " & Fixture & " test fixture to the
E4991A.")
1130|     If Reply <> 0 Then GoTo Prog_int
1140|     SCPI.Output "SENS:CORR2:FIXT " & Fixture
1150|     buff = SCPI.Query("*OPC?")
1160|
1170|     ' STEP6: Compensation (FIXED)
1180|
1190|     ' Initial Settings
1200|
1210|     SCPI.Output "SENS:CORR2:COLL:FPO " & Cal_type
1220|
1230|     ' Data Measurement
1240|
1250|     Result = Fixt_comp("OPEN")
1260|     If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
1270|
1280|     Result = Fixt_comp("SHORT")
1290|     If Result <> 0 Then GoTo Prog_int
```

```

1300|
1310|         SCPI.Output "SENS:CORR2:COLL:SAVE"
1320|         buff = SCPI.Query("*OPC?")
1330|         MsgBox "All compen-data measurement completion", vbOKOnly,
"Compensation"
1340|
1350|         ' STEP7: Connect the DUT (Chip Inductor)
1360|
1370|     Meas_start:
1380|         Reply = Message("Connect the DUT to electrode plate on the fixture.")
1390|         If Reply <> 0 Then GoTo Prog_int
1400|
1410|         ' STEP8: Auto Scaling & Maximum Point Search
1420|
1430|         ' Performing a Single Sweep
1440|
1450|         SCPI.Output "CALC:AVER:CLE"
1460|         Answer = SingleMeasure
1470|         If Answer = 0 Then
1480|             MsgBox "A single sweep aborted", vbOKOnly, "Impedance measurement"
1490|             GoTo Prog_int
1500|         End If
1510|
1520|         ' Performing an Auto-scale
1530|
1540|     Auto_scaling:
1550|         SCPI.Output "DISP:TRAC1:Y:AUTO"
1560|         SCPI.Output "DISP:TRAC2:Y:AUTO"
1570|         SCPI.Output "DISP:TRAC3:Y:AUTO"
1580|
1590|         ' Searching the Maximum Value
1600|
1610|         SCPI.Output "CALC1:MARK1 ON"
1620|         SCPI.Output "CALC1:MARK1:ACT"
1630|         SCPI.Output "CALC1:MARK:FUNC " & Mkr_src
1640|         SCPI.Output "CALC1:MARK:FUNC:EXEC"
1650|
1660|         ' Reading a marker's value
1670|
1680|         SCPI.Output "CALC1:MARK1:X?"
1690|         SCPI.Enter Freq_val
1700|         SCPI.Output "CALC1:MARK1:Y?"
1710|         SCPI.Enter Imp_val
1720|
1730|         ' Displaying Measurement Result
1740|
1750|         Reply = Message("Frequency: " & CStr(Freq_val / 1000000#) & "[MHz]"
& _
1760|             vbCrLf & "Impedance: " & CStr(Imp_val) & "[ohm]" & _
1770|             vbCrLf & vbCrLf & "Performing a measurement again?")
1780|         If Reply = 0 Then GoTo Meas_start
1790|         MsgBox "Program ended!", vbOKOnly, "Impedance measurement"
1800|         GoTo Prog_end
1810|
1820|     Prog_int:
1830|         MsgBox "Program interruption", vbOKOnly, "Impedance measurement"
1840|
1850|     Prog_end:

```

アプリケーション・プログラム

基本的な測定

```
1860|
1870|         Set Err.Evnt = Nothing
1880|
1890|     End Sub
1900|
1910|     Function Cal(Standard As String) As Integer
1920|
1930|         Dim Reply As Integer
1940|         Dim Answer As Long
1950|
1960|         Reply = Message("Connect " & Standard & " standard to DUT port.")
1970|
1980|         If Reply = 0 Then
1990|             Select Case Standard
2000|                 Case "OPEN"
2010|                     Answer = CalMeasure(CalOpen)
2020|                 Case "SHORT"
2030|                     Answer = CalMeasure(CalShort)
2040|                 Case "LOAD"
2050|                     Answer = CalMeasure(CalLoad)
2060|                 Case "LOW-LOSS C"
2070|                     Answer = CalMeasure(CalLowLossC)
2080|             End Select
2090|             If Answer = 0 Then
2100|                 MsgBox Standard & " Calibration aborted!", vbOKOnly,
"Calibration"
2110|                 Cal = -1
2120|             Else
2130|                 Cal = 0
2140|             End If
2150|         Else
2160|             Cal = -1
2170|         End If
2180|
2190|     End Function
2200|
2210|     Function Fixt_comp(Standard As String) As Integer
2220|
2230|         Dim Reply As Integer
2240|         Dim Answer As Long
2250|
2260|         Reply = Message("Connect " & Standard & " standard to electrode plate
on the test fixture.")
2270|
2280|         If Reply = 0 Then
2290|             Select Case Standard
2300|                 Case "OPEN"
2310|                     Answer = CompenMeasure(CompenOpen)
2320|                 Case "SHORT"
2330|                     Answer = CompenMeasure(CompenShort)
2340|             End Select
2350|             If Answer = 0 Then
2360|                 MsgBox Standard & " Compensation aborted!", vbOKOnly,
"Compensation"
2370|                 Fixt_comp = -1
2380|             Else
2390|                 Fixt_comp = 0
2400|             End If
```



```

2410|         Else
2420|             Fixt_comp = -1
2430|         End If
2440|
2450|     End Function
2460|
2470|     Function Message(Mes As String) As Integer
2480|
2490|         Dim Inp_char As Integer
2500|
2510|         Inp_char = MsgBox(Mes, vbYesNo + vbQuestion, "Impedance measurement")
2520|
2530|         If Inp_char = vbYes Then
2540|             Message = 0
2550|         Else
2560|             Message = -1
2570|         End If
2580|
2590|     End Function

```

例 16-3

チップ・インダクタの自己共振点の測定 (bsc_meas.cls)

E4991A で用意されているイベントを使用する際は、以下のように記述します。

```

Public WithEvents イベント変数名 As E4991ALib.Application

Private Sub イベント変数名_ イベント ()
    ~
End Sub

```

以下にプログラム (bsc_meas.cls) の詳細について説明します。なお、行番号は説明のために付け加えたもので、通常表示されません。

20 行 イベント・プロシージャを別のプロシージャ内でも使用できるように、Public で変数 (Evt) を定義しています。

40 ~ 90 行 E4991A 内部で、"PLL unlock" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。

110 ~ 160 行 E4991A 内部で、"DC bias overload" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。

180 ~ 230 行 E4991A 内部で、"RF overload" エラーが発生した場合に、プログラムを強制終了させています。

```

10|
20| Public WithEvents Evt As E4991ALib.Application
30|
40| Private Sub Evt_Unlocked()
50|
60|     MsgBox "Error: PLL Unlock" & vbCrLf & vbCrLf & "Program interruption",
vbExclamation, "E4991A Internal Error"
70| End
80|
90| End Sub
100|

```

```
110| Private Sub Evnt_DcBiasOverload()  
120|  
130| MsgBox "Error: Dc bias overload" & vbCrLf & vbCrLf & "Program  
interruption", vbExclamation, "E4991A Internal Error"  
140| End  
150|  
160| End Sub  
170|  
180| Private Sub Evnt_RfOverload()  
190|  
200| MsgBox "Error: RF overload" & vbCrLf & vbCrLf & "Program interruption",  
vbExclamation, "E4991A Internal Error"  
210| End  
220|  
230| End Sub
```

第 17 章 GPIB コマンド・リファレンス

本章では、Agilent E4991A の GPIB コマンド・リファレンスを掲載しています。
なお、コマンド・リファレンスは省略形でのアルファベット順で記述されています。

コマンド・リファレンスの表記ルール

ここでは、本章で記述されるコマンドの説明を読む上でのルールについて説明します。

書式

「書式」の見出しが付いた部分には、コマンドを E4991A に送る際の書式が示されています。書式はコマンド部分とパラメータ部分で構成されます。コマンド部分とパラメータ部分の区切りはスペースです。

パラメータが複数ある場合の各パラメータの区切りはカンマ (,) です。カンマとカンマの間にポイント 2 点 (..) の表示がある時は、その部分のパラメータが省略されて記述されています。例えば、<数値 1>, ..., <数値 4> と記述されている場合は、<数値 1>, <数値 2>, <数値 3>, <数値 4> の 4 個のパラメータが必要です。また、パラメータが <文字列>, <文字列 1> などの文字列型の場合は、パラメータをダブル・クォーテーション・マーク (") で囲む必要があります。

書式中で小文字のアルファベットで書かれている部分は、省略可能であることを示しています。例えば、:SYSTem:PRESet は SYST:PRES コマンド (521 ページ) と省略することができます。

書式中で用いられている記号の定義は以下の通りです。

<>	この記号で囲まれた文字は、コマンドを送る際に必要なパラメータを表します。
[]	この括弧で囲まれた部分は、省略可能です。
{}	この括弧で囲まれた部分は、この中に書かれた項目から 1 つだけを選択する必要があることを示します。各項目は縦棒 () で区切られています。

説明

「説明」の見出しが付いた部分には、コマンドの使い方や実行した時の動作などが示されています。

パラメータ

「パラメータ」の見出しが付いた部分には、コマンドを送る際に必要なパラメータについて説明されています。パラメータが <> で囲まれた数値型（整数型、浮動小数点型）や文字列型の場合は、説明、指定可能な範囲、初期値などが示され、パラメータが { } で囲まれた選択型の場合は、各選択項目の説明が示されます。

データ・フォーマット

E4991A では、以下に示すデータ・タイプを、パラメータの入力で使用しています。なお、データ・タイプは Query の応答にも該当します。

1. 数値データ (ASCII データ)

数値は以下のいずれかに該当するフォーマットで転送されます。

- 整数型

数値は整数で表現されます。例えば、201 という数値の表現は "+201" です。なお、先頭の符号部分は省略されるケースもあります。

- 浮動小数点型

小数点を含む数値で表現されます。例えば、1000 という数値の表現は "+1.0E+3" です。なお、先頭の符号部分は省略されるケースもあります。

複素形式のデータの実部および虚部は、浮動小数点フォーマットで表現されています。

2. 文字データ

ASCII 文字データです。E4991A の設定値を Query で確認した際の、例えば、極座標フォーマットに対応する、POL 等が該当します。文字列データに似ていますが、文字列データがダブル・クォーテーション (") で囲まれた文字に対して、文字データはダブル・クォーテーションなしです。

3. 文字列データ

ダブル・クォーテーション (") で囲んだ ASCII 文字データです。例えば、トレース・タイトルを設定する際、タイトル部分を "Measurement Data" といったように、ダブル・クォーテーションで囲んで入力します。

4. ブロック・データ (バイナリ・データ)

の後の最初の数字でその後に続くデータのバイト数の桁数を表現し、次の数字で転送データのバイト数を表現します。例えば、ABC+XYZ と言った 7 バイトのデータは #17ABC+XYZ<newLine><^END> といったように表現されます。

Query の応答

「Query の応答」の見出しが付いた部分には、このコマンドが Query (データの読み出し) 可能な場合の、読み出されるデータの形式を示しています。

読み出される各パラメータは {} で囲まれて示されます。{} に縦棒 (|) で区切られた複数の項目がある場合は、それらのいずれか 1 つのみが読み出されることを示しています。

複数のパラメータが読み出される場合は、カンマ (,) で区切られて示されます。また、カンマとカンマの間にポイント 2 点 (..) の表示がある時は、その部分のデータが省略されて記述されていることを示しています。例えば、{ 数値 1 }, ..., { 数値 4 } と記述されている場合は、{ 数値 1 }, { 数値 2 }, { 数値 3 }, { 数値 4 } の 4 個のデータが読み出されることを示しています。

パラメータの後ろに付いている <newline><^END> は、プログラム・メッセージ・ターミネータです。

関連コマンド

「関連コマンド」の見出しが付いた部分には、このコマンドに関連するコマンドが示されています。

対応パネル操作

「対応パネル操作」の見出しが付いた部分には、このコマンドを実行した場合と同じ効果を持つフロント・パネルのマウスによる操作手順が示されています。

	<h2>IEEE サブシステム</h2> <p>本節では IEEE サブシステムの GPIB コマンドについて説明します。</p> <p>*CLS</p>
書式	*CLS
説明	<p>以下を初期化します。(Query なし)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エラー・キュー ・ ステータス・バイト・レジスタ ・ オペレーション・ステータス・レジスタ ・ クエスチョナブル・ステータス・レジスタ ・ クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・レジスタ ・ クエスチョナブル・ステータス・リミット・レジスタ ・ クエスチョナブル・ステータス・サーチ・レジスタ ・ スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

*ESE

書式	*ESE < 数値 > *ESE?
説明	<p>スタンダード・イベント・ステータス有効レジスタの値を設定します。</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p>

パラメータ

	< 数値 >
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 255
初期値	0

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、255 (0xff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	*ESR? コマンド (278 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

*ESR?

書式	*ESR?
説明	<p>スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの値を返します。このコマンドを実行するとレジスタ値がクリアされます。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p> <p>スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-2「スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのステータス・ビット定義」(560 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END> 整数型の数値を返します。
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

	<p>*IDN?</p>
書式	<p>*IDN?</p>
説明	<p>E4991A の製品情報を返します。(Query のみ)</p>
Query の応答	<p>{ 文字列 1},{ 文字列 2},{ 文字列 3},{ 文字列 4}<newline><^END></p> <p>読み出される製品情報は、以下の通りです。</p> <p>{ 文字列 1} 製造元です。常に Agilent Technologies が読み出されます。</p> <p>{ 文字列 2} モデル番号です。常に E4991A が読み出されます。</p> <p>{ 文字列 3} シリアル・ナンバーが読み出されます。</p> <p>{ 文字列 4} ファームウェアのバージョン番号 (例 : 01.00) が読み出されます。</p>
対応パネル操作	<p>System - System... - About E4991A</p>
	<p>*OPC</p>
書式	<p>*OPC</p>
説明	<p>すべてのペンディング・オペレーションが終了したときに、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの OPC ビット (0 ビット) をセットするように設定します。(Query なし)</p>
対応パネル操作	<p>フロント・パネルからは実行できません。</p>
	<p>*OPC?</p>
書式	<p>*OPC?</p>
説明	<p>すべてペンディング・オペレーションが終了したときに、1 を返します。(Query のみ)</p>
Query の応答	<p>{1}<newline><^END></p>
対応パネル操作	<p>フロント・パネルからは実行できません。</p>

***OPT?**

***OPT?**

書式	*OPT?								
説明	<p>E4991A にインストールされているオプションの識別番号を返します。なお、オプションがインストールされていない場合は 0 を返し、複数のオプションがインストールされている場合は、オプションの識別番号がカンマ (,) で区切られた文字列を返します。(Query のみ)</p> <p>E4991A が用意しているオプションの識別番号は、以下の通りです。</p> <table> <tr> <td>0</td><td>NO OPTION</td></tr> <tr> <td>001</td><td>DC バイアス機能</td></tr> <tr> <td>1D5</td><td>高安定周波数基準</td></tr> <tr> <td>002</td><td>材料測定ソフトウェア</td></tr> </table>	0	NO OPTION	001	DC バイアス機能	1D5	高安定周波数基準	002	材料測定ソフトウェア
0	NO OPTION								
001	DC バイアス機能								
1D5	高安定周波数基準								
002	材料測定ソフトウェア								
Query の応答	{ 文字列 }<newline><^END>								
対応パネル操作	System - System... - About E4991A								
	*RST								
書式	*RST								
説明	E4991A を初期設定状態にリセットします。 SYST:PRES コマンドの初期設定と、 INIT:CONT OFF が実行されます。(Query なし)								
関連コマンド	<p>INIT:CONT コマンド (381 ページ)</p> <p>SYST:PRES コマンド (521 ページ)</p>								
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。								

*SRE

書式 *SRE < 数値 >
 *SRE?

説明 サービス・リクエスト有効レジスタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造
 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	レジスタの設定値
数値型	整数
範囲	0 ~ 255
初期値	0

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、255 (0xff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。また、ビット 6 を 1 に設定することはできません。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド *STB? コマンド (281 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

*STB?

書式 *STB?

説明 ステータス・バイト・レジスタの値を返します。(Query のみ)
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造
 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。
 ステータス・バイト・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-1「ステータ
 ス・バイト・レジスタのステータス・ビット定義」(559 ページ) を参照して下さい。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>
 整数型の数値を返します。

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

*TRG

書式	*TRG
説明	トリガ・ソースが GPIB に設定 (TRIG:SOUR コマンドで「BUS」に指定) されている時、トリガをかけます。
関連コマンド	TRIG:SOUR コマンド (524 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

*TST?

書式	*TST?
説明	セルフ・テストを実行し、テスト結果を返します。(Query のみ)
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>

	説明
0	セルフ・テストの結果は合格です。
0 以外	セルフ・テストの結果は不合格です

対応パネル操作	System - Diagnostic - Internal Test - Test Start
---------	---

*WAI

書式	*WAI
説明	このコマンドの前に送られた全てのオーバーラップ・コマンドの実行が終了するのを待ちます。(Query なし)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

表 17-1 オーバラップ・コマンド一覧

DISPPlay サブシステム :

DISP:TEXT (354 ページ)

CALCulate:MARKer サブシステム :

CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)

SENSe:CORRection サブシステム :

SENS:CORR1:COLL (436 ページ)

SENS:CORR1:COLL:FPO (437 ページ)

SENS:CORR1:COLL:SAVE (437 ページ)

SENS:CORR2:COLL (447 ページ)

SENS:CORR2:COLL:FPO (448 ページ)

SENS:CORR2:COLL:SAVE (449 ページ)

SENS:CORR2:FIXT (452 ページ)

SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST (454 ページ)

SENSe:AVERAge サブシステム :

AVER (285 ページ)

AVER:COUN (286 ページ)

SENSe:FREQuency サブシステム :

FREQ (374 ページ)

FREQ:CENT (375 ページ)

FREQ:SPAN (376 ページ)

FREQ:SPAN:FULL (376 ページ)

FREQ:STAR (377 ページ)

FREQ:STOP (378 ページ)

SENSe:MODE サブシステム :

MODE (392 ページ)

SENSe:SEGMENT サブシステム :

SEGM{1-16}:CURR (397 ページ)

SEGM{1-16}:CURR:LIM (399 ページ)

SEGM{1-16}:CURR:OFFS (400 ページ)

SEGM{1-16}:DATA (402 ページ)

SEGM:DATA:ALL (404 ページ)

SEGM:DEL:ALL (405 ページ)

SEGM{1-16}:FREQ:CENT (406 ページ)

SEGM{1-16}:FREQ:SPAN (407 ページ)

SEGM{1-16}:FREQ:STAR (408 ページ)

SEGM{1-16}:FREQ:STOP (409 ページ)

SEGM{1-16}:POW (410 ページ)

SEGM{1-16}:SWE:POIN (412 ページ)

SEGM{1-16}:VOLT (413 ページ)

SEGM{1-16}:VOLT:LIM (414 ページ)

SEGM{1-16}:VOLT:OFFS (415 ページ)

SENSe:SWEep サブシステム :

SWE:DIR (506 ページ)

SWE:DWEL1 (506 ページ)

SWE:DWEL2 (507 ページ)

SWE:DWEL3 (508 ページ)

SWE:POIN (509 ページ)

SWE:TIME (511 ページ)

SWE:TIME:AUTO (512 ページ)

SWE:TYPE (513 ページ)

SOURce サブシステム :

全ての GPIB コマンド

E4991A GPiB コマンド

本節では E4991A 特有の GPiB コマンドについて説明します。

ABOR

書式	ABORt
説明	トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにします。(Query なし)
関連コマンド	INIT:CONT コマンド (381 ページ) INIT コマンド (381 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

AVER

書式 [SENSe:]AVERage[:STATe] {ON|OFF|1|0}
[SENSe:]AVERage[:STATe]?

説明 ポイント・アベレージング機能のオン / オフを切り替えます。
なお、アベレージング回数を設定するには AVER:COUN コマンドを使用します。

パラメータ

	説明
ON または 1 (初期値)	ポイント・アベレージング機能をオンに設定します。
OFF または 0	ポイント・アベレージング機能をオフに設定します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド AVER:COUN コマンド (286 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus - Sweep Setup...** - Point Average

AVER:COUN

書式
 [SENSe:]AVERage:COUNt < 数値 >
 [SENSe:]AVERage:COUNt?

説明
 ポイント・アベレージング機能使用時のアベレージング回数を設定します。
 なお、アベレージング回数を設定しただけでは、ポイント・アベレージング機能はオンに設定されません。ポイント・アベレージング機能をオンに設定するには、AVER コマンドを使用します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	ポイント・アベレージングの回数
数値型	整数
範囲	1 ~ 100
初期値	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド
 AVER コマンド（285 ページ）

対応パネル操作
 Stimulus - Sweep Setup... - Point Average

CALC:AVER

書式	CALCulate:AVERage[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate:AVERage[:STATe]?						
説明	掃引間アベレージング機能のオン / オフを切り替えます。 なお、アベレージング回数を設定するには、CALC:AVER:COUN コマンドを使用します。						
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ON または 1</td><td>掃引間アベレージング機能をオンに設定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>掃引間アベレージング機能をオフに設定します。</td></tr> </table>		説明	ON または 1	掃引間アベレージング機能をオンに設定します。	OFF または 0 (初期値)	掃引間アベレージング機能をオフに設定します。
	説明						
ON または 1	掃引間アベレージング機能をオンに設定します。						
OFF または 0 (初期値)	掃引間アベレージング機能をオフに設定します。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	CALC:AVER:COUN コマンド (288 ページ)						
対応パネル操作	Meas/Format - Meas/Format... - Sweep Average[On/Off]						

CALC:AVER:CLE

書式	CALCulate:AVERage:CLEar
説明	掃引間アベレージング機能において、掃引間アベレージングをリセットします。 また、E4991A が掃引途中の場合は、掃引カウント 1 から掃引を再スタートさせます。(Query なし)
対応パネル操作	Meas/Format - Meas/Format... - Sweep Average Restart

CALC: AVER: COUN

書式 CALCulate: AVERage: COUNT < 数値 >
 CALCulate: AVERage: COUNT?

説明 掃引間アベレージング機能使用時の、アベレージングの回数を設定します。
 なお、アベレージング回数を設定しただけでは、掃引間アベレージング機能はオンに設定されません。掃引間アベレージング機能をオンに設定するには、CALC: AVER コマンドを使用します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	掃引間アベレージングの回数
数値型	整数
範囲	1 ~ 999
初期値	16

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド CALC: AVER コマンド（287 ページ）

対応パネル操作 **Meas/Format** - **Meas/Format...** - Swp Avg Count

CALC:BMON

書式	CALCulate[:EVALuate]:BMONitor[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate[:EVALuate]:BMONitor[:STATe]?						
説明	<p>DC バイアス・モニタ機能のオン/オフを切り替えます。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>DC バイアス・モニタ機能を使用する場合は、前もって CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド、もしくは CALC{1-5}:MARK:REF コマンドを使用して、いずれかのマーカをオンに設定しておく必要があります。</p> <p>なお、DC バイアス・レベル・モニタ配列を読み出すには、CALC:DATA:MON? コマンドを使用します。</p>						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1</td><td>DC バイアス・モニタ機能をオンに設定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0 (初期値)</td><td>DC バイアス・モニタ機能をオフに設定します。</td></tr></table>		説明	ON または 1	DC バイアス・モニタ機能をオンに設定します。	OFF または 0 (初期値)	DC バイアス・モニタ機能をオフに設定します。
	説明						
ON または 1	DC バイアス・モニタ機能をオンに設定します。						
OFF または 0 (初期値)	DC バイアス・モニタ機能をオフに設定します。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	CALC:DATA:MON? コマンド (290 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド (302 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Source... - Bias Monitor: [On/Off]						

CALC:DATA:MON?

書式CALCulate:DATA:MONitor? {V|I}

説明全測定点の DC バイアス・レベル・モニタ配列を実数形式で読み出します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。なお、このコマンドを送る前に、CALC:BMON コマンドを使用して、DC バイアス・モニタ機能をオンに設定しておく必要があります。(Query のみ)

パラメータ

	説明
V	電圧値を読み出します。
I	電流値を読み出します。

Query の応答{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N-1},{ 数値 N}<newline><^END>
 ここで、N は測定点数です。
 浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンドCALC:BMON コマンド (289 ページ)
 FORM:DATA コマンド (373 ページ)

対応パネル操作フロント・パネルからは実行できません。

CALC{1-5}:DATA?

書式	CALCulate{1-5}:DATA? {FDATA FMEM}
説明	データ・トレース配列、もしくはメモリ・トレース配列を読み出します。(Queryのみ)
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
FDATA	データ・トレース配列を読み出します。
FMEM	メモリ・トレース配列を読み出します。

データ・トレース配列には、データ配列に対して測定パラメータ変換を行った結果が、スカラ・トレースの場合は実数形式で、また複素トレースの場合は複素形式で測定点数だけ格納されています。また、メモリ・トレース配列との間でデータ演算を行なっている場合は、その結果がデータ・トレース配列に格納されています。

メモリ・トレース配列には、メモリ配列に対して測定パラメータ変換を行なった結果が、スカラ・トレースの場合は実数形式で、また複素トレースの場合は複素形式で測定点数だけ格納されています。また、等価回路解析機能が使われている場合は、周波数特性のシミュレート結果がメモリ・トレース配列に格納されています。

Query の応答

- スカラ・トレースの場合
 { 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N-1 }, { 数値 N }<newline><^END>

	説明
{ 数値 n }	n 番目の測定点のデータです。

- 複素トレースの場合
 { 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N×2-1 }, { 数値 N×2 }<newline><^END>

	説明
{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。
{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。

ここで N は測定点数です。
 浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンド

CALC{1-5}:MATH:MEM コマンド (340 ページ)

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

CALC{1-5}:DATA:EPAR

書式

CALCulate{1-5}:DATA:EPARameter {EQC0|EQC1|EQL1|EQR1},< 数値 >
 CALCulate{1-5}:DATA:EPARameter? {EQC0|EQC1|EQL1|EQR1}

説明

等価回路パラメータの各値を設定します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
EQC0	等価回路パラメータ C0
EQC1	等価回路パラメータ C1
EQL1	等価回路パラメータ L1
EQR1	等価回路パラメータ R1

	< 数値 >
説明	等価回路パラメータの値
数値型	浮動小数点
初期値	0
単位	F(C0,C1 の場合)、H(L1 の場合)、Ω(R1 の場合)

Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>

対応パネル操作

Utility - Equivalent Circuit... - R1|C1|L1|C0

CALC{1-5}:EPAR

書式	CALCulate{1-5}:EPARameters				
説明	<p>CALC{1-5}:EPAR:CIRC コマンドを使用して選択された等価回路モデルにおいて、等価回路解析を実行します。この時、マーカの部分サーチ範囲において、等価回路解析が実行されます。なお、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンドを使用して、マーカの部分サーチ機能がオンに設定されていない場合は、全掃引範囲において等価回路解析が実行されます。(Query なし)</p> <p>なお、等価回路解析により得られた等価回路のパラメータ C0、C1、L1、および R1 は、CALC{1-5}:DATA:EPAR コマンドを Query で実行して読み出すことができます。</p>				
パラメータ	<table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
サブ・ブロック	説明				
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。				
関連コマンド	CALC{1-5}:EPAR:CIRC コマンド (294 ページ) CALC{1-5}:DATA:EPAR コマンド (292 ページ)				
対応パネル操作	Utility - Equivalent Circuit... - Calculate Parameters				

CALC{1-5}:EPAR:CIRC

書式

CALCulate{1-5}:EPARameters:CIRCuit[:TYPE] {A|B|C|D|E}
CALCulate{1-5}:EPARameters:CIRCuit[:TYPE]?

説明

等価回路解析を実行する際に使用する等価回路モデルを選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
A (初期値)	等価回路モデル A
B	等価回路モデル B
C	等価回路モデル C
D	等価回路モデル D
E	等価回路モデル E

Query の応答

{A|B|C|D|E}<newline><^END>

対応パネル操作

Utility - Equivalent Circuit... - Select Circuit - A|B|C|D|E

CALC{1-5}:EPAR:SIM

書式

CALCulate{1-5}:EPARameters:SIMulation

説明

等価回路の周波数特性をシミュレートして表示します。シミュレート結果はメモリ・トレースに格納されるので、CALC{1-5}:DATA? コマンドを使用して、シミュレート結果を読み出すことができます。(Query なし)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンド

CALC{1-5}:DATA? コマンド (291 ページ)

対応パネル操作

Utility - Equivalent Circuit... - Simulate Freq-Char

CALC{1-5}:FORM

- 書式
- スカラ・トレースの場合
CALCulate{1-3}:FORMat
{Z|Y|LS|LP|CS|CP|RS|RP|D|Q|R|X|G|B|ZPH|YPH|RC|RCPH|RCX|RCY|P|PRE|PLF|
PLT|DC|DCR|DCLF|DCLT}
CALCulate{1-3}:FORMat?

複素トレースの場合
CALCulate{4-5}:FORMat {Z|Y|RC|P|DC}
CALCulate{4-5}:FORMat?
- 説明
- 測定パラメータを設定します。5 種類までの測定パラメータを任意に選択できま
す。
- パラメータ
- 選択可能な測定パラメータは、以下の通りです。

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	説明
Z (トレース 1 の初期値)	インピーダンスの絶対値 (Z)
Y	アドミタンスの絶対値 (Y)
LS	等価直列インダクタンス (Ls)
LP	等価並列インダクタンス (Lp)
CS	等価直列キャパシタンス (Cs)
CP	等価並列キャパシタンス (Cp)
RS	等価直列抵抗 (Rs)
RP	等価並列抵抗 (Rp)
D	損失係数 (D)
Q (トレース 3 の初期値)	Q 値 (損失係数の逆数) (Q)
R	直列抵抗 (R)
X	リアクタンス (X)
G	コンダクタンス (G)
B	サセプタンス (B)

	説明
ZPH (トレース 2 の初期値)	インピーダンスの位相成分 (θ_z)
YPH	アドミタンスの位相成分 (θ_y)
RC	反射係数の絶対値 ($ \Gamma $)
RCPH	反射係数の位相成分 (θ_γ)
RCX	反射係数の実数部 (Γ_x)
RCY	反射係数の虚数部 (Γ_y)
P ^{*1}	複素比透磁率の絶対値 ($ \mu_r $)
PRE ^{*1}	複素比透磁率の実数部 (μ_r')
PLF ^{*1}	複素比透磁率の虚数部 (μ_r'')
PLT ^{*1}	損失タンジェント ($\tan\delta$ (μ))
DC ^{*2}	複素比誘電率の絶対値 ($ \epsilon_r $)
DCR ^{*2}	複素比誘電率の実数部 (ϵ_r')
DCLF ^{*2}	複素比誘電率の虚数部 (ϵ_r'')
DCLT ^{*2}	誘電正接 ($\tan\delta$ (ϵ))

*1.MODE コマンドを使用して、磁性体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

*2.MODE コマンドを使用して、誘電体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

・ 複素トレースの場合

サブ・ブロック	説明
CALCulate{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。

	説明
Z (トレース 4 の初期値)	インピーダンスの振幅 (Z)
Y (トレース 5 の初期値)	アドミタンスの振幅 (Y)
RC	反射係数 (Γ)
P ^{*1}	複素比透磁率 (μ_r)
DC ^{*2}	複素比誘電率 (ϵ_r)

- *1.MODE コマンドを使用して、磁性体測定モードが選択されている場合に選択可能です。
- *2.MODE コマンドを使用して、誘電体測定モードが選択されている場合に選択可能です。

Query の応答	<ul style="list-style-type: none"> スカラ・トレースの場合 {Z Y LS LP CS CP RS RP D Q R X G B ZPH YPH RC RCPH RCX RCY P PRE PLF PLT DC DCR DCLF DCLT}<newline><^END> 複素トレースの場合 {Z Y RC P DC}<newline><^END>
関連コマンド	MODE コマンド (392 ページ)
対応パネル操作	Meas/Format - Meas/Format... - Meas Parameter

CALC:FORM:PAR:DIE

書式	CALCulate:FORMat:PARameter:DIElectric <数値> CALCulate:FORMat:PARameter:DIElectric?														
説明	誘電体測定における、誘電材料の厚さを設定します。このコマンドは、オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている場合に使用できます。														
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>誘電材料の厚さ</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>1E-6 ~ 4.8E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>1E-6</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-10</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>m（メートル）</td></tr> </table> <p> 指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。 </p>		<数値>	説明	誘電材料の厚さ	数値型	浮動小数点	範囲	1E-6 ~ 4.8E-3	初期値	1E-6	分解能	1E-10	単位	m（メートル）
	<数値>														
説明	誘電材料の厚さ														
数値型	浮動小数点														
範囲	1E-6 ~ 4.8E-3														
初期値	1E-6														
分解能	1E-10														
単位	m（メートル）														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
対応パネル操作	Utility - Material Option... - Thickness														

CALC{1-3}:FORM:PAR:EPH

書式	CALCulate{1-3}:FORMat:PARameter:EPHase {ON OFF 1 0} CALCulate{1-3}:FORMat:PARameter:EPHase?										
説明	測定パラメータが位相の場合に、拡張位相表示機能（-180 ~ 180 度以上の位相を折り返さない表示）のオン/オフを切り替えます。測定パラメータが位相以外の場合にこのコマンドを実行すると、コマンドは無視されます。										
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-3}</td><td>トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1（初期値）</td><td>拡張位相表示をオンに設定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0</td><td>拡張位相表示をオフに設定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。		説明	ON または 1（初期値）	拡張位相表示をオンに設定します。	OFF または 0	拡張位相表示をオフに設定します。
サブ・ブロック	説明										
CALCulate{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。										
	説明										
ON または 1（初期値）	拡張位相表示をオンに設定します。										
OFF または 0	拡張位相表示をオフに設定します。										
Query の応答	{1 0}<newline><^END>										
対応パネル操作	Meas Format - Meas/Format... - Expand Phase [On/Off]										

CALC:FORM:PAR:MAG

書式 CALCulate:FORMat:PARameter:MAGnetic <数値 1>,<数値 2>,<数値 3>
CALCulate:FORMat:PARameter:MAGnetic?

説明 磁性体測定における、トロイダル・コアの内径、外径、高さを設定します。このコマンドは、オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	<数値 1>	<数値 2>	<数値 3>
説明	コアの内径	コアの外径	コアの高さ
数値型	浮動小数点	浮動小数点	浮動小数点
範囲 (16454S)	3.04E-3 ~ 9E-3	3.04E-3 ~ 9E-3	1E-5 ~ 3.65E-3
範囲 (16456L)	3E-3 ~ 21E-3	3E-3 ~ 21E-3	1E-5 ~ 11.6E-3
初期値 (16454S)	3.04E-3	9E-3	3.65E-3
初期値 (16456L)	3E-3	21E-3	11.6E-3
分解能	1E-7	1E-7	1E-9
単位	m (メートル)	m (メートル)	m (メートル)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 1},{ 数値 2},{ 数値 3}<newline><^END>

対応パネル操作 **Utility - Material Option...** - Height|Inner Diameter|Outer Diameter

CALC{1-5}:FORM:UNIT:ANGL

書式 CALCulate{1-5}:FORMat:UNIT:ANGLE {DEG|RAD}
 CALCulate{1-5}:FORMat:UNIT:ANGLE?

説明 位相表示フォーマットでの表示単位を設定します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
DEG (初期値)	表示単位を度 (°) に設定します。
RAD	表示単位をラジアンに設定します。

Query の応答 {DEG|RAD}<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:FORM コマンド (295 ページ)
 CALC{4-5}:MARK:FORM コマンド (308 ページ)

対応パネル操作 **Meas/Format** - **Meas/Format...** - Phase Unit [Degree/Radian]

CALC{1-5}:MARK{1-8}

書式

 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}[:STATe] {ON|OFF|1|0}

 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}[:STATe]?

説明

 マーカ表示のオン / オフを切り替えます。

 なお、リファレンス・マーカ表示のオン / オフを切り替えるには、
 CALC{1-5}:MARK:REF コマンドを使用します。また、トレース上に表示されている
 全てのマーカを一度にオフするには、CALC{1-5}:MARK:AOFF コマンドを使用しま
 す。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

	説明
ON または 1	マーカを表示します。
OFF または 0 (初期値)	マーカを表示しません。

Query の応答

 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド

 CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ)

 CALC{1-5}:MARK:AOFF コマンド (303 ページ)

対応パネル操作

Marker - Marker... - Select Marker でマーカを指定した後、

Marker - Marker... - Selected Marker [On/Off]

CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT

書式	CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:ACTivate
説明	指定したマーカをアクティブ・マーカに設定します。(Query なし) なお、リファレンス・マーカをアクティブ・マーカに設定するには、 CALC{1-5}:MARK:REF:ACT コマンドを使用します。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:REF:ACT コマンド (328 ページ)
対応パネル操作	Marker - Marker... - Select Marker もしくは、任意のマーカのマーカ・ポイントをマウスでクリックして選択します。

CALC{1-5}:MARK:AOFF

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:AOFF
説明	トレース上に表示されている全てのマーカをオフにします。(Query なし)
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンド	CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド (302 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ)
対応パネル操作	Marker - All Off

CALC{1-5}:MARK:APE:SET

書式CALCulate{1-5}:MARKer:APeak:SET

説明アクティブ・マーカ位置がピークと認識されるように、ピーク定義の ΔX、ΔY の値を設定します。つまり、左側に隣接する測定点とアクティブ・マーカ間のスティミュラス値の差が ΔX に、測定値の差が ΔY にそれぞれ設定されます。なお、Δ モードがオンに設定されている場合は、リファレンス・マーカとアクティブ・マーカのスティミュラス値および測定値の差が ΔX、ΔY にそれぞれ設定されます。(Query なし)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンドCALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X コマンド (305 ページ)
 CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y コマンド (306 ページ)

対応パネル操作Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Marker to Peak Delta

CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:APeak:EXCursion:X <数値>
 CALCulate{1-5}:MARKer:APeak:EXCursion:X?

説明 マーカのピーク・サーチ機能において、ピークを定義するための ΔX 値を設定します。
 なお、ΔY 値を設定するには、CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	<数値>
説明	ΔX 値
数値型	浮動小数点
範囲	0 ~ 3E9 周波数掃引 0 ~ 41 信号源パワー・レベル掃引 0 ~ 502E-3 信号源電圧レベル掃引 0 ~ 10E-3 信号源電流レベル掃引 0 ~ 80 DC バイアス電圧掃引 0 ~ 100E-3 DC バイアス電流掃引
初期値	10E6
単位	掃引パラメータに依存します。

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y コマンド（306 ページ）
 CALC{1-5}:MARK:APE:SET コマンド（304 ページ）

対応パネル操作 **Marker - Function...** - Search Def & Range Menu - Peak Delta X

CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y

- 書式

CALCulate{1-5}:MARKer:APEak:EXCursion:Y < 数値 >
CALCulate{1-5}:MARKer:APEak:EXCursion:Y?
- 説明

マーカのピーク・サーチ機能において、ピークを定義するための ΔY 値を設定します。

なお、 ΔX 値を設定するには、CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	< 数値 >
説明	ΔY 値
数値型	浮動小数点
範囲	0 ~ 100E6
初期値	1
単位	測定パラメータに依存します。

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

- Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>
- 関連コマンド

CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X コマンド (305 ページ)
CALC{1-5}:MARK:APE:SET コマンド (304 ページ)
- 対応パネル操作

Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Peak Delta Y

CALC:MARK:COUP

書式	CALCulate:MARKer:COUPle {ON OFF 1 0} CALCulate:MARKer:COUPle?						
説明	<p>全てのトレースで連動してマーカを移動させるモード（連動マーカ・モード）とそれぞれのトレースで別々にマーカを移動させるモード（非連動マーカ・モード）を切り替えます。</p> <p>非連動マーカ・モードから連動マーカ・モードに変更する際、それぞれのトレースで別々の位置にマーカが存在する場合は、アクティブ・トレースのマーカの位置に、他のトレースのマーカが移動します。</p>						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1（初期値）</td><td>連動マーカ・モードに設定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0</td><td>非連動マーカ・モードに設定します。</td></tr></table>		説明	ON または 1（初期値）	連動マーカ・モードに設定します。	OFF または 0	非連動マーカ・モードに設定します。
	説明						
ON または 1（初期値）	連動マーカ・モードに設定します。						
OFF または 0	非連動マーカ・モードに設定します。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
対応パネル操作	Marker - Marker... - More - Coupled Marker: [On/Off]						

CALC{1-5}:MARK:DISC

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:DISCcrete {ON OFF 1 0} CALCulate{1-5}:MARKer:DISCcrete?										
説明	連続マーカ・モード（測定点の間にマーカを移動可能）と離散マーカ・モード（測定点上のみマーカを移動可能）を切り替えます。										
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1</td><td>離散マーカ・モードに設定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0（初期値）</td><td>連続マーカ・モードに設定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	ON または 1	離散マーカ・モードに設定します。	OFF または 0（初期値）	連続マーカ・モードに設定します。
サブ・ブロック	説明										
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。										
	説明										
ON または 1	離散マーカ・モードに設定します。										
OFF または 0（初期値）	連続マーカ・モードに設定します。										
Query の応答	{1 0}<newline><^END>										
対応パネル操作	Marker - Marker... - More - Marker: [Continuous/Discrete]										

CALC{4-5}:MARK:FORM

書式
CALCulate{4-5}:MARKer:FORMat {REALIMAG|LINMAGPHASE|LOGMAGPHASE|RX|GB|SWRPHASE}
CALCulate{4-5}:MARKer:FORMat?

説明
複素トレースが表示されている場合に、マーカ位置の測定値を読み出す際の、フォーマットを選択します。
なお、マーカ位置の測定値を読み出すには、CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? コマンド、もしくは CALC{1-5}:MARK:REF:Y コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。

	説明
REALIMAG	複素数の実部と虚部
LINMAGPHASE (初期値)	リニア振幅と位相
LOGMAGPHASE	対数振幅と位相
RX	複素インピーダンス
GB	複素アドミタンス
SWRPHASE	SWR (定在波比) と位相

Query の応答
{REALIMAG|LINMAGPHASE|LOGMAGPHASE|RX|GB|SWRPHASE}<newline><^END>

関連コマンド
CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? コマンド (338 ページ)
CALC{1-5}:MARK:REF:Y コマンド (334 ページ)

対応パネル操作
Marker - Fctn More... - Smith/Polar

CALC{1-5}:MARK:FUNC

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion[:SElect] {MAXimum MINimum PPEak NPEak TARget} CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion[:SElect]?																
説明	マーカのサーチ機能を選択します。なお、このコマンドを実行しただけでは、 サーチ機能を選択するだけで、マーカ・サーチは実行されません。マーカ・サー チを実行するには、合わせて、CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC コマンドを実行する か、もしくは CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC コマンドを使用して、サーチ・トラッ キング機能をオンに設定する必要があります。																
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>MAXimum (初期値)</td><td>最大値のサーチを指定します。</td></tr><tr><td>MINimum</td><td>最小値のサーチを指定します。</td></tr><tr><td>PPEak</td><td>正のピークのサーチを指定します。</td></tr><tr><td>NPEak</td><td>負のピークのサーチを指定します。</td></tr><tr><td>TARget</td><td>ターゲットのサーチを指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	MAXimum (初期値)	最大値のサーチを指定します。	MINimum	最小値のサーチを指定します。	PPEak	正のピークのサーチを指定します。	NPEak	負のピークのサーチを指定します。	TARget	ターゲットのサーチを指定します。
サブ・ブロック	説明																
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。																
	説明																
MAXimum (初期値)	最大値のサーチを指定します。																
MINimum	最小値のサーチを指定します。																
PPEak	正のピークのサーチを指定します。																
NPEak	負のピークのサーチを指定します。																
TARget	ターゲットのサーチを指定します。																
Query の応答	{MAX MIN PPE NPE TAR}<newline><^END>																
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC コマンド (320 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC コマンド (324 ページ)																
対応パネル操作	Marker - Function... - Search Type																

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain[:STATe]?										
説明	<p>マーカのサーチ機能において、部分サーチ機能のオン / オフを切り替えます。</p> <p>なお、部分サーチ範囲境界線を設定するには、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR コマンドと、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP コマンド、もしくは CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN コマンドを使用します。</p>										
パラメータ	<table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ON または 1</td><td>部分サーチ機能をオンに設定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>部分サーチ機能をオフに設定します。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	ON または 1	部分サーチ機能をオンに設定します。	OFF または 0 (初期値)	部分サーチ機能をオフに設定します。
サブ・ブロック	説明										
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。										
	説明										
ON または 1	部分サーチ機能をオンに設定します。										
OFF または 0 (初期値)	部分サーチ機能をオフに設定します。										
Query の応答	{1 0}<newline><^END>										
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR コマンド (318 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP コマンド (319 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN コマンド (317 ページ)										
対応パネル操作	Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Partial Search: [On/Off]										

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM

- 書式** CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit[:STATe] {ON|OFF|1|0}
CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit[:STATe]?
- 説明** リミット・テスト機能を使用する場合に、指定したマーカをテスト・マーカに設定するか否かを選択します。
- パラメータ**

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

	説明
ON または 1	テスト・マーカに設定します。
OFF または 0 (初期値)	テスト・マーカに設定しません。

- Query の応答** {1|0}<newline><^END>
- 関連コマンド** CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM コマンド (328 ページ)
- 対応パネル操作** **Marker - Limit...** - Test Marker: [On/Off]

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:LIMit:ALL[:STATe] {ON|OFF|1|0}
 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:LIMit:ALL[:STATe]?

説明 リミット・テスト機能のオン/オフを切り替えます。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1	リミット・テスト機能をオンに設定します。
OFF または 0 (初期値)	リミット・テスト機能をオフに設定します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM コマンド (311 ページ)
 CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM コマンド (328 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Limit...** - Limit Test: [On/Off]

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES?

書式

CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:LIMit:ALL:RESult?

説明

全てのテスト・マーカ位置における、リミット・テストの総合判定結果（各テスト・マーカのテスト結果を AND した結果）を返します。（Query のみ）

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

Query の応答

{PASS|FAIL|NONE}<newline><^END>

	説明
PASS	合格
FAIL	不合格
NONE	リミット・テストは実行されていません。

関連コマンド

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? コマンド（315 ページ）

CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? コマンド（330 ページ）

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW

書式

CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit:LOWer <数値>
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit:LOWer?

説明

リミット・テスト機能を使用する場合の、指定したマーカ位置における、テスト・リミットの下限值を設定します。

なお、テスト・リミットの上限值を設定するには、
 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

	<数値>
説明	テスト・リミットの下限值
数値型	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12
初期値	0
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>

関連コマンド

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP コマンド (316 ページ)

対応パネル操作

Marker - Limit... - Lower

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES?

書式	CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit:RESult?								
説明	指定したマーカ位置における、リミット・テストの結果を返します。(Queryのみ)								
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr><tr><td>MARKer{1-8}</td><td>マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。	MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。		
サブ・ブロック	説明								
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。								
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。								
Query の応答	<div>{PASS FAIL NONE}<newline><^END></div> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>PASS</td><td>合格</td></tr><tr><td>FAIL</td><td>不合格</td></tr><tr><td>NONE</td><td>リミット・テストが実行されていません。</td></tr></table>		説明	PASS	合格	FAIL	不合格	NONE	リミット・テストが実行されていません。
	説明								
PASS	合格								
FAIL	不合格								
NONE	リミット・テストが実行されていません。								
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? コマンド (330 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES? コマンド (313 ページ)								
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。								

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP

書式

CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit:UPper <数値>
CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCtion:DOMain:LIMit:UPper?

説明

リミット・テスト機能を使用する場合の、指定したマーカ位置における、テスト・リミットの上限值を設定します。

なお、テスト・リミットの下限值を設定するには、
CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

	<数値>
説明	テスト・リミットの上限值
数値型	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12
初期値	0
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>

関連コマンド

CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW コマンド (314 ページ)

対応パネル操作

Marker - Limit... - Upper

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:SPAN CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:SPAN?				
説明	リファレンス・マーカがオンの場合に、リファレンス・マーカとアクティブ・マーカに挟まれた範囲を、マーカの部分サーチ範囲に設定します。コマンドを Query で実行した場合、部分サーチ範囲のスパン値が読み出されます。				
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
サブ・ブロック	説明				
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。				
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END> 浮動小数点型の数値で読み出されます。				
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンド (310 ページ)				
対応パネル操作	Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Mkr Delta to Search Range				

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR

書式
 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:STARt
 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:STARt?

説明
 アクティブ・マーカ位置のステイミュラス値を、マーカの部分サーチ範囲における、左側境界線に設定します。コマンドを Query で実行した場合、部分サーチ範囲における、左側境界線のステイミュラス値（ゼロ・スパンの場合は測定点のインデックス値）が読み出されます。
 なお、右側境界線の設定は、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド
 CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンド (310 ページ)
 CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP コマンド (319 ページ)

対応パネル操作
 Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Marker to left Range

CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:STOP CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:DOMain:STOP?				
説明	<p>アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、マーカの部分サーチ範囲における、右側境界線に設定します。コマンドを Query で実行した場合、部分サーチ範囲における、右側境界線のスティミュラス値（ゼロ・スパンの場合は測定点のインデックス値）が読み出されます。</p> <p>なお、左側境界線の設定は、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR コマンドを使用します。</p>				
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
サブ・ブロック	説明				
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。				
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>				
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンド (310 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR コマンド (318 ページ)				
対応パネル操作	Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Marker to Right Range				

CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCTION:EXECute [MAXimum MINimum PPEak NPEak TARget]
説明	<p>一度だけマーカ・サーチを実行し、アクティブ・マーカを移動させます。(Query なし)</p> <p>なお、掃引毎に繰り返しマーカ・サーチを実行したい場合は、 CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用してサーチ機能を選択した後、 CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC コマンドを使用して、サーチ・トラッキング機能をオンに設定します。</p>

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

[文字]	説明
MAXimum	最大値をサーチします。
MINimum	最小値をサーチします。
PPEak	正のピークをサーチします。
NPEak	負のピークをサーチします。
TARget	ターゲットをサーチします。

パラメータ（サーチ機能）の選択は省略可能ですが、その場合、
CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して選択されたサーチ機能を用いてマー
カ・サーチが実行されます。

関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド (309 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC コマンド (324 ページ)
--------	---

対応パネル操作	Marker - Function... - Search (Marker - Function... - Search Type でサーチ対象を選択)
---------	---

CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:EXECute:LEFT

説明 マーカ・サーチ機能において、アクティブ・マーカの左側にあるピーク、もしくはターゲットをサーチします。なお、このコマンドを実行する前に、CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して、サーチする対象（正ピーク / 負ピーク / ターゲット）を設定する必要があります。（Query なし）

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド（309 ページ）
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH コマンド（322 ページ）
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT コマンド（321 ページ）

対応パネル操作 **Marker - Function...** - Left

CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:EXECute:NEXT

説明 マーカ・サーチ機能において、最後にサーチしたピークの次に大きいピークをサーチします。なお、このコマンドを実行する前に、CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して、サーチする対象（正ピーク / 負ピーク）を設定する必要があります。（Query なし）

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド（309 ページ）
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT コマンド（321 ページ）
CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH コマンド（322 ページ）

対応パネル操作 **Marker - Function...** - Next

CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:EXECute:RIGHT				
説明	<p> マーカ・サーチ機能において、アクティブ・マーカの右側にあるピーク、もしくはターゲットをサーチします。なお、このコマンドを実行する前に、CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して、サーチする対象（正ピーク / 負ピーク / ターゲット）を設定する必要があります。（Query なし） </p>				
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
サブ・ブロック	説明				
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。				
関連コマンド	<p>CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド (309 ページ)</p> <p>CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT コマンド (321 ページ)</p> <p>CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT コマンド (321 ページ)</p>				
対応パネル操作	<p>Marker - Function... - Right</p>				

CALC{1-5}:MARK:FUNC:TARG

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:TARGet <数値> CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:TARGet?																
説明	マーカ・サーチにおいて、CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド、もしくは CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC コマンドを使用してターゲット・サーチを行なう際 の、ターゲット値を設定します。Δモードの場合、設定された値はリファレン ス・マーカからの相対値として使われるので、ターゲット値の設定には、リファ レンス・マーカからの相対値をお使い下さい。																
パラメータ	<table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ターゲット値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点型</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>Y 軸方向のスケールの設定範囲に同じ</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>測定パラメータに依存します。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		<数値>	説明	ターゲット値	数値型	浮動小数点型	範囲	Y 軸方向のスケールの設定範囲に同じ	初期値	0	単位	測定パラメータに依存します。
サブ・ブロック	説明																
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。																
	<数値>																
説明	ターゲット値																
数値型	浮動小数点型																
範囲	Y 軸方向のスケールの設定範囲に同じ																
初期値	0																
単位	測定パラメータに依存します。																
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド (309 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC コマンド (320 ページ)																
対応パネル操作	Marker - Function... - Search Def & Range Menu - Target Value																

CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:TRACking {ON|OFF|1|0}
 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCtion:TRACking?

説明 マーカのサーチ・トラッキング機能のオン/オフを切り替えます。サーチ・トラッキング機能をオンに設定すると、掃引毎に自動で CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンドを使用して選択された、サーチ機能に対してマーカ・サーチが実行されます。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1	サーチ・トラッキング機能をオンに設定します。
OFF または 0 (初期値)	サーチ・トラッキング機能をオフに設定します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:FUNC コマンド (309 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Function...** - Search Track [On/Off]

CALC{1-5}:MARK:LIST

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:LIST {ON|OFF|1|0}
 CALCulate{1-5}:MARKer:LIST?

説明 マーカ・リスト表示機能のオン／オフを切り替えます。なお、マーカ・リストを表示するには、DISP:TRAC{1-5}:SEL コマンドを使用して、指定したトレースをアクティブ・トレースに設定する必要があります。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1	マーカ・リストを表示します。
OFF または 0 (初期値)	マーカ・リストを表示しません。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-5}:SEL コマンド (357 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Fctn More...** - Marker List [On/Off]

CALC{1-5}:MARK:ON

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:ON {DATA|MEMory}
 CALCulate{1-5}:MARKer:ON?

説明 マーカを表示するトレースを選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
DATA (初期値)	データ・トレース上にマーカを表示します。
MEMory ^{*1}	メモリ・トレース上にマーカを表示します。

*1. CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンドを使用して、画面上にメモリ・トレースが表示されている場合に選択可能です。

Query の応答 {DATA|MEM}<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド (339 ページ)

対応パネル操作 **Marker** - **Marker...** - Marker On [Data/Memory]

CALC{1-5}:MARK:REF

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence[:STATe]?										
説明	<p>リファレンス・マーカ表示のオン/オフを切り替えます。なお、Δモードにおいて、リファレンス・マーカを使用する場合、リファレンス・マーカを表示させただけでは、Δモードはオンには設定されません。CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE コマンドを使用して、Δモードをオンに設定します。</p> <p>なお、マーカ 1-8 の表示のオン/オフを切り替えるには、CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンドを使用します。</p> <p>なお、トレース上に表示されている全てのマーカを一度にオフするには、CALC{1-5}:MARK:A0FF コマンドを使用します。</p>										
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1</td><td>リファレンス・マーカを表示します。</td></tr><tr><td>OFF または 0 (初期値)</td><td>リファレンス・マーカを消します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	ON または 1	リファレンス・マーカを表示します。	OFF または 0 (初期値)	リファレンス・マーカを消します。
サブ・ブロック	説明										
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。										
	説明										
ON または 1	リファレンス・マーカを表示します。										
OFF または 0 (初期値)	リファレンス・マーカを消します。										
Query の応答	{1 0}<newline><^END>										
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE コマンド (332 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド (302 ページ) CALC{1-5}:MARK:A0FF コマンド (303 ページ)										
対応パネル操作	Marker - Marker... - Select Marker でマーカ R を指定した後、 Marker - Marker... - Selected Marker [On/Off]										

CALC{1-5}:MARK:REF:ACT

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:REference:ACTivate
説明	リファレンス・マーカをアクティブ・マーカに設定します。(Query なし) なお、マーカ 1-8 をアクティブ・マーカに設定するには、 CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンド CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT コマンド (303 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Marker...** - Select Marker でマーカ R を指定
もしくは、リファレンス・マーカのマーカ・ポイントをマウスでクリックして選択します。

CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:REference:FUNCtion:DOMain:LIMit[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate{1-5}:MARKer:REference:FUNCtion:DOMain:LIMit[:STATe]?
説明	リミット・テスト機能を使用する場合に、リファレンス・マーカをテスト・マーカに設定するか否かを選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1	テスト・マーカに設定します。
OFF または 0 (初期値)	テスト・マーカに設定しません。

Query の応答	{1 0}<newline><^END>
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM コマンド (311 ページ)
対応パネル操作	Marker - Limit... - Test Maeker [On/Off]

CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence:FUNCtion:DOMain:LIMit:LOWer <数値>
CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence:FUNCtion:DOMain:LIMit:LOWer?

説明 リミット・テスト機能を使用する場合の、リファレンス・マーカ位置における、
テスト・リミットの下限值を設定します。

なお、テスト・リミットの上限值を設定するには、
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
	<数値>
説明	テスト・リミットの下限值
数値型	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12
初期値	0
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP コマンド (331 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Limit...** - Lower

CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES?

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeRence:FUNCTion:DOMain:LIMit:RESult?

説明 リファレンス・マーカ位置における、リミット・テストの結果を返します。
(Query のみ)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

Query の応答 {PASS|FAIL|NONE}<newline><^END>

	説明
PASS	合格
FAIL	不合格
NONE	リミット・テストは実行されていません。

関連コマンド CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? コマンド (315 ページ)
CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES? コマンド (313 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence:FUNCtion:DOMain:LIMit:UPper <数値>
CALCulate{1-5}:MARKer:REFerence:FUNCtion:DOMain:LIMit:UPper?

説明 リミット・テスト機能を使用する場合の、リファレンス・マーカ位置における、
テスト・リミットの上限值を設定します。

なお、テスト・リミットの下限值を設定するには、
CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
	<数値>
説明	テスト・リミットの上限值
数値型	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12
初期値	0
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW コマンド (329 ページ)

対応パネル操作 **Marker - Limit...** - Upper

CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE

書式
CALCulate{1-5}:MARKer:REference:TYPE {OFF|DELTA|FIXDELTA}
CALCulate{1-5}:MARKer:REference:TYPE?

説明
リファレンス・マーカ（マーカ R）のタイプを選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
OFF（初期値）	Δ モードをオフに設定します。
DELTA	Δ モードをオンに設定します。このとき、リファレンス・マーカを現在のスティミュラス値の位置に固定します。測定中、リファレンス・マーカは、指定したスティミュラス値における測定値の変動に合わせて移動します。
FIXDELTA	Δ モードをオンに設定します。このとき、リファレンス・マーカを現在のスティミュラス値および測定値の位置に固定します。測定中も測定値の変動に関係なく固定されます。

Query の応答
{OFF|DELTA|FIXDELTA}<newline><^END>

関連コマンド
CALC{1-5}:MARK:REF コマンド（327 ページ）

対応パネル操作
Marker - **Marker...** - Delta Marker Menu - Delta Mode

CALC{1-5}:MARK:REF:X

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:REference:X <数値>
 CALCulate{1-5}:MARKer:REference:X?

説明 トレース上の指定したスティミュラス値の位置にリファレンス・マーカ（マーカ R）を移動します。また、コマンドを Query で実行した場合、リファレンス・マーカ位置のスティミュラス値が読み出されます。

 なお、リファレンス・マーカ位置の測定値を読み出すには、CALC{1-5}:MARK:REF:Y コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	<数値>
説明	移動先のスティミュラス値（ゼロ・スパンにおいてマーカの X 軸の単位が時間以外に設定されている場合は、測定点のインデックス値）を設定します。
数値型	浮動小数点
範囲	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。
初期値	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。
単位	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MARK:UNIT コマンド（336 ページ）
 CALC{1-5}:MARK:REF:Y コマンド（334 ページ）

対応パネル操作 **Marker** - **Marker...** - Select Marker でマーカ R を指定した後、
 Marker - **Marker...** - Stimulus

CALC{1-5}:MARK:REF:Y

書式

CALCulate{1-5}:MARKer:REference:Y <数値 1>,<数値 2>

CALCulate{1-5}:MARKer:REference:Y?

説明

Δ モードが固定 Δ に設定されている場合に、リファレンス・マーカ（マーカ R）を指定の測定値まで移動させます。

なお、リファレンス・マーカを指定のスティミュラス値まで移動させるには、CALC{1-5}:MARK:REF:X コマンドを使用します。

パラメータ

- ・ スカラ・トレースが設定されている場合

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	<数値 1>	<数値 2>
説明	実数形式の測定値です。	常に 0 です。
数値型	浮動小数点	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12	-1E12 ~ 1E12
初期値	測定パラメータに依存します。	0
単位	測定パラメータに依存します。	なし

- ・ 複素トレースが設定されている場合

サブ・ブロック	説明
CALCulate{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。

	<数値 1>	<数値 2>
説明	測定値（複素形式）の実部です。	測定値（複素形式）の虚部です。
数値型	浮動小数点	浮動小数点
範囲	-1E12 ~ 1E12	-1E12 ~ 1E12
初期値	測定パラメータに依存します。	測定パラメータに依存します。
単位	測定パラメータに依存します。	測定パラメータに依存します。

Query の応答

{ 数値 1},{ 数値 2}<newline><^END>

関連コマンド

CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE コマンド (332 ページ)

CALC{1-5}:MARK{1-8}:X コマンド (337 ページ)

対応パネル操作

Marker - Marker... - Delta Marker Menu - Delta Value|Delta Aux Value

CALC{1-5}:MARK:SET

書式	CALCulate{1-5}:MARKer:SET {CENTer DELTASpan START STOP REFerence OFFSet}
説明	アクティブ・マーカが位置するスティミュラス値 / 測定値を用いて、E4991A の機器設定を行ないます。(Query なし)
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
CENTer	アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるセンタ値に設定します。
DELTASpan ^{*1}	アクティブ・マーカとリファレンス・マーカが位置する領域を、掃引範囲におけるスパン値に設定します。
START	アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるスタート値に設定します。
STOP	アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値を、掃引範囲におけるストップ値に設定します。
REFerence ^{*2}	アクティブ・マーカ位置の測定値を、Y 軸における基準値に設定します。
OFFSet ^{*3}	アクティブ・マーカ位置の測定値を、トレース・データから差し引くオフセット値に設定します。

*1.Δ モードがオンの場合に設定可能です。

*2.表示フォーマットがリニア Y 軸フォーマット、もしくは複素平面フォーマットの場合に設定可能です。

*3.スカラ・トレースにおいて設定可能です。

対応パネル操作	Marker - To... - Center Del taToSpan Start Stop Reference Offset
---------	--

CALC{1-5}:MARK:UNIT

書式 CALCulate{1-5}:MARKer:UNIT {SPARameter|TIME|IOMega}
 CALCulate{1-5}:MARKer:UNIT?

説明 マーカの X 軸の値の表示方法を選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
SPARameter (初期値)	掃引パラメータでの表示を指定します。
TIME	時間 (掃引を開始してから終了までの所要時間) での表示を指定します。
IOMega ^{*1}	緩和時間 (1/2 f、f : 測定周波数) での表示を指定します。

*1. 掃引パラメータが周波数掃引の場合に選択可能です。

Query の応答 {SPAR|TIME|IOM}<newLine><^END>

対応パネル操作 **Marker - Fctn More...** - Marker X Axis

CALC{1-5}:MARK{1-8}:X

書式	CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:X <数値> CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:X?																		
説明	<p>トレース上の指定したスティミュラス値に、マーカを移動します。また、コマンドを Query で実行した場合、マーカ位置のスティミュラス値が読み出されます。</p> <p>Δモードがオンに設定されている場合に、このコマンドが実行されると、マーカは、リファレンス・マーカから指定した値だけ離れた位置に移動します。また、コマンドを Query で実行した場合、マーカ位置のスティミュラス値が、リファレンス・マーカとの相対値で読み出されます。</p>																		
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr><tr><td>MARKer{1-8}</td><td>マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>移動先のスティミュラス値 (ゼロ・スパンにおいてマーカの X 軸の単位が時間以外に設定されている場合は、測定点のインデックス値) を設定します。</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。</td></tr><tr><td>初期値</td><td>マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。</td></tr><tr><td>単位</td><td>マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。	MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。		<数値>	説明	移動先のスティミュラス値 (ゼロ・スパンにおいてマーカの X 軸の単位が時間以外に設定されている場合は、測定点のインデックス値) を設定します。	数値型	浮動小数点	範囲	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。	初期値	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。	単位	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。
サブ・ブロック	説明																		
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。																		
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。																		
	<数値>																		
説明	移動先のスティミュラス値 (ゼロ・スパンにおいてマーカの X 軸の単位が時間以外に設定されている場合は、測定点のインデックス値) を設定します。																		
数値型	浮動小数点																		
範囲	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。																		
初期値	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。																		
単位	マーカの X 軸の単位および、掃引範囲に依存します。																		
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																		
関連コマンド	CALC{1-5}:MARK:UNIT コマンド (336 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? コマンド (338 ページ)																		
対応パネル操作	Marker - Marker... - Select Marker でマーカ 1-8 を指定した後、 Marker - Marker... - Stimulus																		

CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y?

書式	CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:Y?
説明	マーカ位置の測定値を読み出します。なお、Δモードがオンに設定されている場合に、このコマンドが実行されると、マーカ位置の測定値がリファレンス・マーカとの相対値の形で読み出されます。(Query のみ)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
MARKer{1-8}	マーカ番号 (1 ~ 8) を指定します。

Query の応答
 { 数値 1 }, { 数値 2 } <newline> <^END>

- ・ 複素トレースが設定されている場合

	{ 数値 1 }	{ 数値 2 }
説明	測定値 (複素形式) の実部です。	測定値 (複素形式) の虚部です。
数値型	浮動小数点	浮動小数点

- ・ スカラ・トレースが設定されている場合

	{ 数値 1 }	{ 数値 2 }
説明	実数形式の測定値です。	常に 0 が読み出されます
数値型	浮動小数点	浮動小数点

関連コマンド
 CALC{1-5}:MARK{1-8}:X コマンド (337 ページ)

対応パネル操作
 フロント・パネルからは実行できません。

CALC{1-5}:MATH:FUNC

- 書式
- CALCulate{1-5}:MATH:FUNCTION {DATA|AND|MEM|DMNM|PER|DDVM}
CALCulate{1-5}:MATH:FUNCTION?
- 説明
- 表示するトレースを選択します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
DATA (初期値)	データ・トレースを表示します。
AND	データ・トレースとメモリ・トレースの両方を表示します。
MEM	メモリ・トレースを表示します。
DMNM	データ・トレースを表示します。データ・トレースの内容は DATA - MEM の演算結果です。
PER ^{*1}	データ・トレースを表示します。データ・トレースの内容は (DATA - MEM) / MEM × 100 (%) の演算結果です。
DDVM ^{*2}	データ・トレースを表示します。データ・トレースの内容は DATA / MEM の演算結果です。

*1. スカラ・トレース (トレース番号 1,2 および 3) の場合に選択可能です。
*2. 複素トレース (トレース番号 4 および 5) の場合に選択可能です。

メモリ・トレースは、CALC{1-5}:MATH:MEM コマンドを使用して、データ・トレースがメモリ・トレースにコピーされている場合、もしくは等価回路解析において、CALC{1-5}:EPAR:SIM コマンドを使用して、周波数特性がシミュレートされている場合に表示することができます。

- Query の応答
- {DATA|AND|MEM|DMNM|PER|DDVM}<newline><^END>
- 関連コマンド
- CALC{1-5}:MATH:MEM コマンド (340 ページ)
CALC{1-5}:EPAR:SIM コマンド (294 ページ)
- 対応パネル操作
- Display - Display... - Define Trace

CALC{1-5}:MATH:MEM

書式CALCulate{1-5}:MATH:MEMorize

説明データ・トレースをメモリ・トレースにコピーします。(Query なし)
 なお、コピーしただけでは、メモリ・トレースは表示されません。メモリ・トレースを表示するには、CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンドを使用します。また、メモリ・トレースの内容を読み出すには、CALC{1-5}:DATA? コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

関連コマンドCALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド (339 ページ)
 CALC{1-5}:DATA? コマンド (291 ページ)

対応パネル操作**Display** - **Display...** - Copy Data -> Memory

CALC{1-3}:MATH:OFFS

- 書式
- CALCulate{1-3}:MATH:OFFSet <数値>
CALCulate{1-3}:MATH:OFFSet?
- 説明
- スカラ・トレースにおいて、データ・トレースから差し引く値（オフセット）を設定します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
CALCulate{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	<数値>
説明	オフセット値
数値型	浮動小数点
範囲	Y 軸方向のスケールの設定範囲に同じ
初期値	0
単位	測定パラメータに依存します。

- Query の応答
- { 数値 }<newline><^END>
- 対応パネル操作
- Display - Display... - Math Offset

CALC{1-5}:MST

書式	CALCulate{1-5}[:EVALuate]:MStatisticks[:STATe] {ON OFF 1 0} CALCulate{1-5}[:EVALuate]:MStatisticks[:STATe]?										
説明	<p>統計解析結果を表示するか否かを選択します。マーカの部分サーチ範囲における統計値（平均値、標準偏差、最大値と最小値の差）が掃引終了毎に計算されて、表示されます。なお、CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンドを使用して、マーカの部分サーチ機能がオンに設定されていない場合は、全掃引範囲における統計値が計算され表示されます。</p> <p>統計解析結果を表示させるには CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド、もしくは CALC{1-5}:MARK:REF コマンドを使用して、いずれかのマーカをオンに設定する必要があります。</p> <p>統計解析結果を読み出すには、CALC{1-5}:MST:DATA? コマンドを使用します。</p>										
パラメータ	<table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ON または 1</td><td>統計解析結果を表示します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>統計解析結果を表示しません。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	ON または 1	統計解析結果を表示します。	OFF または 0 (初期値)	統計解析結果を表示しません。
サブ・ブロック	説明										
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。										
	説明										
ON または 1	統計解析結果を表示します。										
OFF または 0 (初期値)	統計解析結果を表示しません。										
Query の応答	{1 0}<newline><^END>										
関連コマンド	CALC{1-5}:MST:DATA? コマンド (343 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド (302 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM コマンド (310 ページ)										
対応パネル操作	Marker - Fctn More... - Statistics [On/Off]										

CALC{1-5}:MST:DATA?

書式	CALCulate{1-5}[:EVALuate]:MSTatistics:DATA? {MEAN SDEV PEAK}												
説明	<p>統計解析結果を読み出します。(Query のみ)</p> <p>なお、統計解析機能のオン / オフを切り替えるには、CALC{1-5}:MST コマンドを使用します。</p>												
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CALCulate{1-5}</td><td>トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>MEAN</td><td>平均値を読み出します。</td></tr><tr><td>SDEV</td><td>標準偏差を読み出します。</td></tr><tr><td>PEAK</td><td>最大値と最小値の差を読み出します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。		説明	MEAN	平均値を読み出します。	SDEV	標準偏差を読み出します。	PEAK	最大値と最小値の差を読み出します。
サブ・ブロック	説明												
CALCulate{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。												
	説明												
MEAN	平均値を読み出します。												
SDEV	標準偏差を読み出します。												
PEAK	最大値と最小値の差を読み出します。												
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>浮動小数点型の数値で読み出されます。</p>												
関連コマンド	CALC{1-5}:MST コマンド (342 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

DATA:CAD{1-8}?

書式	DATA[:DATA]:CAD{1-8}?
説明	校正データ配列（校正係数計算用に測定されたデータの配列）を読み出します。 (Query のみ)
注記	校正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点校正 " において測定された校正データ配列を読み出す場合に有効です。

パラメータ 校正データ配列には、オープン/ショート/ロード/低損失コンデンサの各スタンダードの測定データ（各 2 回ずつ測定を行なう）が計 8 つあります。CAD1 から CAD8 は、それらのデータ配列に対応しています。

サブ・ブロック	説明
CAD1	1 回目のオープン校正データの配列を指定します。
CAD2	1 回目のショート校正データの配列を指定します。
CAD3	1 回目のロード校正データの配列を指定します。
CAD4	1 回目の低損失コンデンサ校正データの配列を指定します。
CAD5	2 回目のオープン校正データの配列を指定します。
CAD6	2 回目のショート校正データの配列を指定します。
CAD7	2 回目のロード校正データの配列を指定します。
CAD8	2 回目の低損失コンデンサ校正データの配列を指定します。

Query の応答 { 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N×2-1 }, { 数値 N×2 } <newline> <^END>

	説明
{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。
{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。

データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は測定点数です。

データは浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンド DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}? コマンド（349 ページ）
SENS:CORR1:COLL:FPO コマンド（437 ページ）
FORM:DATA コマンド（373 ページ）

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

DATA:CCO{1-6}

書式	DATA[:DATA]:CCO{1-6} <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N×2-1>,<数値 N×2> DATA[:DATA]:CCO{1-6}?																				
説明	校正用の校正係数配列を設定します。Query で実行した場合、校正係数配列が読み出されます。																				
パラメータ	校正係数配列には、A1,B1,C1,A2,B2,C2 の各係数用に計 6 つの配列があります。CC01 から CC06 は、それらのデータ配列に対応しています。 <table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CC01</td><td>校正係数 A1 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CC02</td><td>校正係数 B1 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CC03</td><td>校正係数 C1 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CC04</td><td>校正係数 A2 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CC05</td><td>校正係数 B2 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CC06</td><td>校正係数 C2 配列を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td><数値 n×2-1></td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。</td></tr><tr><td><数値 n×2></td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。</td></tr></table> <p>データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は測定点数です。</p> <p>データは浮動小数点型の数値で読み出されます。</p>	サブ・ブロック	説明	CC01	校正係数 A1 配列を指定します。	CC02	校正係数 B1 配列を指定します。	CC03	校正係数 C1 配列を指定します。	CC04	校正係数 A2 配列を指定します。	CC05	校正係数 B2 配列を指定します。	CC06	校正係数 C2 配列を指定します。		説明	<数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。	<数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。
サブ・ブロック	説明																				
CC01	校正係数 A1 配列を指定します。																				
CC02	校正係数 B1 配列を指定します。																				
CC03	校正係数 C1 配列を指定します。																				
CC04	校正係数 A2 配列を指定します。																				
CC05	校正係数 B2 配列を指定します。																				
CC06	校正係数 C2 配列を指定します。																				
	説明																				
<数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。																				
<数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。																				
Query の応答	{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N×2-1},{ 数値 N×2}<newline><^END>																				
関連コマンド	DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6} コマンド（350 ページ） FORM:DATA コマンド（373 ページ）																				
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。																				

DATA:CMD{1-2}?

書式	DATA[:DATA]:CMD{1-2}?						
説明	フィクスチャ補正データ配列（フィクスチャ補正係数計算用に測定されたデータの配列）を読み出します。（Query のみ）						
注記	フィクスチャ補正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点フィクスチャ補正 " において測定されたフィクスチャ補正データ配列を読み出す場合に有効です。						
パラメータ	<p>フィクスチャ補正データ配列には、オープン/ショート of 各スタンダードの測定データが計 2 つあります。CMD1 から CMD2 はそれらのデータ配列に対応しています。</p> <table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CMD1</td><td>オープン補正データの配列を指定します。</td></tr><tr><td>CMD2</td><td>ショート補正データの配列を指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	CMD1	オープン補正データの配列を指定します。	CMD2	ショート補正データの配列を指定します。
サブ・ブロック	説明						
CMD1	オープン補正データの配列を指定します。						
CMD2	ショート補正データの配列を指定します。						
Query の応答	<p>{ 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N×2-1 }, { 数値 N×2 } <newline> <^END></p> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>{ 数値 n×2-1 }</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。</td></tr><tr><td>{ 数値 n×2 }</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。</td></tr></table> <p>データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は測定点数です。</p> <p>データは浮動小数点型の数値で読み出されます。</p>		説明	{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。	{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。
	説明						
{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。						
{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。						
関連コマンド	DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}? コマンド（351 ページ） SENS:CORR2:COLL:FPO コマンド（448 ページ） FORM:DATA コマンド（373 ページ）						
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。						

DATA: CMP{1-3}

書式	DATA[:DATA]:CMP{1-3} <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N×2-1>,<数値 N×2> DATA[:DATA]:CMP{1-3}?														
説明	フィクスチャ補正係数配列を設定します。コマンドを Query で実行した場合、フィクスチャ補正係数配列が読み出されます。														
パラメータ	フィクスチャ補正係数配列には、A,B,C の各係数用に計 3 つの配列があります。CMP1 から CMP3 は、それらのデータ配列に対応しています。 <table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CMP1</td><td>フィクスチャ補正係数 A 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CMP2</td><td>フィクスチャ補正係数 B 配列を指定します。</td></tr><tr><td>CMP3</td><td>フィクスチャ補正係数 C 配列を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td><数値 n×2-1></td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。</td></tr><tr><td><数値 n×2></td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。</td></tr></table> <p>データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は測定点数です。</p> <p>データは浮動小数点型の数値で読み出されます。</p>	サブ・ブロック	説明	CMP1	フィクスチャ補正係数 A 配列を指定します。	CMP2	フィクスチャ補正係数 B 配列を指定します。	CMP3	フィクスチャ補正係数 C 配列を指定します。		説明	<数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。	<数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。
サブ・ブロック	説明														
CMP1	フィクスチャ補正係数 A 配列を指定します。														
CMP2	フィクスチャ補正係数 B 配列を指定します。														
CMP3	フィクスチャ補正係数 C 配列を指定します。														
	説明														
<数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。														
<数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。														
Query の応答	{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N×2-1},{ 数値 N×2}<newline><^END>														
関連コマンド	DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3} コマンド（352 ページ） FORM:DATA コマンド（373 ページ）														
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。														

DATA:RAW?

書式	DATA[:DATA]:RAW?						
説明	生データ配列を読み出します。(Query のみ)						
Query の応答	<div> { 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N×2-1},{ 数値 N×2}<newline><^END> </div> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>{ 数値 n×2-1}</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。</td></tr> <tr> <td>{ 数値 n×2}</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。</td></tr> </table> <div> <p>データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ～ N の整数、N は測定点数です。</p> <p>データは浮動小数点型の数値で読み出されます。</p> </div>		説明	{ 数値 n×2-1}	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。	{ 数値 n×2}	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。
	説明						
{ 数値 n×2-1}	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。						
{ 数値 n×2}	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。						
関連コマンド	FORM:DATA コマンド (373 ページ)						
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。						

DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}?

書式	DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CAD{1-8}?
説明	セグメント掃引における、校正データ配列（校正係数計算用に測定されたデータの配列）を読み出します。（Query のみ）
注記	校正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点校正 " において測定された校正データ配列を読み出す場合に有効です。
パラメータ	校正データ配列には、オープン / ショート / ロード / 低損失コンデンサの各スタンダードの測定データ（各 2 回ずつ測定を行なう）が計 8 つあります。CAD1 から CAD8 は、それらのデータ配列に対応しています。

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

サブ・ブロック	説明
CAD1	1 回目のオープン校正データの配列を指定します。
CAD2	1 回目のショート校正データの配列を指定します。
CAD3	1 回目のロード校正データの配列を指定します。
CAD4	1 回目の低損失コンデンサ校正データの配列を指定します。
CAD5	2 回目のオープン校正データの配列を指定します。
CAD6	2 回目のショート校正データの配列を指定します。
CAD7	2 回目のロード校正データの配列を指定します。
CAD8	2 回目の低損失コンデンサ校正データの配列を指定します。

Query の応答 { 数値 1 }, { 数値 2 }, . . . , { 数値 N×2-1 }, { 数値 N×2 } <newline> <^END>

	説明
{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。
{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。

データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は指定したセグメントにおける測定点数です。
データは浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンド	DATA:CAD{1-8}? コマンド（344 ページ） SENS:CORR1:COLL:FPO コマンド（437 ページ） FORM:DATA コマンド（373 ページ）
--------	--

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

DATA:SEGM{1-16}:CC0{1-6}

書式	DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CC0{1-6} < 数値 1>,< 数値 2>,...,< 数値 N×2-1>,< 数値 N×2> DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CC0{1-6}?
説明	セグメント掃引における、校正用の校正係数配列を設定します。コマンドを Query で実行した場合、校正係数配列が読み出されます。
パラメータ	校正係数配列には、A1,B1,C1,A2,B2,C2 の各係数用に計 6 つの配列があります。CC01 から CC06 は、それらのデータ配列に対応しています。

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

サブ・ブロック	説明
CC01	校正係数 A1 配列を指定します。
CC02	校正係数 B1 配列を指定します。
CC03	校正係数 C1 配列を指定します。
CC04	校正係数 A2 配列を指定します。
CC05	校正係数 B2 配列を指定します。
CC06	校正係数 C2 配列を指定します。

	説明
< 数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。
< 数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。

データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は指定したセグメントにおける測定点数です。

データは浮動小数点型の数値で読み出されます。

Query の応答	{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N×2-1},{ 数値 N×2}<newline><^END>
関連コマンド	DATA:CC0{1-6} コマンド (345 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}?

書式	DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CMD{1-2}?										
説明	セグメント掃引における、フィクスチャ補正データ配列（フィクスチャ補正係数計算用に測定されたデータの配列）を読み出します。（Query のみ）										
注記	フィクスチャ補正データの測定点が " ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点フィクスチャ補正 " において測定されたフィクスチャ補正データ配列を読み出す場合に有効です。										
パラメータ	<p>フィクスチャ補正データ配列には、オープン / ショートの各スタンダードの測定データが計 2 つあります。CMD1、CMD2 はそれらのデータ配列に対応しています。</p> <table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>SEGMent{1-16}</td><td>セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>CMD1</td><td>オープン補正データの配列を指定します。</td></tr><tr><td>CMD2</td><td>ショート補正データの配列を指定します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。	サブ・ブロック	説明	CMD1	オープン補正データの配列を指定します。	CMD2	ショート補正データの配列を指定します。
サブ・ブロック	説明										
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。										
サブ・ブロック	説明										
CMD1	オープン補正データの配列を指定します。										
CMD2	ショート補正データの配列を指定します。										
Query の応答	<p>{ 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N×2-1 }, { 数値 N×2 } <newline> <^END></p> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>{ 数値 n×2-1 }</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。</td></tr><tr><td>{ 数値 n×2 }</td><td>n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。</td></tr></table> <p>データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は指定したセグメントにおける測定点数です。な</p> <p>データは浮動小数点型の数値で読み出されます。</p>		説明	{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。	{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。				
	説明										
{ 数値 n×2-1 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。										
{ 数値 n×2 }	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。										
関連コマンド	DATA:CMD{1-2}? コマンド（346 ページ） SENS:CORR2:COLL:FPO コマンド（448 ページ） FORM:DATA コマンド（373 ページ）										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3}

書式

DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CMP{1-3} <数値 1>,<数値 2>...,<数値 N×2-1>,<数値 N×2>

DATA[:DATA]:SEGMent{1-16}:CMP{1-3}?

説明

セグメント掃引における、フィクスチャ補正係数配列を設定します。Query で実行した場合、フィクスチャ補正係数配列が読み出されます。

パラメータ

フィクスチャ補正係数配列には、A,B,C の各係数用に計 3 つの配列があります。CMP1 から CMP3 は、それらのデータ配列に対応しています。

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

サブ・ブロック	説明
CMP1	フィクスチャ補正係数 A 配列を指定します。
CMP2	フィクスチャ補正係数 B 配列を指定します。
CMP3	フィクスチャ補正係数 C 配列を指定します。

	説明
<数値 n×2-1>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の実部です。
<数値 n×2>	n 番目の測定点のデータ（複素形式）の虚部です。

データは複素数の実部と虚部から形成されています。ここで、n は 1 ~ N の整数、N は指定したセグメントにおける測定点数です。

データは浮動小数点型の数値で読み出されます。

Query の応答

{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N×2-1},{ 数値 N×2}<newline><^END>

関連コマンド

DATA:CMP{1-3} コマンド (347 ページ)

FORM:DATA コマンド (373 ページ)

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

DISP:BACK

- 書式

DISPlay:BACKlight {ON|OFF|1|0}
DISPlay:BACKlight?
- 説明

LCD のバックライトのオン / オフを切り替えます。バックライトをオフに設定すると画面の視認性がゼロになり、表示は読み取れなくなります。
- パラメータ

	説明
ON または 1 (初期値)	バックライトをオンに設定します。
OFF または 0	バックライトをオフに設定します。

- Query の応答

{1|0}<newline><^END>
- 対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

DISP:ENAB

- 書式

DISPlay:ENABle {ON|OFF|1|0}
DISPlay:ENABle?
- 説明

ディスプレイ上の表示情報を更新するか否かを設定します。オフに設定している間は、全ての表示情報は更新されませんが、それ以外の、例えば試料の測定等は通常通り行われています。また、機器内部的に見ると、表示の更新に割り当てられていた CPU パワーが、表示以外の部分に使われる事になります。

なお、DISP:BACK コマンドを使用して、LCD のバックライトがオフに設定されている場合は、画面の表示は読み取れなくなりますが、視認性がゼロになっているだけで、この間ディスプレイ上の表示情報は更新されています。
- パラメータ

	説明
ON または 1 (初期値)	ディスプレイ上の表示情報を更新します。
OFF または 0	ディスプレイ上の表示情報を更新しません。

- Query の応答

{1|0}<newline><^END>
- 関連コマンド

DISP:BACK コマンド (353 ページ)
- 対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

DISP:FORM

書式	DISPlay[:WINDow]:FORMat {SPLit OVERlay} DISPlay[:WINDow]:FORMat?
説明	複数のスカラ・トレースが表示されている場合に、表示されている全てのトレースをひとつのウィンドウ画面の中に重ねて表示するか、ウィンドウ画面を分割して、ひとつずつ表示させるかを選択します。

パラメータ

	説明
SPLit	ウィンドウ画面を分割して、トレースをひとつずつ表示します。
OVERlay (初期値)	全てのトレースをひとつのウィンドウ画面の中に重ねて表示します。

Query の応答	{SPL OVER}<newline><^END>
対応パネル操作	Display - Display... - Display Scalar Trace [Overlay/Split]

DISP:TEXT

書式	DISPlay[:WINDow]:TEXT[:STATe] {ON OFF 1 0} DISPlay[:WINDow]:TEXT[:STATe]?
説明	画面のテキスト表示と測定表示を切り替えます。 なお、テキスト表示のページを指定するには、DISP:TEXT{1-3}:SET コマンドを使用します。

パラメータ

	説明
ON または 1	テキスト表示を指定します。
OFF または 0 (初期値)	測定表示を指定します。

Query の応答	{1 0}<newline><^END>
関連コマンド	DISP:TEXT{1-3}:SET コマンド (355 ページ)
対応パネル操作	テキスト表示から測定表示画面に戻るには、各テキスト表示画面のメニュー・バーの中から << 部分をクリックします。

DISP:TEXT{1-3}:SET

書式 DISP:Play[:WINDow]:TEXT{1-3}:SET

説明 画面に指定したテキスト情報を表示します。(Query なし)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TEXT1	セグメント掃引テーブルの表示を指定します。
TEXT2	設定パラメータの表示を指定します。
TEXT3	リミット・テスト・メニューの表示を指定します。

関連コマンド DISP:TEXT コマンド (354 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus** - **Sweep Setup...** - Segment Table Menu

Display - **Display...** - More - Operation Param Menu

Marker - **Limit...**

DISP:TRAC{1-5}

書式 DISP:Play[:WINDow]:TRACe{1-5}[:STATe] {ON|OFF|1|0}

 DISP:Play[:WINDow]:TRACe{1-5}[:STATe]?

説明 トレースを表示するか否かを設定します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1 (初期値 : トレース 1,2)	トレースを表示します。
OFF または 0 (初期値 : トレース 3,4,5)	トレースを表示しません。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

対応パネル操作 **Display** - **Display...** - Num Of Traces

 ただし、キー操作の場合、直接トレース番号を指定してトレースの表示をオン / オフすることはできません。

DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM

書式	DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:GRATicule:FORMat {RECTangle POLar SMITh ADMittance CPLane} DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:GRATicule:FORMat?																						
説明	トレースの表示フォーマットを選択します。																						
パラメータ	選択可能な表示フォーマットは、以下の通りです。 ・ スカラ・トレースにおいて選択可能な表示フォーマット <table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>TRACe{1-3}</td><td>トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>RECTangle</td><td>直交座標フォーマット (なお、直交座標フォーマットにおける、リニア / ログ Y 軸フォーマットを設定するには、DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC コマンドを使用します。)</td></tr> </table> ・ 複素トレースにおいて選択可能な表示フォーマット <table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>TRACe{4-5}</td><td>トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>POLar (初期値)</td><td>極座標フォーマットを指定します。</td></tr> <tr> <td>SMITh</td><td>スミス・チャート・フォーマットを指定します。</td></tr> <tr> <td>ADMittance</td><td>アドミタンス・チャート・フォーマットを指定します。</td></tr> <tr> <td>CPLane</td><td>複素平面フォーマットを指定します。</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。		説明	RECTangle	直交座標フォーマット (なお、直交座標フォーマットにおける、リニア / ログ Y 軸フォーマットを設定するには、DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC コマンドを使用します。)	サブ・ブロック	説明	TRACe{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。		説明	POLar (初期値)	極座標フォーマットを指定します。	SMITh	スミス・チャート・フォーマットを指定します。	ADMittance	アドミタンス・チャート・フォーマットを指定します。	CPLane	複素平面フォーマットを指定します。
サブ・ブロック	説明																						
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。																						
	説明																						
RECTangle	直交座標フォーマット (なお、直交座標フォーマットにおける、リニア / ログ Y 軸フォーマットを設定するには、DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC コマンドを使用します。)																						
サブ・ブロック	説明																						
TRACe{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。																						
	説明																						
POLar (初期値)	極座標フォーマットを指定します。																						
SMITh	スミス・チャート・フォーマットを指定します。																						
ADMittance	アドミタンス・チャート・フォーマットを指定します。																						
CPLane	複素平面フォーマットを指定します。																						
Query の応答	{RECT POL SMIT ADM CPL}<newline><^END>																						
関連コマンド	DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC コマンド (370 ページ)																						
対応パネル操作	Meas/Format - Meas/Format... - Format																						

DISP:TRAC{1-3}:REF

- 書式
- DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:REFerence[:STATe] {ON|OFF|1|0}
DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:REFerence[:STATe]?
- 説明
- リニア Y 軸フォーマットにおいて、スケールの基準線を表示するか否かを選択します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	説明
ON または 1 (初期値)	基準線を表示します。
OFF または 0	基準線を表示しません。

- Query の応答
- {1|0}<newline><^END>
- 関連コマンド
- DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS コマンド (369 ページ)
DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV コマンド (368 ページ)
- 対応パネル操作
- Scale - Scale... - Reference Line [On/Off]

DISP:TRAC{1-5}:SEL

- 書式
- DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:SELect
- 説明
- 表示中のトレースをアクティブ・トレースに設定します。(Query なし)
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

- 対応パネル操作
- Trace - Scalar{1|2|3}|Complex{4|5}

DISP:TRAC{1-5}:TEXT

書式	DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:TEXT[:STATe] {ON OFF 1 0} DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:TEXT[:STATe]?
説明	指定したトレースが存在するウィンドウにおいて、測定画面のグラフ / リスト表示を切り替えます。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
	説明
ON または 1	リスト表示を指定します。
OFF または 0 (初期値)	グラフ表示を指定します。

Query の応答	{1 0}<newline><^END>
関連コマンド	DISP:TRAC{1-5}:TEXT:PAGE コマンド (358 ページ)
対応パネル操作	Display - Display... - List Values [On/Off]

DISP:TRAC{1-5}:TEXT:PAGE

書式	DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:TEXT:PAGE {UP DOWN}
説明	画面がリスト表示の場合、ページ・スクロールを行ないます。なお、画面がグラフ表示の場合に、このコマンドを送っても無視されます。(Query なし)
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
	説明
UP	画面の表示を下から上へスクロールします。
DOWN	画面の表示を上から下へスクロールします。

関連コマンド	DISP:TRAC{1-5}:TEXT コマンド (358 ページ)
対応パネル操作	スクロール・バーを移動して、画面の表示をスクロールさせます。

DISP:TRAC{1-5}:TITL

書式 DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:TITLe[:STATe] {ON|OFF|1|0}
DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:TITLe[:STATe]?

説明 トレース・タイトルを表示するか否かを設定します。
なお、トレース・タイトル・エリアに表示する文字列は、
DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA コマンドを使用して設定します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
ON または 1 (初期値)	タイトルを表示します。
OFF または 0	タイトルを表示しません。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA コマンド (360 ページ)

対応パネル操作 Display - Display... - More - Title - OK

DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA

書式 DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:TITLe:DATA <文字列>
 DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:TITLe:DATA?

説明 トレース・タイトル・エリアに表示する文字列を設定します。
 なお、トレース・タイトルの表示のオン/オフを切り替えるには、
 DISP:TRAC{1-5}:TITL コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	<文字列>
説明	トレース・タイトル
初期値	ブランク ("")

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最大値に設定されます。

Query の応答 { 文字列 }<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-5}:TITL コマンド (359 ページ)

対応パネル操作 **Display** - **Display...** - **More** - **Title**

DISP:TRAC{4-5}:X:RLEV

書式	DISPlay[:WINDow]:TRACe{4-5}:X[:SCALe]:RLEVel <数値> DISPlay[:WINDow]:TRACe{4-5}:X[:SCALe]:RLEVel?																
説明	複素平面フォーマットの X 軸の基準値（センタ値）を設定します。 なお、Y 軸の基準値の設定は、DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV コマンドを使用します。																
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>TRACe{4-5}</td><td>トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>X 軸の基準値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>測定パラメータに依存します。</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>測定パラメータに依存します。</td></tr></table>	サブ・ブロック	説明	TRACe{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。		<数値>	説明	X 軸の基準値	数値型	浮動小数点	範囲	測定パラメータに依存します。	初期値	0	単位	測定パラメータに依存します。
サブ・ブロック	説明																
TRACe{4-5}	トレース番号 (4 ~ 5) を指定します。																
	<数値>																
説明	X 軸の基準値																
数値型	浮動小数点																
範囲	測定パラメータに依存します。																
初期値	0																
単位	測定パラメータに依存します。																
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																
関連コマンド	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV コマンド (368 ページ)																
対応パネル操作	Scale - Scale... - Ref X																

DISP:TRAC{1-5}:X:SPAC

- 書式

DISPPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:X:SPACing {LINear|LOGarithmic|OBASe}
DISPPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:X:SPACing?
- 説明

セグメント掃引時において、周波数スパンを、最小値から最大値まで範囲として表示するか、セグメントごとに割り振って表示するかを選択します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
LINear (初期値)	周波数スパンを、最小値から最大値までのシングル・スパンで、リニア・スケールにして表示します。
LOGarithmic	周波数スパンを、最小値から最大値までのシングル・スパンで、ログ・スケールにして表示します。
OBASe	周波数スパンを、セグメント毎に割り振って表示します。

Query の応答
 {LIN|LOG|OBAS}<newLine><^END>

対応パネル操作
 Stimulus - Sweep Setup... - Segment Display

DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO

- 書式
- DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:AUTO
- 説明
- トレースがスケールに収まるように、自動スケール調整を実行します。(Query なし)
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

- 関連コマンド
- DISP:TRAC:Y:AUTO:ALL コマンド (363 ページ)
- 対応パネル操作
- Scale - Autoscale

DISP:TRAC:Y:AUTO:ALL

- 書式
- DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:AUTO:ALL
- 説明
- 全てのトレースに対して、スケールに収まるように、自動スケール調整を実行します。(Query なし)
- 関連コマンド
- DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO コマンド (363 ページ)
- 対応パネル操作
- Scale - Autoscale All

DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT

書式	DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:BOTTom < 数値 > DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:BOTTom?
説明	スカラ・トレースにおける Y 軸方向のスケールの最小値を設定します。 なお、スケールの最大値を設定するには、DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP コマンドを使用します。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	< 数値 >
説明	Y 軸方向のスケールの最小値
数値型	浮動小数点
初期値	測定パラメータに依存します。 リニア Y 軸フォーマットの場合： -1 $ \Gamma /\Gamma_x/\Gamma_y$ -200 $\theta_\gamma/\theta_z/\theta_y$ 0 上記以外 ログ Y 軸フォーマットの場合： 1E-9 Cs/Cp 1E-6 $B/D/\tan\delta(\epsilon)/\tan\delta(\mu)/G/ \Gamma /\Gamma_x/\Gamma_y/ Y $ 1E-5 Ls/Lp 1E-4 $\theta_\gamma/\theta_z/\theta_y$ 1E-3 Q 1 $ \epsilon_r /\epsilon_r'/\epsilon_r''/ \mu_r /\mu_r'/\mu_r''/R/R_s/R_p/ Z /X$
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP コマンド (371 ページ)
対応パネル操作	Scal - Scale... - Bottom

DISP:TRAC{1-5}:Y:FOR

書式 DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:FOR {DATA|MEMory|AND}
 DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:FOR?

説明 スケール設定の対象となるトレースを選択します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	説明
DATA	データ・トレースを指定します。
MEMory*1	メモリ・トレースを指定します。
AND*1	データ・トレースとメモリ・トレースの両方を指定します。

*1. CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンドを使用して、メモリ・トレースが表示されている場合に設定可能です。

Query の応答 {DATA|MEM|AND}<newline><^END>

関連コマンド CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド (339 ページ)

対応パネル操作 **Scale** - **Scale...** - Scale For

DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL

書式
 DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALE]:FULL <数値>
 DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALE]:FULL?

説明
 表示トレースにおける、以下のパラメータを設定します。

- ・ リニア Y 軸フォーマットにおけるフル・スケール値
- ・ 極座標フォーマットにおけるスケール値
- ・ 複素平面フォーマットにおけるフル・スケール値

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。
	<数値>
説明	<ul style="list-style-type: none"> ・ リニア Y 軸フォーマットにおけるフル・スケール値^{*1} ・ 極座標フォーマットにおけるスケール値 ・ 複素平面フォーマットにおけるフル・スケール値^{*1}
数値型	浮動小数点
初期値	測定パラメータに依存します。 リニア Y 軸フォーマットの場合： 1E-3 Cs/Cp 1 B/D/tanδ (ε)/tanδ (μ)/G/ Y 2 Γ /Γx/Γy 10 Ls/Lp 360 θγ/θz/θy 1E3 Q 1E6 εr /εr'/εr"/ μr /μr'/μr"/R/Rs/Rp/ Z /X 極座標フォーマットの場合： 1 Z/Y/Γ/εr/μr 複素平面フォーマットの場合： 500 Z/Y/Γ/εr/μr
単位	測定パラメータに依存します。

*1. リニア Y 軸フォーマット、もしくは複素平面フォーマットにおいて、フル・スケール値を設定するかわりに、DISP:TRAC{1-5}:Y:PDIV コマンドを使用して、フル・スケールの 10 分の 1 の値が設定された場合、その 10 倍の値がフル・スケール値に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-5}:Y:PDIV コマンド (367 ページ)

対応パネル操作 **Scale - Scale...** - Full Scale|Scale

DISP:TRAC{1-5}:Y:PDIV

書式 DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:PDIVision < 数値 >
DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:PDIVision?

説明 リニア Y 軸フォーマット、もしくは複素平面フォーマットにおいて、Y 軸方向のスケールを設定する際、フル・スケールの 10 分の 1 の値を使用して設定します。ただし、ここで設定される値は、必ずしもグリッドの 1 目盛りの値とは一致しません。

 なお、フル・スケール値を設定するには、DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	< 数値 >
説明	フル・スケールの 10 分の 1 の値
数値型	浮動小数点
初期値	測定パラメータに依存します。 リニア Y 軸フォーマットの場合： 1E-4 Cs/Cp 0.1 B/D/tanδ (ε)/tanδ (μ)/G/ Y 0.2 Γ /Γx/Γy 1 Ls/Lp 36 θγ/θz/θy 1E2 Q 1E5 εr /εr'/εr"/ μr /μr'/μr"/R/Rs/Rp/ Z /X 複素平面フォーマットの場合： 50 Z/Y/Γ/εr/μr
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-5}:Y:FULL コマンド (366 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV

- 書式

DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:RLEVel < 数値 >
DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-5}:Y[:SCALe]:RLEVel?
- 説明

表示トレースにおける、以下のパラメータを設定します。
 - リニア Y 軸フォーマットにおける基準値（リファレンス値）
 - 複素平面フォーマットにおける Y 軸の基準値（センタ値）

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-5}	トレース番号 (1 ~ 5) を指定します。

	< 数値 >
説明	<ul style="list-style-type: none"> リニア Y 軸フォーマットにおける基準値（リファレンス値） 複素平面フォーマットにおける Y 軸の基準値（センタ値）
数値型	浮動小数点
初期値	測定パラメータに依存します。 リニア Y 軸フォーマットの場合： 5E-4 Cs/Cp 0.5 B/D/tanδ (ε)/tanδ (μ)/G/ Y 0 Γ /Γx/Γy/θγ/θz/θy 5 Ls/Lp 500 Q 5E5 εr /εr'/εr"/ μr /μr'/μr"/R/Rs/Rp/ Z /X 複素平面フォーマットの場合： 0 Z/Y/Γ/εr/μr
単位	測定パラメータに依存します。

- Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>
- 関連コマンド

DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS コマンド (369 ページ)
- 対応パネル操作

Scale - **Scale...** - Ref Val|Ref Y

DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS

- 書式
- DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:RPOSition < 数値 >
DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:RPOSition?
- 説明
- 表示トレースにおける、以下のパラメータを設定します。
 - リニア Y 軸フォーマットにおける基準線の位置

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	< 数値 >
説明	リニア Y 軸フォーマットにおける基準線の位置
数値型	浮動小数点
範囲	0 ~ 100
初期値	50
分解能	0.01

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

- Query の応答
- { 数値 }<newline><^END>
- 関連コマンド
- DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV コマンド (368 ページ)
- 対応パネル操作
- Scal** - **Scale...** - Ref Pos

DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC

書式	DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y:SPACing {LINer LOGarithmic} DISPlay[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y:SPACing?										
説明	DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM コマンドを使用して、トレースの表示フォーマットに直交座標フォーマットが選択されている場合の、Y 軸の表示フォーマットを選択します。										
パラメータ	<table> <tr> <th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>TRACe{1-3}</td><td>トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>LINer (初期値)</td><td>リニア Y 軸フォーマット</td></tr> <tr> <td>LOGarithmic</td><td>ログ Y 軸フォーマット</td></tr> </table>	サブ・ブロック	説明	TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。		説明	LINer (初期値)	リニア Y 軸フォーマット	LOGarithmic	ログ Y 軸フォーマット
サブ・ブロック	説明										
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。										
	説明										
LINer (初期値)	リニア Y 軸フォーマット										
LOGarithmic	ログ Y 軸フォーマット										
Query の応答	{LIN LOG}<newline><^END>										
関連コマンド	DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM (356 ページ)										
対応パネル操作	Meas/Format - Meas/Format... - Format										

DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP

書式 DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:TOP < 数値 >
 DISP:play[:WINDow]:TRACe{1-3}:Y[:SCALe]:TOP?

説明 スカラ・トレースにおける、Y 軸方向のスケールの最大値を設定します。
 なお、最小値を設定するには、DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
TRACe{1-3}	トレース番号 (1 ~ 3) を指定します。

	< 数値 >
説明	Y 軸方向のスケールの最大値
数値型	浮動小数点
初期値	測定パラメータに依存します。 1E-3 Cs/Cp 1 B/D/tanδ (ε)/tanδ (μ)/G/ Γ /Γx/Γy/ Y 10 Ls/Lp 200 θγ/θz/θy 1E3 Q 1E6 εr /εr'/εr"/ μr /μr'/μr"/R/Rs/Rp/ Z /X
単位	測定パラメータに依存します。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT コマンド (364 ページ)

対応パネル操作 **Scal** - **Scale...** - **Top**

FORM:BORD

書式

 FORMat:BORDer {NORMal|SWAPped}

 FORMat:BORDer?

説明

 FORM:DATA コマンドを使用して、データ転送フォーマットにバイナリ転送が選択されている場合の、データ（8 バイト）の各バイトの転送順序（バイト・オーダ）を指定します。

パラメータ

	説明
NORMal（初期値）	MSB(Most Significant Bit) を含むバイトから転送が開始されるバイト・オーダを指定します。
SWAPped	LSB(Least Significant Bit) を含むバイトから転送が開始されるバイト・オーダを指定します。

Query の応答

 {NORM|SWAP}<newline><^END>

関連コマンド

 FORM:DATA コマンド（373 ページ）

対応パネル操作

 フロント・パネルからは実行できません。

FORM:DATA

書式	FORMat:DATA {ASCIi[,0] REAL[,32] REAL,64} FORMat:DATA?								
説明	以下の GPIB コマンドを使用して配列データを転送する際の、転送フォーマットを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> DATA:CAD{1-8}? コマンド (344 ページ) DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}? コマンド (349 ページ) DATA:CCO{1-6} コマンド (345 ページ) DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6} コマンド (350 ページ) DATA:CMD{1-2}? コマンド (346 ページ) DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}? コマンド (351 ページ) DATA:CMP{1-3} コマンド (347 ページ) DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3} コマンド (352 ページ) DATA:RAW? コマンド (348 ページ) CALC{1-5}:DATA? コマンド (291 ページ) CALC:DATA:MON? コマンド (290 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B コマンド (423 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (424 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (426 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X コマンド (427 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R コマンド (430 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X コマンド (431 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B コマンド (441 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (442 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (444 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X コマンド (445 ページ) SWE:STIM{1-4}? コマンド (510 ページ) 								
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ASCIi (初期値)</td><td>ASCII 転送フォーマットを指定します。</td></tr> <tr> <td>REAL,32</td><td>IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。</td></tr> <tr> <td>REAL,64</td><td>IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。</td></tr> </table>		説明	ASCIi (初期値)	ASCII 転送フォーマットを指定します。	REAL,32	IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。	REAL,64	IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。
	説明								
ASCIi (初期値)	ASCII 転送フォーマットを指定します。								
REAL,32	IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。								
REAL,64	IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマットを指定します。								
Query の応答	{ASC,0 REAL,32 REAL,64}<newline><^END>								
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。								

FREQ

書式	[SENSe:]FREQuency[:CW]:FIXed] <数値> [SENSe:]FREQuency[:CW]:FIXed]?
説明	信号源レベル、DC バイアス電圧、もしくは DC バイアス電流掃引時における CW 周波数を設定します。
パラメータ	サブ・ブロック部分の [:CW]:FIXed] は省略可能ですが、コマンドにサブ・ブロックを記述する場合は、:CW もしくは :FIXed のどちらを記述しても構いません。

	<数値>
説明	CW 周波数
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	1E6
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>

対応パネル操作
 Stimulus - Source... - CW Freq: Hz

FREQ:CENT

書式	[SENSe:]FREQuency:CENTer < 数値 > [SENSe:]FREQuency:CENTer?														
説明	周波数掃引（リニア / ログ掃引）時における、掃引範囲のセンタ値を設定します。 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、FREQ:SPAN コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のセンタ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>1E6 ~ 3E9</td></tr><tr><td>初期値</td><td>1.5005E9</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>Hz</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のセンタ値	数値型	浮動小数点	範囲	1E6 ~ 3E9	初期値	1.5005E9	分解能	1E-3	単位	Hz
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のセンタ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	1E6 ~ 3E9														
初期値	1.5005E9														
分解能	1E-3														
単位	Hz														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	FREQ:SPAN コマンド（376 ページ）														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Center: Hz														

FREQ:SPAN

書式	[SENSe:]FREQuency:SPAN <数値> [SENSe:]FREQuency:SPAN?
説明	周波数掃引（リニア／ログ掃引）時における、掃引範囲のスパン値を設定します。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、FREQ:CENT コマンドを使用します。

パラメータ

	<数値>
説明	掃引範囲のスパン値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 2999E6
初期値	2.999E9
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	FREQ:CENT コマンド（375 ページ）
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: Hz

FREQ:SPAN:FULL

書式	[SENSe:]FREQuency:SPAN:FULL
説明	周波数掃引（リニア／ログ掃引）時における、掃引範囲をフル・スパン（1 M ~ 3 GHz）で設定します。（Query なし）
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

FREQ:STAR

書式 [SENSe:]FREQuency:STARt < 数値 >
[SENSe:]FREQuency:STARt?

説明 周波数掃引（リニア / ログ掃引）時における、掃引範囲のスタート値を設定します。
なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、FREQ:STOP コマンドを使用します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	掃引範囲のスタート値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	1E6
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド FREQ:STOP コマンド（378 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Start/Stop...** - Start: Hz

FREQ:STOP

書式	[SENSe:]FREQuency:STOP <数値> [SENSe:]FREQuency:STOP?
説明	周波数掃引（リニア／ログ掃引）時における、掃引範囲のストップ値を設定します。 なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、FREQ:STAR コマンドを使用します。

パラメータ

	<数値>
説明	掃引範囲のストップ値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	3E9
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	FREQ:STAR コマンド（377 ページ）
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: Hz

HCOP

書式	HCOPy[:IMMediate]
説明	HCOP:CONT コマンドを使用して選択した印刷内容を、E4991A に接続されているプリンタに出力します。(Query なし)
関連コマンド	HCOP:CONT コマンド (379 ページ)
対応パネル操作	取扱説明書をご覧ください。

HCOP:ABOR

書式	HCOPy:ABORt
説明	プリント出力を中止します。(Query なし)
対応パネル操作	取扱説明書をご覧ください。

HCOP:CONT

書式	HCOPy:CONTent {SCReen SETup LIST} HCOPy:CONTent?
説明	印刷内容を選択します。
パラメータ	

	説明
SCReen (初期値)	測定結果をグラフ表示しているときの、アクティブ・グラフを指定します。
SETup	主要な設定パラメータのテキスト出力を指定します。
LIST	測定結果のリスト出力を指定します。

Query の応答	{SCR SET LIST}<newline><^END>
関連コマンド	HCOP: IMAG コマンド (380 ページ)
対応パネル操作	Display - Print - Graph(Color) Graph(Mono) List Values Operating Parameters

HCOP:IMAG

書式

 HCOpy:IMAGe {INVert|MONochrome}

 HCOpy:IMAGe?

説明

 プリンタ出力時の印刷色を指定します。

パラメータ

	説明
INVert（初期値）	カラー印刷（背景色は白）を指定します。なお、HCOP:CONT コマンドを使用して、印刷内容が、測定結果のグラフ表示に選択されている場合に選択可能です
MONochrome	白黒印刷（画面の表示色を反転させた色）を指定します。

Query の応答

 {INVert|MONochrome}<newline><^END>

関連コマンド

 HCOP:CONT コマンド（379 ページ）

対応パネル操作

 Display - Print - Graph(Color)|Graph(Mono)

INIT

書式	INITiate[:IMMediate]
説明	トリガ・システムがアイドル・ステート状態にあるときに、このコマンドが実行されると、トリガ・システムが起動されます。トリガ・サイクルが 1 回実行されると、アイドル・ステートに戻ります。トリガ・システムがアイドル・ステートでないとき、あるいは、トリガ・システムを連続的に起動するように設定 (INIT:CONT コマンドを使用して、連続起動を指定) しているときに、このコマンドを実行するとエラーになります。(Query なし)
関連コマンド	INIT:CONT コマンド (381 ページ)
対応パネル操作	Trigger - Single

INIT:CONT

書式	INITiate:CONTinuous {ON OFF 1 0} INITiate:CONTinuous?						
説明	トリガ・システムを連続的に起動するか否かを設定します。この設定は *RST コマンドを実行するとオフに設定されます。						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1 (初期値)</td><td>連続して起動します。</td></tr><tr><td>OFF または 0</td><td>連続して起動しません。</td></tr></table>		説明	ON または 1 (初期値)	連続して起動します。	OFF または 0	連続して起動しません。
	説明						
ON または 1 (初期値)	連続して起動します。						
OFF または 0	連続して起動しません。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	*RST コマンド (280 ページ)						
対応パネル操作	Trigger - Continuous Hold						

MMEM:CAT?

書式	MMEMory:CATalog?
説明	カレント・フォルダ内に存在するファイルのリストを返します。(Query のみ)
Query の応答	{ 文字列 }<newline><^END> ファイルが複数存在する場合、ファイル間はカンマ (,) で区切られます。また、フォルダ内にファイルがひとつも存在しない場合、 "" を返します。
対応パネル操作	Save/Recall - Save State... Save Data... Save Graphics... Recall State... Recall Data...

MMEM:CDIR

書式	MMEMory:CDIRectory < 文字列 > MMEMory:CDIRectory?						
説明	ファイルをセーブ / リコールする際の、カレント・フォルダを変更します。						
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 文字列 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>フォルダの階層を、ドライブ名とフォルダ名を使って、絶対パスで指定します。</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>"D:¥Documents"</td></tr> </table>		< 文字列 >	説明	フォルダの階層を、ドライブ名とフォルダ名を使って、絶対パスで指定します。	初期値	"D:¥Documents"
	< 文字列 >						
説明	フォルダの階層を、ドライブ名とフォルダ名を使って、絶対パスで指定します。						
初期値	"D:¥Documents"						
Query の応答	{ 文字列 }<newline><^END>						
対応パネル操作	Save/Recall - Save State... Save Data... Save Graphics... Recall State... Recall Data...						

MMEM: COPY

書式 MMEMory: COPY <文字列 1>, <文字列 2>

説明 ファイルをコピーします。(Query なし)

パラメータ

	<文字列 1>	<文字列 2>
説明	コピー元のファイル名（拡張子付き）	コピー先のファイル名（拡張子付き）
範囲	255 文字以下（拡張子含む）	255 文字以下（拡張子含む）

コピー元のファイル名、およびコピー先のファイル名は、必ず拡張子付きのファイル名で指定する必要があります。

対応パネル操作 **Save/Recall - Save State... | Save Data... | Save Graphics... | Recall State... | Recall Data...** - Copy to FDD（フロッピー・ディスクにコピーする場合）

MMEM: DEL

書式 MMEMory: DELeTe <文字列>

説明 E4991A にセーブされているファイルを削除します。(Query なし)

パラメータ

	<文字列>
説明	削除するファイルの名前（拡張子付き）
範囲	255 文字以下（拡張子含む）

必ず拡張子付きのファイル名で指定する必要があります。

対応パネル操作 **Save/Recall - Save State... | Save Data... | Save Graphics... | Recall State... | Recall Data...** - Delete

MMEM:LOAD

書式	MMEMory:LOAD[:STATe] <文字列>
説明	E4991A のステート・ファイルをリコールします。(Query なし)
パラメータ	

	<文字列>
説明	リコールするファイルの名前（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

対応パネル操作
 Save/Recall - Recall State... - OK

MMEM:LOAD:MACR

書式	MMEMory:LOAD:MACRo <文字列>
説明	マクロをロードします。(Query なし)
パラメータ	

	<文字列>
説明	リコールするファイルの名前（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

対応キー
 Utility - Load Program... - OK

MMEM:LOAD:TRAC

- 書式MMEMory:LOAD:TRACe <文字列>
- 説明MMEM:STOR:TRAC コマンドを使用してバイナリ形式でセーブされている E4991A の内部データ配列をリコールします。(Query なし)
- パラメータ

	<文字列>
説明	リコールするファイルの名前（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

- 関連コマンドMMEM:STOR:TRAC コマンド（390 ページ）
- 対応パネル操作Save/Recall - Recall Data... - OK

MMEM:MDIR

- 書式MMEMory:MDIRectory <文字列>
- 説明フォルダを新規作成します。(Query なし)
- パラメータ

	<文字列>
説明	新規作成するフォルダの名前
範囲	255 文字以下

- 対応パネル操作Save/Recall - Save State...| Save Data...| Save Graphics...| Recall State...| Recall Data... - New Folder

MMEM:MOVE

書式

MMEMory:MOVE <文字列 1>,<文字列 2>

説明

指定したファイルを別の名前に変更します。(Query なし)

パラメータ

	<文字列 1>	<文字列 2>
説明	元のファイル名（拡張子付き）	変更後のファイル名（拡張子付き）
範囲	255 文字以下（拡張子含む）	255 文字以下（拡張子含む）

必ず拡張子を付けてファイル名を指定する必要があります。

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

MMEM:RDIR

書式

MMEMory:RDIRECTory <文字列>

説明

指定したフォルダを削除します。(Query なし)

パラメータ

	<文字列>
説明	フォルダ名
範囲	255 文字以下（拡張子を含む）

対応パネル操作

Save/Recall - Save State...|Save Data...|Save Graphics...|Recall State...|Recall Data... - Delete

MMEM:STOR

書式	MMEMory:STORe[:STATe] <文字列>						
説明	<p>E4991A のステート・ファイルをセーブします。(Query なし)</p> <p>ステート・ファイルにセーブされる内容は、以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 測定条件 (設定パラメータ) ・ データ配列 / データ・トレース配列 ・ メモリ配列 / メモリ・トレース配列 ・ 校正データ配列 ・ フィクスチャ補正データ配列 ・ ユーザが定義した校正キットのスタンダード値 ・ ユーザが定義したフィクスチャ補正キットのスタンダード値 <p>なお、セーブされたステート・ファイルは、MMEM:LOAD コマンドを使用してリコールします。</p>						
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><文字列></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>セーブするファイル名 (特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。)</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>255 文字以下</td></tr> </table>		<文字列>	説明	セーブするファイル名 (特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。)	範囲	255 文字以下
	<文字列>						
説明	セーブするファイル名 (特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。)						
範囲	255 文字以下						
関連コマンド	MMEM:LOAD コマンド (384 ページ)						
対応パネル操作	Save/Recall - Save State... - OK						

MMEM:STOR:CIT{1-3}

書式 MMEMory:STORe:CIT{1-3} <文字列>

説明 E4991A の測定データを CITIfile 形式でセーブします。(Query なし)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
CIT11	1 ポート・モデルを指定します。
CIT12	2 ポート直列型モデルを指定します。
CIT13	2 ポート分岐型モデルを指定します。

	<文字列>
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

対応パネル操作 Save/Recall - Save Data... - CITIfile - OK

MMEM:STOR:GRAP

書式 MMEMory:STORe:GRAPh[:JPG] <文字列>

説明 画面のグラフ表示を JPEG 形式でセーブします。(Query なし)

パラメータ

	<文字列>
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

関連コマンド MMEM:STOR:GRAP:BMP コマンド (389 ページ)

対応パネル操作 Save/Recall - Save Graphics... - Jpeg - OK

MMEM:STOR:GRAP:BMP

- 書式MMEMory:STORe:GRAPh:BMP < 文字列 >
- 説明画面のグラフ表示をビットマップ形式でセーブします。(Query なし)
- パラメータ

	< 文字列 >
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

- 関連コマンドMMEM:STOR:GRAP コマンド（388 ページ）
- 対応パネル操作**Save/Recall** - **Save Graphics...** - BMP - OK

MMEM:STOR:MACR

- 書式MMEMory:STORe:MACRo < 文字列 >
- 説明マクロをセーブします。(Query なし)
- パラメータ

	< 文字列 >
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

- 対応キー**Utility** - **Save Program...** - OK

MMEM:STOR:TRAC

書式 MMEMory:STORe:TRAC[:BINary] <文字列>

説明 指定した内部データ配列をバイナリ形式でセーブします。(Query なし)
なお、セーブするデータ配列を選択するには、MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} コマンドを使用します。

パラメータ

	<文字列>
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

関連コマンド MMEM:STOR:TRAC:ASC コマンド (390 ページ)
MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} コマンド (391 ページ)

対応パネル操作 **Save/Recall** - **Save Data...** - Binary - OK

MMEM:STOR:TRAC:ASC

書式 MMEMory:STORe:TRACe:ASCii <文字列>

説明 指定した内部データ配列を ASCII 形式でセーブします。(Query なし)
なお、セーブするデータ配列を選択するには、MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} コマンドを使用します。

パラメータ

	<文字列>
説明	セーブするファイル名（特に、ファイル名に拡張子を付ける必要はありません。）
範囲	255 文字以下

関連コマンド MMEM:STOR:TRAC コマンド (390 ページ)
MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} コマンド (391 ページ)

対応パネル操作 **Save/Recall** - **Save Data...** - ASCII - OK

MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4}

書式	MMEMory:STORe:TRACe:SELEct{1-4} {ON OFF 1 0} MMEMory:STORe:TRACe:SELEct{1-4}?																
説明	MMEM:STOR:TRAC コマンド、もしくは MMEM:STOR:TRAC:ASC コマンドを使用して、内部データ配列をセーブする際に、データ配列をセーブするか否かを設定します。																
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>SELEct1</td><td>データ配列を指定します。</td></tr><tr><td>SELEct2</td><td>データ・トレース配列を指定します。</td></tr><tr><td>SELEct3</td><td>メモリ配列を指定します。</td></tr><tr><td>SELEct4</td><td>メモリ・トレース配列を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1 (初期値^{*1})</td><td>指定した内部データ配列をセーブする設定を指定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0 (初期値^{*2})</td><td>指定した内部データ配列をセーブしない設定を指定します。</td></tr></table> <p>*1.データ・トレース配列 / メモリ・トレース配列 *2.データ配列 / メモリ配列</p>	サブ・ブロック	説明	SELEct1	データ配列を指定します。	SELEct2	データ・トレース配列を指定します。	SELEct3	メモリ配列を指定します。	SELEct4	メモリ・トレース配列を指定します。		説明	ON または 1 (初期値 ^{*1})	指定した内部データ配列をセーブする設定を指定します。	OFF または 0 (初期値 ^{*2})	指定した内部データ配列をセーブしない設定を指定します。
サブ・ブロック	説明																
SELEct1	データ配列を指定します。																
SELEct2	データ・トレース配列を指定します。																
SELEct3	メモリ配列を指定します。																
SELEct4	メモリ・トレース配列を指定します。																
	説明																
ON または 1 (初期値 ^{*1})	指定した内部データ配列をセーブする設定を指定します。																
OFF または 0 (初期値 ^{*2})	指定した内部データ配列をセーブしない設定を指定します。																
Query の応答	{1 0}<newline><^END>																
関連コマンド	MMEM:STOR:TRAC コマンド (390 ページ) MMEM:STOR:TRAC:ASC コマンド (390 ページ)																
対応パネル操作	Save/Recall - Save Data... - Data Memory Trace Data Trace Memory																

MODE

書式 [SENSe:]MODE {IMPedance|PERMITtivity|PERMEAbility}
 [SENSe:]MODE?

説明 E4991A の測定モードを設定します。

パラメータ

	説明
IMPedance (初期値)	インピーダンス測定モードを指定します。
PERMITtivity ^{*1}	誘電体測定モードを指定します。
PERMEAbility ^{*1}	磁性体測定モードを指定します。

*1. オプション 002 (材料測定ソフトウェア) がインストールされている場合に選択可能です。

Query の応答 {IMP|PERMIT|PERMEA}<newline><^END>

対応パネル操作 **Utility - Material Option...** - Material Type

PROG:CAT?

書式	PROGram:CATalog?
説明	E4991A にロードされているマクロのリストを返します。(Query のみ)
Query の応答	{ 文字列 }<newline><^END> 文字列のフォーマットは、<モジュール名>.<プロシージャ名>です。 マクロが複数存在する場合、マクロ間はカンマ (,) で区切られます。また、マクロがひとつも存在しない場合、ブランク (" ") を返します。
対応キー	Utility - VBA Macros...

PROG:NAME

書式	PROGram[:SElected]:NAME <文字列> PROGram[:SElected]:NAME?
説明	マクロ名を定義します。ここで定義されたマクロに対して、PROG:STAT コマンドおよび PROG:WAIT コマンドの処理が実行されます。
パラメータ	

	<文字列>
説明	マクロ名を、<モジュール名>.<プロシージャ名>、もしくは<プロシージャ名>で定義します。

Query の応答	{ 文字列 }<newline><^END> 文字列のフォーマットは、<モジュール名>.<プロシージャ名>です。
関連コマンド	PROG:STAT コマンド (394 ページ) PROG:WAIT コマンド (394 ページ)
対応キー	フロント・パネル・キーからは実行できません。

PROG:STAT

書式

 PROGram[:SElected]:STATe {RUN|STOP}

 PROGram[:SElected]:STATe?

説明

 マクロの状態を設定します。

パラメータ

{ 文字 }	説明
RUN	マクロを実行します。
STOP (初期値)	マクロを停止状態にします。

Query の応答

 {RUN|STOP}<newline><^END>

関連コマンド

 PROG:NAME コマンド (393 ページ)

対応キー

 Utility - Visual Basic Editor... - Run Macro|Break

PROG:WAIT

書式

 PROGram[:SElected]:WAIT

 PROGram[:SElected]:WAIT?

説明

 マクロが、実行状態から停止状態になるまで待ちます。

Query の応答

 { 数値 }<newline><^END>

 マクロの状態が、実行状態から停止状態になると、整数の 1 を返します。

関連コマンド

 PROG:NAME コマンド (393 ページ)

対応キー

 フロント・パネル・キーからは実行できません。

SEGM{1-16}:AVER:COUN

- 書式
- [SENSe:]SEGMENT{1-16}:AVERage:COUNT < 数値 >
[SENSe:]SEGMENT{1-16}:AVERage:COUNT?
- 説明
- セグメント掃引テーブルを作成する際に、各セグメントにおけるポイント・アベレージング回数を設定します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMENT{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	< 数値 >
説明	ポイント・アベレージング回数
数値型	整数
範囲	1 ~ 100
初期値	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

- Query の応答
- { 数値 }<newline><^END>
- 対応パネル操作
- Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - Point Average

SEGM:COUN

書式
 [SENSe:]SEGMent:COUNT <数値>
 [SENSe:]SEGMent:COUNT?

説明
 セグメント掃引テーブル内のセグメント情報を全てクリアした後、指定した数のセグメントを新規に作成します。なおこの時、セグメント情報は全て初期値で入力されます。

パラメータ

	<数値>
説明	セグメントの総数
数値型	整数
範囲	0 ^{*1} ~ 16
初期値	0

*1. セグメント掃引が選択されている場合、セグメントの数を 0 に設定することはできません。

Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>

対応パネル操作
 フロント・パネルからは実行できません。

SEGMENT{1-16}:CURR

- 書式
 [SENSe:]SEGMENT{1-16}:CURRENT[:LEVel] <数値>
 [SENSe:]SEGMENT{1-16}:CURRENT[:LEVel]?
- 説明
 セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルを電流で設定します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMENT{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	<数値>
説明	信号源電流レベル
数値型	浮動小数点
範囲	0.1E-3 ~ 10E-3
初期値	2E-3
分解能	0.01E-3
単位	A (アンペア)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

- Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>
- 関連コマンド
 SEGMENT:CURR:STAT コマンド (401 ページ)
- 対応パネル操作
 Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc Level: A

SEGM:CURR:OFFS:STAT

書式	[SENSe:]SEGMent:CURRent:OFFSet:STATe {ON OFF 1 0} [SENSe:]SEGMent:CURRent:OFFSet:STATe?						
説明	<p>セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスを電流モードで設定するかどうかを選択します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、DC バイアスの出力電流値を設定するには、SEGM{1-16}:CURR:OFFS コマンドを使用します。</p>						
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ON または 1（初期値）</td><td>電流モードを指定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0</td><td>電流モードを指定しません。（電圧モードが指定されます。）</td></tr> </table>		説明	ON または 1（初期値）	電流モードを指定します。	OFF または 0	電流モードを指定しません。（電圧モードが指定されます。）
	説明						
ON または 1（初期値）	電流モードを指定します。						
OFF または 0	電流モードを指定しません。（電圧モードが指定されます。）						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SEGM{1-16}:CURR:OFFS コマンド（400 ページ） SEGM{1-16}:VOLT:LIM コマンド（414 ページ）						
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Bias Source						

SEGM{1-16}:CURR:LIM

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:CURRent:LIMit < 数値 > [SENSe:]SEGMent{1-16}:CURRent:LIMit?																		
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスの電流制限最大値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。																		
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>SEGMent{1-16}</td><td>セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>DC バイアスの電流制限最大値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>2E-3 ~ 50E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>2E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>0.01E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>	サブ・ブロック	説明	SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。		< 数値 >	説明	DC バイアスの電流制限最大値	数値型	浮動小数点	範囲	2E-3 ~ 50E-3	初期値	2E-3	分解能	0.01E-3	単位	A (アンペア)
サブ・ブロック	説明																		
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。																		
	< 数値 >																		
説明	DC バイアスの電流制限最大値																		
数値型	浮動小数点																		
範囲	2E-3 ~ 50E-3																		
初期値	2E-3																		
分解能	0.01E-3																		
単位	A (アンペア)																		
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																		
関連コマンド	SEGM:VOLT:OFFS:STAT コマンド (416 ページ) SEGM{1-16}:VOLT:OFFS コマンド (415 ページ)																		
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Bias Limit [A]																		

SEGM{1-16}:CURR:OFFS

書式
[SENSe:]SEGMent{1-16}:CURRent:OFFSet <数値>
[SENSe:]SEGMent{1-16}:CURRent:OFFSet?

説明
セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスの出力電流値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	<数値>
説明	DC バイアスの出力電流値
数値型	浮動小数点
範囲	-50E-3 ~ -100E-6、100E-6 ~ 50E-3
初期値	100E-6
分解能	10E-6
単位	A（アンペア）

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド
SEGM:CURR:OFFS:STAT コマンド（398 ページ）
SEGM{1-16}:VOLT:LIM コマンド（414 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus - Sweep Setup...** - Segment Table Menu - More - Bias Level [A]

SEGM:CURR:STAT

書式	[SENSe:]SEGMent:CURRent:STATe {ON OFF 1 0} [SENSe:]SEGMent:CURRent:STATe?						
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルを電流で設定するか否かを選択します。 なお、信号源電流レベルの電流値を設定するには、SEGM{1-16}:CURR コマンドを使用します。						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1</td><td>電流設定を指定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0 (初期値)</td><td>電流設定以外を指定します。^{*1}</td></tr></table> <p>^{*1}. 電流設定以外を指定する場合、SEGM:POW:STAT コマンド、もしくは SEGM:VOLT:STAT コマンドを使用して、パワー設定、もしくは電圧設定のいずれかを指定する必要があります。</p>		説明	ON または 1	電流設定を指定します。	OFF または 0 (初期値)	電流設定以外を指定します。 ^{*1}
	説明						
ON または 1	電流設定を指定します。						
OFF または 0 (初期値)	電流設定以外を指定します。 ^{*1}						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SEGM{1-16}:CURR コマンド (397 ページ) SEGM:POW:STAT コマンド (411 ページ) SEGM:VOLT:STAT コマンド (417 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc Unit						

SEGM{1-16}:DATA

書式 [SENSe:]SEGMent{1-16}:DATA <数値 1>,<数値 2>,<数値 3>,<数値 4>,<数値 5>,<数値 6>,<数値 7>

説明 セグメント掃引テーブルの作成 / 編集の際に、各セグメントのパラメータ値をまとめて設定します。なお、この GPIB コマンドを実行する前に、信号源レベルを電流、パワー、もしくは電圧で設定するかについて、SEGM:CURR:STAT コマンド、SEGM:POW:STAT コマンド、もしくは SEGM:VOLT:STAT コマンドを使用して選択しておく必要があります。また、DC バイアスを印加する場合、電圧、もしくは電流で設定するかについて、SEGM:CURR:OFFS:STAT コマンド、もしくは SEGM:VOLT:OFFS:STAT コマンドを使用して選択しておく必要があります。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	<数値 1>	<数値 2>	<数値 3>	<数値 4>
説明	スタート周波数	ストップ周波数	測定点数	ポイント・アベレーシング回数
数値型	浮動小数点	浮動小数点	整数	整数
範囲	1E6 ~ 3E9	1E6 ~ 3E9	2 ~ 801 ^{*1}	1 ~ 100
初期値	1E6	3E9	2	1
単位	Hz	Hz	なし	なし

^{*1}. 各セグメントの測定点数の合計が 801 点を超えて、測定点数を設定することはできません。

	<数値 5>	<数値 6>	<数値 7>
説明	信号源レベル (電圧 / 電流 / パワー)	DC バイアス電圧 / 電流レベル	DC バイアス電流 / 電圧制限最大値
数値型	浮動小数点	浮動小数点	浮動小数点
範囲	電圧 : 5E-3 ~ 502E-3 電流 : 0.1E-3 ~ 10E-3 パワー : -40 ~ 1	電圧 : -40 ~ 40 電流 : -50E-3 ~ -100E-6 100E-6 ~ 50E-3	電流 : 2E-3 ~ 50E-3 電圧 : 1 ~ 40

	< 数値 5>	< 数値 6>	< 数値 7>
初期値	電圧 : 100E-3 電流 : 2E-3 パワー : -13.01	電圧 : 0 電流 : 100E-6	電流 : 2E-3 電圧 : 1
単位	V/A/dBm	V/A	A/V

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

注記 E4991A にオプション 001（DC バイアス機能）がインストールされていない場合、もしくは DC バイアス機能を使用しない場合にも、便宜上 DC バイアス関連のパラメータ（数値 6、数値 7）を設定する必要があります。その場合、数値 6、数値 7 には初期値（DC バイアス電圧源設定においては、100uA、1V）を入力して下さい。

Query の応答 { 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 7}<newline><^END>

関連コマンド
SEGM:CURR:STAT コマンド（401 ページ）
SEGM:POW:STAT コマンド（411 ページ）
SEGM:VOLT:STAT コマンド（417 ページ）
SEGM:CURR:OFFS:STAT コマンド（398 ページ）
SEGM:VOLT:OFFS:STAT コマンド（416 ページ）

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SEGM:DATA:ALL

書式

[SENSe:]SEGMent:DATA:ALL <数値 1>,<数値 2>,<数値 3>,<数値 4>,<数値 5>,<数値 6>,<数値 7>

説明

セグメント掃引テーブルを作成する際に、全てのセグメントに同じ内容のパラメータ値をまとめて設定します。なお、この GPiB コマンドを実行する前に、信号源レベルを電流、パワー、もしくは電圧で設定するかについて、**SEGM:CURR:STAT** コマンド、**SEGM:POW:STAT** コマンド、もしくは **SEGM:VOLT:STAT** コマンドを使用して選択しておく必要があります。また、DC バイアスを印加する場合、電圧、もしくは電流で設定するかについて、**SEGM:CURR:OFFS:STAT** コマンド、もしくは **SEGM:VOLT:OFFS:STAT** コマンドを使用して選択しておく必要があります。(Query なし)

パラメータ

	<数値 1>	<数値 2>	<数値 3>	<数値 4>
説明	スタート周波数	ストップ周波数	測定点数	ポイント・アベレージング回数
数値型	浮動小数点	浮動小数点	整数	整数
範囲	1E6 ~ 3E9	1E6 ~ 3E9	2 ~ 801 ^{*1}	1 ~ 100
初期値	1E6	3E9	2	1
単位	Hz	Hz	なし	なし

*1. 各セグメントの測定点数の合計が 801 点を超えて、測定点数を設定することはできません。

	<数値 5>	<数値 6>	<数値 7>
説明	信号源レベル (電圧 / 電流 / パワー)	DC バイアス電圧 / 電流レベル	DC バイアス電流 / 電圧制限最大値
数値型	浮動小数点	浮動小数点	浮動小数点
範囲	電圧 : 5E-3 ~ 502E-3 電流 : 0.1E-3 ~ 10E-3 パワー : -40 ~ 1	電圧 : -40 ~ 40 電流 : -50E-3 ~ -100E-6 100E-6 ~ 50E-3	電流 : 2E-3 ~ 50E-3 電圧 : 1 ~ 40
初期値	電圧 : 100E-3 電流 : 2E-3 パワー : -13.01	電圧 : 0 電流 : 100E-6	電流 : 2E-3 電圧 : 1
単位	V/A/dBm	V/A	A/V

	指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。
注記	E4991A にオプション 001（DC バイアス機能）がインストールされていない場合、もしくは DC バイアス機能を使用しない場合にも、便宜上 DC バイアス関連のパラメータ（数値 6、数値 7）を設定する必要があります。その場合、数値 6、数値 7 には初期値（DC バイアス電圧源設定においては、100uA、1V）を入力して下さい。
関連コマンド	SEGM:CURR:STAT コマンド（401 ページ） SEGM:POW:STAT コマンド（411 ページ） SEGM:VOLT:STAT コマンド（417 ページ） SEGM:CURR:OFFS:STAT コマンド（398 ページ） SEGM:VOLT:OFFS:STAT コマンド（416 ページ）
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。
	SEGM:DEL:ALL
書式	[SENSe:]SEGMent:DELeTe:ALL
説明	セグメント掃引テーブルから全てのセグメントを削除します。なお、この GPIB コマンドは、掃引パラメータがセグメント掃引に設定されている場合には実行できません。（Query なし）
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

SEGM{1-16}:FREQ:CENT

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:CENTer < 数値 > [SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:CENTer?
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、掃引範囲のセンタ値を設定します。 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SEGM{1-16}:FREQ:SPAN コマンドを使用します。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。
	< 数値 >
説明	掃引範囲のセンタ値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	1.5005E9
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	SEGM{1-16}:FREQ:SPAN コマンド (407 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

SEGM{1-16}:FREQ:SPAN

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:SPAN < 数値 > [SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:SPAN?																		
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、掃引範囲のスパン値を設定します。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SEGM{1-16}:FREQ:CENt コマンドを使用します。																		
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>SEGMent{1-16}</td><td>セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 2999E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>2.999E9</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>Hz</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>	サブ・ブロック	説明	SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 2999E6	初期値	2.999E9	分解能	1E-3	単位	Hz
サブ・ブロック	説明																		
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。																		
	< 数値 >																		
説明	掃引範囲のスパン値																		
数値型	浮動小数点																		
範囲	0 ~ 2999E6																		
初期値	2.999E9																		
分解能	1E-3																		
単位	Hz																		
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																		
関連コマンド	SEGM{1-16}:FREQ:CENt コマンド（406 ページ）																		
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。																		

SEGM{1-16}:FREQ:STAR

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:STARt <数値> [SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:STARt?
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、掃引範囲のスタート値を設定します。 なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SEGM{1-16}:FREQ:STOP コマンドを使用します。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。
	<数値>
説明	掃引範囲のスタート値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	1E6
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	SEGM{1-16}:FREQ:STOP コマンド (409 ページ)
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - Start

SEGM{1-16}:FREQ:STOP

書式 [SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:STOP < 数値 >
[SENSe:]SEGMent{1-16}:FREQuency:STOP?

説明 セグメント掃引テーブルを作成する際に、掃引範囲のストップ値を設定します。
なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SEGM{1-16}:FREQ:STAR コマンドを使用します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	< 数値 >
説明	掃引範囲のストップ値
数値型	浮動小数点
範囲	1E6 ~ 3E9
初期値	3E9
分解能	1E-3
単位	Hz

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SEGM{1-16}:FREQ:STAR コマンド（408 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Sweep Setup...** - Segment Table Menu - Stop

SEGM{1-16}:POW

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:POWer[:LEVel] <数値> [SENSe:]SEGMent{1-16}:POWer[:LEVel]?
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルをパワー (dBm) で設定します。
パラメータ	

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。
	<数値>
説明	信号源パワー・レベル
数値型	浮動小数点
範囲	-40 ~ 1
初期値	-13.01
単位	dBm

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	SEGM:POW:STAT コマンド (411 ページ)
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc level: dBm

SEGM:POW:STAT

書式	[SENSe:]SEGMent:POWeR:STATe {ON OFF 1 0} [SENSe:]SEGMent:POWeR:STATe?						
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルをパワー (dBm) で設定するか否かを選択します。 なお、信号源レベルの dBm 値を設定するには、SEGM{1-16}:POW コマンドを使用します。						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1</td><td>パワー設定を指定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0 (初期値)</td><td>パワー設定以外を指定します。^{*1}</td></tr></table> <p>^{*1}. パワー設定以外を指定する場合、SEGM:CURR:STAT コマンド、もしくは SEGM:VOLT:STAT コマンドを使用して、電流設定、もしくは電圧設定のいずれかを指定する必要があります。</p>		説明	ON または 1	パワー設定を指定します。	OFF または 0 (初期値)	パワー設定以外を指定します。 ^{*1}
	説明						
ON または 1	パワー設定を指定します。						
OFF または 0 (初期値)	パワー設定以外を指定します。 ^{*1}						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SEGM{1-16}:POW コマンド (410 ページ) SEGM:CURR:STAT コマンド (401 ページ) SEGM:VOLT:STAT コマンド (417 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc Unit						

SEGM{1-16}:SWE:POIN

書式
[SENSe:]SEGMent{1-16}:SWEep:POINts < 数値 >
[SENSe:]SEGMent{1-16}:SWEep:POINts?

説明
セグメント掃引テーブルを作成する際に、測定点数を設定します。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	< 数値 >
説明	測定点数
数値型	整数
範囲	2 ~ 801 ^{*1}
初期値	2

*1. 各セグメントの測定点数の合計が、801 点を超えて測定点数を設定することはできません。

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答
{ 数値 }<newline><^END>

関連コマンド
SWE:POIN コマンド（509 ページ）

対応パネル操作
Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - Number Of Points

SEGMENT{1-16}:VOLT

- 書式
 [SENSe:]SEGMENT{1-16}:VOLTage[:LEVel] <数値>
 [SENSe:]SEGMENT{1-16}:VOLTage[:LEVel]?
- 説明
 セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルを電圧で設定します。
- パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMENT{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	<数値>
説明	信号源電圧レベル
数値型	浮動小数点
範囲	5E-3 ~ 502E-3
初期値	100E-3
分解能	1E-3
単位	V (ボルト)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

- Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>
- 関連コマンド
 SEGMENT:VOLT:STAT コマンド (417 ページ)
- 対応パネル操作
 Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc Level: V

SEGM{1-16}:VOLT:LIM

書式 [SENSe:]SEGMent{1-16}:VOLTage:LIMit <数値>
 [SENSe:]SEGMent{1-16}:VOLTage:LIMit?

説明 セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスの電圧制限最大値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

サブ・ブロック	説明
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。

	<数値>
説明	DC バイアスの電圧制限最大値
数値型	浮動小数点
範囲	1 ~ 40
初期値	1
分解能	1E-3
単位	V（ボルト）

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SEGM:CURR:OFFS:STAT コマンド（398 ページ）
 SEGM{1-16}:CURR:OFFS コマンド（400 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus - Sweep Setup...** - Segment Table Menu - More - Bias Limit [V]

SEGM{1-16}:VOLT:OFFS

書式	[SENSe:]SEGMent{1-16}:VOLTage:OFFSet < 数値 > [SENSe:]SEGMent{1-16}:VOLTage:OFFSet?																		
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスの出力電圧値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。																		
パラメータ	<table><tr><th>サブ・ブロック</th><th>説明</th></tr><tr><td>SEGMent{1-16}</td><td>セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>DC バイアスの出力電圧値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-40 ~ 40</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>	サブ・ブロック	説明	SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。		< 数値 >	説明	DC バイアスの出力電圧値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 40	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
サブ・ブロック	説明																		
SEGMent{1-16}	セグメント番号 (1 ~ 16) を指定します。																		
	< 数値 >																		
説明	DC バイアスの出力電圧値																		
数値型	浮動小数点																		
範囲	-40 ~ 40																		
初期値	0																		
分解能	1E-3																		
単位	V (ボルト)																		
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>																		
関連コマンド	SEGM:VOLT:OFFS:STAT コマンド (416 ページ) SEGM{1-16}:CURR:LIM コマンド (399 ページ)																		
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Bias Level [V]																		

SEGM:VOLT:OFFS:STAT

書式	[SENSe:]SEGMent:VOLTage:OFFSet:STATe {ON OFF 1 0} [SENSe:]SEGMent:VOLTage:OFFSet:STATe?						
説明	<p>セグメント掃引テーブルを作成する際に、DC バイアスを電圧モードで設定するか否かを選択します。オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、DC バイアスの出力電圧値を設定するには、SEGM{1-16}:VOLT:OFFS コマンドを使用します。</p>						
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ON または 1</td><td>電圧モードを指定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>電圧モードを指定しません。(電流モードが指定されます。)</td></tr> </table>		説明	ON または 1	電圧モードを指定します。	OFF または 0 (初期値)	電圧モードを指定しません。(電流モードが指定されます。)
	説明						
ON または 1	電圧モードを指定します。						
OFF または 0 (初期値)	電圧モードを指定しません。(電流モードが指定されます。)						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SEGM{1-16}:VOLT:OFFS コマンド (415 ページ) SEGM{1-16}:CURR:LIM コマンド (399 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Bias Source						

SEGM:VOLT:STAT

書式	[SENSe:]SEGMent:VOLTage:STATe {ON OFF 1 0} [SENSe:]SEGMent:VOLTage:STATe?						
説明	セグメント掃引テーブルを作成する際に、信号源レベルを電圧で設定するか否かを選択します。 なお、信号源レベルの電圧値を設定するには、SEGM{1-16}:VOLT コマンドを使用します。						
パラメータ	<table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>ON または 1 (初期値)</td><td>電圧設定を指定します。</td></tr><tr><td>OFF または 0</td><td>電圧設定以外を指定します。^{*1}</td></tr></table> <p>^{*1}. 電圧設定以外を指定する場合、SEGM:CURR:STAT コマンド、もしくは SEGM:POW:STAT コマンドを使用して、電流設定、もしくはパワー設定のいずれかを指定する必要があります。</p>		説明	ON または 1 (初期値)	電圧設定を指定します。	OFF または 0	電圧設定以外を指定します。 ^{*1}
	説明						
ON または 1 (初期値)	電圧設定を指定します。						
OFF または 0	電圧設定以外を指定します。 ^{*1}						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SEGM{1-16}:VOLT コマンド (413 ページ) SEGM:CURR:STAT コマンド (401 ページ) SEGM:POW:STAT コマンド (411 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Segment Table Menu - More - Osc Unit						

SENS:CORR1

書式	SENSE:CORRection1[:STATe] {OFF 0} SENSE:CORRection1[:STATe]?				
説明	校正データ配列および校正係数配列をクリアして、校正機能をオフに設定します。ただし、このコマンドを使用して、校正機能をオンに設定できません。				
パラメータ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF または 0（初期値）</td><td>校正機能をオフに設定します。</td></tr> </tbody> </table>		説明	OFF または 0（初期値）	校正機能をオフに設定します。
	説明				
OFF または 0（初期値）	校正機能をオフに設定します。				
Query の応答	{1 0}<newline><^END> Query で状態を確認した場合、校正機能がオンであれば 1 を返し、オフであれば 0 を返します。				
関連コマンド	SENS:CORR1:COLL:SAVE コマンド（437 ページ）				
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Menu - Cal Reset（校正機能をオフに設定する場合）				

SENS:CORR1:CKIT

書式 SENSe:CORRection1:CKIT {DEFault|PTFE|USER}
 SENSe:CORRection1:CKIT?

説明 校正データを測定する際に、E4991A に付属の 7 mm 校正キットを使用するか、ユーザが独自に用意したユーザ定義校正キットを使用するかを選択します。

 また、誘電体測定においては、Agilent 製のテスト・フィクスチャに付属のロード・スタンダードを使用します。誘電体測定が選択された場合は自動的に PTFE が選ばれます。

パラメータ インピーダンス測定、もしくは磁性体測定の場合：

	説明
DEFault (初期値)	E4991A に付属の 7 mm 校正キットを指定します。
USER	ユーザ定義校正キットを指定します。

 誘電体測定の場合：

	説明
PTFE	誘電体測定用の Agilent 製のテスト・フィクスチャに付属のロード・スタンダードが選択されます。

Query の応答 {DEF|PTFE|USER}<newline><^END>

対応パネル操作 **Stimulus** - **Cal/Comp...** - Cal Kit Menu - Cal Kit Type

SENS:CORR1:CKIT:LIST

書式 SENSE:CORRection1:CKIT:LIST[:STATe] {ON|OFF|1|0}
SENSe:CORRection1:CKIT:LIST[:STATe]?

説明 ユーザ定義校正キットを使用して、校正を実行する際に、校正キットの各スタンダード値に、リスト設定機能を使用して入力された値を指定するか、リスト設定機能を使用せずに入力された値を指定するかを選択します。

リスト設定機能がオンに設定されている場合、以下のコマンドを使用して入力された各スタンダード値が、校正の際に使用されます。

- SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (424 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B コマンド (423 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (426 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X コマンド (427 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R コマンド (430 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X コマンド (431 ページ)

リスト設定機能がオフに設定されている場合、以下のコマンドを使用して設定された各スタンダード値が、校正の際に使用されます。

- SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G コマンド (422 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C コマンド (421 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R コマンド (428 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L コマンド (425 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R コマンド (432 ページ)
- SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L コマンド (429 ページ)

パラメータ

	説明
ON または 1*1	リスト設定機能をオンに設定します。
OFF または 0 (初期値)	リスト設定機能をオフに設定します。

*1. 校正データ測定点が、SENS:CORR1:COLL:FPO コマンドを使用して、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点に設定されている場合に設定可能です。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR1:CKIT コマンド (419 ページ)
SENS:CORR1:COLL:FPO コマンド (437 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:C < 数値 > SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:C?												
説明	ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードの容量値 (C) を設定します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>オープン・スタンダードの容量値 (C)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>F (ファラド)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	オープン・スタンダードの容量値 (C)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	F (ファラド)
	< 数値 >												
説明	オープン・スタンダードの容量値 (C)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	F (ファラド)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G コマンド (422 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Open C: (F)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:G <数値> SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:G?												
説明	ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>S (ジーメンズ)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	S (ジーメンズ)
	<数値>												
説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	S (ジーメンズ)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C コマンド (421 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Open G: (S)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:B <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:B?												
説明	<p>ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードのサセプタンス値 (B) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたオープン・スタンダードのサセプタンス値 (B) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合にのみ有効です。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値 n></th></tr><tr><td>説明</td><td>オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>S (ジーメンズ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	S (ジーメンズ)
	<数値 n>												
説明	オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	S (ジーメンズ)												
Query の応答	{ 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N } <newline> <^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (424 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G

書式	SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:G <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:G?
説明	<p>ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合に有効です。

パラメータ

	<数値 n>
説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	0
単位	S (ジーメンズ)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N}<newline><^END> N は測定点数です。
-----------	--

関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C コマンド (421 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)
--------	---

対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。
---------	---------------------

SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:L < 数値 > SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:L?												
説明	ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードのインダクタンス値 (L) を設定します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>H (ヘンリ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	H (ヘンリ)
	< 数値 >												
説明	ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	H (ヘンリ)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R コマンド (428 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Short L: (H)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R

書式 SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:R <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N>
 SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:R?

説明 ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードの抵抗値 (R) を、リスト設定機能を使用して設定します。
 リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたショート・スタンダードの抵抗値 (R) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。

注記 リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合に有効です。

パラメータ

	< 数値 n >
説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	0
単位	Ω (オーム)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N}<newline><^END>
 N は測定点数です。

関連コマンド SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ)
 SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R コマンド (428 ページ)
 FORM:DATA コマンド (373 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:X <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:X?												
説明	<p>ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたショート・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合に有効です。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値 n></th></tr><tr><td>説明</td><td>ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	Ω (オーム)
	<数値 n>												
説明	ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 1 },{ 数値 2 },...,{ 数値 N }<newline><^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (426 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:R <数値> SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:R?												
説明	ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードの抵抗値 (R) を設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ショート・スタンダードの抵抗値 (R)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	Ω (オーム)
	<数値>												
説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L コマンド (425 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Short R: (Ω)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:L < 数値 > SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:L?												
説明	ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードのインダクタンス値 (L) を設定します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>ロード・スタンダードのインダクタンス値 (L)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>H (ヘンリ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	ロード・スタンダードのインダクタンス値 (L)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	H (ヘンリ)
	< 数値 >												
説明	ロード・スタンダードのインダクタンス値 (L)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	H (ヘンリ)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R コマンド (432 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Load L: (H)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R

書式	SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:R <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:R?
説明	<p>ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードの抵抗値 (R) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたロード・スタンダードの抵抗値 (R) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合に有効です。

パラメータ

	< 数値 n >
説明	ロード・スタンダードの抵抗値 (R)
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	50
単位	Ω (オーム)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答	{ 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N } <newline> <^END> N は測定点数です。
-----------	--

関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X コマンド (431 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)
--------	--

対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。
---------	---------------------

SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X

書式	SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:X <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:X?												
説明	<p>ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、校正データを測定する全ての周波数において定義されたロード・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点において校正データを測定している場合に有効です。												
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th><数値 n></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ロード・スタンダードのリアクタンス値 (X)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	ロード・スタンダードのリアクタンス値 (X)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	Ω (オーム)
	<数値 n>												
説明	ロード・スタンダードのリアクタンス値 (X)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 1 }, { 数値 2 }, ..., { 数値 N }<newline><^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R コマンド (430 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R

書式	SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:R <数値> SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard3:R?												
説明	ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードの抵抗値 (R) を設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ロード・スタンダードの抵抗値 (R)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>50</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	ロード・スタンダードの抵抗値 (R)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	50	単位	Ω (オーム)
	<数値>												
説明	ロード・スタンダードの抵抗値 (R)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	50												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:LIST コマンド (420 ページ) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L コマンド (429 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Load R: (Ω)												

SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF

書式	SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:PLFactor < 数値 > SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:PLFactor?										
説明	誘電体測定における、校正キットのロード・スタンダードの誘電損失係数を設定します。このコマンドは、オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている場合に使用できます。										
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ロード・スタンダードの誘電損失係数</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	ロード・スタンダードの誘電損失係数	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0
	< 数値 >										
説明	ロード・スタンダードの誘電損失係数										
数値型	浮動小数点										
範囲	-1E6 ~ 1E6										
初期値	0										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE コマンド（434 ページ） SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC コマンド（435 ページ）										
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - ϵ_r Loss										

SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE

書式 SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard7:PREal < 数値 >
 SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard7:PREal?

説明 誘電体測定における、校正キットのロード・スタンダードの比誘電率を設定します。このコマンドは、オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	< 数値 >
説明	ロード・スタンダードの比誘電率
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	2.1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF コマンド（433 ページ）
 SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC コマンド（435 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Cal/Comp...** - Cal Kit Menu - εr Real

SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC

書式 SENSE:CORRection1:CKIT:STANdard7:THICkness < 数値 >
SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:THICkness?

説明 誘電体測定における、校正キットのロード・スタンダードの厚さを設定します。
このコマンドは、オプション 002（材料測定ソフトウェア）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	< 数値 >
説明	ロード・スタンダードの厚さ
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	800E-6
単位	m（メートル）

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF コマンド（433 ページ）
SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE コマンド（434 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Cal/Comp...** - Cal Kit Menu - Thickness

SENS:CORR1:COLL

書式	SENSe:CORRection1:COLLect[:ACQuire] {STAN1 STAN2 STAN3 STAN4 STAN5 STAN6 STAN7}
説明	校正キットのスタンダードを選択して、校正データを測定します。(Query なし)
注記	トリガ・ソースが外部トリガに設定されている場合は、このコマンドを実行しただけでは、校正データの測定は開始されません。このコマンドを実行した後、トリガを掛けて下さい。

パラメータインピーダンス測定、もしくは磁性体測定の場合：

	説明
STAN1	オープン校正データを測定します。
STAN2	ショート校正データを測定します。
STAN3	ロード校正データを測定します。
STAN4	低損失コンデンサ校正データを測定します。

誘電体測定の場合：

	説明
STAN5	オープン校正データを測定します。
STAN6	ショート校正データを測定します。
STAN7	ロード校正データを測定します。

対応パネル操作**Stimulus - Cal/Comp...** - Cal Menu - Meas Open|Meas Short|Meas Load|Meas Low Loss C(Optional)

SENS:CORR1:COLL:FPO

書式	SENSe:CORRection1:COLLect:FPOints {FIXed FUSer USER} SENSe:CORRection1:COLLect:FPOints?
説明	E4991A が用意している測定点（固定点）で校正データを測定するか、もしくはユーザが設定している測定点（ユーザ定義点）で校正データを測定するかを選択します。なお、校正データの測定点と、SENS:CORR2:COLL:FPO コマンドにより選択されるフィクスチャ補正データの測定点は連動します。
パラメータ	

	説明
FIXed（初期値）	E4991A が用意している固定周波数ポイントおよび全信号源レベル・レンジの組み合わせで、校正データを測定します。校正実施後、測定周波数および信号源レベルが変更されても、校正機能は有効です。
FUSer	E4991A が用意している固定周波数ポイント、およびユーザが任意に設定している信号源レベルの組み合わせで、校正データを測定します。なお、掃引タイプが周波数リニア/ログ掃引に選択されている場合に有効です。校正実施後、信号源レベルが変更されると校正機能は無効になります。
USER	ユーザが任意に設定している周波数ポイントおよび信号源レベルの組み合わせで、校正データを測定します。校正実施後、測定周波数、もしくは信号源レベルが変更されると校正機能は無効になります。

Query の応答	{FIX FUS USER}<newline><^END>
関連コマンド	SENS:CORR2:COLL:FPO コマンド（448 ページ）
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Menu - Cal Type

SENS:CORR1:COLL:SAVE

書式	SENSe:CORRection1:COLLect:SAVE
説明	得られた校正データを使用して、校正係数を計算し、校正機能をオンに設定します。SENS:CORR1:COLL コマンドを使用して、オープン、ショート、ロードの全ての校正データを測定する前に、このコマンドを実行すると、エラーが発生し、コマンドは無視されます。（Query なし）
関連コマンド	SENS:CORR1:COLL コマンド（436 ページ） SENS:CORR1 コマンド（418 ページ）
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Menu - Done

SENS:CORR2:CKIT:LIST

書式 SENSe:CORRection2:CKIT:LIST[:STATe] {ON|OFF|1|0}
 SENSe:CORRection2:CKIT:LIST[:STATe]?

説明 フィクスチャ補正キットを使用して、フィクスチャ補正を実行する際に、フィクスチャ補正キットの各スタンダード値に、リスト設定機能を使用して入力された値を指定するか、リスト設定機能を使用せずに入力された値を指定するかを選択します。

リスト設定機能がオンに設定されている場合、以下のコマンドを使用して入力された各スタンダード値が、フィクスチャ補正の際に使用されます。

- SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (442 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B コマンド (441 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (444 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X コマンド (445 ページ)

リスト設定機能がオフに設定されている場合、以下のコマンドを使用して設定された各スタンダード値が、フィクスチャ補正の際に使用されます。

- SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G コマンド (440 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C コマンド (439 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R コマンド (446 ページ)
- SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L コマンド (443 ページ)

パラメータ

	説明
ON または 1*1	リスト設定機能をオンに設定します。
OFF または 0 (初期値)	リスト設定機能をオフに設定します。

*1. フィクスチャ補正データ測定点が、SENS:CORR2:COLL:FPO コマンドを使用して、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点に設定されている場合に設定可能です。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR2:COLL:FPO コマンド (448 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:C < 数値 > SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:C?												
説明	フィクスチャ補正キットのオープン・スタンダードの容量値 (C) を設定します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>オープン・スタンダードの容量値 (C)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>F (ファラド)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	オープン・スタンダードの容量値 (C)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	F (ファラド)
	< 数値 >												
説明	オープン・スタンダードの容量値 (C)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	F (ファラド)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G コマンド (440 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Cal Kit Menu - Open C: (F)												

SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:G <数値> SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:G?												
説明	フィクスチャ補正キットのオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>S (ジーメンズ)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	S (ジーメンズ)
	<数値>												
説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	S (ジーメンズ)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C コマンド (439 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Kit Menu - Open G: (S)												

SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:LIST:B <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:LIST:B?												
説明	<p>フィクスチャ補正キットのオープン・スタンダードのサセプタンス値 (B) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、フィクスチャ補正データを測定する全ての周波数において定義されたオープン・スタンダードのサセプタンス値 (B) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点においてフィクスチャ補正データを測定している場合に有効です。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値 n></th></tr><tr><td>説明</td><td>オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>S (ジーメンズ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	S (ジーメンズ)
	<数値 n>												
説明	オープン・スタンダードのサセプタンス値 (B)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	S (ジーメンズ)												
Query の応答	{ 数値 1 },{ 数値 2 },...,{ 数値 N }<newline><^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G コマンド (442 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:LIST:G <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:LIST:G?												
説明	<p>フィクスチャ補正キットのオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、フィクスチャ補正データを測定する全ての周波数において定義されたオープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点においてフィクスチャ補正データを測定している場合に有効です。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値 n></th></tr><tr><td>説明</td><td>オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>S (ジーメンズ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	S (ジーメンズ)
	<数値 n>												
説明	オープン・スタンダードのコンダクタンス値 (G)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	S (ジーメンズ)												
Query の応答	{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N}<newline><^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B コマンド (441 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:L < 数値 > SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:L?												
説明	フィクスチャ補正キットのショート・スタンダードのインダクタンス値 (L) を設定します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>H (ヘンリ)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	H (ヘンリ)
	< 数値 >												
説明	ショート・スタンダードのインダクタンス値 (L)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	H (ヘンリ)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R コマンド (446 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Kit Menu - Short L: (H)												

SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R

書式SENSSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:R <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N>
SENSSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:R?

説明フィクスチャ補正キットのショート・スタンダードの抵抗値 (R) を、リスト設定機能を使用して設定します。

リスト設定機能を使用する場合、フィクスチャ補正データを測定する全ての周波数において定義されたショート・スタンダードの抵抗値 (R) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。

注記リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点においてフィクスチャ補正データを測定している場合に有効です。

パラメータ

	<数値 n>
説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)
数値型	浮動小数点
範囲	-1E6 ~ 1E6
初期値	0
単位	Ω (オーム)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N}<newline><^END>
N は測定点数です。

関連コマンドSENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ)
SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X コマンド (445 ページ)
FORM:DATA コマンド (373 ページ)

対応パネル操作フロント・パネルからは実行できません。

SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:X <数値 1>,<数値 2>,...,<数値 N> SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:X?												
説明	<p>フィクスチャ補正キットのショート・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、リスト設定機能を使用して設定します。</p> <p>リスト設定機能を使用する場合、フィクスチャ補正データを測定する全ての周波数において定義されたショート・スタンダードのリアクタンス値 (X) を、測定点数 (N) だけ設定する必要があります。なお、セグメント掃引の場合は、測定点数 (N) は全セグメントの測定点の合計になります。</p>												
注記	リスト設定機能を使用して定義されたスタンダード値は、ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点においてフィクスチャ補正データを測定している場合に有効です。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値 n></th></tr><tr><td>説明</td><td>ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値 n>	説明	ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	Ω (オーム)
	<数値 n>												
説明	ショート・スタンダードのリアクタンス値 (X)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 1 },{ 数値 2 },...,{ 数値 N }<newline><^END> N は測定点数です。												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R コマンド (444 ページ) FORM:DATA コマンド (373 ページ)												
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。												

SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R

書式	SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:R <数値> SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:R?												
説明	フィクスチャ補正キットのショート・スタンダードの抵抗値 (R) を設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>ショート・スタンダードの抵抗値 (R)</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>Ω (オーム)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	Ω (オーム)
	<数値>												
説明	ショート・スタンダードの抵抗値 (R)												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	Ω (オーム)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SENS:CORR2:CKIT:LIST コマンド (438 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L コマンド (443 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Kit Menu - Short R: (Ω)												

SENS:CORR2:COLL

書式	SENSe:CORRection2:COLLect[:ACQuire] {STAN1 STAN2 STAN9}										
説明	フィクスチャ補正キットのオープン/ショートを選択して、フィクスチャ補正データを測定します。(Query なし)										
注記	トリガ・ソースが外部トリガに設定されている場合は、このコマンドを実行しただけでは、フィクスチャ補正データの測定は開始されません。このコマンドを実行した後、トリガを掛けて下さい。										
パラメータ	<p>インピーダンス測定の場合：</p> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>STAN1</td><td>オープン補正データを測定します。</td></tr><tr><td>STAN2</td><td>ショート補正データを測定します。</td></tr></table> <p>磁性体測定の場合：</p> <table><tr><th></th><th>説明</th></tr><tr><td>STAN9</td><td>ショート補正データを測定します。</td></tr></table>		説明	STAN1	オープン補正データを測定します。	STAN2	ショート補正データを測定します。		説明	STAN9	ショート補正データを測定します。
	説明										
STAN1	オープン補正データを測定します。										
STAN2	ショート補正データを測定します。										
	説明										
STAN9	ショート補正データを測定します。										
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Menu - Meas Open Meas Short										

SENS:CORR2:COLL:FP0

書式 SENSE:CORRection2:COLLect:FP0ints {FIXed|FUSer|USER}
SENSe:CORRection2:COLLect:FP0ints?

説明 E4991A が用意している測定点（固定点）でフィクスチャ補正データを測定するか、もしくはユーザが設定している測定点（ユーザ定義点）でフィクスチャ補正データを測定するかを選択します。なお、フィクスチャ補正データの測定点と、SENS:CORR1:COLL:FP0 コマンドを使用して選択される校正データの測定点は連動します。

パラメータ

	説明
FIXed（初期値）	E4991A が用意している固定周波数ポイントおよび全信号源レベル・レンジの組み合わせで、フィクスチャ補正データを測定します。フィクスチャ補正実施後、測定周波数および信号源レベルが変更されても、フィクスチャ補正機能は有効です。
FUSer	E4991A が用意している固定周波数ポイント、およびユーザが任意に設定している信号源レベル値の組み合わせで、フィクスチャ補正データを測定します。なお、掃引タイプが周波数リニア/ログ掃引に選択されている場合に有効です。フィクスチャ補正実施後、信号源レベルが変更されると、フィクスチャ補正機能は無効になります。（なお、校正機能も無効になるため、校正データの測定から再実行する必要があります。）
USER	ユーザが任意に設定している周波数ポイントおよび信号源レベルの組み合わせで、フィクスチャ補正を実行します。フィクスチャ補正実行後、測定周波数、もしくは信号源レベルが変更されるとフィクスチャ補正は無効になります。（なお、校正も無効になるため、校正も再実行する必要があります。）

Query の応答 {FIX|FUS|USER}<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR1:COLL:FP0 コマンド（437 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Cal/Comp...** - Cal Menu - Cal Type

SENS:CORR2:COLL:OPEN

書式	SENSE:CORRection2:COLLect:OPEN[:STATe] {ON OFF 1 0} SENSE:CORRection2:COLLect:OPEN[:STATe]?						
説明	フィクスチャ補正機能における、フィクスチャ補正係数を再計算し、オープン補正機能のオン/オフを切り替えます。この時、フィクスチャ補正係数は再計算されます。なお、SENS:CORR2:COLL コマンドを使用して、オープン補正データを測定する前に、このコマンドを実行するとエラーが発生し、コマンドは無視されます。						
パラメータ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON または 1</td><td>オープン補正機能をオンに設定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>オープン補正機能をオフに設定します。</td></tr> </tbody> </table>		説明	ON または 1	オープン補正機能をオンに設定します。	OFF または 0 (初期値)	オープン補正機能をオフに設定します。
	説明						
ON または 1	オープン補正機能をオンに設定します。						
OFF または 0 (初期値)	オープン補正機能をオフに設定します。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SENS:CORR2:COLL コマンド (447 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Menu - Comp Open [On/Off]						

SENS:CORR2:COLL:SAVE

書式	SENSe:CORRection2:COLLect:SAVE
説明	フィクスチャ補正係数を計算し、フィクスチャ補正機能をオンに設定します。 SENS:CORR2:COLL コマンドを使用して、フィクスチャ補正データを測定する前に、このコマンドを実行するとエラーが発生し、コマンドは無視されます。(Query なし)
関連コマンド	SENS:CORR2:COLL コマンド (447 ページ)
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Menu - Done

SENS:CORR2:COLL:SHOR

書式	SENSE:CORRection2:COLLect:SHORt[:STATe] {ON OFF 1 0} SENSE:CORRection2:COLLect:SHORt[:STATe]?						
説明	フィクスチャ補正機能における、ショート補正機能のオン/オフを切り替えます。この時、フィクスチャ補正係数は再計算されます。なお、SENS:CORR2:COLL コマンドを使用して、ショート補正データを測定する前に、このコマンドを実行するとエラーが発生し、コマンドは無視されます。						
パラメータ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON または 1</td><td>ショート補正機能をオンに設定します。</td></tr> <tr> <td>OFF または 0 (初期値)</td><td>ショート補正機能をオフに設定します。</td></tr> </tbody> </table>		説明	ON または 1	ショート補正機能をオンに設定します。	OFF または 0 (初期値)	ショート補正機能をオフに設定します。
	説明						
ON または 1	ショート補正機能をオンに設定します。						
OFF または 0 (初期値)	ショート補正機能をオフに設定します。						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
関連コマンド	SENS:CORR2:COLL コマンド (447 ページ)						
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Comp Menu - Comp Short [On/Off]						

SENS:CORR2:EDEL:TIME

書式	SENSe:CORRection2:EDELay:TIME < 数値 > SENSe:CORRection2:EDELay:TIME?												
説明	テスト・フィクスチャの電気長以外に、ポート延長に伴う誤差が発生した場合、オフセット遅延時間を設定して補正します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>オフセット遅延時間</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-1E6 ~ 1E6</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>単位</td><td>s (秒)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	オフセット遅延時間	数値型	浮動小数点	範囲	-1E6 ~ 1E6	初期値	0	単位	s (秒)
	< 数値 >												
説明	オフセット遅延時間												
数値型	浮動小数点												
範囲	-1E6 ~ 1E6												
初期値	0												
単位	s (秒)												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Port Extension: (Sec)												

SENS:CORR2:FIXT

書式	SENSe:CORRection2:FIXTure {NONE FXT16191A FXT16192A FXT16193A FXT16194A FXT16196A FXT16196B FXT16196C FXT16197A FXT16453A FXT16454S FXT16454L USER} SENSe:CORRection2:FIXTure?
説明	テスト・ヘッドに接続するテスト・フィクスチャを選択します。
パラメータ	

	説明
NONE(インピーダンス測定モードにおける初期値)	テスト・フィクスチャは選択されていません。
FXT16191A	Agilent 16191A を指定します。
FXT16192A	Agilent 16192A を指定します。
FXT16193A	Agilent 16193A を指定します。
FXT16194A	Agilent 16194A を指定します。
FXT16196A	Agilent 16196A を指定します。
FXT16196B	Agilent 16196B を指定します。
FXT16196C	Agilent 16196C を指定します。
FXT16197A	Agilent 16197A を指定します。
FXT16453A ^{*1}	Agilent 16453A を指定します。
FXT16454S ^{*2} (磁性体測定モードにおける初期値)	Agilent 16454S を指定します。
FXT16454L ^{*2}	Agilent 16454L を指定します。
USER ^{*3}	ユーザ作成のテスト・フィクスチャを指定します。

- *1. 誘電体測定モードにおいて選択されます。
- *2. 磁性体測定モードにおいて選択可能です。
- *3. ユーザ作成のテスト・フィクスチャを使用する場合、
SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST コマンドを使用して、電気長を補正する必要があります。

Query の応答	{NONE FXT16191A FXT16192A FXT16193A FXT16194A FXT16196A FXT16196B FXT16196C FXT16197A FXT16453A FXT16454S FXT16454L USER}<newline><^END>
関連コマンド	SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST コマンド (454 ページ)
対応パネル操作	Stimulus - Cal/Comp... - Fixture Type

SENS:CORR2:FIXT:EDEL:MODE:DIST?

書式

SENSe:CORRection2:FIXTure:EDELay:MODEl:DISTance?
{NONE|FXT16191A|FXT16192A|FXT16193A|FXT16194A|FXT16196A|FXT16196B|FXT16196C|FXT16197A}

説明

E4991A が用意している、Agilent Technologies 社製のテスト・フィクスチャの電気長の標準値を読み出します。(Query のみ)

パラメータ

	説明
NONE	テスト・フィクスチャは選択されていません。
FXT16191A	Agilent 16191A を指定します。
FXT16192A	Agilent 16192A を指定します。
FXT16193A	Agilent 16193A を指定します。
FXT16194A	Agilent 16194A を指定します。
FXT16196A	Agilent 16196A を指定します。
FXT16196B	Agilent 16196B を指定します。
FXT16196C	Agilent 16196C を指定します。
FXT16197A	Agilent 16197A を指定します。

Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>
浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンド

SENS:CORR2:FIXT コマンド (452 ページ)

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST

書式 SENSe:CORRection2:FIXTure:EDELay:USER:DISTance <数値>
 SENSe:CORRection2:FIXTure:EDELay:USER:DISTance?

説明 ユーザ作成のテスト・フィクスチャを、E4991A の DUT PORT に接続する際に生じるポート延長による誤差を、電気長を用いて補正します。

パラメータ

	<数値>
説明	電気長
数値型	浮動小数点
範囲	-1E3 ~ 1E3
初期値	0
単位	m (メートル)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SENS:CORR2:FIXT コマンド（452 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus - Cal/Comp...** - Fixture Length: (m)

SOUR:CURR

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] < 数値 > SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?														
説明	周波数掃引、DC バイアス電圧掃引、もしくは DC バイアス電流掃引時の信号源レベルを電流で設定します。														
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>信号源電流レベル</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0.1E-3 ~ 10E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>2.0E-3</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>0.01E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr> </table> <p> 指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。 </p>		< 数値 >	説明	信号源電流レベル	数値型	浮動小数点	範囲	0.1E-3 ~ 10E-3	初期値	2.0E-3	分解能	0.01E-3	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	信号源電流レベル														
数値型	浮動小数点														
範囲	0.1E-3 ~ 10E-3														
初期値	2.0E-3														
分解能	0.01E-3														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Source... - OSC Level: A														

SOUR:CURR:CENT

書式 SOURce:CURRent:CENTer < 数値 >
 SOURce:CURRent:CENTer?

説明 信号源レベル掃引時における、掃引範囲のセンタ値を電流で設定します。
 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SOUR:CURR:SPAN コマンドを使用します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	掃引範囲のセンタ値
数値型	浮動小数点
範囲	0.1E-3 ~ 10E-3
初期値	6.0E-3
分解能	0.01E-3
単位	A (アンペア)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ)
 SOUR:CURR:SPAN コマンド (465 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus - Start/Stop...** - Center: A

SOUR:CURR:LIM:OFFS

書式	SOURce:CURRent:LIMit:OFFSet < 数値 > SOURce:CURRent:LIMit:OFFSet?														
説明	DC バイアスの電圧掃引、もしくは定電圧源モードにおける、電流制限最大値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>DC バイアスの電流制限最大値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>2E-3 ~ 50E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>2E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>0.01E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	DC バイアスの電流制限最大値	数値型	浮動小数点	範囲	2E-3 ~ 50E-3	初期値	2E-3	分解能	0.01E-3	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	DC バイアスの電流制限最大値														
数値型	浮動小数点														
範囲	2E-3 ~ 50E-3														
初期値	2E-3														
分解能	0.01E-3														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
対応パネル操作	Stimulus - Source... - Bias Limit: A														

SOUR:CURR:MODE

書式

SOURce:CURRent:MODE {FIXed|SWEep}

SOURce:CURRent:MODE?

説明

電流における信号源レベル・モードを選択します。

パラメータ

	説明
FIXed (初期値)	固定モードを指定します。
SWEep	掃引モードを指定します。

Query の応答

{FIX|SWE}<newline><^END>

関連コマンド

SWE:TYPE コマンド (513 ページ)
 SOUR:POW:MODE コマンド (470 ページ)
 SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ)

対応パネル操作

Stimulus - Source... - Osc Unit

SOUR:CURR:OFFS

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet < 数値 > SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet?														
説明	DC バイアスが定電流源モードの場合の、出力電流値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>DC バイアスの出力電流値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-50E-3 ~ -100E-6、100E-6 ~ 50E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>100E-6</td></tr><tr><td>分解能</td><td>10E-6</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	DC バイアスの出力電流値	数値型	浮動小数点	範囲	-50E-3 ~ -100E-6、100E-6 ~ 50E-3	初期値	100E-6	分解能	10E-6	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	DC バイアスの出力電流値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-50E-3 ~ -100E-6、100E-6 ~ 50E-3														
初期値	100E-6														
分解能	10E-6														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:LIM:OFFS コマンド (476 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Source... - Bias Level: A														

SOUR:CURR:OFFS:CENT

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CENTer < 数値 > SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CENTer?														
説明	<p>DC バイアス電流掃引時における、掃引範囲のセンタ値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SOUR:CURR:OFFS:SPAN コマンドを使用します。</p>														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のセンタ値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-50E-3 ~ 50E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>100E-6</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>10E-6</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のセンタ値	数値型	浮動小数点	範囲	-50E-3 ~ 50E-3	初期値	100E-6	分解能	10E-6	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のセンタ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-50E-3 ~ 50E-3														
初期値	100E-6														
分解能	10E-6														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:OFFS:SPAN コマンド (461 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Center: A														

SOUR:CURR:OFFS:SPAN

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN < 数値 > SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN?														
説明	DC バイアス電流掃引時における、掃引範囲のスパン値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SOUR:CURR:OFFS:CENT コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 100E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>10E-6</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 100E-3	初期値	0	分解能	10E-6	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスパン値														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 100E-3														
初期値	0														
分解能	10E-6														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:OFFS:CENT コマンド (460 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: A														

SOUR:CURR:OFFS:STAR

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt <数値> SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt?														
説明	<p>DC バイアス電流掃引時における、掃引範囲のスタート値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SOUR:CURR:OFFS:STOP コマンドを使用します。</p>														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のスタート値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-50E-3 ~ 50E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>100E-6</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>10E-6</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>A（アンペア）</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスタート値	数値型	浮動小数点	範囲	-50E-3 ~ 50E-3	初期値	100E-6	分解能	10E-6	単位	A（アンペア）
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスタート値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-50E-3 ~ 50E-3														
初期値	100E-6														
分解能	10E-6														
単位	A（アンペア）														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:OFFS:STOP コマンド（464 ページ）														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Start: A														

SOUR:CURR:OFFS:STAT

書式 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe {ON|OFF|1|0}
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe?

説明 DC バイアスの電流掃引、もしくは定電流源モードにおける、出力のオン/オフを切り替えます。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	説明
ON または 1	DC バイアス出力をオンに設定します。 ^{*1}
OFF または 0 (初期値)	DC バイアス出力をオフに設定します。

^{*1}.DC バイアス機能がオフからオンに切り替わると、自動的に掃引モードがホールドに設定されます。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SOUR:VOLT:OFFS:STAT コマンド (482 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus** - **Source...** - DC Bias: [On/Off]

SOUR:CURR:OFFS:STOP

書式	SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP <数値> SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP?														
説明	<p>DC バイアス電流掃引時における、掃引範囲のストップ値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SOUR:CURR:OFFS:STAR コマンドを使用します。</p>														
パラメータ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のストップ値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-50E-3 ~ 50E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>100E-6</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>10E-6</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>A（アンペア）</td></tr> </tbody> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のストップ値	数値型	浮動小数点	範囲	-50E-3 ~ 50E-3	初期値	100E-6	分解能	10E-6	単位	A（アンペア）
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のストップ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-50E-3 ~ 50E-3														
初期値	100E-6														
分解能	10E-6														
単位	A（アンペア）														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:OFFS:STAR コマンド（462 ページ）														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: A														

SOUR:CURR:SPAN

書式	SOURce:CURRent:SPAN < 数値 > SOURce:CURRent:SPAN?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスパン値を電流で設定します。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SOUR:CURR:CENT コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 9.9E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>4E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>0.01E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 9.9E-3	初期値	4E-3	分解能	0.01E-3	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスパン値														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 9.9E-3														
初期値	4E-3														
分解能	0.01E-3														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ) SOUR:CURR:CENT コマンド (456 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: A														

SOUR:CURR:STAR

書式 SOURce:CURRent:STARt < 数値 >
 SOURce:CURRent:STARt?

説明 信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスタート値を電流で設定します。
 なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SOUR:CURR:STOP コマンドを使用し
 ます。

パラメータ

	< 数値 >
説明	掃引範囲のスタート値
数値型	浮動小数点
範囲	0.1 ~ 10E-3
初期値	4E-3
分解能	0.01E-3
単位	A (アンペア)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場
 合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ)
 SOUR:CURR:STOP コマンド (467 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus - Start/Stop...** - Start: A

SOUR:CURR:STOP

書式	SOURce:CURRent:STOP < 数値 > SOURce:CURRent:STOP?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のストップ値を電流で設定します。 なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SOUR:CURR:STAR コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のストップ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0.1 ~ 10E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>8E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>0.01E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>A (アンペア)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のストップ値	数値型	浮動小数点	範囲	0.1 ~ 10E-3	初期値	8E-3	分解能	0.01E-3	単位	A (アンペア)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のストップ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	0.1 ~ 10E-3														
初期値	8E-3														
分解能	0.01E-3														
単位	A (アンペア)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ) SOUR:CURR:STAR コマンド (466 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: A														

SOUR:POW

書式	SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] < 数値 > SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?												
説明	周波数掃引、DC バイアス電圧掃引、もしくは DC バイアス電流掃引時の信号源レベルをパワー (dBm) で設定します。												
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>信号源パワー・レベル</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-40 ~ 1</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>-13.01</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>dBm</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	信号源パワー・レベル	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 1	初期値	-13.01	単位	dBm
	< 数値 >												
説明	信号源パワー・レベル												
数値型	浮動小数点												
範囲	-40 ~ 1												
初期値	-13.01												
単位	dBm												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SOUR:POW:MODE コマンド (470 ページ)												
対応パネル操作	Stimulus - Source... - OSC Level: dBm												

SOUR:POW:CENT

書式 SOURce:POWer:CENTer < 数値 >
 SOURce:POWer:CENTer?

説明 信号源レベル掃引時における、掃引範囲のセンタ値をパワー (dBm) で設定します。
 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SOUR:POW:SPAN コマンドを使用します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	掃引範囲のセンタ値
数値型	浮動小数点
範囲	-40 ~ 1
初期値	-3.9794
単位	dBm

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SOUR:POW:MODE コマンド（470 ページ）
 SOUR:POW:SPAN コマンド（471 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus** - **Start/Stop...** - Center: dBm

SOUR:POW:MODE

書式

SOURce:POWer:MODE {FIXed|SWEep}

SOURce:POWer:MODE?

説明

パワー (dBm) における信号源レベル・モードを選択します。

パラメータ

	説明
FIXed (初期値)	固定モードを指定します。
SWEep	掃引モードを指定します。

Query の応答

{FIX|SWE}<newline><^END>

関連コマンド

SWE:TYPE コマンド (513 ページ)
 SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ)
 SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ)

対応パネル操作

Stimulus - Source... - OSC Unit

SOUR:POW:SPAN

書式	SOURce:POWer:SPAN < 数値 > SOURce:POWer:SPAN?												
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスパン値をパワー (dBm) で設定します。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SOUR:POW:CENT コマンドを使用します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 41</td></tr><tr><td>初期値</td><td>6.0206</td></tr><tr><td>単位</td><td>dBm</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 41	初期値	6.0206	単位	dBm
	< 数値 >												
説明	掃引範囲のスパン値												
数値型	浮動小数点												
範囲	0 ~ 41												
初期値	6.0206												
単位	dBm												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SOUR:POW:MODE コマンド（470 ページ） SOUR:POW:CENT コマンド（469 ページ）												
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: dBm												

SOUR:POW:STAR

書式	SOURce:POWer:STARt <数値> SOURce:POWer:STARt?												
説明	<p>信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスタート値をパワー（dBm）で設定します。</p> <p>なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SOUR:POW:STOP コマンドを使用します。</p>												
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のスタート値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-40 ~ 1</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>-6.9897</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>dBm</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	掃引範囲のスタート値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 1	初期値	-6.9897	単位	dBm
	<数値>												
説明	掃引範囲のスタート値												
数値型	浮動小数点												
範囲	-40 ~ 1												
初期値	-6.9897												
単位	dBm												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SOUR:POW:MODE コマンド（470 ページ） SOUR:POW:STOP コマンド（473 ページ）												
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Start: dBm												

SOUR:POW:STOP

書式	SOURce:POWer:STOP < 数値 > SOURce:POWer:STOP?												
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のストップ値をパワー (dBm) で設定します。 なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SOUR:POW:STAR コマンドを使用します。												
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のストップ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-40 ~ 1</td></tr><tr><td>初期値</td><td>-0.9691</td></tr><tr><td>単位</td><td>dBm</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のストップ値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 1	初期値	-0.9691	単位	dBm
	< 数値 >												
説明	掃引範囲のストップ値												
数値型	浮動小数点												
範囲	-40 ~ 1												
初期値	-0.9691												
単位	dBm												
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>												
関連コマンド	SOUR:POW:MODE コマンド（470 ページ） SOUR:POW:STAR コマンド（472 ページ）												
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: dBm												

SOUR:VOLT

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <数値> SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?														
説明	周波数掃引、DC バイアス電圧掃引、もしくは DC バイアス電流掃引時の信号源レベルを、電圧で設定します。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>信号源電圧レベル</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>5E-3 ~ 502E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>100.0E-3</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	信号源電圧レベル	数値型	浮動小数点	範囲	5E-3 ~ 502E-3	初期値	100.0E-3	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	信号源電圧レベル														
数値型	浮動小数点														
範囲	5E-3 ~ 502E-3														
初期値	100.0E-3														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Source... - OSC Level: V														

SOUR:VOLT:CENT

書式	SOURce:VOLTage:CENTer <数値> SOURce:VOLTage:CENTer?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のセンタ値を電圧で設定します。 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SOUR:VOLT:SPAN コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のセンタ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>5E-3 ~ 502E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>300.0E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	掃引範囲のセンタ値	数値型	浮動小数点	範囲	5E-3 ~ 502E-3	初期値	300.0E-3	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	<数値>														
説明	掃引範囲のセンタ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	5E-3 ~ 502E-3														
初期値	300.0E-3														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ) SOUR:VOLT:SPAN コマンド (484 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Center: V														

SOUR:VOLT:LIM:OFFS

書式
 SOURce:VOLTage:LIMit:OFFSet < 数値 >
 SOURce:VOLTage:LIMit:OFFSet?

説明
 DC バイアスの電流掃引、もしくは定電流源モードにおける、電圧制限最大値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	< 数値 >
説明	DC バイアスの電圧制限最大値
数値型	浮動小数点
範囲	1 ~ 40
初期値	1
分解能	1E-3
単位	V（ボルト）

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答
 { 数値 }<newline><^END>

対応パネル操作
 Stimulus - Source... - Bias Limit: V

SOUR:VOLT:MODE

書式 SOURce:VOLTage:MODE {FIXed|SWEep}
 SOURce:VOLTage:MODE?

説明 電圧における信号源レベル・モードを選択します。

パラメータ

	説明
FIXed (初期値)	固定モードを指定します。
SWEep	掃引モードを指定します。

Query の応答 {FIX|SWE}<newline><^END>

関連コマンド SWE:TYPE コマンド (513 ページ)
 SOUR:CURR:MODE コマンド (458 ページ)
 SOUR:POW:MODE コマンド (470 ページ)

対応パネル操作 **Stimulus** - **Source...** - Osc Unit

SOUR:VOLT:OFFS

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet <数値> SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet?														
説明	DC バイアスが定電圧源モードの場合の、出力電圧値を設定します。このコマンドは、オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に使用できます。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>DC バイアスの出力電圧値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>-40 ~ 40</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>V（ボルト）</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	DC バイアスの出力電圧値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 40	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V（ボルト）
	< 数値 >														
説明	DC バイアスの出力電圧値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-40 ~ 40														
初期値	0														
分解能	1E-3														
単位	V（ボルト）														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:CURR:LIM:OFFS コマンド（457 ページ）														
対応パネル操作	Stimulus - Source... - Bias Level: V														

SOUR:VOLT:OFFS:CEN

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CENTer <数値> SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CENTer?														
説明	DC バイアス電圧掃引時における、掃引範囲のセンタ値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。 なお、掃引範囲のスパン値を設定するには、SOUR:VOLT:OFFS:SPAN コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のセンタ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-40 ~ 40</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値>	説明	掃引範囲のセンタ値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 40	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	<数値>														
説明	掃引範囲のセンタ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-40 ~ 40														
初期値	0														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:OFFS:SPAN コマンド (480 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Center: V														

SOUR:VOLT:OFFS:SPAN

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN <数値> SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN?														
説明	<p>DC バイアス電圧掃引時における、掃引範囲のスパン値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SOUR:VOLT:OFFS:CENt コマンドを使用します。</p>														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 80</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 80	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスパン値														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 80														
初期値	0														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:OFFS:CENt コマンド (479 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: V														

SOUR:VOLT:OFFS:STAR

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt < 数値 > SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt?														
説明	DC バイアス電圧掃引時における、掃引範囲のスタート値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。 なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SOUR:VOLT:OFFS:STOP コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスタート値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-40 ~ 40</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスタート値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 40	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスタート値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-40 ~ 40														
初期値	0														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:OFFS:STOP コマンド (483 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Start: V														

SOUR:VOLT:OFFS:STAT

書式
 SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe {ON|OFF|1|0}
 SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe?

説明
 DC バイアスの電圧掃引、もしくは定電圧源モードにおける、出力のオン / オフを切り替えます。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。

パラメータ

	説明
ON または 1	DC バイアス出力をオンに設定します。 ^{*1}
OFF または 0 (初期値)	DC バイアス出力をオフに設定します。

*1.DC バイアス出力がオフからオンに切り替わると、自動的に掃引モードがホールドに設定されます。

Query の応答
 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド
 SOUR:CURR:OFFS:STAT コマンド (463 ページ)

対応パネル操作
 Stimulus - Source... - DC Bias: [On/Off]

SOUR:VOLT:OFFS:STOP

書式	SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP <数値> SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP?														
説明	<p>DC バイアス電圧掃引時における、掃引範囲のストップ値を設定します。このコマンドは、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に使用できます。</p> <p>なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SOUR:VOLT:OFFS:STAR コマンドを使用します。</p>														
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のストップ値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>-40 ~ 40</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値 (範囲の下限を越えた場合) または最大値 (範囲の上限を越えた場合) に設定されます。</p>		<数値>	説明	掃引範囲のストップ値	数値型	浮動小数点	範囲	-40 ~ 40	初期値	0	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	<数値>														
説明	掃引範囲のストップ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	-40 ~ 40														
初期値	0														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:OFFS:STAR コマンド (481 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: V														

SOUR:VOLT:SPAN

書式	SOURce:VOLTage:SPAN < 数値 > SOURce:VOLTage:SPAN?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスパン値を電圧で設定します。 なお、掃引範囲のセンタ値を設定するには、SOUR:VOLT:CENT コマンドを使用します。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のスパン値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 497E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>200.0E-3</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスパン値	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 497E-3	初期値	200.0E-3	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスパン値														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 497E-3														
初期値	200.0E-3														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ) SOUR:VOLT:CENT コマンド (475 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Span: V														

SOUR:VOLT:STAR

書式	SOURce:VOLTage:STARt < 数値 > SOURce:VOLTage:STARt?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のスタート値を電圧で設定します。 なお、掃引範囲のストップ値を設定するには、SOUR:VOLT:STOP コマンドを使用します。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>掃引範囲のスタート値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>5E-3 ~ 502E-3</td></tr><tr><td>初期値</td><td>200.0E-3</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-3</td></tr><tr><td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のスタート値	数値型	浮動小数点	範囲	5E-3 ~ 502E-3	初期値	200.0E-3	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のスタート値														
数値型	浮動小数点														
範囲	5E-3 ~ 502E-3														
初期値	200.0E-3														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ) SOUR:VOLT:STOP コマンド (486 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Start: V														

SOUR:VOLT:STOP

書式	SOURce:VOLTage:STOP < 数値 > SOURce:VOLTage:STOP?														
説明	信号源レベル掃引時における、掃引範囲のストップ値を電圧で設定します。 なお、掃引範囲のスタート値を設定するには、SOUR:VOLT:STAR コマンドを使用します。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>掃引範囲のストップ値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>5E-3 ~ 502E-3</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>400.0E-3</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-3</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>V (ボルト)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	掃引範囲のストップ値	数値型	浮動小数点	範囲	5E-3 ~ 502E-3	初期値	400.0E-3	分解能	1E-3	単位	V (ボルト)
	< 数値 >														
説明	掃引範囲のストップ値														
数値型	浮動小数点														
範囲	5E-3 ~ 502E-3														
初期値	400.0E-3														
分解能	1E-3														
単位	V (ボルト)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SOUR:VOLT:MODE コマンド (477 ページ) SOUR:VOLT:STAR コマンド (485 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Start/Stop... - Stop: V														

STAT:OPER?

書式	STATus:OPERation[:EVENT]?
説明	<p>オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの値を返します。*CLS コマンドでクリアされます。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p> <p>オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-3「オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(561 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>整数型の数値を返します。</p>
関連コマンド	*CLS コマンド (277 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:OPER:COND?

書式	STATus:OPERation:CONDition?
説明	<p>オペレーション・ステータス条件レジスタの値を返します。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>整数型の数値を返します。</p>
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:OPER:ENAB

書式 STATus:OPERation:ENABle <数値>
 STATus:OPERation:ENABle?

説明 オペレーション・ステータス有効レジスタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:OPER? コマンド (487 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:OPER:NTR

書式

STATus:OPERation:NTRansition <数値>
STATus:OPERation:NTRansition?

説明

オペレーション・ステータス・レジスタの負遷移フィルタの値を設定します。
ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	<数値>
説明	負遷移フィルタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答

{ 数値 }<newline><^END>

関連コマンド

STAT:PRES コマンド (491 ページ)
STAT:OPER:PTR コマンド (490 ページ)

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

STAT:OPER:PTR

書式 STATus:OPERation:PTRansition < 数値 >
 STATus:OPERation:PTRansition?

説明 オペレーション・ステータス・レジスタの正遷移フィルタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造
 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	正遷移フィルタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	32767

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:OPER:NTR コマンド (489 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:PRES

書式	STATus:PRESet
説明	オペレーション・ステータス、およびクエスチョナブル・ステータスを初期化します。(Query なし)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES?

書式	STATus:QUESTionable[:EVENT]?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタの値を返します。*CLS コマンドでクリアされます。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p> <p>クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-4「クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(561 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>整数型の数値を返します。</p>
関連コマンド	*CLS コマンド (277 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:COND?

書式	STATus:QUESTionable:CONDition?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス条件レジスタの値を返します。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{0}<newline><^END></p> <p>常に 0 を返します。</p>
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:ENAB

書式 STATus:QUESTionable:ENABle < 数値 >
 STATus:QUESTionable:ENABle?

説明 クエスチョナブル・ステータス・有効レジスタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-3「ステータス・レジスタの構造
 (1/2)」(557 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:QUES? コマンド (491 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:HARD?

書式	STATus:QUESTionable:HARDware[:EVENT]?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタの値を返します。*CLS コマンドでクリアされます。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p> <p>クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-5「クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(562 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>整数型の数値を返します。</p>
関連コマンド	*CLS コマンド (277 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:HARD:COND?

書式	STATus:QUESTionable:HARDware:CONDition?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア条件レジスタの値を返します。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{0}<newline><^END></p> <p>常に 0 を返します。</p>
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:HARD:ENAB

書式 STATus:QUESTionable:HARDware:ENABle <数値>
 STATus:QUESTionable:HARDware:ENABle?

説明 クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア有効レジスタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造
 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:QUES:HARD? コマンド (493 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:HARD:NTR

書式	STATus:QUESTionable:HARDware:NTRansition < 数値 > STATus:QUESTionable:HARDware:NTRansition?										
説明	クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・レジスタの負遷移フィルタの値を設定します。 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。										
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>負遷移レジスタの値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>整数</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr></table> <p>パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。</p>		< 数値 >	説明	負遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	0
	< 数値 >										
説明	負遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	0										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:HARD:PTR コマンド (496 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

STAT:QUES:HARD:PTR

書式	STATus:QUEStionable:HARDware:PTRansition <数値> STATus:QUEStionable:HARDware:PTRansition?										
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・レジスタの正遷移フィルタの値を設定します。</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p>										
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th><数値></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>正遷移レジスタの値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>整数</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>32767</td></tr> </table> <p>パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。</p>		<数値>	説明	正遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	32767
	<数値>										
説明	正遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	32767										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:HARD:NTR コマンド (495 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

STAT:QUES:LIM?

書式	STATus:QUESTionable:LIMit[:EVENT]?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタの値を返します。*CLS コマンドでクリアされます。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p> <p>クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタのビットの定義に関しては、表 B-6「クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(562 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{ 数値 }<newline><^END></p> <p>整数型の数値を返します。</p>
関連コマンド	*CLS コマンド (277 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:LIM:COND?

書式	STATus:QUESTionable:LIMit:CONDition?
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・リミット条件レジスタの値を返します。(Query のみ)</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p>
Query の応答	<p>{0}<newline><^END></p> <p>常に 0 を返します。</p>
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:LIM:ENAB

書式 STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle < 数値 >
 STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle?

説明 クエスチョナブル・ステータス・リミット有効レジスタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造
 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:QUES:LIM? コマンド (497 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:LIM:NTR

書式	STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition <数値> STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition?										
説明	クエスチョナブル・ステータス・リミット・レジスタの負遷移フィルタの値を設定します。 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。										
パラメータ	<table><tr><th></th><th>< 数値 ></th></tr><tr><td>説明</td><td>負遷移レジスタの値</td></tr><tr><td>数値型</td><td>整数</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr></table> <p>パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。</p>		< 数値 >	説明	負遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	0
	< 数値 >										
説明	負遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	0										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:LIM:PTR コマンド (500 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

STAT:QUES:LIM:PTR

書式	STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition < 数値 > STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition?										
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・リミット・レジスタの正遷移フィルタの値を設定します。</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p>										
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>正遷移レジスタの値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>整数</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>32767</td></tr> </table> <p>パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。</p>		< 数値 >	説明	正遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	32767
	< 数値 >										
説明	正遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	32767										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:LIM:NTR コマンド (499 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

STAT:QUES:NTR

書式 STATus:QUESTionable:NTRansition < 数値 >
 STATus:QUESTionable:NTRansition?

説明 クエスチョナブル・ステータス・レジスタの負遷移フィルタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造
 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。

パラメータ

	< 数値 >
説明	負遷移フィルタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:QUES:PTR コマンド (502 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:PTR

書式 STATus:QUEStionable:PTRansition <数値>
 STATus:QUEStionable:PTRansition?

説明 クエスチョナブル・ステータス・レジスタの正遷移フィルタの値を設定します。
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造
 (2/2)」(558 ページ)を参照して下さい。

パラメータ

	<数値>
説明	正遷移フィルタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	32767

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド STAT:PRES コマンド (491 ページ)
 STAT:QUES:NTR コマンド (501 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:SEAR?

書式 STATus:QUEStionable:SEARch[:EVENT]?

説明 クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタの値を返します。
 *CLS コマンドでクリアされます。(Query のみ)
 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造
 (2/2)」(558 ページ)を参照して下さい。
 クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタのビットの定義に
 関しては、表 B-7「クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジス
 タのステータス・ビット定義」(563 ページ)を参照して下さい。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>
 整数型の数値を返します。

関連コマンド *CLS コマンド (277 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:SEAR:COND?

書式	STATus:QUESTionable:SEARch:CONDition?
説明	クエスチョナブル・ステータス・サーチ条件レジスタの値を返します。(Query のみ) ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。
Query の応答	{0}<newline><^END> 常に 0 を返します。
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:SEAR:ENAB

書式	STATus:QUESTionable:SEARch:ENABle <数値> STATus:QUESTionable:SEARch:ENABle?
説明	クエスチョナブル・ステータス・サーチ有効レジスタの値を設定します。 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。
パラメータ	

	<数値>
説明	有効レジスタの値
数値型	整数
範囲	0 ~ 32767
初期値	0

パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。

Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:SEAR? コマンド (502 ページ)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

STAT:QUES:SEAR:NTR

書式	STATus:QUEStionable:SEARch:NTRansition < 数値 > STATus:QUEStionable:SEARch:NTRansition?										
説明	<p>クエスチョナブル・ステータス・サーチ・レジスタの負遷移フィルタの値を設定します。</p> <p>ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。</p>										
パラメータ	<table> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>負遷移レジスタの値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>整数</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> </table> <p>パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。</p>		< 数値 >	説明	負遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	0
	< 数値 >										
説明	負遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	0										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:SEAR:PTR コマンド (505 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

STAT:QUES:SEAR:PTR

書式	STATus:QUESTionable:SEARch:PTRansition <数値> STATus:QUESTionable:SEARch:PTRansition?										
説明	クエスチョナブル・ステータス・サーチ・レジスタの正遷移フィルタの値を設定します。 ステータス・レジスタの構造に関しては、図 B-4「ステータス・レジスタの構造 (2/2)」(558 ページ) を参照して下さい。										
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>正遷移レジスタの値</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>整数</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 32767</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>32767</td></tr> </table> <p> パラメータが設定可能範囲外有的时候には、32767 (0x7fff) とのビットごとの論理積 (AND) になります。 </p>		< 数値 >	説明	正遷移レジスタの値	数値型	整数	範囲	0 ~ 32767	初期値	32767
	< 数値 >										
説明	正遷移レジスタの値										
数値型	整数										
範囲	0 ~ 32767										
初期値	32767										
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>										
関連コマンド	STAT:PRES コマンド (491 ページ) STAT:QUES:SEAR:NTR コマンド (504 ページ)										
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。										

SWE:DIR

書式

[SENSe:]SWEep:DIRection {UP|DOWN}
[SENSe:]SWEep:DIRection?

説明

掃引の方向を選択します。

パラメータ

	説明
UP（初期値）	ステイミュラス値が増加する方向に設定します。
DOWN	ステイミュラス値が減少する方向に設定します。

Query の応答

{UP|DOWN}<newline><^END>

対応パネル操作

Stimulus - Sweep Setup... - Sweep Direction: [Up/Down]

SWE:DWEL1

書式

[SENSe:]SWEep:DWELI1 <数値>
[SENSe:]SWEep:DWELI1?

説明

設定した遅延時間だけ各掃引の開始を遅らせます。なお、SWE:TIME:AUTO コマンドを使用して、掃引時間を自動に設定すると、遅延時間は 0 秒にリセットされます。

パラメータ

	<数値>
説明	遅延時間
数値型	浮動小数点
範囲	0 ~ 20
初期値	0
分解能	1E-4
単位	s（秒）

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答

{数値}<newline><^END>

関連コマンド

SWE:TIME:AUTO コマンド（512 ページ）

対応パネル操作

Stimulus - Sweep Setup... - Sweep Time: [Auto/Manual] - Sweep Delay

SWE:DWEL2

書式	[SENSe:]SWEp:DWELI2 <数値> [SENSe:]SWEp:DWELI2?														
説明	設定した遅延時間だけ各測定点での測定を遅らせます。なお、SWE:TIME:AUTO コマンドを使用して、掃引時間を自動的に設定すると、遅延時間は 0 秒にリセットされます。														
パラメータ	<table><tr><th></th><th><数値></th></tr><tr><td>説明</td><td>遅延時間</td></tr><tr><td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr><tr><td>範囲</td><td>0 ~ 20</td></tr><tr><td>初期値</td><td>0</td></tr><tr><td>分解能</td><td>1E-4</td></tr><tr><td>単位</td><td>s (秒)</td></tr></table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		<数値>	説明	遅延時間	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 20	初期値	0	分解能	1E-4	単位	s (秒)
	<数値>														
説明	遅延時間														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 20														
初期値	0														
分解能	1E-4														
単位	s (秒)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SWE:TIME:AUTO コマンド（512 ページ）														
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Sweep Time: [Auto/Manual] - Point Delay														

SWE:DWEL3

書式	[SENSe:]SWEep:DWELI3 < 数値 > [SENSe:]SWEep:DWELI3?														
説明	セグメント掃引において、設定した遅延時間だけ、セグメント毎の掃引の開始を遅らせます。なお、SWE:TIME:AUTO コマンドを使用して、掃引時間を自動に設定すると、遅延時間は 0 秒にリセットされます。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>遅延時間</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0 ~ 20</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>1E-4</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>s (秒)</td></tr> </table> <p>指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。</p>		< 数値 >	説明	遅延時間	数値型	浮動小数点	範囲	0 ~ 20	初期値	0	分解能	1E-4	単位	s (秒)
	< 数値 >														
説明	遅延時間														
数値型	浮動小数点														
範囲	0 ~ 20														
初期値	0														
分解能	1E-4														
単位	s (秒)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SWE:TIME:AUTO コマンド (512 ページ)														
対応パネル操作	Stimulus - Sweep Setup... - Sweep Time: [Auto/Manual] - Segment Delay														

SWE:POIN

書式 [SENSe:]SWEp:POINts < 数値 >
[SENSe:]SWEp:POINts?

説明 1 回の掃引で測定される測定点数を設定します。

パラメータ

	< 数値 >
説明	測定点数
数値型	整数
範囲	2 ~ 801
初期値	201

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

対応パネル操作 **Stimulus - Sweep Setup...** - Number Of Points

SWE:STIM{1-4}?

書式

[SENSe:]SWEep:STIMulus{1-4}?

説明

全測定点のスティミュラス値を読み出します。(Query のみ)

パラメータ

サブ・ブロック	説明
STIMulus1	周波数掃引におけるスティミュラス値を指定します。
STIMulus2	信号源レベル掃引におけるスティミュラス値を指定します。
STIMulus3 ^{*1}	DC バイアス電圧掃引におけるスティミュラス値を指定します。
STIMulus4 ^{*1}	DC バイアス電流掃引におけるスティミュラス値を指定します。

*1. オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされている場合に選択可能です。

Query の応答

{ 数値 1},{ 数値 2},...,{ 数値 N-1},{ 数値 N}<newline><^END>

ここで、N は測定点数です。

浮動小数点型の数値で読み出されます。

関連コマンド

FORM:DATA コマンド (373 ページ)

対応パネル操作

フロント・パネルからは実行できません。

SWE:TIME

書式 [SENSe:]SWEp:TIME <数値>
[SENSe:]SWEp:TIME?

説明 掃引時間を設定します。

パラメータ

	<数値>
説明	掃引時間
数値型	浮動小数点
範囲	0 ~ 約 (Nop×20)
初期値	1.45
分解能	1E-4
単位	s (秒)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値（範囲の下限を越えた場合）または最大値（範囲の上限を越えた場合）に設定されます。

Query の応答 { 数値 }<newline><^END>

関連コマンド SWE:TIME:AUTO コマンド（512 ページ）

対応パネル操作 **Stimulus - Sweep Setup...** - Sweep Time: [Auto/Manual] - Sweep Time

SWE:TIME:AUTO

書式

[SENSe:]SWEep:TIME:AUTO {ON|OFF|1|0}

[SENSe:]SWEep:TIME:AUTO?

説明

掃引時間を自動設定するか手動設定するかを選択します。

パラメータ

	説明
ON または 1（初期値）	自動設定 ^{*1} を指定します。
OFF または 0	手動設定 ^{*2} を指定します。

*1.E4991A の現在の設定で、最も短い掃引時間に設定されます。
 *2.SWE:TIME コマンドを使用して、掃引時間を設定します。

Query の応答

{1|0}<newline><^END>

関連コマンド

SWE:TIME コマンド（511 ページ）

対応パネル操作

Stimulus - **Sweep Setup...** - Sweep Time: [Auto/Manual]

SWE:TYPE

書式

[SENSe:]SWEep:TYPE {LINear|LOGarithmic|SEGMENT|POWer|DCV|DCI}

[SENSe:]SWEep:TYPE?

説明

掃引パラメータ（掃引タイプ）を選択します。

パラメータ

	説明
LINear（初期値）	周波数掃引（リニア掃引）に設定します。
LOGarithmic	周波数掃引（ログ掃引）に設定します。
SEGMENT ^{*1}	周波数掃引（セグメント掃引）に設定します。
POWer	信号源レベル掃引（リニア掃引）に設定します。
DCV ^{*2}	DC バイアス電圧掃引（リニア掃引）に設定します。
DCI ^{*2}	DC バイアス電流掃引（リニア掃引）に設定します。

*1.セグメント掃引を選択するには、事前にセグメント掃引テーブルを作成しておく必要があります。
 *2.オプション 001（DC バイアス機能）がインストールされている場合に選択可能です。

Query の応答

{LIN|LOG|SEGM|POW|DCV|DCI}<newline><^END>

対応パネル操作

Stimulus - Sweep Setup... - Sweep Parameter|Sweep Type

SYST:BEEP

書式	SYSTem:BEEPer[:IMMediate]
説明	ただちに、ビープ音を発生させます。(Query なし)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

SYST:BEEP:STAT

書式	SYSTem:BEEPer:STATe {ON OFF 1 0} SYSTem:BEEPer:STATe?
説明	ビープ音を出力するか否かを設定します。
パラメータ	

	説明
ON または 1 (初期値)	ビープ音を出力します。
OFF または 0	ビープ音を出力しません。

Query の応答	{1 0}<newline><^END>
対応パネル操作	System - System... - Beep: [On/Off]

SYST:DATE

- 書式
- SYSTem:DATE < 数値 1>,< 数値 2>,< 数値 3>
SYSTem:DATE?
- 説明
- 日付を設定します。
- パラメータ

	< 数値 1>	< 数値 2>	< 数値 3>
説明	年	月	日
数値型	整数	整数	整数
範囲	1980 ~ 2099	1 ~ 12	1 ~ 31

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、エラーが発生し、コマンドは無視されます。

- Query の応答
- { 数値 1},{ 数値 2},{ 数値 3}<newline><^END>
- 関連コマンド
- SYST:TIME (522 ページ)
- 対応パネル操作
- 日付の設定方法については、取扱説明書をご覧ください。

SYST:ERR?

- 書式
- SYSTem:ERRor?
- 説明
- エラー待ち行列（エラー・キュー）に格納されているエラーの中で、最も古いものを返します。*CLS コマンドを実行すると、エラー・キューに格納されているエラーはクリアされます。（Query のみ）
- Query の応答
- { 数値 }, { 文字列 }<newline><^END>
- | | < 数値 > | < 文字列 > |
|-----|--------|-------------------------------|
| 説明 | エラー番号 | エラー・メッセージ（ダブル・クォーテーション付きの文字列） |
| 数値型 | 整数 | なし |
- 関連コマンド
- SYST:ERR:COUN? コマンド (516 ページ)
*CLS コマンド (277 ページ)
- 対応パネル操作
- フロント・パネルからは実行できません。

SYST:ERR:COUN?

書式	SYSTem:ERRor:COUNT?
説明	エラー待ち行列（エラー・キュー）に入っているエラーの数を返します。(Query のみ)
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END> 整数型の数値を返します。
関連コマンド	SYST:ERR? コマンド（515 ページ）
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

SYST:EXTR?

書式	SYSTem:EXTRef?						
説明	リア・パネルの External Reference In 端子に外部基準信号が入力されているか否かを返します。(Query のみ)						
Query の応答	{1 0}<newline><^END>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>外部基準信号が入力されています。</td></tr> <tr> <td>0</td><td>外部基準信号が入力されていません。</td></tr> </tbody> </table>		説明	1	外部基準信号が入力されています。	0	外部基準信号が入力されていません。
	説明						
1	外部基準信号が入力されています。						
0	外部基準信号が入力されていません。						
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。						

SYST:IND:POIN:SET

書式

SYSTem:INDex:POINt:SET
 SYSTem:INDex:POINt:SET?

説明

測定インデックス信号を測定点ごとに発生させます。

Query の応答

{1|0}<newLine><^END>

	説明
1	測定インデックス信号が測定点ごとに発生する設定が選択されています。
0 (初期値)	測定インデックス信号が測定点ごとに発生する設定が選択されていません。

関連コマンド

SYST:IND:SWE:SET コマンド (517 ページ)
 SYST:IND:TIME:SET コマンド (519 ページ)

対応パネル操作

System - Diagnostic - Properties... - At Point

SYST:IND:SWE:SET

書式

SYSTem:INDex:SWEep:SET
 SYSTem:INDex:SWEep:SET?

説明

測定インデックス信号を掃引終了時に発生させます。

Query の応答

{1|0}<newLine><^END>

	説明
1	測定インデックス信号が掃引終了時に発生する設定が選択されています。
0 (初期値)	測定インデックス信号が掃引終了時に発生する設定が選択されていません。

関連コマンド

SYST:IND:POIN:SET コマンド (517 ページ)
 SYST:IND:TIME:SET コマンド (519 ページ)

対応パネル操作

System - Diagnostic - Properties... - At Only Sweep End

SYST:IND:TIME

書式	SYSTem:INDex:TIME < 数値 > SYSTem:INDex:TIME?														
説明	測定インデックス信号の発生のタイミングを時間ごとに設定する場合の、時間を設定します。														
パラメータ	<table border="1"> <tr> <th></th><th>< 数値 ></th></tr> <tr> <td>説明</td><td>測定インデックス信号のタイミング</td></tr> <tr> <td>数値型</td><td>浮動小数点</td></tr> <tr> <td>範囲</td><td>0.001 ~ 5</td></tr> <tr> <td>初期値</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>分解能</td><td>0.001</td></tr> <tr> <td>単位</td><td>s (秒)</td></tr> </table>		< 数値 >	説明	測定インデックス信号のタイミング	数値型	浮動小数点	範囲	0.001 ~ 5	初期値	0.3	分解能	0.001	単位	s (秒)
	< 数値 >														
説明	測定インデックス信号のタイミング														
数値型	浮動小数点														
範囲	0.001 ~ 5														
初期値	0.3														
分解能	0.001														
単位	s (秒)														
Query の応答	{ 数値 }<newline><^END>														
関連コマンド	SYST:IND:TIME:SET コマンド (519 ページ)														
対応パネル操作	System - Diagnostic - Properties... - Timer Index Interval Time														

SYST:IND:TIME:SET

書式 SYSTem:INDeX:TIME:SET
SYSTem:INDeX:TIME:SET?

説明 測定インデックス信号を指定時間ごとに発生させます。

Query の応答 {1|0}<newLine><^END>

	説明
1 (初期値)	測定インデックス信号が指定時間ごとに発生する設定が選択されています。
0	測定インデックス信号が指定時間ごとに発生する設定が選択されていません。

関連コマンド SYST:IND:TIME コマンド (518 ページ)
SYST:IND:POIN:SET コマンド (517 ページ)
SYST:IND:SWE:SET コマンド (517 ページ)

対応パネル操作 **System - Diagnostic - Properties...** - At Time

SYST:KLOC

書式 SYSTem:KLOCk[:FPANel] {ON|OFF|1|0}
SYSTem:KLOCk[:FPANel]?

説明 フロント・パネルのキー、ロータリ・ノブおよびキーボードをロックするか否かを設定します。SYST:KLOC:KBD とまったく同じ動作をします。

パラメータ

	説明
ON または 1	ロックします。
OFF または 0 (初期値)	ロックを解除します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SYST:KLOC:KBD コマンド (520 ページ)
SYST:KLOC:MOUS コマンド (521 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルのキー、ロータリー・ノブ、およびキーボードをロックするか否かを設定します。SYST:KLOC とまったく同じ動作をします。

SYST:KLOC:KBD

書式 SYSTem:KLOCk:KBD {ON|OFF|1|0}
SYSTem:KLOCk:KBD?

説明 キーボードによる操作をロックします。

パラメータ

	説明
ON または 1	ロックします。
OFF または 0 (初期値)	ロックを解除します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SYST:KLOC コマンド (520 ページ)
SYST:KLOC:MOUS コマンド (521 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SYST:KLOC:MOUS

書式 SYSTem:KLOCK:MOUSE {ON|OFF|1|0}
SYSTem:KLOCK:MOUSE?

説明 マウスによる操作をロックするか否かを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1	ロックします。
OFF または 0 (初期値)	ロックを解除します。

Query の応答 {1|0}<newline><^END>

関連コマンド SYST:KLOC コマンド (520 ページ)
SYST:KLOC:KBD コマンド (520 ページ)

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

SYST:POFF

書式 SYSTem:POFF

説明 E4991A の電源をオフします。(Query なし)

対応パネル操作 スタンバイ・スイッチ

SYST:PRES

書式 SYSTem:PRESet

説明 E4991A を初期設定状態にリセットします。*RST コマンドでリセットした場合の初期設定状態とほとんど同じですが、以下の点が異なります。(Query なし)

- ・ トリガ・システムの連続起動がオンに設定されます。
- ・ データ転送フォーマットの設定は変化しません。

関連コマンド *RST コマンド (280 ページ)

対応パネル操作 [Preset] キー

SYST:TIME

書式 SYSTem:TIME < 数値 1>,< 数値 2>,< 数値 3>
 SYSTem:TIME?

説明 内部時計の時刻を設定します。

パラメータ

	< 数値 1>	< 数値 2>	< 数値 3>
説明	時（24 時間制）	分	秒
数値型	整数	整数	整数
範囲	0 ~ 23	0 ~ 59	0 ~ 59

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、エラーが発生し、コマンドは無視されます。

Query の応答 { 数値 1},{ 数値 2},{ 数値 3}<newline><^END>

関連コマンド SYST:DATE（515 ページ）

対応パネル操作 時間の設定方法については、取扱説明書をご覧ください。

SYST:VERS?

書式 SYSTem:VERSion?

説明 準拠している SCPI バージョン番号を返します。(Query のみ)

Query の応答 { 文字列 }<newline><^END>
 読み出される文字列は、"1997.0" です。この文字列中の 1997 の部分は年バージョン、0 の部分は同年のバージョン番号を示します。

対応パネル操作 フロント・パネルからは実行できません。

TRIG

書式	TRIGger[:SEquence][:IMMediate]
説明	トリガトリガ・システムがトリガ・イベント検出ステートのときに、即時にトリガをかけ測定を実行します。トリガ・シーケンスがトリガ・イベント検出ステートでないときに、このコマンドを実行するエラーになります。(Query なし)
対応パネル操作	フロント・パネルからは実行できません。

TRIG:EVENT

書式	TRIGger[:SEquence]:EVENT[:TYPE] {SWEep POINt SEGMENT} TRIGger[:SEquence]:EVENT[:TYPE]?
説明	トリガ・イベントの検出ポイントを設定します。
パラメータ	

	説明
SWEep (初期値) *1	トリガ・イベントを検出すると、掃引を 1 回 (掃引間アベレージング機能がオンの場合、掃引間アベレージング回数と同数回) 行います。
POINt	トリガ・イベントを検出すると、各測定点で測定を行ないます。すなわち、1 回の掃引が終了するまでに、測定点数と同じ回数のトリガ・イベントの検出が必要になります。
SEGMENT	セグメント掃引時に、トリガ・イベントを検出すると、セグメントで設定されている掃引を 1 回行ないます。すなわち、リスト掃引テーブルの全てのセグメントで掃引が終了するまでに、セグメント数と同じ回数のトリガ・イベントの検出が必要になります。

*1. 内部トリガー選択時には、SWEep 固定です。

Query の応答	{SWE POIN SEGM}<newline><^END>
関連コマンド	TRIG:SOUR コマンド (524 ページ)
対応パネル操作	Trigger - Trigger Setup... - Trigger Event

TRIG:SLOP

書式
 TRIGger[:SEquence]:SLOPe {POSitive|NEGative}
 TRIGger[:SEquence]:SLOPe?

説明
 リア・パネルの外部トリガ入力端子に入力するトリガ信号の極性を設定します。ポジティブのときはロー・レベルからハイ・レベルへ信号が変わるときにトリガが掛ります。ネガティブのときはその逆です。

パラメータ

	説明
POSitive (初期値)	ポジティブ (LOW レベルから HIGH レベルへの立ち上がりでトリガがかかる) に設定します。
NEGative	ネガティブ (HIGH レベルから LOW レベルへの立ち下がりでトリガがかかる) に設定します。

Query の応答
 {POS|NEG}<newline><^END>

対応パネル操作
 Trigger - Trigger Setup... - Trigger Polarity: [Negative/Positive]

TRIG:SOUR

書式
 TRIGger[:SEquence]:SOURce {INTernal|MANual|EXTernal|BUS}
 TRIGger[:SEquence]:SOURce?

説明
 トリガ・ソースを選択します。

パラメータ

	説明
INTernal (初期値)	内部トリガに設定します。
MANual	手動トリガ (フロント・パネルのキー操作によるトリガ) に設定します。
EXTernal	外部トリガ (リアパネルの EXT TRIGGER 端子から入力されるトリガ) に設定します。
BUS	GPIB トリガ (*TRG コマンド実行によるトリガ) に設定します。

Query の応答
 {INT|MAN|EXT|BUS}<newline><^END>

対応パネル操作
 Trigger - Trigger Setup... - Trigger Source

第 18 章 COM インタフェース・リファレンス

本章では、Agilent E4991A の COM インタフェース・リファレンスをオブジェクト毎に分類して掲載しています。

COM インタフェースの表記ルール

説明

「説明」の見出しが付いた部分には、COM インタフェースを通して、E4991A をコントロールする方法や、E4991A の動作などが示されています。

VB Syntax

「VB Syntax」の見出しが付いた部分には、Visual Basic でプログラミングする際の書式が示されています。

パラメータ

「パラメータ」の見出しが付いた部分には、COM オブジェクトのメソッドに必要なパラメータについて説明されています。

データ・タイプ

一般的に、COM オブジェクトの中で引数として使用する変数には、以下のようなデータ・タイプがあります。変数を使用する前に、それぞれの変数のデータ・タイプを宣言する事ができます。変数のデータ・タイプを宣言しないと自動的にバリエーション型になります。

データ・タイプ	名称	消費メモリ	範囲
Integer	整数型	2 バイト	-32768 ~ 32767
Long	長整数型	4 バイト	-2147483648 ~ 2147483647
Single	単精度浮動 少数点型	4 バイト	・ 負の値のとき -3.402823E38 ~ -1.401298E-45 ・ 正の値のとき 1.401298E-45 ~ 3.402823E38
Double	倍精度浮動 少数点型	8 バイト	・ 負の値のとき -1.79769313486232E308 ~ -4.94065645841247E-324 ・ 正の値のとき 1.79769313486232E308 ~ 4.94065645841247E-324
Boolean	ブール型	2 バイト	1(True) もしくは 0(False)

データ・タイプ	名称	消費メモリ	範囲
String(BSTR)	文字列型	1 バイト / 文字 (英数字)	<ul style="list-style-type: none">・ 固定長文字 文字数の宣言が必要・ 可変長文字 最大約 64000 文字
Object	オブジェクト型	4 バイト	任意のオブジェクトへの参照
Variant	バリエーション型	16 バイト	制限なし

応答

「応答」の見出しが付いた部分には、COM オブジェクトが Read (データの読み出し) 可能な場合の、読み出されるデータの形式を示しています。

Examples

「Examples」の見出しが付いた部分には、Visual Basic を使ってプログラミングする際の、使用例を載せています。

Application オブジェクト

本節では Application オブジェクトについて説明します。

Name プロパティ

説明	アプリケーション名を読み出します。(Read のみ)
VB Syntax	Application.Name もしくは、 Name
応答	文字列型で読み出されます。常に "E4991A" です。
Examples	アプリケーション名を読み出し、メッセージ・ボックスに表示させるプログラム例を載せます。

例 18-1 **Name プロパティの使用例**

```
Dim Name As String
Name = Application.Name
MsgBox "Application Name : " & Name
```

VBAVersion プロパティ

説明	E4991A にインストールされている E4991A VBA のバージョンを読み出します。(Read のみ)
VB Syntax	Application.VBAVersion もしくは、 VBAVersion
応答	文字列型で読み出されます。
Examples	E4991A VBA のバージョンを読み出し、メッセージ・ボックスに表示させるプログラム例を載せます。

例 18-2 **VBAVersion プロパティの使用例**

```
Dim Version As String
Version = Application.VBAVersion
MsgBox "VBA Version : " & Version
```

Connection プロパティ

説明	PC が、E4991A のリモート・ユーザ・インタフェース機能を使って、E4991A に接続されているか否かを読み出します。なお、E4991A 本体にインストールされている E4991A VBA の中で、この COM オブジェクトを実行した場合、常に 1 が読み出されます。(Read のみ)
VB Syntax	Application.Connection もしくは、 Connection
応答	長整数型の数値 (1 または 0) を返します。 1 E4991A に接続されています。 0 E4991A に接続されていません。
Examples	PC から、E4991A にアクセス可能な状態にあるかを確認するプログラム例を載せます。

例 18-3

Connection プロパティの使用例

```
Dim Connection As Long
Connection = Application.Connection
If Connection = 1 Then
    MsgBox "Remote U/I function is available."
Elseif Connection = 0 Then
    MsgBox "Remote U/I function is not available."
End If
```

SingleMeasure メソッド

説明 現在の設定で掃引を一回実行し、掃引が完了するまで待機します。また、掃引アベレージング機能がオンの場合は、指定回数の掃引が完了するまで待機します。なお、このメソッドは応答を返します。

VB Syntax Application.SingleMeasure
もしくは、
SingleMeasure

応答 長整数型の数値（1 または 0）を返します。

1	掃引が完了しました。
0	途中で掃引が中断されました。

Examples DUT をつないで、掃引を一回行った後、掃引の完了を知らせるプログラム例を載せます。

例 18-4 SingleMeasure メソッドの使用例

```
Dim Bool As Long
MsgBox "Connect DUT to Test Fixture"
Bool = Application.SingleMeasure
If Bool = 1 Then
    MsgBox "Sweep Done!"
ElseIf Bool = 0 Then
    MsgBox "Sweep Aborted!"
End If
```

CalMeasure メソッド

説明	校正データ（オープン／ショート／ロード／低損失コンデンサ）を測定し、測定が完了するまで待機します。なお、このメソッドは応答を返します。								
VB Syntax	<code>Application.CalMeasure(CalType)</code> もしくは、 <code>CalMeasure(CalType)</code>								
パラメータ	CalType: 以下から選択します。 <table><tr><td>CalOpen</td><td>オープン校正データの測定を指定します。</td></tr><tr><td>CalShort</td><td>ショート校正データの測定を指定します。</td></tr><tr><td>CalLoad</td><td>ロード校正データの測定を指定します。</td></tr><tr><td>CalLowLossC</td><td>低損失コンデンサ校正データの測定を指定します。</td></tr></table>	CalOpen	オープン校正データの測定を指定します。	CalShort	ショート校正データの測定を指定します。	CalLoad	ロード校正データの測定を指定します。	CalLowLossC	低損失コンデンサ校正データの測定を指定します。
CalOpen	オープン校正データの測定を指定します。								
CalShort	ショート校正データの測定を指定します。								
CalLoad	ロード校正データの測定を指定します。								
CalLowLossC	低損失コンデンサ校正データの測定を指定します。								
応答	長整数型の数値（1 または 0）を返します。 <table><tr><td>1</td><td>各スタンダードの校正データの測定が完了しました。</td></tr><tr><td>0</td><td>途中で測定が中断されました。</td></tr></table>	1	各スタンダードの校正データの測定が完了しました。	0	途中で測定が中断されました。				
1	各スタンダードの校正データの測定が完了しました。								
0	途中で測定が中断されました。								
Examples	校正キットのオープン・スタンダードを 7mm 端子につないで、校正データの測定を行った後、測定の完了を知らせるプログラム例を載せます。								

例 18-5 CalMeasure メソッドの使用例

```
Dim Bool As Long
MsgBox "Connect OPEN Standard to 7mm Terminal"
Bool = Application.CalMeasure(CalOpen)
If Bool = 1 Then
    MsgBox "OPEN Calibration Done!"
Elseif Bool = 0 Then
    MsgBox "OPEN Calibration Aborted!"
End If
```

CompenMeasure メソッド

説明 フィクスチャ補正データ（オープン/ショート）を測定し、測定が完了するまで待機します。なお、このメソッドは応答を返します。

VB Syntax Application.CompenMeasure(CompenType)
 もしくは、
 CompenMeasure(CompenType)

パラメータ CompenType: 以下から選択します。

CompenOpen	オープン補正データの測定を指定します。
CompenShort	ショート補正データの測定を指定します。

応答 長整数型の数値（1 または 0）を返します。

1	測定が完了しました。
0	途中で測定が中断されました。

Examples フィクスチャ補正キットのオープン・スタンダードをテスト・フィクスチャにつないで、測定を行った後、測定の完了を知らせるプログラム例を載せます。

例 18-6 CompenMeasure メソッドの使用例

```
Dim Bool As Long
MsgBox "Connect OPEN Compen Standard to Test Fixture"
Bool = Application.CompenMeasure(CompenOpen)
If Bool = 1 Then
    MsgBox "OPEN Compensation Done!"
ElseIf Bool = 0 Then
    MsgBox "OPEN Compensation Aborted!"
End If
```

GetTextData メソッド

説明 E4991A の主要な設定パラメータまたは測定データを、Microsoft Word や Microsoft Excel などのアプリケーションに貼り付けて使用する目的で、CSV 形式でクリップ・ボードにコピーします。このメソッドは、リモート・ユーザ・インタフェース機能を使用している PC 側で使用できます。

VB Syntax Application.GetTextData(DataName)
もしくは、
GetTextData(DataName)

パラメータ DataName: 以下から選択します。

OperatingParameters E4991A の設定パラメータを指定します。

ListValues 測定データを指定します。

Examples 測定データを CSV 形式でクリップ・ボードにコピーする例を載せます。

例 18-7 GetTextData メソッドの使用例

Application.GetTextData (ListValues)

GetScreenImage メソッド

説明 表示画面を、Microsoft Word や Microsoft Excel などのアプリケーションに貼り付けて使用する目的で、指定したファイル形式でクリップ・ボードにコピーします。このメソッドは、リモート・ユーザ・インタフェース機能を使用している PC 側で使用できます。

VB Syntax Application.GetScreenImage(ImageForm)
もしくは、
GetScreenImage(ImageForm)

パラメータ ImageForm: 以下から選択します。

BMP ビットマップ形式を指定します。

JPG JPEG 形式を指定します。

Examples 表示画面をビットマップ形式でクリップ・ボードにコピーする例を載せます。

例 18-8 GetScreenImage メソッドの使用例

Application.GetScreenImage (BMP)

WaitForEvent メソッド

説明 指定したイベントの発生を指定した時間待ちます。なお、このメソッドは応答を返します。

VB Syntax Application.WaitForEvent(EventName,MaxTime)
もしくは、
WaitForEvent(EventName,MaxTime)

パラメータ EventName: イベントを以下から選択します。

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| SweepEnd | 掃引の完了を指定します。 |
| SweepStart | 掃引の開始を指定します。 |
| CompleteSweepAveraging | 指定回数の掃引間アベレージングの完了を指定します。 |
| WaitForTrigger | トリガ待ち状態を指定します。 |

MaxTime: イベントの発生を待つ上での最大時間を設定します。

数値型	長整数型
範囲	0 ~ 1E6
単位	s (秒)

応答 長整数型の数値 (1 または 0) を返します。

1	指定時間内に指定したイベントを受け取りました。
0	指定時間内に指定したイベントを受け取ることができず、タイム・アウトが発生しました。

Examples トリガ・システムがトリガ待ち状態にあることを確認して、10 秒間待ってもトリガ待ち状態にならなかったら、メッセージを表示させる例を載せます。

例 18-9 WaitForEvent メソッドの使用例

```
Dim Bool As Long
Bool = Application.WaitForEvent(WaitForTrigger, 10)
If Bool = 0 Then
    MsgBox "Time Out occurred"
End If
```


SweepEnd イベント

説明	指定した掃引（測定）が完了しました。
パラメータ	SweepMode: 以下から選択します。 Measure 掃引を指定します。 Calibration 校正データの測定を指定します。 Compensation フィクスチャ補正データの測定を指定します。
Examples	校正データの測定が完了したら、メッセージを表示させる例を載せます。以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-10 SweepEnd イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_SweepEnd(ByVal Mode As SweepMode)
    If Mode = Measure Then
        MsgBox "A measurement is completed."
    ElseIf Mode = Calibration Then
        MsgBox "A measurement of calibration data is completed."
    ElseIf Mode = Compensation Then
        MsgBox "A measurement of compensation data is completed."
    End If
End Sub
```

SweepStart イベント

説明 指定した掃引（測定）が開始されました。

パラメータ SweepMode: 以下から選択します。

Measure	掃引を指定します。
Calibration	校正データの測定を指定します。
Compensation	フィクスチャ補正データの測定を指定します。

Examples 校正データ/フィクスチャ補正の測定が開始されたら、測定を中断させるためのコマンド・ボタンを貼り付けられたユーザ・フォーム (Abort_yn) をロードし、画面上に表示させる例を載せます。なお、ユーザ・フォーム部分のプログラム・コードは以下のサンプル・プログラムには含まれていません。以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-11 SweepStart イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_SweepStart(ByVal Mode As SweepMode)
    If Mode = Calibration Or Compensation Then
        Load Abort_yn
        Abort_yn.Show
    End If
End Sub
```

CompleteSweepAveraging イベント

説明 掃引間アベレージング機能を使用している時、指定回数のアベレージングが完了しました。

Examples 指定回数の掃引間アベレージングが終了したら、ビーブ音を発生させる例を載せます。以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-12 CompleteSweepAveraging イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_CompleteSweepAveraging()
    Application.SCP1.Output "SYST:BEEP"
End Sub
```

Unlocked イベント

- 説明** E4991A 内部で、"PLL Unlock" エラーが検出されました。
- Examples** プログラム実行中に、"PLL Unlock" エラーが検出された場合に、プログラムを強制終了させる例を載せます。以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-13 Unlocked イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_Unlocked()
    MsgBox "Error: PLL Unlock"
End Sub

End Sub
```

DcBiasOverload イベント

- 説明** E4991A 内部で、"DC bias overload" エラーが検出されました。
- Examples** **DcBiasOverload イベントの使用例**を載せます。
プログラム実行中に、"DC bias overload" エラーが検出された場合に、プログラムを強制終了させる例を載せます。なお、以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-14 DcBiasOverload イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_DcBiasOverload()
    MsgBox "Error: Dc bias overload"
End Sub

End Sub
```

RfOverload イベント

- 説明** E4991A 内部で、"RF overload" エラーが検出されました。
- Examples** **RfOverload イベントの使用例**を載せます。
プログラム実行中に、"RF overload" エラーが検出された場合に、プログラムを強制終了させる例を載せます。なお、以下のプログラム・コード部分はユーザ・フォームもしくは、クラス・モジュールに記述します。

例 18-15 RfOverload イベントの使用例

```
Public WithEvents Evnt As E4991ALib.Application

Private Sub Evnt_RfOverload()
    MsgBox "Error: RF overload"
End Sub

End Sub
```

SCPI オブジェクト

本節では SCPI オブジェクトについて説明します。

Name プロパティ

説明	オブジェクト名の "SCPI" が読み出されます。(Read のみ)
VB Syntax	<code>Application.SCPI.Name</code> もしくは、 <code>SCPI.Name</code>
応答	文字列の "SCPI" です。
Examples	オブジェクト名を読み出し、メッセージ・ボックスに表示させるプログラム例を載せます。
例 18-16	Name プロパティの使用例 <pre>Dim Name As String Name = Application.SCPI.Name MsgBox "Object Name : " & Name</pre>

Enter メソッド

説明	Output メソッドを使用して Query で実行された E4991A の GPIB コマンドの戻り値を読み出します。
VB Syntax	<pre>Application.SCPI.Enter(Res,[fmt])</pre> <p>もしくは、</p> <pre>SCPI.Enter(Res,[fmt])</pre>
パラメータ	<p>fmt: オプション・パラメータを指定します。</p> <p>以下のオプション・パラメータを指定して、データの読み出し方法を指定することができます。</p> <p># データをカンマ (,) で区切って、受け取ります。</p> <p>* データを読み飛ばして、キューのデータをひとつクリアします。</p> <p>これらのオプション・パラメータは、組み合わせて指定することもできますし、指定しなくても構いません。なお、オプション・パラメータの使用の詳細については、「配列データの読み出し方法」(541 ページ) を参照して下さい。</p>
応答	<p>Res: Query コマンドの応答が返ります。</p> <p>データ・タイプはバリエーション型を指定します。なお、データ・タイプにバリエーション型以外を指定する場合は、第 17 章「GPIB コマンド・リファレンス」(273 ページ) の中から、該当する GPIB コマンドの Query の応答についての記述を参照して下さい。</p>
Examples	Enter メソッド を使ったプログラム例を以下に載せます。
例 18-17	Enter メソッドの使用例 <pre>Dim Trace_data As Variant Application.SingleMeasure Application.SCPI.Output "FORM:DATA ASC" Application.SCPI.Output "CALC1:DATA? FDATA" Application.SCPI.Enter Trace_data, "#"</pre>

Output メソッド

説明	E4991A の GPIB コマンドを実行します。
VB Syntax	<code>Application.SCPI.Output(Cmd)</code> もしくは、 <code>SCPI.Output(Cmd)</code>
パラメータ	Cmd: GPIB コマンドをダブル・コーテーション (") で囲んで、文字列型で指定します。
Examples	Output メソッド を使ったプログラム例を以下に載せます。

例 18-18

Output メソッドの使用例

```
Application.SCPI.Output "DISP:TRAC1 ON"  
Application.SCPI.Output "DISP:TRAC1:TITL:DATA "Test Data" "  
Application.SCPI.Output "DISP:TRAC1:TITL ON"
```

Query メソッド

説明	E4991A の GPIB コマンドを Query で実行して、その応答を受け取ります。
VB Syntax	<code>Application.SCPI.Query(Cmd)</code> もしくは、 <code>SCPI.Query(Cmd)</code>
パラメータ	Cmd: ? 付きの GPIB コマンドをダブル・コーテーション (") で囲んで、文字列型で指定します。
応答	Query コマンドの応答が返ります。 データ・タイプはバリエーション型を指定します。なお、データ・タイプにバリエーション型以外を指定する場合は、第 17 章「GPIB コマンド・リファレンス」(273 ページ)の中から、該当する GPIB コマンドの Query の応答についての記述を参照して下さい。
Examples	Query メソッド を使ったプログラム例を以下に載せます。

例 18-19

Query メソッドの使用例

```
Dim Cw_freq As Double  
Cw_freq = Application.SCPI.Query("FREQ?")  
MsgBox "CW Frequency : " & Cw_freq & "Hz"
```

配列データの読み出し方法

Output メソッドを使って、? 付きの GPIB コマンドを送信した場合、その戻り値は E4991A 本体に用意されたキューに溜め込まれていきます。Enter メソッドは、そのキューからデータを読み出すためのオブジェクトです。このとき、キューに溜まっているデータが、カンマ (,) で区切られていない単一のデータであれば、そのまま読み出せばよいのですが、カンマ (,) で区切られたデータの場合は、Enter メソッドの中で以下のオプション・パラメータを指定することで、必要なデータを必要な形にして読み出すことが可能になります。

注記

Enter メソッドを使用して、バイナリ・フォーマットの配列データを読み出すことはできません。配列データを読み出す場合は、事前に、FORM:DATA (373 ページ) コマンドを使用して、配列データの転送フォーマットを ASCII フォーマットに設定して下さい。

Enter メソッドが用意するオプション・パラメータ

Enter メソッドの中で、必要に応じて、以下のオプション・パラメータを指定することができます。

- # データをカンマ (,) で区切って、受け取ります。
- * データを読み飛ばして、キューのデータをひとつクリアします。

オプション・パラメータを指定しない場合の読み出し結果

オプション・パラメータを指定せずに Enter メソッドを実行した場合、データの読み出しに使う変数のデータ・タイプにより、読み出されるデータ部分が異なります。ただし、どのデータ・タイプの場合も、キューの中身は空になります。

- ・ データ・タイプが数値型の場合

例 18-20

オプション・パラメータの指定なし

SCPI.Output "DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Val as Double
SCPI.Output "DATA:RAW?"
SCPI.Enter Val
```

ここで、SCPI.Enter Val が実行されると、一番目のデータだけが読み出され、Val に代入 (Val=1) されます。この時点で、残りのデータは廃棄され、キューの中身は空になります。

- ・ データ・タイプが文字列型の場合

例 18-21

オプション・パラメータの指定なし

SCPI.Output "*"IDN?" の戻り値 ("Agilent,E4991A,113,1.0") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Val as String
SCPI.Output "*"IDN?"
SCPI.Enter Val
```

ここで、SCPI.Enter Val が実行されると、データがひとつの文字列として読み出され、Val に代入 (Val="Agilent,E4991A,113,1.0") されます。この時点で、キューの中身は空になります。

- ・ データ・タイプがバリエーション型の場合

例 18-22

オプション・パラメータの指定なし

SCPI.Output "DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Val as Variant
SCPI.Output "DATA:RAW?"
SCPI.Enter Val
```

ここで、SCPI.Enter Val が実行されると、データは一つの文字列として読み出され、Val に代入 (Val="1,2,3,4") されます。この時点で、キューの中身は空になります。

オプション・パラメータを指定した場合の読み出し結果

オプション・パラメータを指定して Enter メソッドを実行すると、カンマ (,) で区切られたデータを必要な形にして読み出すことができます。

目的：n 番目のデータを読み出す

- ・ データ・タイプが数値の場合

例 18-23

オプション・パラメータの "*" と "#" を指定する

SCPI.Output "*DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとして、3 番目のデータを読み出し、キューを空にする方法を以下に示します。

```
Dim Val as Double
SCPI.Output "DATA:RAW?"
SCPI.Enter Val, "#"
SCPI.Enter Val, "*",#"
SCPI.Enter Val
```

SCPI.Enter Val, "#" が実行されると、一番目のデータだけが読み出され、Val に代入 (Val=1) されます。この時、キューにはまだ 2 番目以降のデータ (2,3,4) が残っています。

続けて SCPI.Enter Val, "*",#" が実行されると、オプション・パラメータ "*" の指定により、キューにある最初のデータを読み飛ばされます。従って、この時、Val=1 のままです。また、キューには 3 番目以降のデータ (3,4) が残ります。

最後に、SCPI.Enter Val が実行されると、キューにある最初のデータが読み出され、Val に代入 (Val=3) されます。このとき、オプション・パラメータ "#" の指定がないので、キューは空になります。

- ・ データ・タイプが文字列の場合

例 18-24

オプション・パラメータの "*" と "#" を指定する

SCPI.Output "*IDN?" の戻り値 ("Agilent,E4991A,113,1.0") がキューに溜まっていたとして、カンマ (,) で区切られた 2 番目のデータ ("E4991A") を読み出し、キューを空にする方法を以下に示します。

```
Dim Val as String
SCPI.Output "*IDN?"
SCPI.Enter Val, "#"
SCPI.Enter Val, "#"
SCPI.Enter Val, ""
```

SCPI.Enter Val, "#" が実行されると、一番目のデータだけが読み出され、Val に代入 (Val="Agilent") されます。この時、キューにはまだ 2 番目以降のデータ ("E4991A,113,1.0") が残っています。

次に、SCPI.Enter Val, "#" が実行されると、キューにある最初のデータだけが読み出され、Val に代入 (Val="E4991A") されます。この時、キューにはまだ 2 番目以降のデータ ("113,1.0") が残っています。

最後に、SCPI.Enter Val, "" が実行されると、全てのデータは捨てられ、キューの中身は空になります。この時、Val="E4991A" のままになっています。

- ・ データ・タイプがバリエーション型の場合

オプション・パラメータの "#" を指定して、実行すると、カンマ (,) で区切

られたデータを、文字列配列として読み出すことができます。詳しくは、例 18-25 を参照して下さい。

目的：カンマ区切りのデータをまとめて読み出す

カンマ (,) で区切られたデータを文字列配列の形でまとめて読み出す場合、変数のデータ・タイプをバリエーション型に指定します。

例 18-25

オプション・パラメータの "#" を指定する

SCPI.Output "*DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Val as Variant
SCPI.Output "DATA:RAW?"
SCPI.Enter Val, "#"
```

ここで、SCPI.Enter Val, "#" が実行されると、全てのデータが文字列配列の形で読み出され、Val に代入 (Val(0)=1、Val(1)=2、Val(2)=3、Val(3)=4) されます。この時、キューの中身は空になります。

目的：データを読み飛ばして、キューを空にする

基本的に、指定する変数のデータ・タイプに関係なく、オプション・パラメータの "*" だけを指定して Enter メソッドを実行すると、全てのデータは捨てられ、キューの中身は空になります。

・ データ・タイプが数値の場合

例 18-26

オプション・パラメータの "*" だけを指定

SCPI.Output "*DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Dummy as Double
SCPI.Output "DATA:RAW?"
SCPI.Enter Dummy, ""
```

ここで、SCPI.Enter Dummy, "" が実行されると、全てのデータは捨てられ、キューの中身は空になります。

・ データ・タイプが文字列の場合

例 18-27

オプション・パラメータの "*" だけを指定

SCPI.Output "*IDN?" の戻り値 ("Agilent,E4991A,113,1.0") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Dummy as String
SCPI.Output "*IDN?"
SCPI.Enter Dummy, ""
```

ここで、SCPI.Enter Dummy, "" が実行されると、全てのデータは捨てられ、キューの中身は空になります。

・ データ・タイプがバリエーション型の場合

例 18-28

オプション・パラメータの "*" だけを指定

SCPI.Output "*DATA:RAW?" の戻り値 ("1,2,3,4") がキューに溜まっていたとします。

```
Dim Dummy as Variant  
SCPI.Output "DATA:RAW?"  
SCPI.Enter Dummy, ""
```

ここで、SCPI.Enter Dummy, "" が実行されると、全てのデータは捨てられ、キューの中身は空になります。

付録 A マニュアル・チェンジ

本付録には、この取扱説明書の印刷日付より前に製造された Agilent E4991A に、この取扱説明書を適合させるための変更情報が掲載されています。

マニュアル・チェンジ

表 A-1、表 A-2 を参照し、お手元の E4991A のシリアル番号、ファームウェアのバージョンに対応する表中の変更情報に従って、この取扱説明書を変更してください。

表 A-1

シリアル番号と変更点

シリアル番号プレフィックス	変更点
JP2KH、MY432	変更 1

表 A-2

ファームウェア・バージョンと変更点

ファームウェア・バージョン	変更点


手順 1. ファームウェア・バージョンを確認するには、E4991A 測定画面から以下のマウス操作を行います。

System - About E4911A...

シリアル番号は、E4991A のリア・パネルのシリアル番号プレート (図 A-1 参照) に刻印されています。最初の 5 桁がシリアル・プレフィックスで、後の 5 桁がシリアル・サフィックスです。

図 A-1

シリアル番号プレート



変更 1

マクロ機能を使ったリモート・コントロールの概要

本説では、4287A 本体に内蔵されているマクロ機能を使って、4287A および周辺機器をコントロールする場合の、システム構成例、コマンド・セット、およびプログラミング・マニュアルの参照方法について説明しています。

注記

マクロは複数の命令を 1 つの命令で代行するように定義したもので、プログラムの中では一連の命令を自動的に実行してくれます。マクロ機能を使用すると、単に E4991A の測定手順の自動化から、周辺機器のコントロールまで、幅広いアプリケーションで使用することができます。E4991A においては、マクロ機能を実行する為のプログラミング言語は 4287A VBA (Visual Basic for Application) を


使用します。

システム構成

周辺機器を使用する場合、 GPIB ケーブルを使って、 4287A と周辺機器を接続します。図 A-2 に内蔵マクロ機能を使ったリモート・コントロールの構成の概要を示します。

図 A-2

内蔵マクロ機能を使ったシステムの構成例



e4991apj020

必要な機器

1. 4287A RF インピーダンス / マテリアル・アナライザ、および試料を測定するために必要なアクセサリ類



マクロ機能を使って 4287A 本体をコントロールする場合、 GPIB システムのシステム・コントローラ・モード / アドレスサブル・オンリ・モードの設定を気にする必要はありません。

ただし、4287A の他に周辺機器をコントロールする場合は、内部の GPIB バスを通してコントロールするため、4287A をシステム・コントローラ・モードに設定する必要があります。

4287A をシステム・コントローラとして使用する場合、4287A をシステム・コントローラ・モードに設定し、システム・コントローラとしての GPIB アドレスを設定します。以下のフロント・パネル操作にて設定します。

- a. 4287A をシステム・コントローラ・モードに設定します。

System - GPIB Setup... - Control Mode [System Controller]

- b. システム・コントローラの GPIB アドレスを設定します。

System - GPIB Setup... - Address:Controller

- c. 4287A の電源を一度オフして、再投入します。

2. 使用目的に合わせた周辺機器

3. 4287A、周辺機器を接続するための GPIB ケーブル (10833A/B/C/D)

構築できる GPIB システムの大きさ

周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、「周辺機器をコントロールする場合の、構築できる GPIB システムの大きさについては、を参照して下さい。」(548 ページ)を参照して下さい。」(537 ページ)を参照して下さい。」(550 ページ)を参照して下さい。」(550 ページ)を参照して下さい。」(550 ページ)を参照して下さい。」

マクロの操作方法

内蔵マクロ機能を使ってマクロを作成したり、実行するには、マクロ機能を実行する為のプログラミング言語である 4287A VBA についての理解が必要です。4287A VBA については、第 13 章「マクロの利用」(211 ページ)の中で簡単に説明していますが、4287A VBA のプログラミングの基礎、標準コントロール、関数と言った 4287A VBA の仕様に基づく部分は詳しく解説していませんので、その部分については、4287A VBA ヘルプをご覧ください。

付録 B GPIB ステータス・レポート機構


本付録では、Agilent E4991A の GPIB システムにおけるステータス・レポート機構について説明しています。

一般的なステータス・レジスタ・モデル

E4991A には、本体の状態をレポートするステータス・レポート機構があります。

図 B-1

一般的なステータス・レジスタ・モデル



ステータス・レポート機構は、図 B-1 に示すような階層構造になっています。機器の状態がある条件を満たすと、まずイベント・レジスタのビットに 1 がセットされます。つまり、このレジスタをモニタすることで、機器の状態を知ることができます。

また、イベント・レジスタに 1 がセットされたときに、上部の有効レジスタの対応するビット (図 B-1 で矢印で指し示されているビット) に 1 がセットされていれば、ステータス・バイト・レジスタの対応するサマリ・ビットに 1 がセットされます。ステータス・バイト・レジスタの状態はシリアル・ポータルで調べることができます。

サービス・リクエスト有効レジスタのビットに 1 がセットされていれば、そのビットに対応するステータス・バイト・レジスタのビットに 1 がセットされた時に、サービス・リクエスト (SRQ) が発生します。SRQ を利用すると、E4991A がサービスを要求していることをコントローラに知らせることができ、プログラムで SRQ による割込み処理を行うことができます。SRQ の利用方法については、「ステータス・レジスタの利用」(114 ページ) および「ステータス・レポート機構の利用」(203 ページ) を参照してください。

イベント・レジスタ

イベント・レジスタは、対応する E4991A の状態（イベント発生など）をビットの状態として反映します。これらのビットは、E4991A の状態の変化を常時モニタしており、ビット毎に持つ変化の条件（例えば、あるイベントが発生すると 1 に変化など）を満たせばビットの状態を変更します。なお、GPIB コマンドでイベント・レジスタのビットの状態を変更することはできません。

E4991A には、以下のイベント・レジスタがあります。

- ・ スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ（詳細は、表 B-2 参照）
- ・ オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ（詳細は、表 B-3）
- ・ クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタ（詳細は、表 B-4 参照）
- ・ クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタ（詳細は、表 B-5 参照）
- ・ クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタ（詳細は、表 B-6 参照）
- ・ クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタ（詳細は、表 B-7 参照）

有効レジスタ

有効レジスタを設定すると、イベント発生時に、ステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットに 1 をセットすることのできるイベント・レジスタのビットを選択（複数選択可）することができます。つまり、有効レジスタのビットは、イベント・レジスタのマスク・ビットとして機能し、1 にセットされている全ての有効レジスタ・ビットに対応するイベント・レジスタのビットを有効にします。

例えば、特定のイベント・レジスタのビットに 1 が設定された場合のみ、ステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットに 1 が設定されるようにするには、対応する有効レジスタのみを 1 にセットします。

ステータス・バイト・レジスタ

有効レジスタによって、有効に設定されたイベント・レジスタのビットに 1 が設定されると、ステータス・バイト・レジスタの対応するサマリ・ビットも連動して 1 にセットされます。ステータス・バイト・レジスタには、イベント・レジスタのサマリ・ビットのほかにも、出力キューのステータスを示すビットと SRQ のステータスを示すビットがあります。

ステータス・バイト・レジスタの値は、コントローラから ***STB?** コマンドやシリアル・ポール (HTBasic の場合は SPOLL 文) を使って読み取ることができます。

***STB?** コマンドを使ってステータス・バイト・レジスタを読み出した場合、ステータス・バイト・レジスタの内容は変化しません。HTBasic の SPOLL 文を使ってステータス・バイト・レジスタを読み出した場合、ステータス・バイト・レジスタの RQS ビットがクリアされます。

E4991A のステータス・バイト・レジスタの内容を表 B-1 に示します。シリアル・ポールは、ステータス・バイト・レジスタのビット 6 を RQS ビットとして読み取ります。一方 ***STB?** コマンドは、ビット 6 を MSS ビットとして読み取ります。RQS、MSS 両ビットについての詳細は、表 B-1 を参照してください。

また、サービス・リクエスト有効レジスタを設定することによりステータス・バイト・レジスタに連動してサービス・リクエストを発生させることができます。


状態遷移フィルタとコンディション・レジスタ

状態遷移フィルタを使えば、E4991A のステータス・レジスタの状態遷移のなかで、イベント・レジスタにビットを設定するビット状態の遷移方向を選択できます。

ステータス・レジスタに状態遷移フィルタがある場合は、イベント・レジスタの下にコンディション・レジスタと呼ばれる下層レジスタが存在します。状態遷移フィルタは、イベント・レジスタとコンディション・レジスタの間にあります。状態遷移フィルタを使えば、コンディション・レジスタ・ビットの正 / 負遷移の両方または一方を選択して、対応するイベント・レジスタにビットを設定できます。例えば、負遷移フィルタを設定すると、コンディション・レジスタの値が負の遷移、つまり 1 から 0 に変更されたときに上位のイベント・レジスタの対応するビットに 1 が設定されます。

図 B-2

状態遷移フィルタとコンディション・レジスタ




4294apj022

E4991A では、オペレーション・ステータス・レジスタとクエスチョナブル・ステータス・レジスタにそれぞれ状態遷移フィルタがあります。(図 B-3 をご覧ください)。状態遷移フィルタを使えば、例えば、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 の状態遷移をモニタする事で、E4991A が測定を開始した時、また反対に測定が終了した時にそれぞれ SRQ を発生させることが可能です。

ステータス・レジスタの構造


ステータス・レジスタは、図 B-3、およびに示すように階層構造になっています。ステータス・バイト・レジスタは、下層レベルのレジスタをまとめたものです。ここでは、E4991A のステータス・レジスタの各階層について説明します。また、ステータス・レジスタの各ビットについては、表 B-1 ~ 表 B-7 で説明しています。

図 B-3 ステータス・レジスタの構造 (1/2)



GPIB ステータス・レポート機構 ステータス・レジスタの構造

図 B-4 ステータス・レジスタの構造 (2/2)



e4991apj028

表 B-1

ステータス・バイト・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0-1	未使用	常に 0
2	エラー / イベント・キュー (Error/Event Queue)	エラー / イベント・キューにデータが格納されている場合に、1 に設定されます。全てのデータが読み出されると、0 にリセットされます。
3	クエスチョナブル・ステータス・レジスタ・サマリ・ビット (Questionable Status Register Summary Bit)	クエスチョナブル・ステータス・レジスタの有効に設定されたビットの 1 つが 1 に設定された場合に、1 に設定されます。
4	MAV (メッセージ利用可能)	出力待ち状態の情報があり、まだ読み出されていない場合に、1 に設定されます。情報が読み出されると、0 にリセットされます。
5	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・サマリ・ビット (Standard Event Status Register Summary Bit)	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの有効に設定されたビットの 1 つが 1 に設定された場合に、1 に設定されます。
6	RQS (シリアル・ボールでステータス・バイト・レジスタを読み出す場合) MSS (*STB? コマンドでステータス・バイト・レジスタを読み出す場合)	E4991A により SRQ が発生した場合に 1 に設定されます。シリアル・ボールでステータス・バイト・レジスタを読み出されると、0 にリセットされます。 E4991A は、サービス・リクエスト有効レジスタによって有効に設定されたステータス・バイト・レジスタのビットの内、1 つでも 1 に設定されたものがあれば、1 に設定されます。
7	オペレーション・ステータス・レジスタ・サマリ・ビット (Operation Status Register Summary Bit)	オペレーション・ステータス・レジスタの有効に設定されたビットの 1 つが 1 に設定された場合に、1 に設定されます。

*CLS コマンドが実行されると、ステータス・バイト・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-2

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのステータス・ビット定義

ビット 位置	名称	説明
0	オペレーション完了ビット (Operation Complete)	*OPC? コマンドを送る前に、送られたオーバーラップ・コマンドのすべてのオペレーションを終了した時、1 に設定されます。
1	未使用	常に 0
2	Query エラー・ビット (Query Error)	1. E4991A が Query の要求があったにも関わらず、転送データが出力キューにない時、1 に設定されます。 2. E4991A に出力すべきデータがあるにも関わらず、新たなメッセージが送られたために、出力キューのデータが失われた時に、1 に設定されます。
3	デバイス・エラー・ビット (Device Dependent Error)	コマンド・エラー、Query エラー、実行エラー以外のエラーが発生した時、1 に設定されます。
4	実行エラー・ビット (Execution Error)	1. GPIB コマンドのパラメータがその入力範囲を超えたか、E4991A で処理できるものではない時、1 に設定されます。 2. E4991A の状態が原因で、GPIB コマンドが正しく実行されなかった時、1 に設定されます。
5	コマンド・エラー・ビット (Command Error)	1. IEEE 488.2 の文法エラーが発生した時 (E4991A に送られたコマンドが、IEEE 488.2 標準で定義されている文法に従っていない時) 1 に設定されます。理由としては、コマンド・パラメータが E4991A のリスン・フォーマットでないことや、受け付けられないタイプであることが考えられます。 2. 意味エラーが発生した時、1 に設定されます。理由としては、例えば E4991A に送られたコマンドにスペル・ミスがあることや、送られたコマンドが E4991A に非対応の IEEE 488.2 コマンドであることが考えられます。 3. GET(グループ・エグゼキューション・トリガ) がプログラム入力バッファに入力された時、1 に設定されます。
6	未使用	常に 0
7	電源投入ビット (Power ON)	E4991A の電源を投入した時、1 に設定されます。

*CLS コマンドが実行されると、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-3 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0	校正データを測定中 (Calibrating)	E4991A が校正データを測定中に、1 に設定されます。また、測定が完了した時に、0 に設定されます。
1-2	未使用	常に 0
3	掃引中 (Sweeping)	E4991A が掃引中、1 に設定されていて、掃引が完了した時、0 に設定されます。
4	測定中 (Measuring)	E4991A が測定中、1 に設定されていて、測定が完了した時、0 に設定されます。(掃引アベレージング機能がオンに設定されている場合は、指定した掃引アベレージング回数と同数回の掃引が完了した時に、初めて 0 に設定されます。)
5	トリガ待ち (Waiting for Trigger)	トリガ待ち状態にある時に、1 に設定されます。
6	未使用	常に 0
7	フィクスチャ補正データを測定中 (Compensating)	E4991A がフィクスチャ補正データを測定中に、1 に設定されます。また、測定が完了した時に、0 に設定されます
8-15	未使用	常に 0

*CLS コマンドが実行されると、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-4 クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0-8	未使用	常に 0
9	測定異常 (Hardware)	E4991A の内部回路で異常が検出された場合に、1 に設定されます。
10	マーカ・リミット・テスト不合格 (Limit)	マーカ・リミット・テストの結果が不合格の場合に、1 に設定されます。
11	マーカ・サーチに失敗 (Search)	マーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
12-15	未使用	常に 0

*CLS コマンドが実行されると、クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-5

クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0	未使用	常に 0
1	PLL Unlocked	E4991A が外部リファレンス信号に同期できなかった場合に、1 に設定されます。
2	DC Bias Overload	DC バイアス印加時に、電流制限最大値を超える DC 電流が供給されたか、電圧制限最大値を超える電圧が検出された場合に、1 に設定されます。
3	RF Overload	内部回路が一時的にオーバロード状態になった場合に、1 に設定されます。
4-15	未使用	常に 0

*CLS コマンドが実行されると、クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-6

クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0	未使用	常に 0
1	トレース 1 においてマーカ・リミット・テスト不合格	トレース 1 においてマーカ・リミット・テストが不合格になった場合に、1 に設定されます。
2	トレース 2 においてマーカ・リミット・テスト不合格	トレース 2 においてマーカ・リミット・テストが不合格になった場合に、1 に設定されます。
3	トレース 3 においてマーカ・リミット・テスト不合格	トレース 3 においてマーカ・リミット・テストが不合格になった場合に、1 に設定されます。
4	トレース 4 においてマーカ・リミット・テスト不合格	トレース 4 においてマーカ・リミット・テストが不合格になった場合に、1 に設定されます。
5	トレース 5 においてマーカ・リミット・テスト不合格	トレース 5 においてマーカ・リミット・テストが不合格になった場合に、1 に設定されます。
6-15	未使用	常に 0

*CLS コマンドが実行されると、クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 B-7

クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタのステータス・ビット定義

ビット位置	名称	説明
0	未使用	常に 0
1	トレース 1 においてマーカ・サーチに失敗	トレース 1 においてマーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
2	トレース 2 においてマーカ・サーチに失敗	トレース 2 においてマーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
3	トレース 3 においてマーカ・サーチに失敗	トレース 3 においてマーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
4	トレース 4 においてマーカ・サーチに失敗	トレース 4 においてマーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
5	トレース 5 においてマーカ・サーチに失敗	トレース 5 においてマーカ・サーチが実行されましたが、サーチ対象が見つからなかった場合に、1 に設定されます。
6-15	未使用	常に 0

*CLS コマンドが実行されると、クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

付録 C 機能別 GPIB コマンド一覧表

本付録では、Agilent E4991A の GPIB コマンドの機能別一覧表を掲載しています。

機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目		GPIB コマンド		
測定条件	プリセット	トリガ・システム連続起動オフ	*RST (280 ページ)		
		トリガ・システム連続起動オン	SYST: PRES (521 ページ)		
	測定モード (インピーダンス / 誘電体測定 / 磁性体測定) の選択		MODE (392 ページ)		
	材料測定 (オブ ション 002)	誘電体測定における材料の厚さ	CALC: FORM: PAR: DIE (298 ページ)		
		磁性体測定における試料のサイズ	CALC: FORM: PAR: MAG (300 ページ)		
	測定パラメータの選択		CALC{1-5}: FORM (295 ページ)		
	表示フォーマット	選択	DISP: TRAC{1-5}: GRAT: FORM (356 ページ)		
		スカラー・トレースにおけるリニア / ログ Y 軸 フォーマットの切り替え	DISP: TRAC{1-3}: Y: SPAC (370 ページ)		
	位相測定	単位の選択	CALC{1-5}: FORM: UNIT: ANGL (301 ページ)		
		拡張位相表示のオン / オフ	CALC{1-3}: FORM: PAR: EPH (299 ページ)		
	掃引	掃引パラメータ (掃引タイプ) の選択		SWE: TYPE (513 ページ)	
		測定点数		SWE: POIN (509 ページ)	
		方向		SWE: DIR (506 ページ)	
		掃引時間	自動設定のオン / オフ	SWE: TIME: AUTO (512 ページ)	
			手動設定	SWE: TIME (511 ページ)	
		遅延時間	掃引毎	SWE: DWEL1 (506 ページ)	
			測定点毎	SWE: DWEL2 (507 ページ)	
		周波数掃引範囲	スタート / ストップ	スタート値	FREQ: STAR (377 ページ)
				ストップ値	FREQ: STOP (378 ページ)
			センタ / スパン	センタ値	FREQ: CENT (375 ページ)
				スパン値	FREQ: SPAN (376 ページ)
		フル・スパン		FREQ: SPAN: FULL (376 ページ)	
		信号源レベル (電流) 掃引範囲	モード (掃引)		SOUR: CURR: MODE (458 ページ)
			スタート / ストップ	スタート値	SOUR: CURR: STAR (466 ページ)
				ストップ値	SOUR: CURR: STOP (467 ページ)
			センタ / スパン	センタ値	SOUR: CURR: CENT (456 ページ)
		スパン値		SOUR: CURR: SPAN (465 ページ)	
信号源レベル (電圧) 掃引範囲		モード (掃引)		SOUR: VOLT: MODE (477 ページ)	
		スタート / ストップ	スタート値	SOUR: VOLT: STAR (485 ページ)	
			ストップ値	SOUR: VOLT: STOP (486 ページ)	
		センタ / スパン	スパン値	SOUR: VOLT: CENT (475 ページ)	
スパン値			SOUR: VOLT: SPAN (484 ページ)		
信号源レベル (パワー) 掃引範囲		モード (掃引)		SOUR: POW: MODE (470 ページ)	
		スタート / ストップ	スタート値	SOUR: POW: STAR (472 ページ)	
			ストップ値	SOUR: POW: STOP (473 ページ)	
		センタ / スパン	スパン値	SOUR: POW: CENT (469 ページ)	
スパン値			SOUR: POW: SPAN (471 ページ)		

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド
測定条件	掃引	DC バイアス電流掃引 範囲 (オプション 001)	出力のオン / オフ	SOUR:CURR:OFFS:STAT (463 ページ)
			スタート / ストップ	スタート値 STOP:CURR:OFFS:STAR (462 ページ) STOP:CURR:OFFS:STOP (464 ページ)
			センタ / スパン	センタ値 SPAN:CURR:OFFS:CENT (460 ページ) SPAN:CURR:OFFS:SPAN (461 ページ)
			電圧制限最大値	SOUR:VOLT:LIM:OFFS (476 ページ)
		DC バイアス電圧掃引 範囲 (オプション 001)	出力のオン / オフ	SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)
			スタート / ストップ	スタート値 STOP:VOLT:OFFS:STAR (481 ページ) STOP:VOLT:OFFS:STOP (483 ページ)
			センタ / スパン	センタ値 SPAN:VOLT:OFFS:CENT (479 ページ) SPAN:VOLT:OFFS:SPAN (480 ページ)
			電流制限最大値	SOUR:CURR:LIM:OFFS (457 ページ)
	信号源	CW 周波数		FREQ (374 ページ)
		レベル (電流)	モード (固定)	SOUR:CURR:MODE (458 ページ)
			出力レベル	SOUR:CURR (455 ページ)
		レベル (電圧)	モード (固定)	SOUR:VOLT:MODE (477 ページ)
			出力レベル	SOUR:VOLT (474 ページ)
		レベル (パワー)	モード (固定)	SOUR:POW:MODE (470 ページ)
			出力レベル	SOUR:POW (468 ページ)
	DC バイアス (オプション 001)	定電圧源	出力のオン / オフ	SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)
			出力電圧レベル	SOUR:VOLT:OFFS (478 ページ)
			電流制限最大値	SOUR:CURR:LIM:OFFS (457 ページ)
		定電流源	出力のオン / オフ	SOUR:CURR:OFFS:STAT (463 ページ)
			出力電流レベル	SOUR:CURR:OFFS (459 ページ)
			電圧制限最大値	SOUR:VOLT:LIM:OFFS (476 ページ)
		モニタ機能のオン / オフ		CALC:BMON (289 ページ)
	アベレーシング機能	ポイント・アベレーシング	オン / オフ	AVER (285 ページ)
			回数	AVER:COUN (286 ページ)
		掃引間アベレーシング	オン / オフ	CALC:AVER (287 ページ)
			回数	CALC:AVER:COUN (288 ページ)
			再スタート	CALC:AVER:CLE (287 ページ)

機能別 GPIB コマンド一覧表
機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド		
測定条件	セグメント掃引固有の設定	セグメント掃引テーブル	セグメント追加 / 読み出し	SEGM:COUN (396 ページ)		
			セグメントを全て削除		SEGM:DEL:ALL (405 ページ)	
			測定点数	設定	SEGM{1-16}:SWE:POIN (412 ページ)	
				合計読み出し	SWE:POIN (509 ページ)	
			周波数掃引範囲	スタート値	SEGM{1-16}:FREQ:STAR (408 ページ)	
				ストップ値	SEGM{1-16}:FREQ:STOP (409 ページ)	
				センタ値	SEGM{1-16}:FREQ:CENT (406 ページ)	
				スパン値	SEGM{1-16}:FREQ:SPAN (407 ページ)	
			信号源レベル (電流)	電流モード	SEGM:CURR:STAT (401 ページ)	
				電流値	SEGM{1-16}:CURR (397 ページ)	
			信号源レベル (電圧)	電圧モード	SEGM:VOLT:STAT (417 ページ)	
				電圧値	SEGM{1-16}:VOLT (413 ページ)	
			信号源レベル (パワー)	パワー・モード	SEGM:POW:STAT (411 ページ)	
				dBm 値	SEGM{1-16}:POW (410 ページ)	
			DC バイアス (定電流源) (オプション 001)	出力のオン / オフ	SOUR:CURR:OFFS:STAT (463 ページ)	
				定電流源モード	SEGM:CURR:OFFS:STAT (398 ページ)	
				出力電流値	SEGM{1-16}:CURR:OFFS (400 ページ)	
				電圧制限最大値	SEGM{1-16}:VOLT:LIM (414 ページ)	
			DC バイアス (定電圧源) (オプション 001)	出力のオン / オフ	SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)	
				定電圧源モード	SEGM:VOLT:OFFS:STAT (416 ページ)	
				出力電圧値	SEGM{1-16}:VOLT:OFFS (415 ページ)	
				電流制限最大値	SEGM{1-16}:CURR:LIM (399 ページ)	
			ポイント・アベレージング回数		SEGM{1-16}:AVER:COUN (395 ページ)	
			セグメント番号を指定してパラメータ値を一括入力		SEGM{1-16}:DATA (402 ページ)	
			全てのセグメントにパラメータ値を一括入力		SEGM:DATA:ALL (404 ページ)	
			セグメント毎の遅延時間			SWE:DWEL3 (508 ページ)
			周波数スパン表示 (周波数でソート / セグメント毎) の切り替え			DISP:TRAC{1-5}:X:SPAC (362 ページ)
			セグメント掃引テーブルの表示のオン / オフ			DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド
表示画面	表示全体	表示の更新のオン / オフ		DISP:ENAB (353 ページ)
		テキスト表示画面	オン / オフ	DISP:TEXT (354 ページ)
			選択	DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)
		表示の分割 / オーバ・レイの切り替え		DISP:FORM (354 ページ)
		バックライトのオン / オフ		DISP:BACK (353 ページ)
		表示更新のタイミング	掃引毎に更新	SYST:IND:SWE:SET (517 ページ)
			測定ポイント毎に更新	SYST:IND:POIN:SET (517 ページ)
			時間毎に更新	SYST:IND:TIME:SET (519 ページ)
				時間設定
			時間設定	SYST:IND:TIME (518 ページ)
	トレース	トレース表示のオン / オフ		DISP:TRAC{1-5} (355 ページ)
		アクティブ・トレースに設定		DISP:TRAC{1-5}:SEL (357 ページ)
		表示トレース (データ / メモリ / 両方 / 演算結果) の選択		CALC{1-5}:MATH:FUNC (339 ページ)
		測定データをメモリにコピー		CALC{1-5}:MATH:MEM (340 ページ)
		データ・トレースから差し引く値 (オフセット) の設定		CALC{1-3}:MATH:OFFS (341 ページ)
		測定画面におけるリスト表示	オン / オフ	DISP:TRAC{1-5}:TEXT (358 ページ)
			ページ・スクロール	DISP:TRAC{1-5}:TEXT:PAGE (358 ページ)
		トレース・タイトル表示	オン / オフ	DISP:TRAC{1-5}:TITL (359 ページ)
			入力	DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA (360 ページ)
		スケール		対象トレース (データ / メモリ / カップル) の選択
	スケール	自動スケール調整の実行	トレース毎	DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO (363 ページ)
			全てのトレース	DISP:TRAC:Y:AUTO:ALL (363 ページ)
		リニア Y 軸フォーマット (スカラ・トレース)	最大値 / 最小値	最大値
				最小値
				基準線位置
				基準線オン / オフ
			フル・スケール値 / 基準値	フル・スケール値
				基準値
				基準線位置
				基準線オン / オフ
		ログ Y 軸フォーマット (スカラ・トレース)	最大値	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP (371 ページ)
			最小値	DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT (364 ページ)
		複素平面フォーマット (複素トレース)	X 軸基準値	
			Y 軸基準値	
			フル・スケール値	
		極座標フォーマット (複素トレース)	フル・スケール値	
			フル・スケール値	

機能別 GPIB コマンド一覧表
機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド
校正	校正キット	選択 (標準 / ユーザ定義 / 誘電体測定用ロード)		SENS:CORR1:CKIT (419 ページ)
		ユーザによるスタンダード値の定義	リスト設定機能のオン / オフ	SENS:CORR1:CKIT:LIST (420 ページ)
			インピーダンス値の設定 (リスト設定機能を使う)	オープン (G) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:G (424 ページ)
				オープン (B) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:LIST:B (423 ページ)
				ショート (R) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:R (426 ページ)
				ショート (X) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:LIST:X (427 ページ)
				ロード (R) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:R (430 ページ)
				ロード (X) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:LIST:X (431 ページ)
			インピーダンス値の設定 (リスト設定機能を使わない)	オープン (G) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G (422 ページ)
				オープン (C) SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C (421 ページ)
				ショート (R) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R (428 ページ)
				ショート (L) SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L (425 ページ)
				ロード (R) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R (432 ページ)
				ロード (L) SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L (429 ページ)
		誘電体測定用ロード・スタンダード値の設定 (オプション 002)	比誘電率	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE (434 ページ)
			誘電損失係数	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF (433 ページ)
			厚さ	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC (435 ページ)
	校正データ / 校正係数	データ測定点		SENS:CORR1:COLL:FPO (437 ページ)
		校正データの測定		SENS:CORR1:COLL (436 ページ)
		校正データ配列 / 校正係数配列をクリア		SENS:CORR1 (418 ページ)
		校正係数を計算し、校正機能オンに設定		SENS:CORR1:COLL:SAVE (437 ページ)
電気長補正	テスト・フィクスチャ	テスト・フィクスチャ選択 (Agilent 製 / ユーザ作成)		SENS:CORR2:FIXT (452 ページ)
		Agilent 製テスト・フィクスチャの電気長の読み出し		SENS:CORR2:FIXT:EDEL:MODE:DIST? (453 ページ)
		ユーザ作成のテスト・フィクスチャの電気長の設定 / 読み出し		SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST (454 ページ)
	テスト・フィクスチャ以外	ポート延長に伴うオフセット遅延時間の設定		SENS:CORR2:EDEL:TIME (451 ページ)

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド	
フィクスチャ補正	フィクスチャ補正キット	ユーザによるスタンダード値の定義	リスト設定機能のオン / オフ	SENS:CORR2:CKIT:LIST (438 ページ)	
			インピーダンス値の設定 (リスト設定機能を使う)	オープン (G)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G (442 ページ)
				オープン (B)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B (441 ページ)
				ショート (R)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R (444 ページ)
				ショート (X)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X (445 ページ)
			インピーダンス値の設定 (リスト設定機能を使わない)	オープン (G)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G (440 ページ)
				オープン (C)	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C (439 ページ)
				ショート (R)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R (446 ページ)
				ショート (L)	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L (443 ページ)
	フィクスチャ補正データ / フィクスチャ補正係数	データ測定点		SENS:CORR2:COLL:FPO (448 ページ)	
		フィクスチャ補正データの測定		SENS:CORR2:COLL (447 ページ)	
		フィクスチャ補正機能のオン / オフ	オープン補正	SENS:CORR2:COLL:OPEN (449 ページ)	
			ショート補正	SENS:CORR2:COLL:SHOR (450 ページ)	
		フィクスチャ補正係数を計算し、フィクスチャ補正機能オンに設定		SENS:CORR2:COLL:SAVE (449 ページ)	
測定	トリガ	トリガを掛ける	マニュアル、外部、もしくは GPIB (BUS) トリガの時に使用可能	TRIG (523 ページ)	
			BUS トリガの時に使用可能	*TRG (282 ページ)	
		トリガ・システム	リセット	ABOR (284 ページ)	
			連続起動のオン / オフ	INIT:CONT (381 ページ)	
			1 回起動	INIT (381 ページ)	
		トリガ・ソースの選択		TRIG:SOUR (524 ページ)	
		トリガ・イベントのモードの選択		TRIG:EVEN (523 ページ)	
		外部トリガの極性の切り替え		TRIG:SLOP (524 ページ)	

機能別 GPIB コマンド一覧表
機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目		GPIB コマンド
マーカ	全てのマーカをオフ		CALC{1-5}:MARK:AOFF (303 ページ)
	マーカ・カップルのオン / オフ		CALC:MARK:COUP (307 ページ)
	マーカ移動 (連続 / 離散) の選択		CALC{1-5}:MARK:DISC (307 ページ)
	設定の対象 (データ / メモリ・トレース) の選択		CALC{1-5}:MARK:ON (326 ページ)
	マーカ 1-8	オン / オフ	CALC{1-5}:MARK{1-8} (302 ページ)
		アクティブ・マーカに設定	CALC{1-5}:MARK{1-8}:ACT (303 ページ)
		スティミュラス値の設定 / 読み出し	CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ)
		測定値の読み出し	CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? (338 ページ)
	リファレンス・マーカ	オン / オフ	CALC{1-5}:MARK:REF (327 ページ)
		アクティブ・マーカに設定	CALC{1-5}:MARK:REF:ACT (328 ページ)
		スティミュラス値の設定 / 読み出し	CALC{1-5}:MARK:REF:X (333 ページ)
		測定値の設定 / 読み出し (固定 Δ モードのみ)	CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)
	Δ モード	モード (オフ / Δ / 固定 Δ) の選択	CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE (332 ページ)
	アクティブ・マーカ位置のスティミュラス値 / 測定値を掃引パラメータ値等に設定		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
	マーカ・リスト表示のオン / オフ		CALC{1-5}:MARK:LIST (325 ページ)
	統計解析	オン / オフ	CALC{1-5}:MST (342 ページ)
		解析結果の読み出し	CALC{1-5}:MST:DATA? (343 ページ)
	測定値を読み出す際のフォーマットの選択 (複素トレースのみ)		CALC{4-5}:MARK:FORM (308 ページ)
	マーカのスティミュラス値の単位の設定		CALC{1-5}:MARK:UNIT (336 ページ)
	リミット・テスト機能	オン / オフ	
マーカ 1-8		リミット・テストに使用するか否かの選択	CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM (311 ページ)
		テスト・リミット上限値	CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP (316 ページ)
		テスト・リミット下限値	CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW (314 ページ)
リファレンス・マーカ		リミット・テストに使用するか否かの選択	CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM (328 ページ)
		テスト・リミット上限値	CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP (331 ページ)
		テスト・リミット下限値	CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW (329 ページ)
テスト結果の読み出し		全てのマーカが対象	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES? (313 ページ)
		指定したマーカ 1-8 が対象	CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? (315 ページ)
		リファレンス・マーカが対象	CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? (330 ページ)
テスト条件 / マーカ毎のテスト結果の表示		DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)	

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド
マーカ・ サーチ機能	サーチ定義 / 範囲	部分サーチ範囲	オン / オフ	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM (310 ページ)
			アクティブ・マーカ位置を左側境界線に設定	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR (318 ページ)
			アクティブ・マーカ位置を右側境界線に設定	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP (319 ページ)
			リファレンス・マーカとアクティブ・マーカに挟まれた範囲をサーチ範囲に設定	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN (317 ページ)
		ターゲット・サーチにおけるターゲット値		CALC{1-5}:MARK:FUNC:TARG (323 ページ)
		ピーク・サーチにおけるピークの定義	ΔX 値	CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X (305 ページ)
			ΔY 値	CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y (306 ページ)
			現在のマーカ位置を元にピークを定義する	CALC{1-5}:MARK:APE:SET (304 ページ)
	トラッキング機能のオン / オフ			CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC (324 ページ)
	サーチ実行	サーチ対象 (最大 / 最小 / ターゲット / 正ピーク / 負ピーク) の選択		CALC{1-5}:MARK:FUNC (309 ページ)
		サーチ対象を指定してサーチ		CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)
		次に大きいピークをサーチ		CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT (321 ページ)
		右側にあるターゲット / ピークをサーチ		CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGH (322 ページ)
		左側にあるターゲット / ピークをサーチ		CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT (321 ページ)
等価回路解析	等価回路モデルの選択			CALC{1-5}:EPAR:CIRC (294 ページ)
	解析の実行			CALC{1-5}:EPAR (293 ページ)
	等価回路パラメータ (解析結果) の読み出し / 入力			CALC{1-5}:DATA:EPAR (292 ページ)
	周波数特性をシミュレートする			CALC{1-5}:EPAR:SIM (294 ページ)

機能別 GPIB コマンド一覧表
機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目			GPIB コマンド
データの読み出しと書き込み	データ転送	フォーマットの選択		FORM:DATA (373 ページ)
		バイナリ転送時のバイト・オーダーの設定		FORM:BORD (372 ページ)
	データ配列	校正	校正データ配列の読み出し	DATA:CAD{1-8}? (344 ページ)
			校正係数配列の読み出し / 書き込み	DATA:CCO{1-6} (345 ページ)
		フィクスチャ補正	フィクスチャ補正データ配列の読み出し	DATA:CMD{1-2}? (346 ページ)
			フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込み	DATA:CMP{1-3} (347 ページ)
		生データ配列の読み出し		DATA:RAW? (348 ページ)
	セグメント毎のデータ配列 (セグメント掃引)	校正	校正データ配列の読み出し	DATA:SEGM{1-16}:CAD{1-8}? (349 ページ)
			校正係数配列の読み出し / 書き込み	DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6} (350 ページ)
		フィクスチャ補正	フィクスチャ補正データ配列の読み出し	DATA:SEGM{1-16}:CMD{1-2}? (351 ページ)
			フィクスチャ補正係数配列の読み出し / 書き込み	DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3} (352 ページ)
	測定結果	データ・トレース配列の読み出し		CALC{1-5}:DATA? (291 ページ)
		メモリ・トレース配列の読み出し		CALC{1-5}:DATA? (291 ページ)
		DC バイアス・レベル・モニタ配列の読み出し		CALC:DATA:MON? (290 ページ)
		スティミュラス配列の読み出し		SWE:STIM{1-4}? (510 ページ)
ファイル関連	フォルダ、ファイル一覧の読み出し			MMEM:CAT? (382 ページ)
	セーブ	ステート・ファイル		MMEM:STOR (387 ページ)
		トレース・ファイル	バイナリ形式	MMEM:STOR:TRAC (390 ページ)
			ASCII 形式	MMEM:STOR:TRAC:ASC (390 ページ)
			内部データ配列の選択	MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} (391 ページ)
		グラフ・ファイル	JPEG 形式	MMEM:STOR:GRAP (388 ページ)
			ビットマップ形式	MMEM:STOR:GRAP:BMP (389 ページ)
		CITIfile		MMEM:STOR:CITI{1-3} (388 ページ)
		マクロ・プログラム		MMEM:STOR:MACR (389 ページ)
	リコール	ステート・ファイル		MMEM:LOAD (384 ページ)
		トレース・ファイル		MMEM:LOAD:TRAC (385 ページ)
		マクロ・プログラム		MMEM:LOAD:MACR (384 ページ)
	フォルダ	カレント・フォルダの変更		MMEM:CDIR (382 ページ)
		新規作成		MMEM:MDIR (385 ページ)
		削除		MMEM:RDIR (386 ページ)
	ファイル	名前の変更		MMEM:MOVE (386 ページ)
		コピー		MMEM:COPY (383 ページ)
		削除		MMEM:DEL (383 ページ)
印刷	画像	印刷内容の選択		HCOP:CONT (379 ページ)
		印刷モードの選択		HCOP:IMAG (380 ページ)
	出力	開始		HCOP (379 ページ)
		中止		HCOP:ABOR (379 ページ)
マクロ関連	マクロ・リストを返す			PROG:CAT? (393 ページ)
	マクロ・プログラム名 (モジュール名 + プロシジャー名) を指定する			PROG:NAME (393 ページ)
	マクロ・プログラムの状態を設定			PROG:STAT (394 ページ)
	マクロが実行状態から停止または一時停止状態になるまで、マクロ・コマンドを受け付けないように設定			PROG:WAIT (394 ページ)

機能	設定 / 実行項目	GPIB コマンド	
ステータス・レポート機構	レジスタ値のクリア	*CLS (277 ページ)	
	ステータス・バイト・レジスタ値の読み出し	*STB? (281 ページ)	
	サービス・リクエスト有効レジスタの設定	*SRE (281 ページ)	
	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ	レジスタ値の読み出し	*ESR? (278 ページ)
		有効レジスタ値の設定	*ESE (278 ページ)
		オペレーション終了時の OPC ビットの設定	*OPC (279 ページ)
	オペレーション・ステータス・レジスタ	リセット	STAT: PRES (491 ページ)
		条件レジスタ値の読み出し	STAT: OPER: COND? (487 ページ)
		有効レジスタ値の設定	STAT: OPER: ENAB (488 ページ)
		イベント・レジスタ値の読み出し	STAT: OPER? (487 ページ)
		正遷移フィルタ値の設定	STAT: OPER: PTR (490 ページ)
		負遷移フィルタ値の設定	STAT: OPER: NTR (489 ページ)
	クエスチオナブル・ステータス・レジスタ	リセット	STAT: PRES (491 ページ)
		条件レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: COND? (491 ページ)
		有効レジスタ値の設定	STAT: QUES: ENAB (492 ページ)
		イベント・レジスタ値の読み出し	STAT: QUES? (491 ページ)
		正遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: PTR (502 ページ)
		負遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: NTR (501 ページ)
	クエスチオナブル・ステータス・ハードウェア・レジスタ	リセット	STAT: PRES (491 ページ)
		条件レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: HARD: COND? (493 ページ)
		有効レジスタ値の設定	STAT: QUES: HARD: ENAB (494 ページ)
		イベント・レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: HARD? (493 ページ)
		正遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: HARD: PTR (496 ページ)
		負遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: HARD: NTR (495 ページ)
	クエスチオナブル・ステータス・リミット・レジスタ	リセット	STAT: PRES (491 ページ)
		条件レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: LIM: COND? (497 ページ)
		有効レジスタ値の設定	STAT: QUES: LIM: ENAB (498 ページ)
		イベント・レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: LIM? (497 ページ)
		正遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: LIM: PTR (500 ページ)
		負遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: LIM: NTR (499 ページ)
	クエスチオナブル・ステータス・サーチ・レジスタ	リセット	STAT: PRES (491 ページ)
		条件レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: SEAR: COND? (503 ページ)
		有効レジスタ値の設定	STAT: QUES: SEAR: ENAB (503 ページ)
		イベント・レジスタ値の読み出し	STAT: QUES: SEAR? (502 ページ)
		正遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: SEAR: PTR (505 ページ)
		負遷移フィルタ値の設定	STAT: QUES: SEAR: NTR (504 ページ)
ビープ音	オン / オフ	SYST: BEEP: STAT (514 ページ)	
	発生させる	SYST: BEEP (514 ページ)	
内蔵時計	日付	SYST: DATE (515 ページ)	
	時間	SYST: TIME (522 ページ)	
キーボード / マウス	フロント・パネル、キーボード操作の有効 / 無効	SYST: KLOC (520 ページ) SYST: KLOC: KBD (520 ページ)	
	マウス操作の有効 / 無効	SYST: KLOC: MOUS (521 ページ)	
	E4991A の電源をオフにする	SYST: POFF (521 ページ)	
製品情報	製造元、モデル番号、シリアル・ナンバー、ファームウェアのバージョンの読み出し	*IDN? (279 ページ)	
	オプション認識番号の読み出し	*OPT? (280 ページ)	
	SCPI 番号の読み出し	SYST: VERS? (522 ページ)	

機能別 GPIB コマンド一覧表
機能別 GPIB コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目		GPIB コマンド
エラー・メッセージ	エラー数の読み出し		SYST:ERR:COUN? (516 ページ)
	エラー・キューの読み出し		SYST:ERR? (515 ページ)
その他	コマンド	実行終了待ち	*WAI (282 ページ)
		実行終了時に 1 を読み出し	*OPC? (279 ページ)
		実行終了時に OPC ビットをセットするように設定	*OPC (279 ページ)
	外部基準信号が入力されているか否かの確認		SYST:EXTR? (516 ページ)
	セルフ・テストの実行		*TST? (282 ページ)

付録 D 4291B vs. E4991A GPIB コマンド対応表

本付録では、Agilent 4291B の GPIB コマンドに対応する Agilent E4991A の GPIB コマンドの一覧表を掲載しています。なお、4291B で用意されているシンプル・コマンドは、E4991A では用意されていません。

GPIB コマンド対応表

ABORt:

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
トリガ・システムをリセットして、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにします。	ABOR	ABOR (284 ページ)

CALCulate サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
マーカの部分サーチ機能のオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:BAND:FULL	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM (310 ページ)
マーカと Δ マーカの範囲を部分サーチ範囲に設定します。	CALC:EVAL:BAND:SPAN DMAR	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN (317 ページ)
マーカ位置を部分サーチ範囲の左側境界線に設定します。	CALC:EVAL:BAND:STAR MARK	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STAR (318 ページ)
マーカ位置を部分サーチ範囲の右側境界線に設定します。	CALC:EVAL:BAND:STOP MARK	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:STOP (319 ページ)
マーカ・カップルのオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:COUP	CALC:MARK:COUP (307 ページ)
マーカ -> 機能の実行先チャンネルを選択します。	CALC:EVAL:EFF:ON	なし (チャンネルの概念がありません。)
等価回路パラメータを計算します。	CALC:EVAL:EPAR	CALC{1-5}:EPAR (293 ページ)
等価回路を選択します。	CALC:EVAL:EPAR:CIRC	CALC{1-5}:EPAR:CIRC (294 ページ)
マーカ読み値の連動 / 非連動を切り替えます。	CALC:EVAL:INT	CALC{1-5}:MARK:DISC (307 ページ)
マーカ統計値を読み出します。	CALC:EVAL:MST:DATA?	CALC{1-5}:MST:DATA? (343 ページ)
サーチ範囲におけるマーカ統計値の表示のオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:MST	CALC{1-5}:MST (342 ページ)
マーカ機能が有効になるトレースを選択します。	CALC:EVAL:ON1 "TR{1-21}"	なし (各 GPIB コマンドの中で、マーカ機能が有効になるトレースの番号を指定します。)
DUT に加える電圧 / 電流レベルのマーカ位置での値を表示します。	CALC:EVAL:ON2	CALC:BMON (289 ページ) (ただし、DC バイアス・レベルのみモニタ可能です。)
ピーク定義時のピーク Y 値を設定します。	CALC:EVAL:PEAK:EXC	CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:Y (306 ページ)
ピーク定義時のピーク Y 値をマーカを使用して設定します。		CALC{1-5}:MARK:APE:SET (304 ページ)
ピーク定義時のピーク X 値を設定します。	CALC:EVAL:PEAK:EXC:X	CALC{1-5}:MARK:APE:EXC:X (305 ページ)
ピーク定義時のピーク X 値をマーカを使用して設定します。		CALC{1-5}:MARK:APE:SET (304 ページ)
マーカ・サーチ時のピークの極性を選択します。	CALC:EVAL:PEAK:POL	以下のコマンドの中で正ピーク / 負ピークを選択します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC (309 ページ)
ピーク・サーチ機能のしきい値を設定します。	CALC:EVAL:PEAK:THR	なし (ピーク・サーチ機能のしきい値の設定はできません。)
ピーク・サーチ機能のしきい値のオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:PEAK:THR:STAT	なし (ピーク・サーチ機能のしきい値の設定はできません。)
複素トレース表示におけるマーカ読み値のフォーマットを選択します。	CALC:EVAL:R:FORM	CALC{4-5}:MARK:FORM (308 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
マーカのスティミュラス値および測定値を読み出します。	CALC:EVAL:REF:DATA?	以下のコマンドを組み合わせて実行します。 CALC{1-5}:MARK:REF:X (333 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)
マーカのスティミュラス値を設定します。	CALC:EVAL:REF:X	CALC{1-5}:MARK:REF:X (333 ページ)
固定 マーカの振幅値を設定します。	CALC:EVAL:REF:Y	CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)
固定 マーカの補助振幅値を設定します。	CALC:EVAL:REF:Y2	CALC{1-5}:MARK:REF:Y (334 ページ)
バンド幅のパラメータを読み出します。	CALC:EVAL:WIDT:DATA?	なし (バンド幅機能の概念がありません。)
バンド幅機能のオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:WIDT:STAT	
現在のカットオフ点の内側でカットオフ点をサーチします。	CALC:EVAL:WIDT:XPOS:IN	
現在のカットオフ点の外側でカットオフ点をサーチします。	CALC:EVAL:WIDT:XPOS:OUT	
カットオフ点を決定するバンド幅を選択します。	CALC:EVAL:WIDT:Y	
マーカ位置の測定値とスティミュラス値を読み出します。	CALC:EVAL:Y{1-8}:DATA?	以下のコマンドを組み合わせて実行します。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? (338 ページ)
マーカ位置の測定値を読み出します。	CALC:EVAL:Y{1-8}:VAL{1 2}?	CALC{1-5}:MARK{1-8}:Y? (338 ページ)
マーカを指定したスティミュラス値に移動します。	CALC:EVAL:Y{1-8}:XPOS	CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ)
マーカを現在のマーカ位置の左側にあるピークに移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:LPE	以下のコマンドを組み合わせて実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC (309 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:LEFT (321 ページ)
マーカを現在のマーカ位置の左側にあるターゲットに移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:LTAR	
マーカを最大値へ移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:MAX	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)
マーカを最小値へ移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:MIN	
マーカを次のピークまで移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:NPE	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:NEXT (321 ページ)
ピークをサーチします。	CALC:EVAL:Y:XPOS:PEAK	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)
マーカを指定した測定点まで移動します。	CALC:EVAL:Y{1-8}:XPOS:POIN	なし (測定点を指定してマーカを移動することはできません。)
マーカを現在のマーカ位置の右側にあるピークに移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:RPE	以下のコマンドを組み合わせて実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC (309 ページ) CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGHT (322 ページ)
マーカを現在のマーカ位置の右側にあるターゲットに移動します。	CALC:EVAL:Y:XPOS:RTAR	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC:RIGHT (322 ページ)
ターゲットをサーチします。	CALC:EVAL:Y:XPOS:TARG	CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ)
サーチ・トラッキング機能のオン / オフを切り替えます。	CALC:EVAL:Y:XPOS:TRACK	CALC{1-5}:MARK:FUNC:TRAC (324 ページ)
測定パラメータを設定します。	CALC:FORM	CALC{1-5}:FORM (295 ページ)
位相フォーマットの単位を選択します。	CALC:FORM:UNIT:ANGL	CALC{1-5}:FORM:UNIT:ANGL (301 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
リミット・ビーブ音通知機能のオン/オフを切り替えます。	CALC:LIM:BEEP	なし (必要に応じて、SYST:BEEP (514 ページ) コマンドを使って下さい。)
リミット・テストのビーブ機能を設定します。	CALC:LIM:COND	
リミット・ラインの全てのセグメントをクリアします。	CALC:LIM:CLE	なし
リミット・ラインのスティミュラス値にオフセットを加算/減算します。	CALC:LIM:CONT :OFFS	なし (リミットにオフセットを付加することはできません。)
リミット・ラインのオン/オフを切り替えます。	CALC:LIM:LINE	なし (常時、表示されます。)
リミット・ラインの振幅値にオフセットを加算/減算します。	CALC:LIM:OFFS	なし (リミットにオフセットを付加することはできません。)
リミット・テーブルの編集を完了します。	CALC:LIM:SAVE	なし (宣言の必要はありません。)
編集するリミット・テーブルのセグメントを指定します。	CALC:LIM:SEGM	なし (リミット・テーブルを作成する際に使用する GPIB コマンドの中で、マーカ番号を指定します。)
リミット・テーブルの最後に新しいセグメントを追加します。	CALC:LIM:SEGM:ADD	以下のコマンドを使用して、指定したマーカをテスト・マーカに設定します。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM (311 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM (328 ページ)
セグメントの開始スティミュラス値を設定します。	CALC:LIM:SEGM:CONT	以下のコマンドを使用してテスト・マーカを指定したスティミュラス値に移動させます。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:X (333 ページ)
リミット・テーブルのセグメントを削除します。	CALC:LIM:SEGM:DEL	以下のコマンドを使用して、テスト・マーカをオフします。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM (311 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM (328 ページ)
セグメントのリミットのデルタ値を設定します。	CALC:LIM:SEGM:DELTA	なし (リミットを中心値とデルタ値で設定することはできません。)
セグメントの編集を開始します。	CALC:LIM:SEGM:EDIT	なし (宣言の必要はありません。)
セグメントのリミットの下限值を設定します。	CALC:LIM:SEGM:LOW	以下のコマンドを使用して設定します。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW (314 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW (329 ページ)
セグメントのリミットを中心値を設定します。	CALC:LIM:SEGM:MIDD	なし (リミットを中心値とデルタ値で設定することはできません。)
リミット・テストの定義を終了します。	CALC:LIM:SEGM:SAVE	なし (宣言の必要はありません。)
セグメントのリミットの上限值を設定します。	CALC:LIM:SEGM:UPP	以下のコマンドを使用して設定します。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP (316 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP (331 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
リミット・テスト機能のオン/オフを切り替えます。	CALC:LIM:STAT	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL (312 ページ)
CALC:MATH1:NAME コマンドで使用可能なパラメータを返します。	CALC:MATH1:CAT?	なし
測定する誘電材料の厚さを設定します。	CALC:MATH1:DIM1	CALC:FORM:PAR:DIE (298 ページ)
測定するトロイダル・コアのサイズを設定します。	CALC:MATH1:DIM2	CALC:FORM:PAR:MAG (300 ページ)
インピーダンスをアドミタンス、誘電率、透磁率、または反射係数に変換します。	CALC:MATH1:NAME	なし
インピーダンスをアドミタンスまたは反射係数に変換します。	CALC:MATH1:STAT	(CALC{1-5}:FORM (295 ページ) を使って、測定パラメータを直接選択できます。)
CALC:MATH2:NAME コマンドで使えるパラメータを返します。	CALC:MATH2:CAT?	なし
データ演算機能を設定します。	CALC:MATH2:NAME	CALC{1-5}:MATH:FUNC (339 ページ)
データ演算機能のオン/オフを切り替えます。	CALC:MATH2:STAT	(演算機能の設定とオン/オフの切り替えを同時に行ないます。ただし、データ演算機能の種類は 4291B とは異なります。)

DATA サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
データ (補助オフセット、データ演算機能のゲイン値、ズームのパーセンテージ) を設定します。	DATA	なし (値を設定する機能はありません。)
オフセットを設定します。	DATA OFFS	CALC{1-3}:MATH:OFFS (341 ページ)
マーカの振幅値をオフセットに設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
校正係数配列を送信します。	DATA CCO{11-33}	DATA:CCO{1-6} (345 ページ)
校正係数配列を読み出します。	DATA? CCO{11-33}	また、以下のコマンドを使用すると、セグメント毎に配列の送信 / 読み出しが可能です。 DATA:SEGM{1-16}:CCO{1-6} (350 ページ)
補正係数配列を送信します。	DATA CMP{1-3}	DATA:CMP{1-3} (347 ページ)
補正係数配列を読み出します。	DATA? CMP{1-3}	また、以下のコマンドを使用すると、セグメント毎に配列の送信 / 読み出しが可能です。 DATA:SEGM{1-16}:CMP{1-3} (352 ページ)
データ配列を送信します。	DATA DATA	なし (データ配列の送信 / 読み出しはできません。)
データ配列を読み出します。	DATA? DATA	
生データ配列を送信します。	DATA RAW	なし (生データ配列を送信することはできません。)
生データ配列を読み出します。	DATA? RAW	DATA:RAW? (348 ページ)
フィクスチャ補正用オープン・スタンダード配列を送信します。	DATA OADM	以下のコマンドを組み合わせることで、オープン・スタンダード配列 (G-B) の送信 / 読み出しが可能です。 SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B (441 ページ)
フィクスチャ補正用オープン・スタンダード配列を読み出します。	DATA? OADM	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G (442 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
フィクスチャ補正用ショート・スタンダード配列を送信します。	DATA SIMP	以下のコマンドを組み合わせることで、ショート・スタンダード配列 (R-X) の送信 / 読み出しが可能です。 SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R (444 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X (445 ページ)
フィクスチャ補正用ショート・スタンダード配列を読み出します。	DATA? SIMP	
フィクスチャ補正用ロード・スタンダード配列を送信します。	DATA LIMP	なし (ロード補正機能の概念がありません。)
フィクスチャ補正用ロード・スタンダード配列を読み出します。	DATA? LIMP	
レベル・モニタ配列を送信します。	DATA MON	なし (送信はできません。)
レベル・モニタ配列を読み出します。	DATA? MON	CALC:DATA:MON? (290 ページ) (DC バイアス・レベル・モニタ機能のみ可能です)
等価回路パラメータを定義します。	DATA {EQC0 EQC1 EQL1 EQR1}	CALC{1-5}:DATA:EPAR (292 ページ)
リミット・テストが不合格となったポイントの結果を読み出します。	DATA? LFA	以下のコマンドを組み合わせることで実行します。 CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? (330 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:X (333 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:UP (331 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:LOW (329 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? (315 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:X (337 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:UP (316 ページ) CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:LOW (314 ページ)
全ての測定ポイントのリミット・テスト結果を読み出します。	DATA? LLIS	CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:LIM:ALL:RES? (313 ページ) (ただし、全てのテスト・マーカの総合判定結果を返すだけで、テスト条件の読み出しもできません。)
マーカ位置のリミット・テスト結果を読み出します。	DATA? LMAR	以下のコマンドを使用して、マーカ位置のテスト結果を読み出します。ただし、テスト条件の読み出しはできません。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? (315 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? (330 ページ)
メモリ配列を読み出します。	DATA? MEM	なし
スティミュラス配列を読み出します。	DATA? SPAR	SWE:STIM{1-4}? (510 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
指定したポイントのスティミュラス値、測定データ、メモリ、またはレベル・モニタ値を読み出します。	DATA:VAL?	なし（測定ポイントを指定して、データを読み出すことはできません。）
フィクスチャ補正スタンダード（オープン、ショート、およびロード）配列を設定します。	DATA:DEF	以下のコマンドを組み合わせることで実行します。なお、ロード・スタンダード配列はありません。また、オープン・スタンダードはG-B、ショート・スタンダードはR-Xで定義します。 SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:B (441 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN1:LIST:G (442 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:R (444 ページ) SENS:CORR2:CKIT:STAN2:LIST:X (445 ページ)
フィクスチャ補正スタンダード配列をクリアします。	DATA:DEL	なし
リミット・テストが不合格となったポイントの数を返します。	DATA:POIN? LFA	なし ただし、以下のコマンドを使用して、マーカを指定して PASS/FAIL を読み出すことは可能です。 CALC{1-5}:MARK{1-8}:FUNC:DOM:LIM:RES? (315 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:FUNC:DOM:LIM:RES? (330 ページ)

DIAGnostics サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
外部基準信号が入力されているかを確認します。	DIAG:EREF:STAT?	SYST:EXTR? (516 ページ)
モデル番号とファームウェアのバージョンを返します。	DIAG:FREV?	*IDN? (279 ページ)
パワー・オン・テストの結果を返します。	DIAG:INIT:RES?	なし

DISPlay サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
周波数表示をブランクにします。	DISP:ANN:FREQ	なし
LCD のバックライトのオン / オフを切り替えます。	DISP:BACK	DISP:BACK (353 ページ)
LCD の輝度を設定します。	DISP:BRIG	なし
表示色をデフォルト色に戻します。	DISP:CMP:COL:DEF	
表示色を変更する画面情報を指定します。	DISP:CMP:CLO{1-14}:HSL	
全ての色設定を工場出荷時の状態に戻します。	DISP:CMP:DEF	
前回セーブした色設定を呼び出します。	DISP:CMP:LOAD	
色設定をメモリにセーブします。	DISP:CMP:STOR	
LCD のバックグラウンド輝度を設定します。	DISP:CONT	
ディスプレイの割り当てモードを選択します。	DISP:ALL	なし（測定画面とマクロ画面の分割表示はできません。）

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
デュアル・チャンネル・モードでフルスクリーン / 分割表示を選択します。	DISP:FORM	なし (チャンネルの概念がありません。) ただし、スカラ・トレースを表示している場合、以下のコマンドを使用して、ウィンドウの分割 / オーバ・レイの切り替えは可能です。 DISP:FORM (354 ページ)
I-BASIC のグラフィックス機能のオン / オフを切り替えます。	DISP:GRAP:STAT	なし (I-BASIC は搭載されていません。)
表示されているラベルをすべて消去します。	DISP:TEXT{11-30}:CLE	なし (一度に全てのトレース・タイトルを消去することはできません。)
特定のラベルの色を選択します。	DISP:TEXT{11-30}:COL	なし
文字列を指定の表示エリアに入力します。	DISP:TEXT{10-38}	以下のコマンドを組み合わせで実行します。 DISP:TRAC{1-5}:TITL:DATA (360 ページ) DISP:TRAC{1-5}:TITL (359 ページ)
指定したラベルが表示される位置を定義します。	DISP:TEXT{11-30}:LOC	なし (トレース・タイトルの表示エリアは固定です。)
指定のリスト表示のページを選択します。	DISP:TEXT{1-8}:PAGE	DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)
リストを表示します。	DISP:TEXT{1-9 39 40}:STAT	以下のコマンドを使用して、各リストを表示します。 CALC{1-5}:MARK:LIST (325 ページ) DISP:TEXT{1-3}:SET (355 ページ)
一度に全てのメモリ・トレース、ユーザ・トレースを消去します。	DISP:TRAC{2-21}:CLE	なし (一度にトレースを消去することはできません。)
ユーザ・トレース軸を、連動または非連動に設定します。	DISP:TRAC{18-21}:GRAT:AXIS:COUP	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)
表示フォーマットを選択します。	DISP:TRAC1:GRAT:FORM	DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM (356 ページ)
グリッド表示のオン / オフを切り替えます。	DISP:TRAC{1-21}:GRAT:GRID	なし (グリッド表示のオン / オフを切り替えることはできません。)
全てのマーカを消去して、マーカ機能を全てキャンセルします。	DISP:TRAC{1-21}:MARK:ALL DEF	CALC{1-5}:MARK:AOFF (303 ページ)
マーカのオン / オフを切り替えます。	DISP:TRAC{1-21}:MARK:ALL:STAT	以下のコマンドを使用して、マーカをオン / オフします。 CALC{1-5}:MARK{1-8} (302 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF (327 ページ)
リファレンス・マーカを表示し、マーカ・モードに設定します。	DISP:TRAC{1-21}:MARK:REL	以下のコマンドを組み合わせで実行します。
リファレンス・マーカのタイプを選択します。	DISP:TRAC{1-21}:MARK:REL:REF	CALC{1-5}:MARK:REF (327 ページ) CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE (332 ページ)
サブ・マーカのオン / オフを切り替えます。	DISP:TRAC{1-21}:MARK{2-8}:STAT	なし (サブ・マーカの概念がありません。)
マーカの X 軸の単位を選択します。	DISP:TRAC{1-21}:MARK{1-8}:UNIT	CALC{1-5}:MARK:UNIT (336 ページ)
表示するトレースを選択します。	DISP:TRAC{1-21}:STAT	CALC{1-5}:MATH:FUNC (339 ページ)
ユーザ・トレースの X 軸の左端の値を定義します。	DISP:TRAC{1-21}:X:LEFT	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)
ユーザ・トレースの X 軸の右端の値を定義します。	DISP:TRAC{1-21}:X:RIGH	

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
複素平面フォーマットの X 軸のリファレンス・ラインの値を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:X:RLEV	DISP:TRAC{4-5}:X:RLEV (361 ページ)
掃引タイプをリニア / ログを切り替えます。また、リスト掃引においてオーダ・ベースの X 軸スパンを選択します。	DISP:TRAC{1-21}:X:SPAC	DISP:TRAC{1-5}:X:SPAC (362 ページ)
ユーザ・トレースの X 軸の単位を定義します。	DISP:TRAC{1-21}:X:UNIT	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)
オート・スケールを実行します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:AUTO ONCE	DISP:TRAC{1-5}:Y:AUTO (363 ページ)
スケールのボトム値を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:BOTT	DISP:TRAC{1-3}:Y:BOTT (364 ページ)
データ・トレースとメモリ・トレースのスケールの連動 / 非連動を切り替えます。	DISP:TRAC{1-21}:Y:COUP	DISP:TRAC{1-5}:Y:FOR (365 ページ)
測定値のスケール比を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:PDIV	なし (スケール比を使って、スケールを設定することはできません。)
リファレンス・ラインの値を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:RLEV	DISP:TRAC{1-5}:Y:RLEV (368 ページ)
直行座標表示のリファレンス・ラインの位置を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:RPOS	DISP:TRAC{1-3}:Y:RPOS (369 ページ)
スケールのトップ値を設定します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:TOP	DISP:TRAC{1-3}:Y:TOP (371 ページ)
Y 軸のリニア / ログを切り替えます。	DISP:TRAC{1-21}:Y:SPAC	DISP:TRAC{1-3}:Y:SPAC (370 ページ)
ユーザ・トレースの Y 軸の単位を単位を定義します。	DISP:TRAC{1-21}:Y:UNIT	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)

FORMat サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
データ転送時のフォーマットを選択します。	FORM	FORM:DATA (373 ページ)

HCOPy サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
プリンタ出力を中止します。	HCOP:ABOR	HCOP:ABOR (379 ページ)
プリンタ出力のパラメータを標準値に戻します。	HCOP:DEF	なし
標準色 / 表示画面に近い色で印刷するように設定します。	HCOP:DEV:CMAP:COL	HCOP:IMAG (380 ページ)
カラー / 白黒印刷を切り替えます。	HCOP:DEV:COL	HCOP:IMAG (380 ページ)
プリンタ出力の解像度を設定します。	HCOP:DEV:DPI	なし (プリンタ・ドライバ側で設定します。)
印刷終了時に用紙送りを行なうか否かを選択します。	HCOP:DEV:FORMF	なし (用紙送りが行われます。)
用紙の方向を選択します。	HCOP:DEV:LAND	なし (プリンタ・ドライバ側で設定します。)
印刷時の左マージンを設定します。	HCOP:DEV:LEFTM	
画面に表示されているソフト・キーを印刷するか否かを選択します。	HCOP:DEV:SKEY	
印刷時の用紙のトップ・マージンを設定します。	HCOP:DEV:TOPM	
プリンタ出力を実行します。	HCOP	HCOP (379 ページ)
印刷時の時間、日出力のオン / オフを切り替えます。	HCOP:ITEM:TDST:STAT	なし

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

INITiate サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
トリガ・システムを連続起動します。	INIT:CONT	INIT:CONT (381 ページ)
トリガ・システムを開始します。	INIT	INIT (381 ページ)
実行中の掃引を中止してアイドル・ステートを抜け、もう一度トリガ・システムを開始します。	INIT:AGAL:ALL	なし

INSTrument サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
アクティブ・チャンネルを選択します。	INST {CH1 CH2}	なし (チャンネルの概念がありません。) E4991A においては、トレースをアクティブ・トレースに設定する場合、以下のコマンドを使用します。 DISP:TRAC{1-5}:SEL (357 ページ)
ステミュラス値のチャンネル連動を設定します。	INST:COUP	なし (チャンネルの概念がありません。)
アクティブ・チャンネルを選択します。	INST:NSEL	なし (チャンネルの概念がありません。) ただし、E4991A においては、以下のコマンドを使用して、トレースをアクティブ・トレースに設定します。 DISP:TRAC{1-5}:SEL (357 ページ)
選択したチャンネルを表示します。	INST:STAT	なし (チャンネルの概念がありません。) ただし、E4991A においては、以下のコマンドを使用して、選択したトレースを表示します。 DISP:TRAC{1-5} (355 ページ)

MMEmory サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
DOS フォーマット・ディスクのカレント・ディレクトリを変更します。	MMEM:CDIR	MMEM:CDIR (382 ページ)
ファイルをコピーします。	MMEM:COPY	MMEM:COPY (383 ページ)
DOS フォーマット・ディスクに新しいディレクトリを作成します。	MMEM:CRE:DIR	MMEM:MDIR (385 ページ)
ファイルを削除します。	MMEM:DEL	MMEM:DEL (383 ページ)
フロッピー・ディスク、またはメモリ・ディスクを初期化します。	MMEM:INIT	なし (フロッピー・ディスクのフォーマットはできません。また、メモリ・ディスクは搭載されていません。)
機器の状態をロードします。	MMEM:LOAD:STAT	MMEM:LOAD (384 ページ)
データをロードします。	MMEM:LOAD:TRAC	MMEM:LOAD:TRAC (385 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
グラフィック・イメージを TIFF ファイルとしてセーブします。	MMEM:STOR:DINT:TIFF	以下のコマンドを使用します。ただし、TIFF 形式ではセーブできなくて、代わりに JPEG/BMP 形式でセーブすることができます。 MMEM:STOR:GRAP (388 ページ) MMEM:STOR:GRAP:BMP (389 ページ)
ASCII ファイルとしてデータ配列をセーブします。	MMEM:STOR:DINT:TRAC	MMEM:STOR:TRAC:ASC (390 ページ)
セーブされる配列の設定を読み出します。	MMEM:STOR:ITEM:TRAC:CAT?	なし
セーブしない配列を設定します。	MMEM:STOR:ITEM:TRAC:DEL	MMEM:STOR:TRAC:SEL{1-4} (391 ページ)
セーブする配列を設定します。	MMEM:STOR:ITEM:TRAC:SEL	
機器の状態と校正係数だけを保存します。	MMEM:STOR:STAT	以下のコマンドを使用しますが、機器の状態と校正係数以外のデータも一緒にセーブされます。 MMEM:STOR (387 ページ)
MMEM:STOR:TRAC コマンドで定義したデータ配列をセーブします。	MMEM:STOR:TRAC	以下のコマンドを使用して、指定したデータ・フォーマットでセーブします。 MMEM:STOR:TRAC (390 ページ) MMEM:STOR:TRAC:ASC (390 ページ)

PROGram サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
プログラム名を読み出します。	PROG:CAT?	E4991A においては、I-BASIC の代わりにマクロ (E4991A VBA) が搭載されています。 以下のコマンドを使用して、マクロ・プログラム・リストを読み出します。 PROG:CAT? (393 ページ)
外部コントローラから I-BASIC にプログラムをロードします。	PROG:DEF	なし
I-BASIC エディタ上のプログラムを消去します。	PROG:DEL	
I-BASIC エディタ上のプログラムを消去します。	PROG:DEL:ALL	
プログラム・コマンドを実行します。	PROG:EXEC	
4291B においては実用機能はありません。	PROG:MALL	
I-BASIC のプログラム名を定義します。	PROG:NAME	以下のコマンドを使用して、マクロ・プログラム名を定義します。 PROG:NAME (393 ページ)
I-BASIC エディタ上のプログラム数値変数配列の内容を設定します。	PROG:NUMB	なし
I-BASIC エディタのプログラム状態を設定します。	PROG:STAT	以下のコマンドを使用して、マクロの状態を設定します。 PROG:STAT (394 ページ)
I-BASIC エディタ上のプログラム文字変数や文字配列の内容を設定します。	PROG:STR	なし
I-BASIC プログラムが RUN 状態から STOP または PAUSE 状態になるまで、他のコマンドを受け付けられないようにします。	PROG:WAIT	以下のコマンドを使用して、他のマクロ・コマンドを受け付けられないように設定します。 PROG:WAIT (394 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
外部コントローラから I-BASIC にプログラムをロードします。	PROG:EXPL:DEF	なし
I-BASIC エディタ上のプログラムを消去します。	PROG:EXPL:DEL	
プログラム・コマンドを実行します。	PROG:EXPL:EXEC	
4291B においては実用機能はありません。	PROG:EXPL:MALL	
I-BASIC のプログラム名を定義します。	PROG:EXPL:NAME	
I-BASIC エディタ上のプログラム数値変数配列の内容を設定します。	PROG:EXPL:NUMB	
I-BASIC エディタのプログラム状態を設定します。	PROG:EXPL:STAT	
I-BASIC エディタ上のプログラム文字変数や文字配列の内容を設定します。	PROG:EXPL:STR	
I-BASIC プログラムが RUN 状態から STOP または PAUSE 状態になるまで、他のコマンドを受け付けないようにします。	PROG:EXPL:WAIT	

SENSe サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
ポイント・アベレージング回数を設定します。	SENS:AVER1:COUN	AVER:COUN (286 ページ)
ポイント・アベレージング機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:AVER1	AVER (285 ページ)
掃引と掃引アベレージングをリセットし、1 から再掃引します。	SENS:AVER2:CLE	CALC:AVER:CLE (287 ページ)
掃引アベレージング回数を設定します。	SENS:AVER2:COUN	CALC:AVER:COUN (288 ページ)
掃引アベレージング機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:AVER2	CALC:AVER (287 ページ)
校正キットを選択します。	SENS:CORR1:CKIT	SENS:CORR1:CKIT (419 ページ)
ユーザ定義校正キットのラベルを入力します。	SENS:CORR1:CKIT:LAB	なし
ユーザ定義校正キットの定義値をメモリにセーブします。	SENS:CORR1:CKIT:SAVE	なし (ただし、ユーザ定義校正キットの定義値をステート・ファイルにセーブすることはできます。)
ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードの容量値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:C (421 ページ)
ユーザ定義校正キットのオープン・スタンダードのコンダクタンス値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G	SENS:CORR1:CKIT:STAN1:G (422 ページ)
ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードのインダクタンス値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:L (425 ページ)
ユーザ定義校正キットのショート・スタンダードの抵抗値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R	SENS:CORR1:CKIT:STAN2:R (428 ページ)
ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードの抵抗値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:R (432 ページ)
ユーザ定義校正キットのロード・スタンダードのリアクタンス値を設定します。	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:X	SENS:CORR1:CKIT:STAN3:L (429 ページ) (ただし、リアクタンス値で設定します。)
校正スタンダードを選択して、校正を実行します。	SENS:CORR1:COLL	SENS:CORR1:COLL (436 ページ)
校正データを測定する周波数ポイントを選択します。	SENS:CORR1:COLL:FPO	SENS:CORR1:COLL:FPO (437 ページ)
測定した校正データから校正係数配列を計算し、校正機能を有効にします。	SENS:CORR1:COLL:SAVE	SENS:CORR1:COLL:SAVE (437 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
ポート延長機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:CORR1:EDEL:STAT	以下のコマンドを使用して、テスト・フィクスチャの電気長以外に発生するオフセット遅延時間を設定し、同時に補正機能をオンに設定します。 SENS:CORR2:EDEL:TIME (451 ページ)
ポート延長の値を設定します。	SENS:CORR1:EDEL	
校正機能のオン / オフを問い合わせます。	SENS:CORR1?	SENS:CORR1 (418 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャ補正用スタンダードのラベルを定義します。	SENS:CORR2:CKIT:LAB	なし
ユーザ定義のフィクスチャ補正用スタンダード値をメモリにセーブします。	SENS:CORR2:CKIT:SAVE	なし (ただし、フィクスチャ補正用スタンダード値をステート・ファイルにセーブすることはできません。)
ユーザ定義のフィクスチャ補正オープン・スタンダードの容量値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C (439 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャ補正オープン・スタンダードのコンダクタンス値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G	SENS:CORR2:CKIT:STAN1:G (440 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャ補正オープン・スタンダードの値 (配列値 / 単独値) を選択します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN1	SENS:CORR2:CKIT:LIST (438 ページ) (ただし、オープン / ショートを単独で選択することはできません。)
ユーザ定義のフィクスチャ補正ショート・スタンダードのインダクタンス値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:L (443 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャ補正ショート・スタンダードの抵抗値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R	SENS:CORR2:CKIT:STAN2:R (446 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャ補正ショート・スタンダードの値 (配列値 / 単独値) を選択します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN2	SENS:CORR2:CKIT:LIST (438 ページ) (ただし、オープン / ショートを単独で選択することはできません。)
ユーザ定義のフィクスチャ補正ロード・スタンダードのインダクタンス値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN3:L	なし (ロード補正機能の概念がありません。)
ユーザ定義フィクスチャ補正ロード・スタンダードの抵抗値を設定します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN3:R	
ユーザ定義のフィクスチャ補正ロード・スタンダードの値 (配列値 / 単独値) を選択します。	SENS:CORR2:CKIT:STAN3	
誘電材料テスト・フィクスチャの補正のためのロード・スタンダードを選択します。	SENS:CORR2:CKIT2	誘電材料測定において、校正キットを選択するために以下のコマンドが用意されています。 SENS:CORR1:CKIT (419 ページ)
誘電材料測定用のユーザ定義ロード・スタンダードのラベルを設定します。	SENS:CORR2:CKIT2:LAB	なし
誘電材料測定用のユーザ定義ロード・スタンダード値をメモリにセーブします。	SENS:CORR2:CKIT2:SAVE	なし (ただし、ユーザ定義ロード・スタンダード値をステート・ファイルにセーブすることはできません。)
誘電材料測定用のユーザ定義ロード・スタンダードの比誘電率を設定します。	SENS:CORR2:CKIT2:STAN6:PRE	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PRE (434 ページ)
誘電材料測定用のユーザ定義ロード・スタンダードの誘電損失係数を設定します。	SENS:CORR2:CKIT2:STAN6:PLF	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:PLF (433 ページ)
誘電材料測定用のユーザ定義ロード・スタンダードの厚さを設定します。	SENS:CORR2:CKIT2:STAN6:THIC	SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC (435 ページ)
フィクスチャ補正のスタンダードを選択し、フィクスチャ補正を実行します。	SENS:CORR2:COLL	SENS:CORR2:COLL (447 ページ)
フィクスチャ補正データを測定する周波数ポイントを選択します。	SENS:CORR2:COLL:FPO	SENS:CORR2:COLL:FPO (448 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
測定したフィクスチャ補正データからフィクスチャ補正係数を計算します。	SENS:CORR2:COLL:SAVE	SENS:CORR2:COLL:SAVE (449 ページ)
フィクスチャ補正のオープン補正機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:CORR2:OPEN	SENS:CORR2:COLL:OPEN (449 ページ)
フィクスチャ補正のショート補正機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:CORR2:SHOR	SENS:CORR2:COLL:SHOR (450 ページ)
フィクスチャ補正のロード補正機能のオン / オフを切り替えます。	SENS:CORR2:LOAD	なし (ロード補正機能の概念がありません。)
周波数掃引範囲のセンタ値を設定します。	SENS:FREQ:CENT	FREQ:CENT (375 ページ)
マーカと マーカの差を周波数掃引範囲のセンタ値に設定します。		なし
マーカの値を周波数掃引範囲のセンタ値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
ピークをサーチして周波数掃引範囲のセンタ値に設定します。		以下のコマンドを組み合わせで実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ) CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
周波数掃引タイプを選択します。	SENS:FREQ:MODE	SWE:TYPE (513 ページ)
周波数掃引範囲のスパン値を設定します。	SENS:FREQ:SPAN	FREQ:SPAN (376 ページ)
マーカと マーカの差を周波数掃引範囲のスパン値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
周波数スパン x ズーミング・アパーチャ		なし (掃引スパンのズーミング機能はありません。)
周波数掃引範囲のスタート値を設定します。	SENS:FREQ:STAR	FREQ:STAR (377 ページ)
マーカの値を周波数掃引範囲のスタート値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
周波数掃引範囲のストップ値を設定します。	SENS:FREQ:STOP	FREQ:STOP (378 ページ)
マーカの値を周波数掃引範囲のストップ値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
リスト・テーブルをクリアします。	SENS:LIST:CLE	SEGM:DEL:ALL (405 ページ)
リスト・テーブルの編集を終了します。	SENS:LIST:SAVE	なし (宣言の必要はありません。)
編集するリスト・テーブルのセグメントを選択します。	SENS:LIST:SEGM	なし (セグメント編集用の GPIB コマンドの中で、セグメント番号を指定します。)
リスト・テーブルに新しいセグメントを追加します。	SENS:LIST:SEGM:ADD	なし (テーブルをクリアして、新規にセグメントを追加するために、SEGM:COUN (396 ページ) コマンドが用意されています。)
リスト・テーブルのアベレーシング回数を設定します。	SENS:LIST:SEGM:AVER:COUN	SEGM{1-16}:AVER:COUN (395 ページ)
リスト・テーブルの電流レベルを設定します。	SENS:LIST:SEGM:CURR	SEGM{1-16}:CURR (397 ページ)
リスト・テーブルからセグメントを消去します。	SENS:LIST:SEGM:DEL	なし (全てのセグメントを一度に消去する方法しかありません。)
リスト・テーブルのセグメントの編集を開始します。	SENS:LIST:SEGM:EDIT	なし (ただし、セグメントの編集前に、以下のコマンドを使用して、セグメント掃引テーブル内に、セグメントを作成しておく必要があります。) SEGM:COUN (396 ページ)
リスト・テーブルのセグメントのセンタ値を設定します。	SENS:LIST:SEGM:FREQ:CENT	SEGM{1-16}:FREQ:CENT (406 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
リスト・テーブルのセグメントのスパン値を設定します。	SENS:LIST:SEGM:FREQ:SPAN	SEGM{1-16}:FREQ:SPAN (407 ページ)
リスト・テーブルのセグメントのスタート値を設定します。	SENS:LIST:SEGM:FREQ:STAR	SEGM{1-16}:FREQ:STAR (408 ページ)
マーカの値をリスト・テーブルのセグメントのスタート値に設定します。		なし
リスト・テーブルのセグメントのストップ値を設定します。	SENS:LIST:SEGM:FREQ:STOP	SEGM{1-16}:FREQ:STOP (409 ページ)
マーカの値をリスト・テーブルのセグメントのストップ値に設定します。		なし
リスト・テーブルのセグメントの測定ポイント数を設定します。	SENS:LIST:SEGM:POIN	SEGM{1-16}:SWE:POIN (412 ページ)
リスト・テーブルのパワー・レベルを設定します。	SENS:LIST:SEGM:POW	SEGM{1-16}:POW (410 ページ)
リスト・テーブルのセグメントの編集を中止します。	SENS:LIST:SEGM:QUIT	なし (宣言の必要はありません。)
リスト・テーブルのセグメントの編集を終了します。	SENS:LIST:SEGM:SAVE	
リスト・テーブルの電圧レベルを設定します。	SENS:LIST:SEGM:VOLT	SEGM{1-16}:VOLT (413 ページ)
一回のトリガでの掃引回数を設定します。	SENS:SWE:COUN	なし (なお、掃引間アベレージング機能がオンの場合、一回のトリガで指定アベレージング回数の掃引が行われます。)
ポイント・ディレイ値を設定します。	SENS:SWE:DWEL1	SWE:DWEL2 (507 ページ)
掃引ディレイ値を設定します。	SENS:SWE:DWEL2	SWE:DWEL1 (506 ページ)
ポイント・ディレイ値の自動設定 / 手動設定を切り替えます。	SENS:SWE:DWEL1:AUTO	なし (ディレイ値 = 0 秒が、4291B の場合の、自動設定に相当します。)
掃引ディレイ値の自動設定 / 手動設定を切り替えます。	SENS:SWE:DWEL2:AUTO	
測定ポイント数を設定します。	SENS:SWE:POIN	SWE:POIN (509 ページ)
掃引タイプを選択します。	SENS:SWE:SPAC	SWE:TYPE (513 ページ) (ただし、掃引タイプは、掃引パラメータとの組み合わせで選択する必要があります。)
掃引時間を設定します。	SENS:SWE:TIME	SWE:TIME (511 ページ)
掃引時間の自動設定 / 手動設定を切り替えます。	SENS:SWE:TIME:AUTO	SWE:TIME:AUTO (512 ページ)

SOURCE サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
CW 周波数を設定します。	SOUR1:FREQ	FREQ (374 ページ)
周波数掃引時の信号源電流レベルを設定します。	SOUR1:CURR	SOUR:CURR (455 ページ)
周波数掃引時の信号源パワー・レベルを設定します。	SOUR1:POW	SOUR:POW (468 ページ)
信号源レベル掃引時の掃引方向 (UP/DOWN) を切り替えます。	SOUR1:SWE:DIR	SWE:DIR (506 ページ)
信号源レベル掃引時における掃引タイプを選択します。	SOUR1:SWE:SPAC	なし (信号源レベル掃引において掃引タイプはリニア掃引に固定です。)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
信号源レベル掃引範囲のセンタ値（電圧）を設定します。	SOUR1:VOLT:CENT	SOUR:VOLT:CENT (475 ページ)
マーカと マーカの差を信号源レベル掃引範囲のセンタ値（電圧）に設定します。		なし
マーカの値を信号源レベル掃引範囲のセンタ値（電圧）に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
ピークをサーチして信号源レベル掃引範囲のセンタ値（電圧）に設定します。		以下のコマンドを組み合わせで実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ) CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
周波数 / DC バイアス掃引時の信号源電圧レベルを設定します。	SOUR1:VOLT	SOUR:VOLT (474 ページ)
掃引信号源を選択します。合わせて、リスト掃引モードを選択します。	SOUR1:VOLT:MODE	なし（掃引パラメータを設定するには、SWE:TYPE (513 ページ) コマンドを使用します。）
信号源レベル掃引のスパン値（電圧）を設定します。	SOUR1:VOLT:SPAN	SOUR:VOLT:SPAN (484 ページ)
マーカと マーカの差を信号源レベル掃引のスパン値（電圧）に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
信号源電圧スパン x ズーミング・アパーチャ		なし（掃引スパンのズーミング機能はありません。）
信号源レベル掃引のスタート値（電圧）を設定します。	SOUR1:VOLT:STAR	SOUR:VOLT:STAR (485 ページ)
マーカの値を信号源レベル掃引のスタート値（電圧）に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
信号源レベル掃引のストップ値（電圧）を設定します。	SOUR1:VOLT:STOP	SOUR:VOLT:STOP (486 ページ)
マーカの値を信号源レベル掃引のストップ値（電圧）に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアス・モードを電流設定モードに設定します。	SOUR2:CURR:ALC	なし（掃引パラメータを DC バイアス電流掃引に設定するには、SWE:TYPE (513 ページ) コマンドを使用します。また、定電流源モードに設定する場合は、セグメント掃引においては、SEGM:CURR:OFFS:STAT (398 ページ) コマンドを使用し、セグメント掃引以外では、SOUR:CURR:OFFS:STAT (463 ページ) コマンドを使用します。）
DC バイアス電流掃引範囲のセンタ値を設定します。	SOUR2:CURR:CENT	SOUR:CURR:OFFS:CENT (460 ページ)
マーカと マーカの差を DC バイアス電流掃引範囲のセンタ値に設定します。		なし
マーカの値を DC バイアス電流掃引範囲のセンタ値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
ピークをサーチして DC バイアス電流掃引範囲のセンタ値に設定します。		以下のコマンドを組み合わせで実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ) CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアスの電流値を設定します。	SOUR2:CURR	SOUR:CURR:OFFS (459 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
DC バイアス掃引における電流の上限値を設定します。	SOUR2:CURRE:LIM	SOUR:CURRE:LIM:OFFS (457 ページ)
掃引信号源を選択します。	SOUR2:CURRE:MODE	なし (掃引パラメータを設定するには、SWE:TYPE (513 ページ) コマンドを使用します。)
DC バイアス電流掃引のスパン値を設定します。	SOUR2:CURRE:SPAN	SOUR:CURRE:OFFS:SPAN (461 ページ)
マーカと マーカの差を DC バイアス電流掃引のスパン値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアス電流スパン x ズーミング・アパーチャ		なし (掃引スパンのズーミング機能はありません。)
DC バイアス電流掃引のスタート値を設定します。	SOUR2:CURRE:STAR	SOUR:CURRE:OFFS:STAR (462 ページ)
マーカの値を DC バイアス電流掃引のスタート値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアスの出力のオン / オフを切り替えます。	SOUR2:CURRE:STAT	SOUR:CURRE:OFFS:STAT (463 ページ)
DC バイアス電流掃引のストップ値を設定します。	SOUR2:CURRE:STOP	SOUR:CURRE:OFFS:STOP (464 ページ)
マーカの値を DC バイアス電流掃引のストップ値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアス・モードを電圧設定モードに設定します。	SOUR2:VOLT:ALC	なし (掃引パラメータを DC バイアス電圧掃引に設定するには、SWE:TYPE (513 ページ) コマンドを使用します。また、定電圧源モードに設定する場合は、セグメント掃引においては、SEGM:VOLT:OFFS:STAT (416 ページ) コマンドを使用し、セグメント掃引以外では、SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ) コマンドを使用します。)
DC バイアス電圧掃引範囲のセンタ値を設定します。	SOUR2:VOLT:CENT	SOUR:VOLT:OFFS:CENT (479 ページ)
マーカと マーカの差を DC バイアス電圧掃引のスパン値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
マーカの値を DC バイアス電圧掃引のスパン値に設定します。		なし
ピークをサーチして DC バイアス電圧掃引のスパン値に設定します。		以下のコマンドを組み合わせで実行します。 CALC{1-5}:MARK:FUNC:EXEC (320 ページ) CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアスの直流バイアス値を設定します。	SOUR2:VOLT	SOUR:VOLT:OFFS コマンド (478 ページ)
DC バイアス掃引における電圧の上限値を設定します。	SOUR2:VOLT:LIM	SOUR:VOLT:LIM:OFFS (476 ページ)
掃引信号源を設定します。	SOUR2:VOLT:MODE	なし (掃引パラメータを設定するには、SWE:TYPE (513 ページ) コマンドを使用します。)
DC バイアス電圧掃引のスパン値を設定します。	SOUR2:VOLT:SPAN	SOUR:VOLT:OFFS:SPAN (480 ページ)
マーカと マーカの差を DC バイアス電圧掃引のスパン値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアス電圧スパン x ズーミング・アパーチャ		なし (掃引スパンのズーミング機能はありません。)
DC バイアス電圧掃引のスタート値を設定します。	SOUR2:VOLT:STAR	SOUR:VOLT:OFFS:STAR (481 ページ)
マーカの値を DC バイアス電圧掃引のスタート値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
DC バイアスの出力のオン / オフを切り替えます。	SOUR2:VOLT:STAT	SOUR:VOLT:OFFS:STAT (482 ページ)
DC バイアス電圧掃引のストップ値を設定します。	SOUR2:VOLT:STOP	SOUR:VOLT:OFFS:STOP (483 ページ)
マーカの値を DC バイアス電圧掃引のストップ値に設定します。		CALC{1-5}:MARK:SET (335 ページ)
DC バイアス掃引時の掃引方向 (UP/DOWN) を切り替えます。	SOUR2:SWE:DIR	SWE:DIR (506 ページ)
DC バイアス掃引時の掃引タイプを選択します。	SOUR2:SWE:SPAC	なし (DC バイアス掃引において、掃引タイプはリニア掃引固定です。)

STATus サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
インスツルメント・イベント・ステータス有効レジスタを設定します。	STAT:INST:ENAB	なし (インスツルメント・イベント・ステータス有効レジスタはありません。)
インスツルメント・イベント・ステータス有効レジスタの値を読み出します。	STAT:INST?	
オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの値を読み出します。	STAT:OPER:COND?	STAT:OPER:COND? (487 ページ)
オペレーション・ステータス有効レジスタの値を設定します。	STAT:OPER:ENAB	STAT:OPER:ENAB (488 ページ)
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの値を読み出します。	STAT:OPER?	STAT:OPER? (487 ページ)
オペレーション・ステータス・レジスタの負遷移フィルタを設定します。	STAT:OPER:NTR	STAT:OPER:NTR (489 ページ)
オペレーション・ステータス・レジスタの正遷移フィルタを設定します。	STAT:OPER:PTR	STAT:OPER:PTR (490 ページ)
オペレーション・ステータス有効レジスタ、クエスチョナブル・ステータス有効レジスタおよび正負遷移フィルタを初期設定します。	STAT:PRES	STAT:PRES (491 ページ)
クエスチョナブル・ステータス・コンディション・レジスタの値を読み出します。	STAT:QUES:COND?	STAT:QUES:COND? (491 ページ)
クエスチョナブル・ステータス有効レジスタの値を設定します。	STAT:QUES:ENAB	STAT:QUES:ENAB (492 ページ)
クエスチョナブル・イベント・ステータス・レジスタの値を読み出します。	STAT:QUES?	STAT:QUES? (491 ページ)

SYSTem サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
操作の完了を通知するビープ音を鳴らすかどうかを選択します。	SYST:BEEP1:STAT	SYST:BEEP:STAT (514 ページ)
警告を通知するビープ音を鳴らすかどうかを選択します。	SYST:BEEP2:STAT	
外部コントローラの GPIB アドレスを設定します。	SYST:COMM:GPIB:CONT:ADDR	なし
4 ビット・パラレル入力ポートに入力されたデータを読み出します。	SYST:COMM:PAR:DATA?	なし (パラレル I/O は搭載されていません。)
8 ビット・パラレル入力ポートに入力されたデータを読み出します。	SYST:COMM:PAR:TRAN:DATA	
内蔵クロックの日時を設定します。	SYST:DATE	SYST:DATE (515 ページ)
日付の表示フォーマットを設定します。	SYST:DATE:MODE	なし
エラー・キューのエラー・メッセージを読み出します。	SYST:ERR?	SYST:ERR? (515 ページ)

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
フィクスチャを指定して、フィクスチャの電気長を設定します。	SYST:FIXT	SENS:CORR2:FIXT (452 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャの電気長を設定します。	SYST:FIXT:DIST	SENS:CORR2:FIXT:EDEL:USER:DIST (454 ページ)
ユーザ定義のフィクスチャのラベルを設定します。	SYST:FIXT:LAB	なし
ユーザ定義のフィクスチャの設定内容をセーブします。	SYST:FIXT:SAVE	なし (ただし、ステート・ファイルにセーブすることはできます。)
フロント・パネル・キーのキー・コードを送ります。	SYST:KEY	なし
フロント・パネル・キーとロータリ・ノブを制御します。	SYST:KLOC	SYST:KLOC (520 ページ) SYST:KLOC:KBD (520 ページ)
各設定パラメータを初期化します。	SYST:PRES	SYST:PRES (521 ページ)
周波数を表示しません。	SYST:SEC	なし
内蔵クロックの時間を設定します。	SYST:TIME	SYST:TIME (522 ページ)
準拠する SCPI のバージョンを読み出します。	SYST:VERS?	SYST:VERS? (522 ページ)

TRACe サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
データ・トレースをメモリ・トレースにコピーします。	TRAC:COPY TR{2-17},TR1	なし
データ・トレースもしくはメモリ・トレースをユーザ・トレースにコピーします。	TRAC:COPY TR{18-21},TR{1-17}	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)
データをデータ/メモリ・トレース配列に入力します。	TRAC	以下のコマンドを利用して、データをメモリ・トレースにコピーすることはできます。 CALC{1-5}:MATH:MEM (340 ページ)
ユーザ・トレースにデータを入力します。	TRAC {TRX{18-21} TRY{18-21}}	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)
指定した測定ポイントのトレース値を出力します。	TRAC:VAL?	なし (測定ポイントを指定して、トレース値を読み出すことはできません。)
ユーザ・トレースのポイント数を設定します。	TRAC:POIN TR{18-21}	なし (ユーザ・トレースの概念がありません。)

TRIGger サブシステム :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
トリガ・イベント・モードを選択します。	TRIG:EVEN:TYPE	TRIG:EVEN (523 ページ)
外部トリガ信号の極性を設定します。	TRIG:SLOP	TRIG:SLOP (524 ページ)
トリガ・ソースを選択します。	TRIG:SOUR	TRIG:SOUR (524 ページ)

コモン・コマンド :

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
ステータス・バイト・レジスタ、オペレーション・イベント・ステータス・レジスタ、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ、インストゥルメント・イベント・ステータス・レジスタをクリアします。	*CLS	*CLS (277 ページ)
スタンダード・イベント・ステータス有効レジスタ値を設定します。	*ESE	*ESE (278 ページ)

4291B vs.E4991A GPIB コマンド対応表
GPIB コマンド対応表

4291B 機能	4291B GPIB コマンド	E4991A GPIB コマンド
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの値を返します。	*ESR?	*ESR? (278 ページ)
機器の ID を表わす文字列を返します。	*IDN?	*IDN? (279 ページ)
すべてのペンディング・オペレーションが終了したときに、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの OPC ビットをセットするように設定します。	*OPC	*OPC (279 ページ)
すべてペンディング・オペレーションが終了したときに、1 を返します。	*OPC?	*OPC? (279 ページ)
搭載されているオプションの情報を返します。	*OPT?	*OPT? (280 ページ)
GPIB のコントロール権を一時的に機器に渡す場合の、コントローラ側のアドレスを指定します。	*PCB	なし (パス・コントロール不可)
機器を初期設定状態に戻します。	*RST	*RST (280 ページ)
ステータス・バイト有効レジスタの値を設定します。	*SRE	*SRE (281 ページ)
ステータス・バイト・レジスタの内容を読み出します。	*STB?	*STB? (281 ページ)
トリガ・モードが BUS に設定されている場合に、トリガをかけます。	*TRG	*TRG (282 ページ)
内部セルフ・テストを実行し、結果を返します。	*TST?	*TST? (282 ページ)
すでに送信されたコマンドの処理が全て完了するまで待機します。	*WAI	*WAI (282 ページ)

付録 E 複素演算プログラム

本付録では、Visual Basic および HTBasic 上で複素数の演算を実現するためのプログラム例を掲載しています。

複素演算プログラム

以下に、加減乗除演算のプログラム例を示します。この部分をプログラムに追加することにより、複素数の加減乗除演算が可能になります。

Visual Basic における演算例

以下に、Visual Basic における複素数の加減乗除演算例を載せます。最初に Type ステートメントを使って複素数の型名を Complex に定義しています。次に、加減乗除演算部分は Function プロシージャを使って 4 つの独立したユーザ定義型の関数にしています。プログラムの中で使っている変数は以下の通りです。

a,b 演算する複素数
c 演算結果が代入される変数
Re,Im 複素数の実部 (Re) と虚部 (Im)

以下の関数をメインのプログラムから呼び出して使用します。

例 E-1

複素演算プログラム例

```
Option Explicit
Public Type Complex
    Re As Double
    Im As Double
End Type
'
' Adding Complex
'
Public Function complex_add(a As Complex, b As Complex) As Complex
    Dim c As Complex
    c.Re = a.Re + b.Re
    c.Im = a.Im + b.Im
    complex_add = c
End Function
'
' Subtracting Complex
'
Public Function complex_sub(a As Complex, b As Complex) As Complex
    Dim c As Complex
    c.Re = a.Re - b.Re
    c.Im = a.Im - b.Im
    complex_sub = c
End Function
'
' Multiplying Complex
'
Public Function complex_mul(a As Complex, b As Complex) As Complex
    Dim c As Complex
    c.Re = a.Re * b.Re - a.Im * b.Im
    c.Im = a.Re * b.Im + a.Im * b.Re
    complex_mul = c
End Function
'
' Dividing Complex
```



```

Public Function complex_div(a As Complex, b As Complex) As Complex
    Dim c As Complex
    Dim de As Double
    de = b.Re ^ 2 - b.Im ^ 2
    c.Re = (a.Re * b.Re + a.Im * b.Im) / de
    c.Im = (a.Im * b.Re - a.Re * b.Im) / de
    complex_div = c
End Function

```

HTBasic における演算例

以下に、HTBasic における複素数の加減乗除演算例を載せます。なお、プログラムの中で使っている変数は以下の通りです。

A(*),B(*) 演算する配列。配列の底は 1 です。
C(*) 演算結果が代入される配列。配列の底は 1 です。
Nop 配列のインデックスの上限値。

例 E-2

複素演算プログラム例

```

10      !
20      ! Adding Complex Arrays
30      !
40      SUB Complex_add(A(*),B(*),C(*),Nop)
50          INTEGER I,J
60          FOR I=1 TO Nop
70              FOR J=1 TO 2
80                  C(I,J)=A(I,J)+B(I,J)
90              NEXT J
100         NEXT I
110     SUBEND
120     !
130     ! Subtracting Complex Arrays
140     !
150     SUB Complex_sub(A(*),B(*),C(*),Nop)
160         INTEGER I,J
170         FOR I=1 TO Nop
180             FOR J=1 TO 2
190                 C(I,J)=A(I,J)-B(I,J)
200             NEXT J
210         NEXT I
220     SUBEND
230     !
240     ! Multiplying Complex Arrays
250     !
260     SUB Complex_mul(A(*),B(*),C(*),Nop)
270         INTEGER I
280         FOR I=1 TO Nop
290             C(I,1)=A(I,1)*B(I,1)-A(I,2)*B(I,2)
300             C(I,2)=A(I,1)*B(I,2)+A(I,2)*B(I,1)
310         NEXT I
320     SUBEND
330     !
340     ! Dividing Complex Arrays
350     !
360     SUB Complex_div(A(*),B(*),C(*),Nop)

```

複素演算プログラム
複素演算プログラム

```
370      INTEGER I
380      REAL De
390      FOR I=1 TO Nop
400          De=(B(I,1)^2-B(I,2)^2)
410          IF De=0 THEN Err
420          C(I,1)=(A(I,1)*B(I,1)+A(I,2)*B(I,2))/De
430          C(I,2)=(A(I,2)*B(I,1)-A(I,1)*B(I,2))/De
440      NEXT I
450      GOTO Ext
460 Err: DISP "DIVISION BY 0"
470 Ext: !
480      SUBEND
```

付録 F 測定異常時の動作一覧表

本付録では、測定異常時（オーバーロード / DC バイアス・オーバーロード等）の Agilent E4991A の動作の一覧表を掲載しています。

測定異常時の動作

E4991A において、以下の機器異常が検出された場合の、LCD 画面表示、GPIB 出力、および対処方法を示します。

- ・ オーバーロード
(測定中での試料の付け外し等により、内部回路が一時的にオーバーロード状態になった場合に検出されます。なお、通常の測定で頻繁にこのエラーが発生する場合には、本器の故障も考えられます。)
- ・ DC バイアス・オーバーロード
(バイアス回路において瞬間的に過電流が流れた場合に検出されます。なお、通常の測定で頻繁にこのエラーが発生する場合には、本器の故障も考えられます。)
- ・ PLL アンロック
(外部リファレンス信号に同期できなかった場合に検出されます。なお、通常の測定で頻繁にこのエラーが発生する場合には、本器の故障も考えられます。)
- ・ DC バイアス電流 / 電圧制限動作
(DC バイアス電流 / 電圧制限がかかっており、設定した電圧 / 電流が印加されなかった場合に検出されます。ただし、異常とは限りません。)

表 F-1 測定異常検出時の動作一覧表

イベント	画面表示	クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタ ^{*1}	測定値	対処方法
オーバーロード	ステータス・ライン上に "RF Overload" を表示	ビット 3 が 1 に設定されます。	不定	測定中に試料を着脱しないで下さい。
DC バイアス・オーバーロード	ステータス・ライン上に "DC Bias Overload" を表示	ビット 2 が 1 に設定されます。	設定外の DC バイアス電圧値で測定されます。	測定中に試料を着脱しないで下さい。
PLL アンロック	ステータス・ライン上に "PLL Unlock" を表示	ビット 1 が 1 に設定されます。	不定	仕様を外れる外部リファレンス信号が入力されている場合、仕様を満たす信号を入力します。
DC バイアス電流 / 電圧制限が動作	DC バイアス・ステータスに "Bias Lmt" を表示	なし	リミットのかかった DC バイアス電圧 / 電流値で測定されます。	最大制限電流 / 電圧値を変更します。

*1. 詳細については、表 B-5 「クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタのステータス・ビット定義」(562 ページ)を参照して下さい。

付録 G メッセージ

Agilent E4991A の使用中の状態を表すものとして、「エラー・メッセージ」と「機器内部の状態を表すメッセージ」があります。本付録では、E4991A のメッセージについて、エラー番号順で説明します。メッセージをアルファベット順で検索する場合は、**取扱説明書**をご覧ください。

E4991A の状態を表すメッセージは、E4991A の LCD ディスプレイ左下部に表示されます。メッセージには、 GPIB コマンドの実行時に発生するエラー・メッセージとそれ以外の機器内部の状態を表すメッセージがあります。

エラー・メッセージは、「[Err]」という文字列に続いて表示され、 GPIB コマンドで読み出し可能です。一方、それ以外のメッセージは、「[Err]」という文字列なしで表示され、 GPIB コマンドで読み出すことはできません。ここでは各メッセージの内容と対処法を説明します。

エラー・メッセージ

プラスのエラー番号のエラーは E4991A 固有に定められたエラーです。一方、マイナスのエラー番号を持つエラーは、基本的に IEEE488.2 で定められた GPIB 機器一般のエラーです。

0 (No error)

エラーは発生していません。

このメッセージは LCD ディスプレイ上に表示されるものではなく、 GPIB で SYST:ERR? コマンド (515 ページ) を送ったとき、機器にエラーが発生していなければ、エラー番号として 0 が返されます。

6 Additional standards needed

校正係数の計算に必要なすべてのデータ測定が終了する前に、校正機能を On にする GPIB コマンドが送られました。例えば、校正キットのオープン・スタンダードとショート・スタンダードの測定が終了している状態で、SENS:CORR1:COLL:SAVE コマンド (437 ページ) を使って、校正機能を On に設定しようとしてしました。

必要なすべての校正データを測定してください。

7 Calibration required

校正機能が On に設定されていない状態で、校正機能が On 時のみに実行可能な GPIB コマンドが送られました。例えば、校正機能が Off 時に、SENS:CORR2:COLL コマンド (447 ページ) を使って、フィクスチャ補正データを測定しようとしてしました。

必要なすべての校正データを測定してから、校正機能を On に設定してください。

10

Cal measure aborted

次のいずれかが発生しました。

- 必要な校正 / フィクスチャ補正データの測定中、および校正 / フィクスチャ補正係数の計算中または計算後（校正機能が ON 状態）に、校正 / フィクスチャ補正データ取得点の設定（**Fixed, Full Range, Fixed, User Pwr** または **User Freq & Pwr**）が変更されました。今までに測定されている校正 / フィクスチャ補正データ、または校正 / フィクスチャ補正機能が無効になりました。
- 校正 / フィクスチャ補正データ取得点の設定がユーザ定義点（**User Freq & Pwr**）の状態、必要な校正 / フィクスチャ補正データの測定中、および校正 / フィクスチャ補正係数の計算中または計算後（校正機能が ON 状態）に、掃引条件（掃引範囲、掃引パラメータ、測定点数、掃引タイプ）が変更されました。今までに測定されている校正 / フィクスチャ補正データ、または校正 / フィクスチャ補正機能が無効になりました。
- 必要な校正データの測定中、**Abort Cal Meas** ボタンによって、測定が中断されました。その校正データが無効になりました。

直前に有効であった校正 / フィクスチャ補正機能および機器設定状態を復元する場合は、**Recover Cal/Compen State** ボタンをクリックしてください。また、必要なら、校正 / フィクスチャ補正データの測定をやり直してください。

11

Compensation required

フィクスチャ補正データの測定が終了する前に、フィクスチャ補正機能を On にするコマンドが送られました。例えば、オープン補正データの測定が終了していない状態で、**SENS:CORR2:COLL:OPEN** コマンド（449 ページ）を使って、フィクスチャ補正機能におけるオープン補正機能を On に設定しようとした。

必要なフィクスチャ補正データを測定してください。

13

Comp measure aborted

必要なフィクスチャ補正データの測定中に、**Abort Compen Meas** ボタンによって、測定が中断されました。そのフィクスチャ補正データが無効になりました。

必要なら、フィクスチャ補正データの測定をやり直してください。

14

Not allowed in power sweep

信号源レベル掃引時に対して無効なコマンドが送られました。例えば、信号源レベル掃引時に、**SWE:TYPE** コマンド（513 ページ）を使って、掃引タイプをログ掃引に設定しようとした。この操作は、信号源レベル掃引時には無効となります。

信号源レベル掃引時に対して有効なコマンドであるかどうかを確認してください。

15

User cal mode only

校正キットとしてユーザ定義校正キットを選択する前に、校正キットの各スタンダード値を定義するコマンドを使用して設定しようとした。

まず、使用する校正キットをユーザ定義校正キットに設定した後で、ユーザが用意する校正キットの各スタンダード値を定義してください。

- 22 **Printer error**
プリンタが E4991A からのコントロールに応答しませんでした。
プリンタの電源の On/Off、ケーブルの接続状態、用紙の有無などを確認してください。
- 30 **No valid memory trace**
メモリ・トレースにデータが格納されていない状態で、CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド (339 ページ) を使用して、メモリ・トレースを表示しようとした。
メモリ・トレースを表示させる前に、CALC{1-5}:MATH:MEM コマンド (340 ページ) を使用して、データをメモリ・トレースに格納してください。
- 31 **Can't calculate equivalent parameter**
測定データを、選択されている等価回路モデルの等価回路パラメータ値に近似計算できませんでした。
もう一度測定データを取り直すか、適切な等価回路モデルを選択してください。
- 32 **Must be more than 2 points for analysis**
掃引範囲内 (部分サーチ機能が On の場合は指定されたサーチ範囲内) の測定点数 (NOP) が 2 に設定されているため、等価回路パラメータの計算 (**Calculate Parameters** ボタンまたは CALC{1-5}:EPAR コマンド (293 ページ)) が実行されませんでした。
掃引範囲内 (部分サーチ機能が On の場合は指定されたサーチ範囲内) の測定点数を 3 以上に設定してください。
- 47 **Not enough data**
外部コントローラから E4991A に転送されてきたデータの量が、E4991A が期待する量よりも足りませんでした。
転送するデータの量と E4991A の測定点数を合わせて下さい。
- 48 **Option not installed**
オプションがインストールされていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、オプション 001 (DC バイアス機能) がインストールされていない場合に、SOUR:VOLT:OFFS コマンド (478 ページ) を使って、DC バイアス電圧値を設定しようとした。
アジレント・テクノロジーの営業所、または本器を購入された会社にお問い合わせの上、必要なオプションをインストールしてください。
- 61 **No data available on memory**
マーカの統計解析機能 (**Statistics** ボタン) が Off の状態で、CALC{1-5}:MST:DATA? コマンド (343 ページ) を使って、統計解析結果を読み出そうとした。
マーカの統計解析機能を On にして、統計解析用データを取得してください。

- 62 **Can't execute data examination**
統計解析用のデータは取得されていますが、設定条件（掃引スタート値など）を変更して、測定が更新されないうちに CALC{1-5}:MST:DATA? コマンド（343 ページ）を使って、統計解析結果を読み出そうとしました。
設定条件変更後は、測定が更新されるのを待ってから、統計解析結果を読み出してください。
- 69 **Too many segments or points**
リスト掃引テーブルの編集に、セグメント数の最大値（16）、1 セグメントあたりの測定点数の最大値（201）または全セグメントの合計測定点数の最大値（801）を超えた設定をしようとしてしました。
セグメント数または測定点数は最大値を超えないように設定してください。
- 70 **Not allowed in this measurement mode**
現在、設定されている測定モードでは実行できないコマンドが送られました。例えば、誘電体測定モードの場合に、SENS:CORR1:CKIT コマンド（419 ページ）を使って、校正キットをユーザ定義校正キットに設定しようとしてしました。
そのコマンドが有効になる測定モードを選択してください。
- 71 **Impedance measurement mode only**
インピーダンス測定モードの場合のみ有効なコマンドが送られました。例えば、磁性体測定モード時に、SENS:CORR2:CKIT:STAN1:C コマンド（439 ページ）を使って、ユーザ定義フィクスチャ補正キットを定義しようとしてしました。
インピーダンス測定モードを選択してください。
- 72 **Permittivity measurement mode only**
誘電体測定モードの場合のみ有効なコマンドが送られました。例えば、磁性体測定モード時に、SENS:CORR1:CKIT:STAN7:THIC コマンド（435 ページ）を使って、誘電体測定用ロード・スタンダードの厚さを設定しようとしてしました。
誘電体測定モードを選択してください。
- 73 **Permeability measurement mode only**
磁性体測定モードの場合のみ有効なコマンドが送られました。例えば、誘電体測定モード時に、CALC:FORM:PAR:MAG コマンド（300 ページ）を使って、磁性材料のサイズを設定しようとしてしました。
磁性体測定モードを選択してください。
- 77 **Invalid material size**
磁性体測定における試料のサイズの定義が無効です。例えば、試料の外径を内径より小さい値に設定しようとしてしました。
磁性材料の外径は、内径より大きい値に設定してください。

- 79 **Not available for this format**
選択した測定パラメータまたは表示フォーマットは実行できませんでした。例えば、誘電体測定モードおよび磁性体測定モードにおいて、DISP:TRAC{1-5}:GRAT:FORM コマンド (356 ページ) を使って、選択できない表示フォーマット (スミス・チャートまたはアドミタンス・チャート) に設定しようとしてしました。
選択可能な測定パラメータまたは表示フォーマットを選択してください。
- 80 **Not available for this fixture**
現在選択されているテスト・フィクスチャに対して無効なコマンドが送られました。例えば、16197A が選択されている状態で、CALC{1-5}:FORM コマンド (295 ページ) を使って、選択できない測定パラメータ (複素トレースに対して複素比誘電率など) に設定しようとしてしました。
選択可能な測定パラメータおよび表示フォーマットを選択してください。
- 90 **No marker delta - parameter not set**
リファレンス・マーカの モードが Off の状態で、CALC{1-5}:MARK:SET コマンド (335 ページ) または CALC{1-5}:MARK:FUNC:DOM:SPAN コマンド (317 ページ) を使って、 値を掃引範囲におけるスパン値、または部分サーチ範囲に設定しようとしてしました。
まず、CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ) を使って、リファレンス・マーカを表示させてください。次に、CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE コマンド (332 ページ) を使って、 モードまたは固定 モードを On に設定してください。
- 92 **No active marker**
マーカが表示されていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、マーカが表示されていない状態で、CALC{1-5}:MARK:SET コマンド (335 ページ) を使って、E4991A の機器設定を変更しようとしてしました。
まず、CALC{1-5}:MARK{1-8} コマンド (302 ページ) を使って、マーカを表示させてください。
- 94 **No fixed delta marker**
リファレンス・マーカが固定 Δ モードに設定されていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、固定 Δ モードが設定されていない状態で、CALC{1-5}:MARK:REF:Y コマンド (334 ページ) を使って、リファレンス・マーカを指定した測定値に設定しようとしてしました。
まず、CALC{1-5}:MARK:REF コマンド (327 ページ) を使って、リファレンス・マーカを表示させてください。次に、CALC{1-5}:MARK:REF:TYPE コマンド (332 ページ) コマンドを使って、固定 Δ モードに設定してください。
- 95 **Frequency sweep only**
掃引パラメータが周波数の場合のみ有効なコマンドが送られました。例えば、掃引パラメータが周波数以外に設定されている状態で、CALC{1-5}:MARK:UNIT コマンド (336 ページ) を使って、マーカの X 軸表示を緩和時間 ($1/2\pi f$) に設定しようとしてしました。
まず、SWE:TYPE コマンド (513 ページ) を使って、掃引パラメータを周波数に

設定してください。

104

Save error

ファイルの保存時に、記憶する媒体（メディア）の異常が検出されました。例えば、フロッピー・ディスクへファイルを保存する際に、フロッピー・ディスクの空き容量が不足していました。

記憶する媒体（メディア）の空き容量を確認してください。

105

Recall error

ファイルの読み出し（リコール）中にエラーが発生しました。例えば、無効な内容のファイル（E4991A 以外の機器でセーブされた拡張子「.sta」の機器設定ファイルなど）を読み出そうとしました。

ファイルの内容に問題がないか確認してください。

106

Invalid file name

ファイルのセーブ／リコール・コマンドを実行する際、ファイル名を表す文字列が不適切でした。例えば、リコール・コマンドの実行時に、ファイル名の拡張子が違っていました。

適切なファイル名を指定してください。

また、フロッピー・ディスクにセーブしようとした場合に、ディスクがドライブに（正しく）装着されていないときやディスクが書き込み禁止になっているときにも、このエラーが発生します。

113

No data trace displayed

データ・トレースが表示されていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、データ・トレースが表示されていない状態で、CALC{1-5}:MARK:ON コマンド（326 ページ）を使って、マーカを表示するトレースをデータ・トレースに設定しようとした。

まず、CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド（339 ページ）を使って、データ・トレースを表示させてください。

114

No memory trace displayed

メモリ・トレースが表示されていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、メモリ・トレースが表示されていない状態で、DISP:TRAC{1-5}:Y:FOR コマンド（365 ページ）を使って、スケールを設定する対象をデータ・トレースに設定しようとした。

まず、CALC{1-5}:MATH:FUNC コマンド（339 ページ）を使って、メモリ・トレースを表示させてください。

118

Segmnet table empty or insufficient table

セグメント掃引テーブルが作成されていないため、送られたコマンドが無視されました。例えば、セグメント掃引テーブルが作成される前に、SWE:TYPE コマンド（513 ページ）を使って、掃引タイプをセグメント掃引に設定しようとした。

セグメント掃引を行う前に、セグメント掃引テーブルを作成してください。

- 140 **Not allowed for the current trigger source**
現在選択されているトリガ・ソースに対して無効なコマンドを送られました。例えば、トリガ・ソースが内部トリガ (Internal) に設定されている状態で、TRIG:EVENT コマンド (523 ページ) を使って、トリガ・イベント・モード (トリガをかける際の検出ポイント) を、各測定点毎 (On Point) または各セグメント毎 (On Segment) に設定しようとした。この操作はトリガ・ソースが内部トリガ以外に設定されている場合のみ有効になります。
トリガ・ソースを Manual、External または GPIB Bus に設定した後で、トリガ・イベント・モードを変更してください。
- 100 **Command error**
E4991A がエラー・メッセージを特定できないような文法上のエラーが発生しました。IEEE488.2, 11.5.1.1.4 に定義されているコマンド・エラーが発生していることを示します。
- 101 **Invalid character**
プログラム・メッセージ文字列の中に無効な文字がありました。例えば、"SENS:CORR1:COLL:FPO USER" という正しいプログラム・メッセージに対して、"SENS:CORR1:COLL:FPO&USER" というメッセージを送った場合、アンパーサンド記号 (&) を無効な文字として E4991A に受け取られます。最後にパラメータを入力する場合は、コマンドとパラメータの間にスペースを挿入してください。
- 102 **Syntax error**
認識されないコマンドあるいはデータ・タイプがありました。例えば、"SYST:POFF" という正しいプログラム・メッセージに対して、"SYST::POFF" というメッセージを送った場合、コロン (:) が誤って余分に挿入されており、E4991A に認識されないコマンドとして受け取られます。コロン (:) を 1 つ削除した正しいコマンドを送ってください。
- 103 **Invalid separator**
パーサ (コンパイラ) が区切り記号を期待していたところに、区切り記号でない文字がありました。例えば、"SENS:CORR1:COLL:FPO USER;*OPC?" という二つのプログラム・メッセージをセミコロン (;) で区切って送る正しいプログラム・メッセージに対して、"SENS:CORR1:COLL:FPO USER *OPC?" というメッセージを送った場合、区切り記号のセミコロン (;) がスペースとして E4991A に受け取られます。2 つのプログラム・メッセージを同時に送る場合は、区切り記号のセミコロン (;) を挿入してください。
- 104 **Data type error**
あってはならないデータ要素をパーサが認識しました。例えば、数値あるいは文字列データが期待されていたにもかかわらず、ブロック・データが送られました。認識するデータの型を定義してください。
- 105 **GET not allowed**
プログラム・メッセージを受け取っている最中に、グループ実行トリガ (HTBasic での GET コマンド) が入力されました (IEEE488.2, 7.7 を参照してください)。例えば、"*OPC?"、"*WAI" のようなプログラムをウェイトするコマンドを送ってください。

- 108 **Parameter not allowed**
パラメータ数がコマンドに必要な数を超過していました。
例えば、"SWE:TYPE LIN" という正しいプログラム・メッセージに対して、
"SWE:TYPE LIN,SEGM" というメッセージを送った場合、このコマンドの必要とするパラメータは1つですが、2つのパラメータが付けられているのでパラメータ数が無効として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照し、必要なパラメータ数を確認してください。
- 109 **Missing parameter**
パラメータ数がコマンドに必要な数より少なかったか、パラメータが入力されていませんでした。例えば、SWE:POIN コマンドはパラメータを1つ必要とするので "SWE:POIN 201" という正しいプログラム・メッセージに対して、"SWE:POIN" というメッセージを送った場合、パラメータが入力されていないので無効として E4991A に受け取られます。パラメータが必要なコマンドは、必ずパラメータを入力してください。
- 112 **Program mnemonic too long**
ヘッダの長さが12文字を超えています。ここでのヘッダの長さとは、コロン (:) で仕切られている文字列の長さのことをいいます。
詳しくは、IEEE488.2,7.6.1.4.1 を参照してください。
- 113 **Undefined header**
文法構造は問題ないが、E4991A に定義されていないコマンドが受け取られました。例えば、"DISP:TRAC1:Y:AUTO" という正しいプログラム・メッセージに対して、"DISP:TRAC1:X:AUTO" というメッセージを送った場合、1つの未定義のコマンドとして E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、正しいコマンドを確認してください。
- 120 **Numeric data error**
数値データ (10 進数以外の数値データも含みます) が原因で、エラーが発生しました。エラー番号 -121 から -129 までのエラーに特定できない数値エラーが発生しました。
- 121 **Invalid character in number**
受け取られたデータ・タイプに対して無効な文字がありました。例えば、10 進数データ内に英字、あるいは8進数データ内に "9" がありました。
- 123 **Exponent too large**
指数の絶対値が 32,000 を超えました。(IEEE488.2,7.7.2.4.1 を参照してください。)
- 124 **Too many digits**
10 進数値データ要素の仮数の桁数が、先行する 0 を除いて 255 を超えています。(IEEE488.27.7.2.4.1 を参照してください。)
- 128 **Numeric data not allowed**
E4991A が数値データ要素を受け入れない位置で、数値データ要素 (規格には違反していない) が受け取られました。例えば、"CALC1:FORM RS" という正しいプログラム・メッセージに対して、"CALC1:FORM 3" というメッセージを送った場合、数値データ要素が無効として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、そのコマンドに使うべきパラメータを確認してください。

- 131 **Invalid suffix**
サフィックス（接尾辞、ここでは単位のこと）が IEEE488.2,7.7.3.2 に定義されている構文に従っていない、あるいはサフィックスが E4991A には不适当です。例えば、"SOUR:VOLT:STAR 10mV" という正しいプログラム・メッセージに対して、"SOUR:VOLT:STAR 10dbm" というメッセージを送った場合、サフィックスが無効として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、そのコマンドに使うべき単位を確認してください。
- 134 **Suffix too long**
サフィックス（接尾辞、ここでは単位のこと）の表記が 12 文字以上あります。（IEEE488.2,7.7.3.4 を参照してください。）
- 138 **Suffix not allowed**
サフィックス（接尾辞、ここでは単位のこと）が入力できない数値データ要素の後に、サフィックスが付加されていました。例えば、"DISP:TRAC1:Y:PDIV 0.01" という正しいプログラム・メッセージに対して、"DISP:TRAC1:Y:PDIV 0.01rad" というメッセージを送った場合、サフィックスが無効として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、数値データ要素にサフィックスが付加できるかどうかを確認してください。
- 148 **Character data not allowed**
E4991A が文字データ要素を受け入れない位置で、文字データ要素（規格には違反していない）が受け取られました。例えば、"CALC1:MARK:FUNC:TARG 1e-12" という正しいプログラム・メッセージに対して、"CALC1:MARK:FUNC:TARG MAX" というメッセージを送った場合、文字データ要素が無効として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、そのコマンドに使うべきパラメータを確認してください。
- 150 **String data error**
受け取られた文字列データ要素（引用符文字）が原因で、エラーが発生しました。エラー番号 -151 から -159 までのエラーに特定できない文字列エラーが発生しました。
- 151 **Invalid string data**
文字列データが期待されましたが、現れた文字列データはなんらかの理由で無効です。（IEEE488.2,7.7.5.2 を参照してください。）例えば、終わりの引用符文字が現れる前に END メッセージが受け取られました。
- 158 **String data not allowed**
E4991A が文字列データ要素を受け入れない位置に、文字列データ要素がありました。例えば、"TRIG:SOUR MAN" という正しいプログラム・メッセージに対して、"TRIG:SOUR "MAN"" というメッセージを送った場合、パラメータ内のダブル・クォート（"）が無効であるとして E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、パラメータ内のダブル・クォート（"）が必要かどうかを確認してください。
- 161 **Invalid block data**
ブロック・データが期待されましたが、現れたブロック・データはなんらかの理由で無効です。（IEEE488.2,7.7.6.2 を参照してください。）例えば、ブロック・データの長さが満たされる前に END メッセージが受け取られました。

- 168 **Block data not allowed**
E4991A がブロック・データ要素を受け入れない位置で、ブロック・データ要素が受け取られました。
- 170 **Expression error**
式データの構文解析時に、エラー番号 -171 から -179 までのエラーに当てはまらないエラーが発生しました。
- 171 **Invalid expression**
式データ要素は無効です。(IEEE488.2, 7.7.7.2 を参照してください。) 例えば、括弧が対をなしていなかったり、文字が規格に違反しています。
- 178 **Expression data not allowed**
E4991A が式データ要素を受け入れない位置で、式データ要素が受け取られました。
- 200 **Execution error**
E4991A がエラー・メッセージを特定できないような実行上のエラーが発生しました。このコードは、IEEE488.2, 11.5.1.1.5 に定義されている実行エラーが発生していることを示しています。
- 211 **Trigger ignored**
トリガ・コマンド ("*TRG")、あるいは外部トリガ信号が受信され、E4991A によって検出されましたが、E4991A とのタイミングの関係 (例えば、E4991A がトリガ待ち状態でなかったなど) で無視されました。トリガ待ち状態になってからトリガ・コマンドや外部トリガ信号が送られるようにセットしてください。
- 213 **Init ignored**
別の測定が既に進行中であったため、測定開始要求 ("INIT" コマンド) が無視されました。例えば、"INIT:CONT" コマンドを "OFF" に、"TRIG:SOUR" コマンドを "BUS" に設定して、"*TRG" コマンドでトリガををかけます。掃引が終了するまでのウェイトをかけずに、"INIT" コマンドを送った場合、無効なコマンドとして E4991A に受け取られます。
- 221 **Settings conflict**
規格に適合したプログラム・データ要素が受け取られましたが、E4991A の現在の状態では実行できません。
- 222 **Data out of range**
E4991A が定義している範囲を大きく外れたデータ要素 (規格には違反していない) が受け取られました。
- 223 **Too much data**
受け取られたブロック、式、あるいは文字列タイプのプログラム・データは規格に適合していましたが、メモリあるいはメモリ関係のデバイス固有の条件のために、E4991A が取り扱える量を超えています。

- 224 **Illegal parameter value**
パラメータの値が不適当です。例えば、"DISP:TRAC1:Y:SPAC LOG" という正しいプログラム・メッセージに対して、"DISP:TRAC1:Y:SPAC OBAS" というメッセージを送った場合、パラメータ値が不適当として E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを参照して、パラメータ値が正しく入力されているかを確認してください。
- 230 **Data corrupt or stale**
データが無効である可能性があります。また、新たに開始された読み取り動作が、その最新アクセス以降終了していません。
- 256 **File name not found**
指定したファイル名が見つからず、コマンドを正しく実行できませんでした。例えば、ディスク上に存在しないファイルを読み書きしようとしたり、フロッピー・ディスクからファイルを読み書きしようとする際に、ディスクがドライブに（正しく）装着されていなかった場合、このエラーが発生します。
- 261 **Math error in expression**
文法的に正しい数値データ要素が受け取られましたが、0 割りなど演算上のエラーが発生しました。
- 272 **Macro execution error**
E4991A マクロ (E4991A VBA) の実行エラーが発生しました。
- 310 **System error**
E4991A で「システム・エラー」と呼ばれているエラーのうちのいずれかが発生しました。
- 321 **Out of memory**
メモリ (RAM) が不足しています。
- 400 **Query error**
E4991A がエラー・メッセージを特定できないような Query エラーが発生しました。このコードは、IEEE488.2, 11.5.1.1.7 および 6.3 に定義されている Query エラーが発生していることを示しています。
- 410 **Query INTERRUPTED**
“INTERRUPTED” Query エラーを発生させる状態です。(IEEE488.1, 6.3.2.3 を参照してください。) このエラーは、例えば Query の後にまだその応答が完全に送り切れないうちに、データバイト (DAB) あるいは GET が受け取られた場合などに発生します。
- 420 **Query UNTERMINATED**
“UNTERMINATED” Query エラーを発生させる状態です。(IEEE488.2, 6.3.2 を参照してください。) このエラーは、E4991A がトーカー (コントローラに指定されると、インタフェースを介してデータを転送できる機器) に指定され、不完全なプログラム・メッセージが E4991A に受け取られた場合に発生します。例えば、Query なしのコマンドである “*CLS” に対して、“*CLS?” というコマンドを送った場合、不完全なメッセージとして E4991A に受け取られます。コマンド・リファレンスを確認してください。

- 430 **Query DEADLOCKED**
“DEADLOCKED” Query エラーを発生させる状態です。(IEEE488.2,6.3.1.7 を参照してください。) このエラーは、例えば入力および出力の両バッファが一杯になり、E4991A が処理を継続できない場合などに発生します。
- 440 **Query UNTERMINATED after indefinite response**
同一プログラムメッセージ内で、不明確な応答を求める Query が実行された後に、また Query が受け取られました。(IEEE488.2,6.5.7.5.7 を参照してください。)

機器内部の状態を表すメッセージ

機器内部の状態を表すメッセージは、機器異常を表すメッセージと処理結果（経過）を表すメッセージがあります。これらのメッセージは、番号を持ちません。

機器異常を表すメッセージ

DC bias overload

DC バイアス電圧の印加中に、試料の接続状態の急激な変化などで直流インピーダンスが下がり、DC バイアス源に瞬間的過電流が発生しました。

DC バイアス印加時に、DUT を着脱しないでください。なお、通常の測定で頻繁にこのメッセージが発生する場合は、本器の故障も考えられます。その際はアジレント・テクノロジーの営業所、または本器を購入された会社にお問い合わせください。

PLL unlock

E4991A 内部の PLL 回路（フェーズ・ロック・ループ）の異常が検出されました。PLL は、安定した任意の周波数信号源を発生させるために、使用されます。例えば、外部基準信号を入力している状態でその信号に異常があるか、もしくは低温時の電源投入により発生します。

外部基準信号を入力していない場合は、機器の調整または修理が必要です。また、外部基準信号に異常が無かったり、電源投入後 3 分待ってもメッセージが消えない場合も同様に、機器の調整または修理が必要です。アジレント・テクノロジーの営業所、または本器を購入された会社にお問い合わせください。

Power on test failed

電源投入時のセルフ・テストで異常が検出されました。

アジレント・テクノロジーの営業所、または機器を購入された会社にお問い合わせください。

RF overload

測定中での試料着脱などの急激なインピーダンス変化により、内部回路がレンジングに失敗したため、発生しました。

測定中に DUT を着脱しないでください。なお、通常の測定で頻繁にこのメッセージが発生する場合は、本器の故障も考えられます。その際はアジレント・テクノロジーの営業所、または本器を購入された会社にお問い合わせください。

処理結果（経過）を表すメッセージ

Cal done

校正係数の計算と記憶が完了しました。

Cal measure aborted

校正データの測定を中止しました。

Comp done

フィクスチャ補正係数の計算と記憶が完了しました。

Comp measure aborted

フィクスチャ補正データの測定を中止しました。

Peak not found

ピーク・サーチ機能を実行しましたが、定義するピークが見つかりませんでした。

Target value not found

ターゲット・サーチ機能を実行しましたが、目標とする測定値が見つかりませんでした。

Trigger hold

測定がホールド・モード（トリガを受け付けないモード）です。

Wait -- measuring cal standard

-- 校正データの測定中です。

Wait -- measuring comp standard

-- フィクスチャ補正データの測定中です。

メッセージ
エラー番号：

Symbols

*.bas, 221
*.bmp, 179
*.cls, 221
*.dat, 179, 180
*.frm, 221
*.jpg, 179
*.lcr, 179, 180
*.sta, 179, 180
*.txt, 179

A

ASCII フォーマット, 122
Autorec.sta, 180
Autost.lcr, 230

C

CITIfile
セーブ, 179
COM
#, 539
*, 539
GPIB コマンドと組み合わせて使用する, 239
GPIB コマンドとの比較, 239
GPIB コマンドを送信する, 540
Query の応答を受け取る, 540
イベント, 238
イベントの発生を指定時間待つ, 534
キューの中身を読み出す, 539
グラフ表示をクリップボードにコピー, 533
校正データを測定する, 531
掃引間アベレー징の終了を検出する, 536
掃引の開始を検出する, 536
掃引の開始 / 終了, 530
掃引終了を検出する, 535
測定異常を検出する, 537
データをクリップボードにコピー, 533
配列データを読み出す方法, 544
フィクスチャ補正データを測定する, 532
プロパティ, 238
メソッド, 238
COM インタフェース
CalMeasure メソッド, 531
CompenMeasure メソッド, 532
CompleteSweepAveraging イベント, 536
Connection プロパティ, 529
DcBiasOverload イベント, 537
Enter メソッド, 539
GetScreenImage メソッド, 533
GetTextData メソッド, 533
Name プロパティ, 528, 538
Output メソッド, 540
Query メソッド, 540
RfOverload イベント, 537
SingleMeasure プロパティ, 530
SweepEnd イベント, 535

SweepStart イベント, 536
Unlocked イベント, 537
WaitForEvent メソッド, 534
CW 周波数の設定, 50

D

DC バイアス
DC 電源 (外部機器) を用いたアプリケーション・プログラム, 251
DC 電源を用いたアプリケーション・プログラム, 248
DC バイアス電流 / 電圧制限動作, 602
DC バイアス・オーバロード, 602
セグメント掃引の場合
電圧制限最大値の設定, 67
電圧レベルの設定, 67
電流制限最大値の設定, 67
電流レベルの設定, 67
電圧出力のオン / オフ, 51, 67
電圧制限最大値, 51
電圧レベルの設定, 51
電流出力のオン / オフ, 51, 67
電流制限最大値, 51
電流レベルの設定, 51
モニタ機能
DC バイアス・レベル・モニタ配列, 126
設定, 51
DC バイアス電圧掃引
出力のオン / オフ, 48
選択, 46
範囲の設定, 48
DC バイアス電流掃引
出力のオン / オフ, 48
選択, 46
範囲の設定, 48

E

E4991A ライブラリ
インストール先, 244
オブジェクトブラウザ, 228

G

GPIB
GPIB とは, 28
コントローラ・モード, 35, 549
システム・コントローラ
コントロール権, 30
GPIB コマンド
4291B との比較表, 577
E4991A コマンド, 31
IEEE コモン・コマンド, 31
機能別コマンド一覧, 566
*CLS, 277
*ESE, 278
*ESR?, 278
*IDN?, 279
*OPC, 279

*OPC?, 279
 *OPT?, 280
 *RST, 280
 *SRE, 281
 *STB?, 281
 *TRG, 282
 *TST?, 282
 *WAI, 282
 [SENSe:] AVERAge:COUNT, 286
 [SENSe:] AVERAge[:STATe], 285
 [SENSe:] FREQuency:CENTer, 375
 [SENSe:] FREQuency:SPAN, 376
 [SENSe:] FREQuency:SPAN:FULL, 376
 [SENSe:] FREQuency:STARt, 377
 [SENSe:] FREQuency:STOP, 378
 [SENSe:] FREQuency[:CW]:FIXed], 374
 [SENSe:] SEGMeNt:CURReNt:OFFSet:STATe, 398
 [SENSe:] SEGMeNt:CURReNt:STATe, 401
 [SENSe:] SEGMeNt:DATA:ALL, 404
 [SENSe:] SEGMeNt:DELeTe:ALL, 405
 [SENSe:] SEGMeNt:POWeR:STATe, 411
 [SENSe:] SEGMeNt:VOLTAge:OFFSet:STATe, 416
 [SENSe:] SEGMeNt:VOLTAge:STATe, 417
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:AVERAge:COUNT, 395
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:CURReNt:LIMit, 399
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:CURReNt:OFFSet, 400
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:CURReNt[:LEVeL], 397
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:DATA, 402
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:FREQuency:CENTer, 406
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:FREQuency:SPAN, 407
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:FREQuency:STARt, 408
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:FREQuency:STOP, 409
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:POWeR[:LEVeL], 410
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:SWEep:POINts, 412
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:VOLTAge:LIMit, 414
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:VOLTAge:OFFSet, 415
 [SENSe:] SEGMeNt{1-16}:VOLTAge[:LEVeL], 413
 [SENSe:] SWEep:DIRectioN, 506
 [SENSe:] SWEep:DWEL1, 506
 [SENSe:] SWEep:DWEL2, 507
 [SENSe:] SWEep:DWEL3, 508
 [SENSe:] SWEep:POINts, 509
 [SENSe:] SWEep:STIMulus{1-4}?, 510
 [SENSe:] SWEep:TIME, 511
 [SENSe:] SWEep:TIME:AUTO, 512
 [SENSe:] SWEep:TYPE, 513
 [SENSe:] SEGMeNt:COUNT, 396
 [SENSe:] MODE, 392
 ABORT, 284
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:ALL[:STATe], 312
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:DOMaiN:SPAN, 317
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:DOMaiN:STARt, 318
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:DOMaiN:STOP, 319
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:EXECute:LEFT, 321
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:EXECute:NEXT, 321
 CALC{1-5}:MARKer:FUNCTioN:EXECute:RIGHT, 322
 CALC{1-5}:MARKer:SET, 335
 CALC{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:LOWer, 314
 CALC{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:UPPer, 316
 CALC{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit[:STATe], 311
 CALCulate:AVERAge:CLEar, 287
 CALCulate:AVERAge:COUNT, 288
 CALCulate:AVERAge[:STATe], 287
 CALCulate:DATA:MONitor?, 290
 CALCulate:FORMat:PARameTer:DIElectriC, 298
 CALCulate:FORMat:PARameTer:MAGnetic, 300
 CALCulate[:EVALuate]:BMONitor[:STATe], 289
 CALCulate{1-3}:MATH:OFFSet, 341
 CALCulate{1-5}:DATA:EPARameTer, 292
 CALCulate{1-5}:DATA?, 291
 CALCulate{1-5}:EPARameTers, 293
 CALCulate{1-5}:EPARameTers:CIRCuit[:TYPE], 294
 CALCulate{1-5}:EPARameTers:SIMulation, 294
 CALCulate{1-5}:FORMat, 295
 CALCulate{1-5}:FORMat:PARameTer:EPHase, 299
 CALCulate{1-5}:FORMat:UNIT:ANGLE, 301
 CALCulate{1-5}:MARKer:AOff, 303
 CALCulate{1-5}:MARKer:APeak:SET, 304
 CALCulate{1-5}:MARKer:COUPle, 307
 CALCulate{1-5}:MARKer:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:ALL:RESult?, 313
 CALCulate{1-5}:MARKer:LIST, 325
 CALCulate{1-5}:MARKer:ON, 326
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:ACTivate, 328
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:RESult?, 330
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:UPPer, 329
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:UPPer, 331
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit[:STATe], 328
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:X, 333
 CALCulate{1-5}:MARKer:REFeReNce:Y, 334
 CALCulate{1-5}:MARKer:UNIT, 336
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:ACTivate, 303
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:APeak:EXCURsion:X, 305
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:APeak:EXCURsion:Y, 306
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:DISCREte, 307
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FORMat, 308
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:DOMaiN:LIMit:RESult?, 315
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:DOMaiN[:STATe], 310
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:EXECute, 320
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:TARGet, 323
 CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTioN:TRACking, 324

-
- CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:FUNCTion[:SElect], 309
 - CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:X, 337
 - CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}:Y?, 338
 - CALCulate{1-5}:MARKer{1-8}[:STATe], 302
 - CALCulate{1-5}:MARKerREFerence:TYPE, 332
 - CALCulate{1-5}:MARKerREFerence[:STATe], 327
 - CALCulate{1-5}:MATH:FUNCTion, 339
 - CALCulate{1-5}:MATH:MEMorize, 340
 - CALCulate{1-5}[:EVALuate]:MStatisticks:DATA?, 343
 - CALCulate{1-5}[:EVALuate]:MStatisticks[:STATe], 342
 - DATA[:DATA]:CAD{1-8}?, 344
 - DATA[:DATA]:CCO{1-6}, 345
 - DATA[:DATA]:CMD{1-2}?, 346
 - DATA[:DATA]:CMP{1-3}, 347
 - DATA[:DATA]:RAW?, 348
 - DATA[:DATA]:SEGMENT{1-16}:CAD{1-8}?, 349
 - DATA[:DATA]:SEGMENT{1-16}:CCO{1-6}, 350
 - DATA[:DATA]:SEGMENT{1-16}:CMD{1-2}?, 351
 - DATA[:DATA]:SEGMENT{1-16}:CMP{1-3}?, 352
 - DISPlay:BACKlight, 353
 - DISPlay:ENABle, 353
 - DISPlay[:WINDow]:FORMat, 354
 - DISPlay[:WINDow]:TEXT[:STATe], 354
 - DISPlay[:WINDow]:TEXT{1-3}:SET, 355
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE:Y[:SCALE]:AUTO:ALL, 363
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-3}:REFerence[:STATe], 357
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-3}:Y:SPACing, 370
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-3}:Y[:SCALE]:BOTTom, 364
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-3}:Y[:SCALE]:RPOSition, 369
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-3}:Y[:SCALE]:TOP, 371
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:GRATicule:FORMat, 356
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:SElect, 357
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:TEXT:PAGE, 358
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:TEXT[:STATe], 358
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:TITLe:DATA, 360
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:TITLe[:STATe], 359
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:X:SPACing, 362
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:Y:AUTO, 363
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:Y[:SCALE]:FOR, 365
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:Y[:SCALE]:FULL, 366
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:Y[:SCALE]:PDIVision, 367
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}:Y[:SCALE]:RLeVeI, 368
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{1-5}[:STATe], 355
 - DISPlay[:WINDow]:TRACE{4-5}:X[:SCALE]:RLeVeI, 361
 - FORMat:BORDER, 372
 - FORMat:DATA, 373
 - HCOPy:ABORT, 379
 - HCOPy:CONTent, 379
 - HCOPy:IMAGe, 380
 - HCOPy[:IMMediate], 379
 - INITiate:CONTInuous, 381
 - INITiate[:IMMediate], 381
 - MMEMory:CATalog?, 382
 - MMEMory:CDIRectory, 382
 - MMEMory:COPY, 383
 - MMEMory:DELeTe, 383
 - MMEMory:LOAD:MACRo, 384
 - MMEMory:LOAD:TRACe, 385
 - MMEMory:LOAD[:STATe], 384
 - MMEMory:MDIRectory, 385
 - MMEMory:MOVE, 386
 - MMEMory:RDIRectory, 386
 - MMEMory:STORe:CITl{1-3}, 388
 - MMEMory:STORe:GRAPh:BMP, 389
 - MMEMory:STORe:GRAPh[:JPG], 388
 - MMEMory:STORe:MACRo, 389
 - MMEMory:STORe:TRAC[:BINary], 390
 - MMEMory:STORe:TRACe:ASCIi, 390
 - MMEMory:STORe:TRACe:SElect{1-4}, 391
 - MMEMory:STORe[:STATe], 387
 - PROGram:CATalog?, 393
 - PROGram[:SElecteD]:NAME, 393
 - PROGram[:SElecteD]:STATe, 394
 - PROGram[:SElecteD]:WAIT, 394
 - SENSe:CORRection1:CKIT, 419
 - LIST[:STATe], 420
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:C, 421
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:G, 422
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:B, 423
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard1:LIST:G, 424
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:L, 425
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:R, 426
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:LIST:X, 427
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard2:R, 428
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:L, 429
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:R, 430, 441
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:LIST:X, 431
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard3:R, 432
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:PLFactor, 433
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:PREaI, 434
 - SENSe:CORRection1:CKIT:STANdard7:THICkness, 435
 - SENSe:CORRection1:COLLect:FPOints, 437
 - SENSe:CORRection1:COLLect:SAVE, 437
 - SENSe:CORRection1:COLLect[:ACQuire], 436
 - SENSe:CORRection1[:STATe], 418
 - SENSe:CORRection2:CKIT:LIST[:STATe], 438
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:C, 439
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:G, 440
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard1:LIST:G, 442
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:L, 443
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:R, 444
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:LIST:X, 445
 - SENSe:CORRection2:CKIT:STANdard2:R, 446
 - SENSe:CORRection2:COLLect:FPOints, 448
 - SENSe:CORRection2:COLLect:OPEN[:STATe], 449
-

-
- SENSE:CORRection2:COLLect:SAVE, 449
 SENSE:CORRection2:COLLect:SHORT[:STATe], 450
 SENSE:CORRection2:COLLect[:ACQuire], 447
 SENSE:CORRection2:EDELay:TIME, 451
 SENSE:CORRection2:FIXTure, 452
 SENSE:CORRection2:FIXTure:EDELay:MODEl:DISTance?, 453
 SENSE:CORRection2:FIXTure:EDELay:USER:DISTance, 454
 SOURce:CURRent:CEnter, 456
 SOURce:CURRent:LIMit:OFFSet, 457
 SOURce:CURRent:MODE, 458
 SOURce:CURRent:SPAN, 465
 SOURce:CURRent:STARt, 466
 SOURce:CURRent:STOP, 467
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude], 455
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet, 459
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CEnter, 460
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN, 461
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt, 462
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe, 463
 SOURce:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP, 464
 SOURce:POWer:CEnter, 469
 SOURce:POWer:MODE, 470
 SOURce:POWer:SPAN, 471
 SOURce:POWer:STARt, 472
 SOURce:POWer:STOP, 473
 SOURce:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude], 468
 SOURce:VOLTagE:CEnter, 475
 SOURce:VOLTagE:LIMit:OFFSet, 476
 SOURce:VOLTagE:MODE, 477
 SOURce:VOLTagE:SPAN, 484
 SOURce:VOLTagE:STARt, 485
 SOURce:VOLTagE:STOP, 486
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude], 474
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet, 478
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:CEnter, 479
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:SPAN, 480
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STARt, 481
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STATe, 482
 SOURce:VOLTagE[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]:OFFSet:STOP, 483
 STATus:OPERation:CONDition?, 487
 STATus:OPERation:ENABle, 488
 STATus:OPERation:NTRansition, 489
 STATus:OPERation:PTRansition, 490
 STATus:OPERation[:EVENT]?, 487
 STATus:PRESet, 491
 STATus:QUEStionable:CONDition?, 491
 STATus:QUEStionable:ENABle, 492
 STATus:QUEStionable:HARDware:CONDition?, 493, 494
 STATus:QUEStionable:HARDware:NTRansition, 495
 STATus:QUEStionable:HARDware:PTRansition, 496
 STATus:QUEStionable:HARDware[:EVENT]?, 493
 STATus:QUEStionable:LIMit:CONDition?, 497
 STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle, 498
 STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition, 499
 STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition, 500
 STATus:QUEStionable:LIMit[:EVENT]?, 497
 STATus:QUEStionable:NTRansition, 501
 STATus:QUEStionable:PTRansition, 502
 STATus:QUEStionable:SEARch:CONDition?, 503
 STATus:QUEStionable:SEARch:ENABle, 503
 STATus:QUEStionable:SEARch:NTRansition, 504
 STATus:QUEStionable:SEARch:PTRansition, 505
 STATus:QUEStionable:SEARch[:EVENT]?, 502
 STATus:QUEStionable[:EVENT]?, 491
 SYSTem:BEEPer:STATe, 514
 SYSTem:BEEPer[:IMMediate], 514
 SYSTem:DATE, 515
 SYSTem:ERRor:COUnT?, 516
 SYSTem:ERRor?, 515
 SYSTem:EXTRef?, 516
 SYSTem:INDEX:POINt:SET, 517
 SYSTem:INDEX:SWEep:SET, 517
 SYSTem:INDEX:TIME, 518
 SYSTem:INDEX:TIME:SET, 519
 SYSTem:KLOCK:KBD, 520
 SYSTem:KLOCK:MOUSE, 521
 SYSTem:KLOCK[:FPANel], 520
 SYSTem:POFF, 521
 SYSTem:PRESet, 521
 SYSTem:TIME, 522
 SYSTem:VERSion?, 522
 TRIGger[:SEQuence]:EVENT[:TYPE], 523
 TRIGger[:SEQuence]:SLOPe, 524
 TRIGger[:SEQuence]:SOURce, 524
 TRIGger[:SEQuence][:IMMediate], 523
- I**
- I/O ライブラリ
 E4991A から周辺機器をコントロールする方法, 245
 IEEE 32 ビット浮動小数点フォーマット, 123
 IEEE 64 ビット浮動小数点フォーマット, 124
 Installation and Quick Start Guide, 5
- L**
- LAN, 37
-

O

Operation Manual, 4

P

PLL アンロック, 602
Programming Manual, 5

Q

Quick Start Guide, 5

S

SCPI
 バージョン読み出し, 522
STEP, 248

V

vbreadme.txt, 247
VISA
 DC 電源 (外部機器) を用いたアプリケーション・プログラム, 251
 VB で VISA ライブラリを使用する際の注意, 247
 VISA ライブラリのオンライン・ヘルプ, 247
 VISA を用いたコントロールの流れ, 247
 VISA を用いたプログラミング, 247
 定義ファイルのインポート, 246
visa.hlp, 247
Visual Basic エディタ
 起動 / 終了, 214
 プロジェクト, 221
 モジュール, 221
 インポート, 224
 エクスポート, 223
 クラスモジュール, 221
 削除, 225
 標準モジュール, 221
 ユーザフォーム, 221
オブジェクトブラウザ, 218
コードウィンドウ, 218
ツールバー, 215
ツールボックス, 218
フォームデザイナー, 218
プロジェクト, 221
プロジェクトエクスプローラ, 216
プロパティウィンドウ, 216

あ

アベレージング
 掃引間アベレージング
 オン / オフ, 52
 回数, 52
 リセット, 52
 ポイント・アベレージング回数の設定
 セグメント掃引の場合, 67
 リニア / ログ掃引の場合, 52

ポイント・アベレージングのオン / オフ
 リニア / ログ掃引の場合, 52

い

位相表示設定
 拡張位相表示の設定, 44
 単位の設定, 44
イタリック
 本書の書体の決まり, 3
印刷履歴, 2
インストール / クイック・スタート・ガイド, 4

う

ウィンドウ
 分割 / オーバ・レイ, 198

え

エラー・メッセージ
 エラー・キュー, 202
 リスト, 603

お

オート・スケール, 54
オーバロード, 602
オープン補正
 機能を有効 / 無効にする, 97
オープン・スタンダード
 校正データの測定
 COM インタフェースを使用した場合, 531
 GPIB コマンドを使用した場合, 78
 フィクスチャ補正データの測定
 COM インタフェースを使用した場合, 532
 GPIB コマンドを使用した場合, 97
 ユーザ定義, 76, 95
オフセット遅延時間, 94
オフセットの設定, 199
オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ, 553

か

外部機器
 E4991A から周辺機器をコントロールする方法, 245
外部基準信号
 入力, 516
外部コントローラ, 28

き

キーボード
 ロック, 33

く

クイック・スタート・ガイド, 4

クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタ, 553
クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタ, 553
クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタ, 553
クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタ, 553
グラフ・ファイル
セーブ, 179

こ

校正

機能を有効 / 無効にする, 78
校正係数配列, 128
校正係数配列の読み出し / 書き込み, 79
校正データ配列, 127
校正データ配列の読み出し, 79
校正データ配列 / 校正係数配列のクリア, 79
校正データを測定する
COM インタフェースを使用した場合, 531
 GPIB コマンドを使用した場合, 78
測定開始の検出
COM インタフェースを使用した場合, 536
測定終了の検出
 GPIB コマンドを使用した場合, 78
COM インタフェースを使用した場合, 535
測定点の選択, 77
校正キット
リスト設定機能を使かって定義する, 76
選択, 76
リスト設定機能のオン / オフ, 76
リスト設定機能を使かわずに定義する, 76
固定周波数点 / 固定パワー点校正, 77
固定周波数点 / 固定パワー点補正, 96
固定周波数点 / ユーザ定義パワー点校正, 77
固定周波数点 / ユーザ定義パワー点補正, 96

さ

サンプル・プログラム

asc_read.bas, 133
asc_read.htb, 131
bias_mon.bas, 138
bias_mon.htb, 135
bac_meas.cls, 206
cal_inp.bas, 91
cal_inp.htb, 89
cal_meas.bas, 85
cal_meas.htb, 80
circuit.bas, 174
circuit.htb, 171
com_meas.bas, 104
com_meas.htb, 99
DC バイアス・モニタ値の読み出しのプログラム例, 135, 138
error.bas, 206

error.htb, 204
lim_test.bas, 165
lim_test.htb, 161
mkr_sear.bas, 156
mkr_sear.htb, 152
segm_set.bas, 71
segm_set.htb, 68
setup.bas, 62
setup.htb, 58
エラー処理のプログラム例, 204, 206
校正係数の転送プログラム例, 89, 91
校正実行のプログラム例, 80, 85
セグメント掃引条件設定のプログラム例, 68, 71
測定終了を検出するプログラム例, 116, 118
測定条件設定のプログラム例, 58, 62
データ・トレース配列の読み出しのプログラム例, 131, 133
等価回路解析のプログラム例, 171, 174
フィクスチャ補正の実行のプログラム例, 99, 104
マーカのリミット・テスト機能のプログラム例, 161, 165
マーカ・サーチ機能のプログラム例, 152, 156
ロード方法, 26
サンプル・プログラム
ext_cont.bas, 251
visa32.bas, 246
vpptype.bas, 246
サンプル・プログラム
bsc_meas.bas, 266
bsc_meas.cls, 271
bsc_meas.htb, 256
sweep.bas, 118
sweep.htb, 116
チップ・インダクタの自己共振点の測定, 256, 266
機器異常時のイベント, 271

し

時間

設定, 522
磁性体測定
磁性体材料の厚さの設定, 42
モードの選択, 42
シャットダウン, 209
周波数掃引
選択, 46
範囲の設定
リニア / ログ掃引の場合, 47
周辺機器
E4991A から周辺機器をコントロールする方法, 245
ショート補正
機能を有効 / 無効にする, 97
ショート・スタンダード
校正データの測定
COM インタフェースを使用した場合, 531
 GPIB コマンドを使用した場合, 78
フィクスチャ補正データの測定
 GPIB コマンドを使用した場合, 97

- ユーザ定義, 76, 95
- 書体
 - 本書の書体の決まり, 3
- シリアル番号プレート, 548
- 信号源
 - CW 周波数の設定, 50
 - 信号源レベルの設定
 - セグメント掃引の場合, 67
 - リニア / ログ掃引の場合, 50
- 信号源レベル掃引
 - 選択, 46
 - 範囲の設定, 47
- す
- スカラ・トレース, 43
- スケール
 - 自動スケール調整, 54
 - 手動設定
 - 極座標チャート・フォーマットの場合, 55
 - 複素平面フォーマットの場合, 55
 - リニア Y 軸フォーマットの場合, 54
 - ログ Y 軸フォーマットの場合, 55
 - 設定の対象, 54
 - 手動設定, 54
- スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ, 553
- スティミュラス配列, 126
- ステート・ファイル
 - 自動リコール, 180
 - セーブ, 179
 - リコール, 180
- せ
- セグメント掃引
 - DC バイアス
 - 出力モードの選択, 66
 - 電圧制限最大値の設定, 67
 - 電圧レベルの設定, 67
 - 電流制限最大値の設定, 67
 - 電流レベルの設定, 67
 - 周波数掃引範囲の設定, 67
 - 周波数表示スパンの設定, 49
 - 信号源レベルの設定, 67
 - 信号源レベルの単位の選択, 66
 - セグメント掃引テーブルの表示, 66
 - セグメント総数の読み出し, 66
 - セグメントの削除, 66
 - セグメントの新規作成, 66
 - 選択, 46
 - 測定点数の設定, 67
 - 遅延時間, 49
 - パラメータをまとめて設定, 67
 - ポイント・アベレージング回数設定, 67
- そ
- 掃引
 - 開始
 - COM インタフェースを使用した場合, 530
 - GPIB コマンドを使用した場合, 113
 - 終了の検出
 - COM インタフェースを使用した場合, 535
 - GPIB コマンドを使用した場合, 114
 - 掃引開始の検出
 - COM インタフェースを使用した場合, 536
- 掃引時間
 - 自動 / 手動設定の切り替え, 49
 - 設定, 49
- 掃引タイプの選択, 46
- 掃引パラメータの選択, 46
- 掃引方向の設定, 46
- 測定異常
 - DC バイアス電流 / 電圧制限動作, 602
 - DC バイアス・オーバーロード, 602
 - PLL アンロック, 602
 - オーバーロード, 602
 - クエスチョナブル・ステータス・ハードウェア・イベント・レジスタ, 553
- 測定点数の設定
 - セグメント掃引の場合, 67
 - リニア / ログ掃引の場合, 46
- 測定パラメータの設定
 - スカラ・トレースの場合, 43
 - 複素トレースの場合, 45
- 測定モードの選択, 42
- た
- タイトル設定, 199
- ち
- 遅延時間, 49
- つ
- ツールバー
 - 本書の書体の決まり, 3
- て
- 低損失キャパシタンス
 - 校正データの測定
 - COM インタフェースを使用した場合, 531
 - GPIB コマンドを使用した場合, 78
- データ配列, 126
- データ・トレース配列, 126
- データ・ファイル
 - セーブ, 179
 - リコール, 180
- テスト・フィクスチャ
 - Agilent 製
 - 選択, 93
 - 電気長の読み出し, 93
 - ユーザ作成
 - 電気長の設定, 93
 - 選択, 93

と

等価回路解析

解析の実行, 170

周波数シミュレーション
 , 170

モデルの選択, 169

統計解析機能, 151

取扱説明書, 4

トリガ

イベント検出ポイント, 111

自動的にトリガをかける, 113

状態, 110

トリガ・ソース, 111

任意のタイミングでトリガをかける, 113

トレース

アクティブ・トレースの設定, 198

オフセットの設定, 199

グラフ/リスト表示, 198

設定, 42

タイトルの設定, 199

トレースの選択, 199

トレース表示の更新のタイミング, 200

な

内部データ配列

セーブ

選択, 179

生データ配列, 125

に

入力装置

ロック, 33

は

ハードキー

本書の書体の決まり, 3

バック・ライト, 198

ひ

ビーブ音, 514

日付

設定, 515

表示

トレース表示の更新のタイミング, 200

バック・ライト, 198

表示の更新を無効にする, 198

分割/オーバ・レイ表示, 198

表示フォーマットの設定

スカラ・トレースの場合, 44

複素トレースの場合, 45

ふ

ファイル

一覧, 178

コピー, 181

削除, 181

セーブ, 179

名前の変更, 181

フィクスチャ補正

機能を有効にする, 97

測定開始の検出

COM インタフェースを使用した場合, 536

測定終了の検出

GPIO コマンドを使用した場合, 97

COM インタフェースを使用した場合, 535

測定点の選択, 96

フィクスチャ補正係数配列, 130

フィクスチャ補正係数配列の読み出し/書き込み, 98

フィクスチャ補正データ配列, 129

フィクスチャ補正データ配列の読み出し, 98

フィクスチャ補正データを測定する

COM インタフェースを使用した場合, 532

GPIO コマンドを使用した場合, 97

フィクスチャ補正キット

リスト設定機能のオン/オフ, 95

リスト設定機能を使かって定義する, 95

リスト設定機能を使かわずに定義する, 95

フォルダ

カレント・フォルダ, 178

削除, 181

作成, 181

複素演算プログラム例, 598

複素トレース, 45

太字

本書の書体の決まり, 3

プリンタ

印刷色の選択, 196

印刷内容の選択, 196

出力の開始, 196

出力の中止, 196

プログラミング解説書, 4

ブロック

本書の書体の決まり, 3

フロント・パネル

ロック, 33

へ

変更情報, 547

ほ

ポート延長補正

オフセット遅延時間の設定, 94

ボタン

本書の書体の決まり, 3

ボックス

本書の書体の決まり, 3

本書

書体の決まり, 3

ま**マーカ**

- アクティブ・マーカの設定, 142
- オン / オフ, 142
- カップル・モード, 143
- サーチ機能
 - クエスチョナブル・ステータス・サーチ・イベント・レジスタ, 553
 - サーチ対象の選択, 146
 - サーチに失敗, 148
 - 実行, 148
 - ターゲットの定義, 147
 - トラッキング機能, 148
 - ピークの定義, 147
 - 部分サーチ機能, 146
- ステイミュラス値
 - 設定 / 読み出し, 143
 - 単位, 143
- 測定値
 - フォーマットの選択, 144
 - 読み出し, 144
- 表示トレースの選択, 143
- マーカ位置を設定値に入力, 145
- マーカ・リストの表示, 143
- 連続 / 拡散マーカ, 143
- モード
 - 固定 モード, 144
 - 選択, 144

マウス

- ロック, 33

マクロ

- Visual Basic エディタ
 - 起動 / 終了, 214
 - 強制終了, 231
 - 実行, 230
 - 実行時エラー, 229
 - 自動実行, 230
 - セーブ, 179, 232
 - 中断, 231
 - 文法エラー, 229
 - マクロ記録, 228
 - ロード, 180, 233
 - 論理エラー, 229
 - E4991A VBA ヘルプ, 234
 - GPIO
 - コントローラ・モード, 35, 549
 - デバック, 229
- マニュアル**
本器に関する他のマニュアルについて, 4
マニュアル変更情報, 547

め

- メッセージ, 603
- メニュー
 - 本書の書体の決まり, 3
- メモリ配列, 126

- メモリ・トレース, 199
- メモリ・トレース配列, 126

ゆ

- ユーザ定義周波数点 / ユーザ定義パワー点補正, 96
- ユーザ定義周波数 / ユーザ定義パワー点校正, 77
- 誘電体測定
 - 校正
 - ロード・スタンダードの選択, 77
 - ロード・スタンダードの定義, 77
 - モードの選択, 42
 - 誘電体材料のサイズの設定, 42

り**リミット・テスト**

- オン / オフ, 149
- クエスチョナブル・ステータス・リミット・イベント・レジスタ, 553
- 条件 / 結果の表示, 150
- テスト結果の読み出し, 150
- テスト・マーカの設定, 149
- テスト・リミットの設定, 149
- リモート・モード, 33, 36, 39
- リモート・ユーザ・インタフェース機能, 37

ろ**ロード・スタンダード**

- 校正データの測定
 - COM インタフェースを使用した場合, 531
 - GPIO コマンドを使用した場合, 78
- ユーザ定義, 76